

 **BLAUPUNKT**

Uživatelská příručka

Mobilní telefon BS 02



Enjoy it.

OBSAH

OBSAH.....	1
Úvod	3
1 Bezpečnost.....	4
2 Popis a technická specifikace zařízení	10
3 Tlačítka, součásti zařízení	11
4 První.....	15
4.1 Vložení SIM karty.....	15
4.2 Vložení paměťové karty.....	16
4.3 Vložení baterie	17
4.4 Vyjmutí baterie.....	17
4.5 Nabíjení baterie.....	18
4.6 Bezpečnostní kódy.....	19
5 Ovládání telefonu	21
5.1 Zapnutí a vypnutí telefonu.....	21
5.2 Volání.....	22
5.3 Přijetí hovoru.....	23
5.4 Tísňová volání	25
5.5 Funkce dostupné při hovoru	25
6 Menu.....	27
6.1 Zprávy.....	27
6.2 Volání.....	32

<i>6.3 Kontakty</i>	38
<i>6.4 Fotoaparát</i>	41
<i>6.6 Organizér</i>	47
<i>6.8 Nastavení</i>	52
7 Speciální zkratky	60
8 Péče o baterii	60
9. Prohlášení o shodě	61

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu Blaupunkt. Výrobek je určený pro mobilní sítě standardu GSM a splňuje nej přísnější evropské normy.

Mobilní telefon lze využít na nejrůznějších mezinárodních sítích, jejich použití je závislé na pravidlech roamingu poskytovatele služeb. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Návod k použití vyhotovil výrobce. Za tiskové chyby a změny výrobce neručí, změny v zařízení může vykonat bez ohlášení.

Ochranné známky a autorská práva zmíněné v tomto dokumentu jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Kopírování a distribuce obsahu tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána.

Prosíme, prostudujte si pečlivě tento návod k použití Vašeho zařízení, v zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje.

1 Bezpečnost

Seznamte se s bezpečnostními pravidly používání mobilního telefonu. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo dokonce protizákonné.

Majitel přístroje nese odpovědnost za správné použití mobilního telefonu. Nezapínejte telefon v místech kde je používání Mobilních telefonů zakázáno. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení. Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v pokynech. Použití přístroje je limitováno bezpečnostními předpisy v zajmu ochrany spotřebitele a prostředí.

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon vlhkému prostředí (koupelna, bazén atd.). Neponechávejte zařízení ve vysokých

teplotách nebo v extrémním chladu (pod $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nad $55\text{ }^{\circ}\text{C}$). V důsledku fyzikálních a chemických procesu může při nabíjení baterie docházet k zahřívání přístroje. Váš telefon disponuje automatickou ochranou baterie při extrémních teplotách. Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí, protože obsahuje male součástí.

Použití nabíječky

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby, aby se předešlo poškození. Aby nedošlo ke zranění nabíječka nesmí být použita osobami s nenesou žádnou odpovědnost za

poškození způsobené používáním jiných nabíječek může být důvodem zániku záruky. napětí v síťové zásuvce musí přesně odpovídat údajům, které jsou uvedeny na výrobním štítku nabíječky.

V letadle

Při cestě letadlem telefon vypněte, budete-li k tomu vyzváni posádkou nebo postupujte podle souvisejících předpisů. Použití mobilního telefonu na palubě letadla může být nebezpečné z hlediska provozu, a způsobit rušení řídicích přístrojů. Použití přístroje navzdory zákazu může s sebou nést negativní právní následky.

Prostředí s rizikem výbuchu nebo jiným omezením

Vypněte přístroj v prostředí s rizikem výbuchu. Dodržujte pravidla a nařízení platná v rizikovém prostředí. V prostředí s nebezpečím výbuchu může vznik jiskry iniciovat výbuch nebo požár, s rizikem vážného či dokonce smrtelného zranění.

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje

pohonnými hmotami. Důsledně dodržujte příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, chemických závodech nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Elektronické přístroje

Aby se předešlo demagnetizaci, nenechávejte přístroj delší dobu v blízkosti elektronických zařízení.

Elektronické lékařské přístroje

Telefon, je radiový přijímač, který může rušit lékařskou techniku nebo implantáty, jako jsou naslouchací přístroje, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučujeme minimální vzdálenost 15 cm od implantátů a přístrojů. Nikdy nenoste přístroj v náprsní kapse. Dodržujte pokyny výrobce lékařských přístrojů. V případě, že disponujete zdravotním implantátem a máte jakékoliv otázky týkající se působení mobilních zařízení, informujte se u

Vašeho lékaře.

Nemocnice

V nemocnicích a jiných zdravotních zařízeních se mohou nacházet přístroje, které jsou mimořádně citlivé na rušení v radiových frekvencích. Vypněte Váš telefon, pokud Vás k tomu vyzývá značení, nebo Vás o to žádá personál nemocnice.

Bezpečnost na silnicích

Informujte se o místních zákonech a nařízeních ohledně používání telefonu při řízení vozidla. Nepoužívejte telefon, pokud řídíte vozidlo. Používejte hlasitý odposlech nebo hands-free sadu. V případě přicházejícího hovoru opusťte silnici, jestliže na to máte možnost. Radiový signál může rušit elektronická zařízení Vašeho vozidla, včetně audio systému nebo autoalarmu. Jestliže je Vaše vozidlo vybaveno airbagem, postarejte se

o to, aby telefon nebo hands-free sada nezabraňovala správné funkci airbagu. Můžete tak zabránit vážnému zranění.

Uživatelské prostředí

Zařízení nepřekračuje povolené limity vyzařování rádiových vln pokud je držen ve vzdálenosti min. 1.5 cm od ucha. Pokud nosíte telefon v pouzdře, nebo na opasku, dohlédněte na to, aby neobsahovali kovové součásti a aby telefon nebyl zcela u těla. V případě použití nesprávných doplňků není možné zaručit fungování ve shodě se směrnici povolených limitů rádiových vln. Pokud nemáte telefon v pouzdře nebo zrovna netelefonujete, držte zařízení alespoň 2.5 cm od těla, zejména v okamžiku přenosu dat.

2 Popis a technická specifikace zařízení

Specifikace napájení::

- Intrare: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A
- leşire: (DC), 5 V - 500 mA

Typ akumulátoru a napětí::

Baterie Li-ion , 3.7 V, 1000 mAh

Frekvenční pásmo:




- GSM 900/1800 MHz





Hodnota SAR:


- 0.731 W/Kg (cap)
- 0.626 W/Kg (corp)

Poznámka: Skutečné hodnoty se od těchto příkladných mohou lišit závislosti od použité sítě, okolního prostředí a způsobu použití.

3 Tlačítka, součásti zařízení

Funkce tlačítek	
	Pravé funkční tlačítko V pohotovostním režimu spustí kontakty V menu návrat na domovskou obrazovku.
	Levé funkční tlačítko V pohotovostním režimu otevře hlavní menu, jinak slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce „OK“
	Tlačítko pro zahájení a příjem hovoru. Přijmutí hovoru stiskem tlačítka V pohotovostním režimu zobrazí historii

	volání
	Ukončení nebo odmítnutí hovoru zapnutí/vypnutí telefonu dlouhým stiskem
	Navigační tlačítka nahoru/dolů V pohotovostním režimu lze programovat různé funkce.
	Svítilna vypnutí/zapnutí
	Tlačítko SOS Pro nouzové přivolání pomoci. Telefon začne automaticky vytáčet

	přednastavená čísla ze seznamu
	Regulace hlasitosti při hovoru.

0-9 alfanumerická klávesnice: Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek, nebo zadejte text zprávy. Dvakrát stiskněte tlačítko * pro zobrazení znaku mezinárodního volání +.

*** (hvězdička) tlačítko:** V pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko * pro zobrazení znaku mezinárodního volání +. V menu stiskněte krátce * Pro ruční zamčení klávesnice.

(Křížek) tlačítko: Pro aktivaci/deaktivaci

tichého profilu v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko #.



4 První

4.1 Vložení SIM karty

K provozu telefonu je zapotřebí vložit platnou SIM kartu, která umožní připojení na GSM síť. Přístroj disponuje slotem na jednu SIM kartu.

Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty, aby se zabránilo náhodné ztrátě dat. Chraňte SIM kartu před vlivem elektromagnetických polí. Pokud je SIM karta poškozená, připojení k síti GSM nebude fungovat. Před manipulací s baterií nebo kartou SIM telefon vypněte, Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii.

Poznámka: Najděte držák SIM karty pod baterií telefonu a zasuňte ji správně do držáku karty. Ujistěte se, že při vkládání karty je kontaktní (pozlacená) část SIM karty obrácená dolů a zkoseným rohem orientovaná vlevo dole.

Pokud máte starší typ SIM karty, který není kompatibilní s vaším telefonem, požádejte o výměnu SIM karty vašeho poskytovatele služeb. Telefon sim kartu používat normální velikosti.

4.2 Vložení paměťové karty

Paměťová karta není standardní součástí balení, ale je zapotřebí na využívání multimediálních souborů. Před použitím se, prosím, ujistěte, že karta je vložena správně. Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte působení vody. Kartu chraňte před prachem a elektrostatickým výbojem.

Opatrně vsuňte kartu kontaktní částí obrácenou dolů do patice dle nákresu na Vašem zařízení. Při manipulaci s paměťovou kartou buďte opatrní, zvláště při vyndávání. Některé paměťové karty může být nutné před prvním použitím naformátovat pomocí PC.

4.3 Vložení baterie

1. Vložte baterii. Kontakty baterie musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Jemně zatlačte, baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
2. Nasadíte kryt baterie zpět.

4.4 Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte telefon, otevřete zadní kryt telefonu a vyjměte baterii.

Poznámka: Pokud vyjměte z telefonu baterii, může to vyvolat návrat výchozího nastavení telefonu a karty SIM. Chcete-li baterii vyjmout, nejprve vypněte telefon, protože vyjmutí v pohotovostním režimu může způsobit funkční poruchy zařízení.

4.5 Nabíjení baterie

Nejdříve připojte nabíječku k zařízení a poté do síťové zásuvky. V zapnutém stavu je stav nabití baterie indikován pohyblivou ikonou v pravém horním rohu obrazovky telefonu. Když se nabíjení ukončí, signalizační ikona v pravém horním rohu zůstane statická. Ikona stavu baterie na obrazovce informuje o stavu procesu nabíjení, když je telefon ve vypnutém stavu. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku.

Poznámka: Telefon Vás sám upozorní zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte, aby jste předešli případným nepříjemnostem, telefon totiž může vypnout během hovoru. Pokud je baterie téměř vybitá, může dojít k vypnutí přístroje automaticky. Nepoužívejte přístroj s téměř vybitou baterií příliš dlouho,

může to mít negativní vliv na životnost baterie. Vždy používejte jen originální nabíječky dodané výrobcem. Při nabíjení musí baterie zůstat v telefonu. Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny. Můžete tím zvýšit efektivitu baterie po několika nabíjecích cyklech.

4.6 Bezpečnostní kódy

PIN kód

PIN kód chrání vaši SIM kartu před neoprávněným používáním. PIN kód dodává provozovatel služeb společně s kartou SIM. V případě, že zadáte 3x chybný kód PIN je třeba použít kód PUK, který slouží pro odblokování karty. Prosím, kontaktujte poskytovatele služeb pro další informace.

PIN2 kód

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, PIN2 umožní přístup k speciálním funkcím (např. chrání pevnou volbu telefonního seznamu). Když zadáte třikrát nesprávný PIN2 kód, SIM karta se zablokuje. Pro odblokování PIN2 slouží kód PUK2. Prosím, kontaktujte poskytovatele služeb pro další informace.

PUK kód

Využijete ho v situaci, kdy 3x špatně zadáte PIN. Kód PUK (Osobní odblokovací kód) zabezpečuje poskytovatel služby společně s kartou SIM. Kód PUK pečlivě uschovejte, pokud dojde ke ztrátě, kontaktujte poskytovatele služby. Pokud zadáte PUK kód 10x špatně, karta SIM se trvale zablokuje a nebude možné ji znovu aktivovat a použít.

Bezpečnostní kód

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval čtyř- až osmiciferný nastavený bezpečnostní

kód (heslo), který pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Přednastavený kód je 0000. Když je tato funkce zapnuta, telefon žádá heslo po každém zapnutí. V zájmu větší bezpečnosti vašich dat změňte standardní přednastavené heslo co nejdříve (Menu > Nastavení > Bezpečnostní nastavení > Zabezpečení telefonu > Změnit heslo). Doporučujeme zvolit heslo, které si snadno zapamatujete.

5 Ovládání telefonu

5.1 Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí /vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko ukončení nebo odmítnutí hovoru.

1. Pokud SIM karta není vložena nebo je vložena špatně, po zapnutí telefonu se objeví zpráva s upozorněním na tuto skutečnost. Vypněte telefon a ujistěte se, že SIM karta je správně vložena.

2. Když je PIN a bezpečností kód (heslo) aktivní, po zapnutí bude přístroj žádat PIN a heslo, poté se aktivuje v pohotovostního režimu. Po zapnutí zařízení automaticky vyhledá dostupné GSM sítě, a po připojení zobrazí pojmenování sítě a kvalitu signálu. Když mobilní síť není k dispozici, možné iniciovat pouze tísňové volání, a k dispozici jsou pouze služby bez vázanosti k sítí.

5.2 Volání

5.2.1 Vnitrostátní volání

V pohotovostním režimu pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a poté stiskněte zelené tlačítko. Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout Pravé funkční tlačítko (**Smazat**), pak volání nebo tlačítko vytáčení umístít hovor, pokud je uvedené číslo bylo správné.

5.2.2 Volání do pevné linky

Volání do některých pevných linek není možné bez zadání volací předvolby. Stiskněte a držte tlačítko *, dokud se na obrazovce neobjeví znak P/w. Poté zvolte předvolbu.

5.2.3 Mezinárodní volání

Stiskněte a držte tlačítko *, dokud se na obrazovce neobjeví znak + pro mezinárodní volání. Poté zadejte mezinárodní předvolbu, lokální předvolbu, a nakonec telefonní číslo. Mezinárodní volání můžete iniciovat následovně: znak „+“ mezinárodní předvolba > telefonní číslo > tlačítko pro zahájení hovoru.

5.3 Přijetí hovoru

V případě přicházejícího hovoru zařízení vhodným způsobem signalizuje hovor. Na obrazovce se objeví telefonní číslo volajícího, pokud Váš poskytovatel tuhle službu nabízí (jestliže máte číslo volajícího uloženo v

seznamu, zobrazí se jméno)

1. Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko a odpovězte na volání.
2. Když máte aktivní funkci „odpověď kterýmkoliv tlačítkem“ (Nastavení > Nastavení hovoru > Speciální nastavení > Přijetí hovoru > Kterékoliv tlačítko) tak můžete odpovědět na přicházející hovor kterýmkoliv tlačítkem kromě Pravého funkčního tlačítka a Tlačítka ukončení hovoru.
3. Zařízení je možné nastavit tak, aby automaticky přijímalo hovory, když je připojen headset (Nastavení > Nastavení hovoru > Pokročilé nastavení > Režim odpovědi > Automatické projetí hovorů). V takovém případě je hovor přijat automaticky po uplynutí 5 vteřin signalizace.
4. Příchozí hovor odmítněte stisknutím červeného tlačítka. Červené tlačítko lze použít také na přerušení hovoru.
5. V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat

hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti.

6. Tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty. Čísla tísňových linek se mohou v různých oblastech lišit. Prosím, kontaktujte poskytovatele služeb pro další informace.

5.4 Tísňová volání

Tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty. Čísla tísňových linek se mohou v různých oblastech lišit, prosím, kontaktujte poskytovatele služeb pro další informace.

5.5 Funkce dostupné při hovoru

Některé operace a služby jsou dostupné také při hovoru. Některé závisí na poskytovateli služeb. Pro další informace kontaktujte poskytovatele služeb. Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko pro hlasitý odposlech. Dalším stiskem tlačítka se hlasitý odposlech

deaktivuje.

Stiskem Levého funkčního tlačítka během hovoru (Volby) získáte přístup k nesledujícím možnostem v Menu (některé funkce jsou aktivní pouze ve speciálních případech):

Přidržení/pokračování: můžete přidržit první volání a přijmout další. K původnímu hovoru se pak můžete vrátit později.

Ukončení hovoru: ukončí aktivní hovor.

Telefonní seznam: vyhledávání ve všech kontaktech, přidání kontaktu a další funkce.

Výpis hovorů: zobrazuje čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Zprávy: umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy.

Nahrávání hovoru: při aktivaci této možnosti je možné nahrávání hovorů na paměťovou kartu.

Ztlumení: umožňuje vypnout / zapnout mikrofon pokud nechcete, aby volající slyšel Vaši konverzaci s třetí osobou.

Hlasitost: regulace hlasitosti při hovoru.

Změna* : můžete měnit mezi přidruženým a aktivním hovorem.

Konference*: sjednocení hovorů.

Poznámka: Funkce označeny hvězdičkou jsou přístupné pouze ve speciálních případech. Kupříkladu - funkce změna je aktivní pouze v případě jednoho přidruženého a jednoho aktivního hovoru. Funkce konferenční hovor musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

6 Menu

6.1 Zprávy

Serviciul de mesagerie depinde de o rețea, ce face disponibilă trimiterea SMSurilor. Pentru mai multe informații luați legătura cu operatorul de rețea.

6.1.1 Vytvoreni SMS zprávy

Funkce: Napsat novou zprávu, uložit nebo odeslat příjemci. V Menu zvolte Zprávy > Napsat zprávu.

Poznámka: Pro odesílání SMS zpráv musí být správně nastaveno číslo SMS centra, které obdržíte od poskytovatele služeb. Nastavení SMS centra můžete zkontrolovat v Menu: Zprávy – Nastavení SMS – SIM – Nastavení profilu – Adresa SMSC. Změny v nastavení můžete uložit pomocí možnosti – Uložit. V režimu psaní textu tlačítko # mění způsob vkládání znaků. Pro zpřístupnění dalších funkcí stiskněte Levé funkční tlačítko při psaní textu:

Adresát: Můžete zadat číslo přímo z klávesnice telefonu nebo vyberte ze seznamu kontaktů

Způsob vkládání znaků: Vyberte způsob vkládání znaků.

Vložení šablony: Vložení textové šablony.

Speciální: Zvolte tuhle položku pro vložení čísla nebo kontaktu.

Uložit: Uložení zprávy mezi koncepty k pozdější práci.

2. Když je aktivováno ukládání odeslaných zpráv (Nastavení zpráv > Ukládání odeslaných > Zapnuto), přístroj automaticky ukládá úspěšně odeslané zprávy do složky Odeslané zprávy. Pokud funkce není aktivní, Vaše zařízení odeslané zprávy neukládá.

6.1.2 Doručené zprávy

Přijaté zprávy můžete ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Při přijetí zprávy Vaše zařízení přehrává zvuk, vibruje či zobrazuje oznámení (v závislosti na nastavení) [Nastavení > Profil uživatele > Volby > Přizpůsobení > Zprávy]. Stisknete levé funkční tlačítko (Náhled) pro zobrazení SMS zprávy, Pravým funkčním tlačítkem se můžete vrátit do menu zpráv a číst další přijaté zprávy.

Pokud se naplní kapacita paměti zpráv SMS, na obrazovce se objeví hlášení „plná paměť

zpráv“ a blikající ikona SMS. Pro doručení nových zpráv musíte některé starší uložené zprávy vymazat. Když je datová velikost příchozí zprávy větší než kapacita, která je k dispozici, část informací obsažených ve zprávě se může ztratit.

V seznamu zpráv stiskněte Levé funkční tlačítko (Náhled) pro zobrazení zprávy. Opakovaným stiskem tlačítka (Volby) můžete vybírat z možností:

Odpovědět: Odpovědět na doručenu zprávu.

Volání odesílatele: Volání odesílateli zprávy.

Přeposlat: Přeposlat zprávu dalšímu adresátovi

Vymazat: Vymazání zprávy

Speciální:

- **Použití čísla:** V případě, že zpráva obsahuje telefonní číslo, můžete na číslo uskutečnit volání nebo ho uložit do kontaktů.

- **Kopírovat na SIM/telefon:** Zprávu uloží do paměti karty SIM/Telefon (V závislosti na

původním paměťovém médiu)

- **Přeložit na SIM/telefon:** Zprávu přeloží do paměti karty SIM a odstraní z paměti telefonu (odstraněny z původního úložiště).

6.1.3 Koncepty

V této složce si můžete prohlížet rozepsané zprávy po uložení.

6.1.4 Neodeslané zprávy

Když je aktivováno ukládání odeslaných zpráv, neodeslané zprávy se ukládají do složky Neodeslané zprávy.

6.1.5 Odeslané zprávy

V případě úspěšně odeslané SMS zprávy přístroj uloží zprávu do složky Odeslané zprávy.

6.1.6 Nastavení zpráv

Parametry služby SMS můžete změnit, a provedené změny uložit v položce Menu > SIM

- **Nastavení profilu:** Název profilu, adresa SMS centra

- **Doba platnosti**

- **Typ zprávy**

- **Potvrzení o doručení zpráv:** Jestliže je tato funkce aktivní, po doručení zprávy adresátovi obdržíte potvrzení o doručení.

- **Cesta odpovědi**

- **Server hlasové pošty**

Změny stiskněte levé šifrovací tlačítko [Uložit], a Volby > Uložit ověřit. Ukládání odeslaných SMS zpráv můžete nastavit způsobem Menu Nastavení zpráv > Ukládání odeslaných > Zapnuto. V nastavení můžete zvolit, zda se zprávy budou ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM a také provést kontrolu kapacity úložiště SIM.

6.2 Volání

6.2.1 Výpis hovorů

Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů. Výpis volání musí být podporován poskytovatelem služeb. Přístup k Výpisu volání

při základní obrazovce - stiskněte zelené tlačítko a zobrazí se seznam posledních hovorů, nebo přes Menu – Volání.

- Zmeškané volání/Odchozí volání/Příchozí volání

Ukáže Zmeškané/Odchozí/Příchozí volání

- Smazání historie hovorů

Vymaže seznam historie hovorů.

Pro volání čísla v seznamu všech odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů stisknete jednou zelené tlačítko pro zahájení hovoru. Pro zobrazení podrobností v historii hovorů stisknete Levé funkční tlačítko (Volby) pro zobrazení:

- **Detaily:** Ukáže podrobnosti hovoru.

- **Volání:** Iniciuje nové volání na vybrané číslo.

- **Poslat zprávu:** Odeslání textové zprávy na vybrané číslo.

- **Uložit do kontaktů:** Vybrané číslo uloží do kontaktů (Možnost je aktivní pouze v případě neuložených telefonních čísel).

- **Zablokování čísla volajícího:** Zablokuje vybrané číslo (tzv. blacklist)
- **Editovat před voláním:** Umožní upravit telefonní číslo před zahájením volání.
- **Vymazat:** Vymaže volání z historie hovorů.

6.2.2 Nastavení hovorů

Zde najdete: Menu / Nastavení.

V průběhu hovoru můžete provádět následující operace:

- **Přidržení hovoru** (funkce musí být podporovaná sítí poskytovatele služeb):
Přidání/zrušení, nebo kontrola stavu přidrženého hovoru. Při probíhajícím hovoru uslyšíte zvukové znamení, jestliže máte další přicházející hovor a na obrazovce se objeví číslo nebo jméno volajícího (pokud číslo bylo dříve přidáno do kontaktů)
- **Přesměrování hovorů** (funkce musí být podporovaná sítí poskytovatele služeb):
Přesměruje hovory na libovolné číslo nebo do

hlasové schránky, v závislosti na nastavení. Přesměrování může být nepodmíněné - Všechny příchozí hovory budou automaticky přesměrovány, nebo k přesměrování dojde, pouze pokud například nezvedáte telefon, máte právě obsazeno nebo jste mimo signál. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolu vyberte z ponuky typ přesměrování který chcete zvolit, a tlačítkem OK, nebo Levým funkčním tlačítkem potvrďte výběr některé z následujících položek:

- **Aktivování:** Příchozí hovory budou přesměrovány na nové číslo nebo do hlasové schránky (podle typu).

Nové číslo: Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolu vyberte položku Nové číslo z možností a levým funkčním tlačítkem, nebo tlačítkem OK potvrďte. Vložte telefonní číslo, na které chcete příchozí volání přesměrovat.

Hlasová schránka: Jestliže disponujete hlasovou schránkou, při výběru této možnosti Levým

funkčním tlačítkem nebo tlačítkem OK budou nepodmíněné a podmíněné způsoby přesmerování směřovány do hlasové schránky. Je potřeba nastavit číslo hlasové schránky v Menu > Zprávy > Nastavení SMS > Server hlasové schránky.

Pokročilé nastavení:

- ***Zablokování čísla volajícího (Blacklist):***
Přicházející hovory z čísel v blacklistu budou zablokovány.
- ***Záznam hovoru:*** nahrávat hovor.
- ***Automatické vytáčení:*** pokud je funkce zapnuta, Nastaví telefon tak, aby po neúspěšném pokusu navázání hovoru za krátkou dobu provedlo další pokus o navázání hovoru.
- ***Doba trvání hovoru***
- ***Nastavení upozornění na délku hovoru:*** v nastaveném časovém

intervalu *akustickým signálem (pípnutím) upozorní uživatele na uplynulý čas hovoru.*

- ***Způsob přijetí hovoru:*** Nastaví možnost přijetí hovoru kterýmkoliv tlačítkem (s připojeným headsetem automaticky)

ID volajícího: Můžete nastavit, aby se Vaše číslo volanému zobrazovalo. Při zamezení identifikace naopak na displeji vaše číslo neuvidí.

6.2.3 Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení často volaných telefonních čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice. Pro nastavení zvolte Menu > Nastavení > Rychlá volba. Při možnosti Stav aktivujte funkci stiskem OK (Levé funkční tlačítko) a poté zvolením možnosti Zapnout pro potvrzení. Při

možnosti Nastavení čísla lze přiřadit čísla pro volání tlačítkům s číslicemi 2 až 9. Tlačítko 1 je určeno pro volání do hlasové schránky (pokud byla schránka nastavena).

6.3 Kontakty

V pohotovostním režimu stiskem Pravého funkčního tlačítka vstoupíte do sekce Kontaktů, nebo také Menu - Kontakty. Do telefonu můžete uložit a editovat telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na kartu SIM, záleží na její kapacitě. Do paměti telefonu můžete uložit přibližně 200 kontaktů. Při hledání v kontaktech máte k dispozici všechna uložena čísla (kontakty uložené na kartě SIM a také v telefonu). Kontakty uložené na SIM a kontakty uložené v telefonu jsou odlišeny různými ikonami. Při vyhledávání zadejte první znak jména, které chcete

vyhledat. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt, a zeleným tlačítkem pro zahájení volání potvrdíte volbu hovoru. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko pro ukončení hovoru.

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a z nabídky Menu vyberte možnost Uložení do kontaktů. Vyberte *úložiště* (SIM nebo telefon) kam číslo uložit. Zadejte detaily kontaktu: Jméno, telefonní číslo.

Pro uložení stisknete Levé funkční tlačítko a vyberte z nabídky možnost Uložit.

Stiskem tlačítka Volby (Levé funkční tlačítko) získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Ukáže detaily vybraného kontaktu.

Poslat SMS: Odesláni textové zprávy vybranému kontaktu.

Volat: Vytočí vybraný kontakt.

Upravit: Můžete upravit údaje zvoleného kontaktu.

Smazat: Smaže vybraný kontakt.

Kopírovat: Kopíruje zvolený kontakt z telefonu nebo SIM karty.

Přesun: Přeloží kontakt z telefonu nebo SIM karty.

Přidat na blacklist

Označit více: Lze označit několik kontaktů a odeslat skupinové zprávy nebo označené kontakty smazat.

Foto kontakty: můžete nastavit obraz v kontaktu

Nastavení kontaktů

Preferované úložiště: Můžete zvolit, zda výchozím úložištěm kontaktů bude karta SIM nebo paměť telefonu (případně oboji).

Extra telefonní čísla: Můžete změnit detaily kontaktů nebo nastavit fixní volání (pokud váš poskytovatel tuhle službu nabízí).

Stav paměti: Ukáže počet kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě SIM, resp. maximální limit počtu kontaktů. Kapacita SIM se může lišit v závislosti na typu karty.

6.4 Fotoaparát

Váš přístroj disponuje fotoaparátem, kterým můžete pořizovat snímky. Pro uložení snímků je zapotřebí paměťové karty. V Menu zvolte opci Fotoaparát. Pro pořízení snímku stisknete tlačítko 0. Po aktivaci fotoaparátu vyberte z několika možností stiskem Levého funkčního tlačítka:

Galerie: Otevře složku obsahující uložené snímky.

Nastavení fotoaparátu: Pomocí navigačního tlačítka nahoru/dolů můžete vybrat některou z možností – Funkce Zvuk závěrky, EV, Anti-blikání, Scénický režim, Vyvážení bílé, Zpoždovač, Nepretržitý expozice. Mezi 4 a 6 tlačítek procházejte možnostmi. Tyto změny, stiskněte tlačítko Save pro uložení volby jí (levé funkční tlačítko).

Nastavení snímku: Nastavte velikost a rozlišení

snímků.

6.5 Multimedia

6.5.1 Galerie

V této složce si můžete prohlížet pořízené snímky uložené na paměťové kartě. U vybraného snímku stisknete tlačítko OK a poté Levým funkčním tlačítkem získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Můžete si prohlédnout vybraný snímek.

Styl zobrazení: Můžete zvolit matici a zobrazení seznamu z čeho vybírat.

Poslat: Odešle vybraný obrázek přes Bluetooth.

Použít jako: Můžete nastavit své fotografie jako tapetu.

Přejmenovat: změnit název obrazu.

Smazat: odstranit aktuální snímek.

Označit více: Můžete mazat, kopírovat označený, jakož i poslat přes bluetooth.

Skladování: zobrazí seznam snímků na

paměťové kartě.

Informace: zde si můžete prohlédnout část obrazu, např. rozlišení, velikost, čas vytvoření.

6.5.2 Nahrávání videa

Pro nahrávání videa vložte do telefonu paměťovou kartu. V Menu zvolte Multimédia – Video. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka 5. Opakovaným stiskem tlačítka nahrávání zastavíte. Pravým funkčním tlačítkem přerušíte nahrávání. Stiskem Možností (Levé funkční tlačítko) se otevře přístup k následujícím opcím:

Nastavení kamery: Použijte tlačítka 4-6 pro nastavení funkce Anti-flicker.

Nastavení videa: V této sekci můžete nastavit kvalitu videa.

Obnova výchozího nastavení: Nastavení snímání se vrátí do výchozího nastavení.

Výchozí paměť paměťová karta.

6.5.3 Přehrávání videa

Tato část menu slouží na přehrávání videí

uložených na paměťové kartě. Stiskem Možností (Levé funkční tlačítko) lze zvolit z následujících funkcí:

Přehrávání: přehrát video pro spuštění přehrávání 5-tlačítko, stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte. 4 a 6 projít přehrávání videí z pohledu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů k zastavení navigačního tlačítka pro přehrávání na celé obrazovce.

Poslat: Sdílení vybraného videa přes rozhraní Bluetooth.

Změna názvu: Můžete změnit název videa.

Vymazat: Smaže vybrané video.

6.5.4 Hudba

Na ploše přehrávače stiskněte tlačítko 5 pro ► / || spuštění/zastavení přehrávání. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek 4 a 6 ◀/▶. Levým funkčním tlačítkem (Seznam) vstoupíte do seznamu audio souborů, opakovaným stiskem Levého funkčního tlačítka

(Volby) lze dosáhnout další funkce přehrávání: Přehrávání/ details / obnovit seznam / nastavení.

V sekci Nastavení můžete nastavit opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání v pozadí.

6.5.5 Diktafon

Pomocí vašeho telefonu můžete vytvořit audio záznam. Zvolte možnost „Nový záznam“. Levým funkčním tlačítkem spustíte nebo pozastavíte nahrávání, pravým funkčním tlačítkem ho přerušíte. Přístroj záznam uloží, o čemž budete informováni zprávou na obrazovce přístroje. Po ukončení nahrávání budete mít přístup k následujícím možnostem po stisknutí Levého funkčního tlačítka (Volby):

Nový záznam: Pořízení nového záznamu.

Seznam: Můžete prohlížet seznam nahraných audio souborů. Pomocí Levého funkčního tlačítka můžete zvolit:

- **Přehrávání:** Přehrávání aktuálního záznamu.

- **Připojit:** pokračováním předchozího záznamu.
- **Změna názvu:** Přejmenovat název audio souboru.
- **Vymazat:** Smaže zvolený záznam.
- **Poslat:** Sdílení záznamu přes rozhraní Bluetooth.
- **Nastavení:** Nastavení kvalitu záznamu.

6.5.6 FM Rádio

Zvolte v Menu sekci Multimedia / FM Rádio. Doporučujeme připojení sluchátek – slouží jako anténa. Rádio funguje i bez nich, ale kvalita příjmu může být nedostatečná.

V sekci FM rádio stisknete tlačítko 5 k poslechu/přerušení poslechu, a tlačítka 2 a 8 k nastavení předvolené frekvence. Při poslechu rádia můžete ovládat hlasitost stiskem bočního tlačítka na ovládání hlasitosti.

Poznámka: 1. Když je aktivní funkce přehrávání v pozadí, můžete rádio poslouchat v pohotovostním režimu a také při práci v Menu. Pro dosažení lepší kvality signálu ponechte

sluchátka připojena i v případě, že zvuk je přenášen do reproduktoru mobilního telefonu.

2. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni signálu v dané lokalitě. Poslech můžete vylepšit manuálním laděním, v interiérech přistupte blíže k oknu.

Stiskem Levého funkčního tlačítka (Volby) zobrazíte Seznam stanic, nebo můžete zadat frekvenci číselně, případně použít funkci Auto ladění.

6.6 Organizér

6.6.1 Kalendář

Pro přístup zvolte v Menu - Organizér ->Kalendář. Zobrazí se aktuální měsíc, s barevně zvýrazněným aktuálním dnem. Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek. Pro více možností stiskněte Levé funkční tlačítko (Volby) a zobrazí se nabídka: Přejít na datum, Jít na dnešní datum, Zobrazit týden, Začátek týdne.

6.6.2 Budík

Zvolte v Menu Organizér – Budík, kde můžete nastavit až 5 nezávislých budíků. Budík funguje také při vypnutém telefonu. Když se budík spustí, stisknete Levé funkční tlačítko, nebo tlačítko Ukončení hovoru. Pro funkci Odložení budíku stisknete Pravé funkční tlačítko.

Pro nastavení detailu budíku zvolte ze seznamu 5 budíků a stisknete Levé funkční tlačítko (Upravit):

1. Vypnutí/zapnutí budíku (Pro navigaci slouží tlačítka 4 a 6). Aktivní budíky jsou značeny zatrhnutím.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte, který budík chcete upravit a pomocí numerické klávesnice zadejte čas buzení.
3. Nastavení doby odložení budíku nastavíte pomocí tlačítek 4 a 6.
4. Pro změnu doby odložení stisknete Levé funkční tlačítko (Volby) - Výběr, a nastavte buzení jednou, nebo každý den v nastavený čas.

Nastavení ukončíte stiskem tlačítka Volby - Uložit.

5. Zvolte z nabídky Tón budíku pro nastavení melodie budíku. Po stisknutí Levého funkčního tlačítka (Volby – Výběr) se zobrazí nabídka vyzváněcích tónů budíku. Pomocí navigačních tlačítek si můžete poslechnout jednotlivé tóny buzení a Levým funkčním tlačítkem (OK) potvrďte výběr tónu. Pro uložení parametrů budíku stisknete Levé funkční tlačítko (Uložit).

6.6.3 Svítilna

Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Posuňte tlačítko nahoru pro zapnutí a dolů pro vypnutí.

6.6.4 Kalkulačka

V Menu zvolte Organizér – Kalkulačka pro otevření Kalkulačky. Kalkulačka v přístroji *umí 4 základní aritmetické operace.*

6.6.5 Rozhraní Bluetooth

V Menu zvolte Organizér – Bluetooth. V nabídce si můžete zvolit následující volby:

---- Bluetooth: Zapnutí/vypnutí funkce pomocí Levého funkčního tlačítka.

---- Viditelnost: Zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení.

---- Má zařízení: Seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem.

----- Moje jméno: Jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením.

----- Speciální: nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení - např. Audio nastavení, nebo úložiště pro přijaté soubory (Upozornění! Pro uložení souborů musí být vložena *paměťová karta*.)

6.7 Správce souborů

Zvolte v menu: Organizér -> Správce souborů. Otevře správce souborů (průzkumníka), který umožňuje procházet všechny složky a

prohlížet soubory uložené na paměťové kartě (pokud je karta vložena) nebo v telefonu. Pro nahlížení do souborů zvolte zařízení nebo *paměťovou* kartu pomocí navigačních tlačítek a Levým funkčním tlačítkem (Volby) vstupte do menu a zvolte z nabídky možnost **Otevřít**.

Nová složka: Vytvoří novou složku na aktuální zvolené platformě (Telefon nebo *paměťová* karta).

Změna názvu: Můžete přejmenovat složku nebo soubor.

Vymazat: Smaže zvolenou složku nebo soubor. V rámci Menu můžete formátovat zvolenou platformu zvolením opce Formátování. Dojde tím k formátování úložiště a smazání všech složek a souborů, které se tam nacházejí. Upozornění! Tento *krok nelze vrátit* zpět, údaje budou *trvale smazány*.

6.8 Nastavení

6.8.1 Nastavení profilů

Zapnutí/vypnutí Tichého režimu.

Tichý režim lze aktivovat v pohotovostním režimu telefonu dlouhým stiskem tlačítka #. Dalším stiskem tlačítka # aktivujete Základní profil (nebo profil, který byl nastaven před aktivací Tichého režimu).

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním Menu zvolte Nastavení-> Profily uživatele, a zvolte Tichý režim. Návrat k Hlavnímu profilu je možné zvolit ve stejné sekci.

Přizpůsobení profilů

V hlavním Menu zvolte Nastavení > Profily uživatele vyberte požadovaný profil. K dispozici je 5 profilů: Hlavní, Tichý, Schůzka, Headset, Venku.

Pro změnu nastavení profilu použijte tlačítko

(Volby) a zvolte Přizpůsobit. Nyní můžete měnit následující nastavení profilů: Typ upomínky, typ vyzvánění, hlasitost a typ vyzvánění hovorů a zpráv, hlasitost vyzvánění, zvuk kláves, hlasitost zvuku kláves, *systemové upozornění, inteligentní upozornění přicházejícího hovoru*. V sekci Původní nastavení se můžete vrátit k továrnímu nastavení profilů.

Přidání nového zvonění z paměťové karty

V Menu zvolte Profily uživatele – Volby – Přizpůsobení – Příchozí hovory, a zvolte možnost Vložit ze souboru. Otevřete tím vstup do Správce souborů, kde si z úložiště paměťové karty můžete vybrat z audio souborů a výběr potvrdit Levým funkčním tlačítkem (OK).

6.8.2 Nastavení telefonu

V podsekci Datum a Čas můžete provést následující změny:

- **Místní nastavení:** Zvolte hlavní město státu, ve

kterém se nacházíte.

- **Datum a čas:** Pomocí navigačních tlačítek zvolte řádek, který chcete nastavit, a zadejte datum a čas. Pro uložení stisknete Levé funkční tlačítko (Uložit)

- **Formát:** Nastavení formátu pro zobrazení data a času.

- **Automatizace časového pásma:** Když je funkce aktivní, čas se aktualizuje automaticky v závislosti na časovém pásmu.

- **Jazyk:** Nastavení jazyka menu telefonu

- **Preferované vstupní metody:** Nastavení vstupních metod klávesnice podle potřeby uživatele.

- **Nastavení obrazovky:** Obrazovku si můžete přizpůsobit podle *vlastních potřeb*.

Pozadí obrazovky: Vyberte pozadí - *přednastavený* obrázek (Systém), nebo vlastní soubor (Vlastní). Zvolený obrázek bude viditelný na obrazovce telefonu v pohotovostním režimu.

Zobrazení datumu a času: Nastaví, zda se bude zobrazovat datum a čas na obrazovce v pohotovostním režimu.

Jméno poskytovatele služeb: Vypnutí/zapnutí jména poskytovatele služeb v pohotovostním režimu obrazovky.

- **Režim letadlo:** V této sekci můžete vypínat/zapínat Režim letadlo. Při aktivaci funkce dojde k celkovému odpojení telefonu od sítě.

- **Různé nastavení:**

Podsvícení obrazovky: *Nastavení jasu a spořiče obrazovky*

6.8.3 Nastavení zabezpečení

Zde je možné změnit nastavení zabezpečení. Správné nastavení funkcí může zajistit ochranu vašeho telefonu a karty SIM před neoprávněným používáním.

Zabezpečení SIM

V Menu zvolte Nastavení - Nastavení

zabezpečení. Pro nastavení kódů SIM karty zvolte možnost Možnosti zabezpečení SIM a potvrďte Levým funkčním tlačítkem (OK). V této sekci můžete měnit nesledující nastavení:

- **Zámek PIN:** Stisknete Levé funkční tlačítko (Zapnutí/Vypnutí) pro aktivaci a deaktivaci Zámku PIN. Aktuální statut nastavení se zobrazuje v příslušném řádku. Pro aktivaci služby zadejte váš PIN kód. Pokud je služba aktivní, přístroj žádá PIN *při každém zapnutí přístroje*. Prosím, kontaktujte *poskytovatele služeb* pro další informace. Poznámka: V případě, že zadáte 3x chybný kód PIN je třeba použít kód PUK, který slouží pro odblokování karty. obraťte se na poskytovatele služeb pro další informace.

- **Změna nastavení PIN a PIN2:** V této podsekci můžete změnit kódy PIN/PIN2. Nové kódy je potřeba zadat 2x nový kód po zadání aktuálního kódu PIN. Nový kód musí mít 4 až 8 čísel. Změnu PIN lze provést pouze pokud je

zabezpečení karty SIM kódem PIN aktivováno.

- **Zabezpečení telefonu:** Stisknete tlačítko k zapnutí/vypnutí z Zámku telefonu. Aktuální statut nastavení se zobrazuje v příslušném řádku. Když je tato funkce zapnuta, telefon žádá heslo po každém zapnutí. Poznámka: Přednastavený kód je 0000. V zájmu větší bezpečnosti vašich dat změňte standardní přednastavené heslo co nejdříve.

- **Automatický zámek kláves:** Vypnutí/zapnutí automatického zámku kláves. Nastavit můžete i čas, který před aktivací zámku uplyne (15 nebo 30 vteřin, 1 minuta, 5 minut)

6.8.4 Nastavení sítě

V menu Nastavení - Nastavení sítě lze zvolit automatické (zařízení vyhledá dostupné sítě automaticky) nebo manuální (zvolí síť ze seznamu).

6.8.5 SOS nastavení

V Menu zvolte Nastavení – Nastavení SOS.

- **Stav:** Aktivace tlačítka SOS na zadní straně telefonu.
- **Čísla SOS:** Telefon provede volání, resp. odešle SMS zprávy na zde uvedená čísla v případě stisknutí tlačítka SOS (pokud je funkce aktivní). Vytáčení čísel probíhá, dokud se nepodaří na některé dovolat. **Upozornění! Nezasíláte čísla, u kterých dochází k automatickému přijetí příchozích hovorů.**
- **SOS SMS zapnutí/vypnutí:** Slouží na aktivaci/deaktivaci funkce SOS SMS.
- **SOS SMS:** Zde můžete editovat přednastavený text pro SOS SMS zprávy. Po ukončení úprav uložte zprávu Levým funkčním tlačítkem (Uložit).

Chcete-li začít s SOS Alarm tlačítko SOS na

zadní straně držet přístroj. Tisková řetěz opět zrušit.

6.8.6 Blokování funkce v Menu

V Menu zvolte Nastavení – Blokování. Tímto způsobem můžete skrýt dostupnost funkce z Menu přístroje. Pomocí navigačních tlačítek vyberte ze seznamu a Levým funkčním tlačítkem (Zapnout) vyznačte funkci v Menu, kterou chcete skrýt. Výběr potvrďte Pravým funkčním tlačítkem a uložte nastavení.

6.8.7 Obnovení nastavení

Zvolte v Menu Nastavení->Obnovení nastavení. Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Obnovení vyžaduje zadání hesla telefonu. Po potvrzení volby se obnoví tovární nastavení a zařízení se restartuje. Upozornění! Tento krok nelze vrátit zpět, Vaše údaje budou trvale smazány (kontakty, zprávy, osobní nastavení).

7 Speciální zkratky

K navigačnímu tlačítku nahoru/dolu lze přiřadit 2 libovolné často používané funkce v Menu telefonu. V Menu zvolte Nastavení - Přizpůsobení tlačítka. Zvolte, který z dvou směrů chcete použít a stisknete Levé funkční tlačítko (Upravit). Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost, kterou chcete Navigačním tlačítkem v pohotovostním režimu otevírat a potvrďte výběr Levým funkčním tlačítkem (OK).

8 Péče o baterii

Vaše zařízení je provozováno s nabíjecí baterií. Když je baterie téměř vybitá, co nejrychleji ji nabijte, v zájmu prodloužení životnosti.

Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Přebíjení zkracuje životnost akumulátorů. Doba nabíjení nesmí přesáhnout týden.

Extrémní teploty mají nepříznivý vliv na

nabíjitelnost baterie.

Baterie může vyžadovat zahřívání nebo chlazení před zahájením nabíjení, pokud je teplota baterie mimo rozmezí 0-45 °C.

Baterii používejte dle jejího účelu. Baterii nezkratujte.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

Používání telefonu při extrémních teplotách poškozuje baterii a zkracuje její životnost.

Baterii nevhazujte do ohně, dodržujte místní zákony, předpisy a nařízení týkající se likvidace baterií.

9. Prohlášení o shodě

Mobilní zařízení model Blaupunkt BS 02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU RoHS. Pro plné znění prohlášení o shodě se obraťte na adresu: info@blaupunkt-mobile.eu.



Dovozce: HTM Mobile Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary