



Uputstvo za upotrebu Mobilni telefon BS 02



Enjoy it.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. Sigurnost | 2 |
| 2. Tehničke specifikacije | 6 |
| 3. Tipkovnica | 7 |
| 4. Početni koraci | 10 |
| 4.1 Umetanje SIM kartice | 10 |
| 4.2 Umetanje memorijske kartice | 10 |
| 4.3 Umetanje baterije..... | 11 |
| 4.4 Kako ukloniti bateriju..... | 11 |
| 4.5 Punjenje baterije..... | 11 |
| 4.6 Sigurnosni kodovi..... | 12 |
| 5. Korištenje uređaja | 13 |
| 5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja | 13 |
| 5.2 Upućivanje poziva..... | 14 |
| 5.3 Odgovaranje na pozive | 14 |
| 5.4 Poziv u pomoć | 15 |
| 5.5 Funkcije dostupne tijekom razgovora | 16 |
| 6. Izbornik..... | 17 |
| 6.1 Poruke | 17 |
| 6.2 Poziv | 20 |
| 6.3 Imenik..... | 24 |
| 6.4 Fotoaparati | 26 |
| 6.5 Multimedija | 26 |
| 6.6 Organizator | 30 |
| 6.7 Upravitelj datoteka | 32 |
| 6.8 Postavke | 33 |
| 7. Namjenske tipke | 39 |
| 8. Održavanje baterije..... | 39 |
| 9. Izjava o usklađenosti..... | 40 |

Uvod Hvala što se se odlučili za kupnju ovoga aparata.

Naš mobilni telefon je usklađen sa normama GSM mreže, a također odgovara i najstrožim zahtjevima europskih normi.

Uređaj se može koristiti u raznim međunarodnim mrežama, što ovisi o roaming propisima Operatera mreže. Za uporabu uređaja je potrebna GSM distribucija, koju uz naplatu pruža operater mreže.

Primjena brojnih funkcija uređaja ovisi o uslugama, koje pruža operater mreže.

Za dalje informacije molimo stupite u kontakt sa Vašim operaterom.

Uputstvo za uporabu je sastavio proizvođač, koji za greške u tisku, pravopisne greške i za izmjene ne prihvata odgovornost i garanciju, na uređaju može izvršiti izmjene bez prethodne najave.

Autorka prava i zaštitini znaci navedeni u ovom dokumentu su vlasništvo aktuelnog vlasnika, materijali u cjelosti ili djelimično zaštićeni autorskim pravom se ne smiju umnožavati, iznositi i distribuirati bez prethodnog odobrenja vlasnika.

Preporučujemo, da pažljivo proučite ove upute pre uporabe uređaja, sa ciljem, da b i ga mogli koristiti pod najpovoljnijim uvjetima.

1. Sigurnost

Molimo pažljivo pročitajte sigurnosne propise, jer zanemarenje istih može biti opasno pa čak i ilegalno.

Vlasnik uređaja odgovoran je za uporabu istog. Nemojte uređaj uključivati na mjestima gdje je zabranjena uporaba bežičnog telefona, ili interferencija radio valova može uzrokovati opasnost.

Nikada nemojte pokušati rastaviti uređaj. Uporaba uređaja može biti ograničena sigurnosnim propisima u interesu toga, da se zaštite i korisnici i okoliš.

Uređaj nije voodootporan. Nikada nemojte koristiti uređaj u vlažnoj sredini (kupaonica, plivalište, itd.). Zaštite ga od vlage i vodene pare.

Nemojte uređaj izlagati ekstremnim temperaturnim utjecajima (ispod -10°C i iznad 55°C).

Uslijed fizičkih i kemijskih utjecaja, koje izaziva punjač uređaj se tokom punjenja može zagrijati. Uređaj automatski štiti akumulator u slučaju ekstremnih temperaturnih utjecaja.

Nemojte držati uređaj na dohvata djece (sitne dijelove, koji se mogu odstraniti mogu progutati).

Uporaba punjača

Ukoliko je električni kabel oštećen, treba ga popraviti proizvođač, servis za potrošače ili obučena stručna osoba, da bi se izbjegle eventualne opasnosti. Punjač ne smiju uporebljavati osobe sa umanjenim fizikim, senzitivni9m ili mentalnim sposobnostima, podrazumijevajući i djecu. Upotrijebite samo punjač koji preporučuje proizvođač. Primjena bilo kakvog drugog punjača može biti opasna, osim toga može imati za posljedicu gubitak garancije. Napon

mreže točno treba odgovarati naponu naznačenom na natpisnoj pločici punjača.

U zrakoplovu

Kaga putujete zrakoplovom, uređaj trebate isključiti, kada vas na to upozori osoblje ili znaci upozorenja.

Uporaba mobilnog telefona može biti opasna glede funkcija zrakoplova i može ometati mrežno komuniciranje. Uporaba uređaja unatoč upozorenjima može imati pravne posljedice.

Opasnost od eksplozije i područja sa ograničenjem

Na podričjim, gdje postoji opasnost od eksplozije isključite uređaj. Slijedite zvanične upute. Na takvim mjestima iskričenje mogu uzrokovati eksploziju ili požar, što za posljedicu može imati teške ozlijede ili smrtni slučaj. Isključite uređaj na benzinskim crpkama i punionicama plina, osobito u blizini crpki za gorivo. U blizini skladišta goriva, u pogonima kemijske industrije i mjestima gdje se skladište eksplozivne materije strogo slijedite upute.

Elektronski uređaji

Radi izbjegavanja demagnetiziranja nemojte uređaj ostavljati tijekom dužeg vremena u blizini elektronskih naprava.

Električni medicinski instrumenti

Telefon je jedan radijski predajnik, koji može ometati rada elektronskih medicinskih instrumenata, implantata, kao što su slušni aparati, pacemakeri, inzulinske crpke, itd. Preporučujemo da uređaj držite na odstojanju od najmanje 15 cm od implantata, nikada nemojte držati telefon u unutarnjem džepu. Slijedite upute proizvođača medicinskih

naprava. Ukoliko imate ugrađen implantat, i imate bilo kakvo drugo pitanje u vezi uporabe mobilnog telefona ili bežičnih uređaja, obratite se svojem liječniku.

Bolnica

U bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama mogu se nalaziti naprave, koje su osobito osjetljive na vanjske radiofrekvencijske valove. Isključite telefon, kada Vas na to upozoravaju znaci zabrane, odnosno na to Vas upozori zdravstveno osoblje.

Sigurnost u cestovnom prometu

Raspitajte o lokalnim zakonima i propisima vezanim za telefoniranje tijekom vožnje. Nemojte telefon koristiti tijekom vožnje: ako je moguće, koristite vanjski razglas, odnosno slušalice. U slučaju ulaznog poziva zaustavite se sa strane, ako za to ima mogućnosti. Radio signali mogu ometati električni sustav motornog vozila, podrazumijevajući tu i Hi-Fi i alarmni uređaj. Ukoliko u vozilu imate i zračne jastuke, obratite pozornost na to, da pričvršćeni, odnosno bežični uređaji ne predstavljaju prepreku za iste. Neispravno funkcioniranje istih može dovesti do teških ozljeda.

Uporaba

Uređaj udovoljava preporučenim vrijednostima radijskih frekvencija, ukoliko ga držite najmanje 1,5 cm udaljeno od uha. Ukoliko telefon nosite u držaču, na remenu ili futrolji, pobrinite se da ne sadrže metale i da ih malo odmaknete od tijela.

Ukoliko koristite dodatnu opremu, nije moguće osigurati rad sukladno smjernicama radijskih frekvencija. Ako ne koristite futrolu i ne držite telefon na uhu, držite ga najmanje 2,5 cm udaljeno od tijela, osobito tijekom prijenosa podataka.

Priključivanje na druge uređaje

Nemojte priključivati nekompatibilni uređaj. Priključak COM smije koristiti jedino proizvođač i servis.

2. Tehničke specifikacije

Uređaj radi uz standardnu mini SIM karticu.

Karakteristike punjača:

- Ulaz: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A
- Izlaz: (DC), 5 V - 500 mA

Baterija i napon:

Li-ion baterija, 3.7 V, 1000 mAh

Vrste mreže:







- GSM 900/1800 MHz




SAR vrijednosti:

- 0.731 W/Kg (Glava)
- 0.626 W/Kg (Tijelo)

Napomena: Stvarni uvjeti rada ovise o lokalnim uvjetima, mrežnom okruženju i korisničkim navikama.

3. Tipkovnica

| Funkcija tipki | |
|--|--|
|  | <p>Desna tipka</p> <p>U stanju čekanja: ući ćete u Imenik.</p> <p>U stanju izbornika: vratit ćete se na Početni zaslon.</p> |
|  | <p>Lijeva tipka</p> <p>U stanju čekanja: ući ćete u Glavni izbornik, u ostalim funkcijama izbornika "OK" tipka</p> |
|  | <p>Tipka za upućivanje poziva</p> <p>Upućivanje poziva i odgovaranje na poziv.</p> <p>Otvaranje Popisa poziva u stanju čekanja</p> |
|  | <p>Tipka za kraj poziva</p> <p>Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.</p> |
|   | <p>Tipke strjelica (micanje u izborniku) Možete doći do raznih funkcija u stanju čekanja.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Uključivanje i isključivanje svjetiljke.</p> |
|  | <p>SOS. U hitnim slučajevima pritisnite ovu tipku da biste dobili kontakte koji su prethodno postavljeni za ovu funkciju u uređaju.</p> |
|  | <p>Tipka za povećavanje i smanjivanje glasnoće u Stanju poziva</p> |

0-9 alfanumerična tipkovnica: pritisnite odgovarajuću tipku kako biste unijeli brojeve, kada birate brojeve. Ukoliko unosite tekst, pritisnite odgovarajuću tipku broja s pripadajućim slovom.

Pritisnite * tipku dva puta da biste dobili znak „+“ za međunarodne pozive ,

Tipka * (zvijezda): Pritisnite dugo * tipku u stanju čekanja kako biste dobili „+“ znak za međunarodne pozive. U stanju izbornika pritisnite kratko za zaključavanje tipkovnice.

Tipka # (ljestve): dugo pritisnite u stanju čekanja kako biste uključili/isključili Tiho stanje.



4. Početni koraci

4.1 Umetanje SIM kartice

Kako biste mogli koristiti telefon, trebate umetnuti valjanu SIM karticu pomoću koje se možete spojiti na GSM mrežu. Uređaj je kompatibilan s jednom SIM karticom. Molimo Vas ne dodirujte rukom metalni dio SIM kartice, te je držite podalje od elektromagnetskih uređaja kako biste izbjegli gubitak podataka, te oštećenje kartice.

Na GSM mrežu se nije moguće spojiti ukoliko je SIM kartica oštećena. Prije umetanja ili uklanjanja SIM kartice, provjerite da li je uređaj isključen, skinite stražnji poklopac, a zatim uklonite bateriju. **Napomena:** Smjestite i gurnite SIM karticu u telefon u smjeru naznačenom na uređaju. Tijekom umetanja provjerite da li je pozlaćeni kontaktni dio SIM kartice usmjeren prema dolje i da je izrezani dio na lijevoj strani. Uređaj funkcionira sa SIM karticom standardne veličine (mini SIM kartica). ***Može se dogoditi da Vaš uređaj ne funkcionira sa starijim vrstama SIM kartica. Obratite se svom pružatelju mobilnih usluga u vezi izmjene SIM kartice.***

4.2 Umetanje memorijske kartice

Osnovnom paketu uređaja ne pripada memorijska kartica, ona je međutim **potrebna za korištenje multimedijских usluga**. Prije uporabe molimo Vas provjerite je li memorijska kartica ispravno umetnuta. Nemojte savijati ni ogrebat i memorijsku karticu ili je izlagati statičkom elektricitetu te prašini, nemojte je stavljati u vodu. Umetnite memorijsku karticu u međuprostor na stražnjem dijelu uređaja tako da je pozlaćeni kontaktni dio usmjeren prema dolje sukladno

prikazu vidljivom na uređaju. Budite oprezni tijekom uporabe memorijske kartice, osobito kada je uklanjate. Neke memorijske kartice je potrebno formatirati na računalu prije prve uporabe.

4.3 Umetanje baterije

1. Umetnite pozlaćeni kontakti dio baterije uz metalni dio u utoru za baterije. Stavite unutra bateriju i stisnite gornji dio prema dolje dok ne legne na mjesto.

2. Vratite poklopac baterije.

4.4 Kako ukloniti bateriju

Kako biste uklonili bateriju, isključite uređaj, skinite poklopac i izvadite bateriju. **Napomena:** Postavke telefona se mogu izgubiti ukoliko uklonite bateriju. Molimo Vas uklanjajte bateriju kada je uređaj u isključenom stanju. Uklanjanje baterije u uključenom stanju uređaja može uzrokovati nepravilan rad.

4.5 Punjenje baterije

Priključite uređaj na punjač i drugi kraj uključite u utičnicu. Oznaka punjača u lijevom kutu uređaja će se micati, ako je telefon uključen tijekom punjenja. Signal za punjenje prestano svijetli, ako je uređaj napunjen. Simbol punjenja će se pojaviti na zaslonu, ako uređaj puniti u isključenom stanju. Odspojite punjač čim se uređaj napuni. **Napomena:** Poruka upozorenja se pojavljuje na zaslonu ukoliko je razina energije niska. Napunite bateriju što brže možete da biste izbjegli neugodnosti, uređaj se može isključiti tijekom telefonskog razgovora. Uređaj se može automatski isključiti

kada je razina energije niska. Na rok trajanja i kvalitetu baterije može negativno utjecati ako trajno koristite bateriju na niskoj razini energije. Za ispravan rad, koristite isključivo punjače odobrene od strane proizvođača. Tijekom punjenja ne uklanjajte bateriju. Prije prve uporabe punite uređaj najmanje 4 sata. Tako možete povećati učinkovitost višestrukih ciklusa punjenja i pražnjenja.

4.6 Sigurnosni kodovi

- PIN Kod

PIN kod štiti Vašu SIM karticu od neovlaštenih korisnika. PIN kod i SIM karticu osigurava pružatelj mrežne usluge. Oprezno upišite PIN kod, nakon 3 neuspjela pokušaja SIM kartica će biti blokirana. Koristite PUK kod za otključavanje. Za daljnje informacije, obratite se svom pružatelju mrežne usluge.

- PIN2 Kod

Koristite PIN2 za specijelne usluge (kao što su npr: troškovi poziva, fiksni brojevi, ako pružatelj mrežne usluge podržava navedene usluge). Pažljivo unesite PIN2 kod, nakon 3 neuspjela pokušaja PIN2 kod će biti blokirano, za uključivanje koristite PUK2 kod.

- PUK Kod

Za uključivanje blokiranog PIN koda, koristite PUK kod. PUK (Osobni kod za uključivanje blokiranja) kod osigurava pružatelj mrežne usluga zajedno sa SIM karticom. Držite PUK kod na sigurnom mjestu, nemojte ga baciti. Obratite se pružatelju mrežnih usluga ukoliko PUK kod izgubite.

Ako je SIM kartica blokirana, uređaj će tražiti PUK kod. Imate 10 pokušaja za unos ispravnog PUK koda. Nakon 10-og neuspjelog pokušaja, SIM kartica se može zauvijek blokirati.

- Zaporka telefona

Zaporka telefona može biti kombinacija od 4-8 znamenki, koja štiti Vaš uređaj od neovlaštenih korisnika.

Tvornički zadana zaporka je „0000“. Telefon će tražiti ovaj kod svaki put kada uključite telefon, ako je ta funkcija aktivna. Kako biste sačuvali svoje podatke, promijenite tvornički zadanu zaporku. (**Izbornik> Postavke> Sigurnosne postavke> Sigurnost telefona> Promjena lozinke**), čim je moguće. Izaberite zaporku koju lako možete zapamtiti.

5. Korištenje uređaja

5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

Dugo pritisnite tipku **Kraj poziva / Tipku za uključivanje i isključivanje** kako biste uključili i isključili uređaj.

1. Ukoliko SIM kartica nije (ispravno) umetnuta u uređaj ili je oštećena, pojavit će se poruka upozorenja na zaslonu uređaja nakon uključivanja. Isključite uređaj te provjerite da li je SIM kartica ispravno umetnuta.

2. Ukoliko umetnete SIM karticu u uređaj kada je funkcija za traženje PIN koda i zaporke aktivna, telefon će tražiti da upišete PIN kod i zaporku, te će uključiti stanje čekanja.

Nakon uključivanja, uređaj će automatski tražiti mrežu. Uređaj će ispisati ime mreže i jačinu signala čim nađe mrežu na koju se može spojiti.

Ako uređaj ne nađe mrežu na koju se može spojiti, moći ćete pokrenuti samo hitne pozive i koristiti usluge za koje nije potrebno spojiti se na mrežu.

5.2 Upućivanje poziva

5.2.1 Pokretanje poziva u svojoj zemlji

U stanju čekanja pritisnite odgovarajuće brojeve tipki kako biste odredili telefonski broj koji želite nazvati. Da biste izbrisali krivi broj, pritisnite **Desnu tipku**. Pritisnite **Lijevu tipku (Opcije)**, pa **Pozovi**, ili **Tipku za upućivanje poziva** kako biste nazvali ispravno utipkan broj.

5.2.2 Biranje brojeva žičnog telefona

Pojedine brojeve žičnog telefona nije moguće nazvati bez unošenja odgovarajućeg lokala. Za unošenje telefonske centrale ili glavne linije pritisnite dugo tipku [*] dok se na zaslonu ne pojavi natpis „P/W”. Po tom birajte broj lokala.

5.2.3 Pokretanje međunarodnog poziva

Za pokretanje međunarodnog poziva dugo pritisnite tipku [*] dok se na zaslonu ne pojavi znak „+”, znak za međunarodni poziv.

Nakon unošenje pozivnog broja države unesite pozivni broj mesta, i na kraju telefonski broj.

Međunarodni poziv možete obaviti na sljedeći način:

znak „+”, pozivni broj države – kompletan telefonski broj – tipka za poziv.

5.3 Odgovaranje na pozive

Kada imate dolazni poziv, uređaj će na odgovarajući način

zvoniti. Pojavit će se na zaslonu broj ili ime pozivatelja (ovisno o tome, da li ste kontakt prethodno spremili u Imenik), ako Vaš pružatelj mrežne usluge podržava ovu uslugu.

1. Pritisnite **Tipku za upućivanje poziva** ili **Lijevu tipku** pa izaberite [Odgovor] na dolazni poziv.

2. Ukoliko je aktivna funkcija odgovori na bilo koju tipku, **[Postavke / Postavke poziva/ Napredne postavke /Način odgovora / Bilo koja tipka]**, u tom slučaju bilo kojom tipkom možete odgovoriti na dolazne pozive osim s **Desnom tipkom** i **Tipkom kraj poziva**.

3. Ako su slušalice spojene s uređajem i [Auto] funkcija je aktivirana **[Postavke / Postavke poziva/ Napredne postavke /Način odgovora / Auto odgovoriti kada slušalice način]** na dolazne pozive će Vaš uređaj odgovoriti automatski u roku od 5 sekundi vibriranja ili zvonjenja.

4. Ukoliko dolazni poziv želite odbiti, pritisnite Tipku kraj poziva, kako biste odbacili poziv. Tipku kraj poziva možete koristiti i za završavanje poziva.

5. Tijekom poziva glasnoću zvuka možete pojačati ili smanjiti s gumbom na bočnoj strani uređaja.

6. Hitne pozive možete pokrenuti i bez SIM kartice. Različite mreže mogu koristiti različite brojeve za hitne pozive, pa se obratite mobilnom operateru za daljnje informacije.

5.4 Poziv u pomoć

Poziv u pomoć možete obaviti izravno, bez SIM kartice. Razne mreže mogu koristiti razne brojeve za poziv u slučaju

opasnosti, molimo da se za to raspitate kod Vašeg operatera mreže.

5.5 Funkcije dostupne tijekom razgovora

Nekoliko operacije i funkcija je dostupno i tijekom aktivnog poziva. Od tih nekoliko ovisi o mrežnoj podršci, molimo da se i tim mogućnostima raspitate kod Vašeg mrežnog operatera.

Pritiskom na **desnu funkcijsku tipku** možete aktivirati razglas tijekom aktivnog poziv, isto tako poziv možete vratiti na ugrađeni mikrofon.

Pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti mogućnostima tijekom aktivnog poziva, a to su sljedeće (neke se funkcije mogu koristiti jedino pod specijalnim uvjetima):

Držanje/nastavak: aktivan poziv možete staviti na čekanje ili ga ponovno aktivirati.

Kraj poziva: prekid aktuelnog poziva.

Imenik: prikazuje pretragu, dodavanje nove stavke i ostale funkcije u imeniku.

Popis poziva: možete pogledati prethodne pozive.

Porike: možete pristupiti u izbornik poruka.

Snimanje govora: snima razgovor u tijeku, nakon što ste aktivirali ovu mogućnost. Za primjenu je potrebna SD kartica.

Isključivanje zvuka: isključuje zvuk na mikrofону uređaja, ukliko tijekom poziva trebate obaviti razgovor tako, da to ne čuje osoba koja je na drugom kraju linije.

Glasnoća: Sa tipkama za glasnoću na rubu uređaja možete postaviti glasnoću zvuka poziva.

Zamjena: možete zamijeniti poziv na čekanju i aktivni poziv.

Konferencija: možete pridružiti pozive.

Napomena: točke izbornika označene oznakom **[*]** funkcioniraju jedino pod specijalnim uvjetima. Kao na primjer: „Zamjena”, koja je dostupna jedino ako je jedan poziv na čekanju, a drugi je aktivan. Za dostup Konferenciji je potrebna usluga, koju možete aktivirati kod operatera mreže.

6. Izbornik

6.1 Poruke

Usluga poruka ovisi o mreži koja vam omogućuje slanje SMS poruka. Za daljnje informacije obratite se svom mobilnom operateru.

6.1.1 Pisanje poruka

Funkcije: Pisanje nove poruke, spremi i/ili šalji primatelju.

U stanju izbornika odaberite funkciju Poruke > Napisati poruku. **Napomena:** Za slanje SMS poruka, trebate raspolagati s ispravnim brojem središta za razmjenu poruka koje možete dobiti od svog pružatelja mrežne usluge. Središte za razmjenu poruka možete provjeriti i mijenjati u funkciji Izbornika: **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > SIM > Postavke profila > SMSC adresa**. S funkcijom Opcije > Spremi možete spremi promjene.

Tijekom pisanja poruke tipkom # možete mijenjati način

unos.

Pritisnite **Lijevu tipku** [Opcije] tijekom pisanja poruke kako biste došli do sljedeće funkcije:

- **Pošalji primatelju:** možete ručno odrediti primatelja poruke ili odabrati iz imenika (Dodaj iz Imenika).
- **Način unosa:** Odaberite odgovarajući način unosa.
- **Umetanje predloža:** unos unaprijed napisane SMS poruke
- **Napredno:** Odaberite ovu točku izbornika, ako u poruku želite unijeti ime ili telefonski broj.
- **Spremi:** Spremanje poruke u skice.

2. Ukoliko je funkcija spremanja poruka aktivna [Postavke poruka / Spremi poslane poruka / uključeno.], tada će uređaj automatski spremiti uspješno poslane poruke u folder Poslane poruke. Ukoliko funkcija nije aktivirana, u tom slučaju uređaj neće spremiti poslane poruke.

6.1.2 Dolazne poruke

Primljene poruke možete spremiti na uređaj ili na SIM karticu, pa ih na istom mjestu možete i pronaći.

Kada Vam stigne poruka, zvuk ili vibracije će Vas na to upozoriti te će se na zaslonu pojaviti simbol (kako ste postavili u izborniku) [**Postavke / Korisnički profili / Opcije / Personalizacija / Poruka**]. Pritisnite **Lijevu tipku** [Pogled] za pregled poruke, s Desnom tipkom se možete vratiti u SMS izbornik za čitanje ostalih primljenih poruka.

Kada je SMS memorija puna, zaslonu se pojavljuje natpis

„memorija napunjena” i treptati će oznaka SMS-a. Prije negoli primete poruke, treba odstraniti nekoliko od ranijih. Ukoliko opseg nove poruke premašuje kapacitet ulaznih poruka, informacija se može izgubiti ili može biti nepotpuna.

U popisu poruka pritisni **lijevu funkcijsku tipku** [Pogled], Za čitanje poruke. Ponovnim pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete birati od sljedećih mogućnosti:

- **Odgovor:** Izravno možete odgovoriti na poruku.
- **Pozivi pošiljatelja:** Izravno možete nazvati pošiljaoca.
- **Proslijedi:** Prosljeđivanje poruke na drugu dreasu.
- **Izbriši:** Odstranjuje porukuTörli az üzenetet
- **Specijalno:**
 - **Uporaba broja:** u slučaju ako poruka sadržava broj, možete ga nazvatili spremili u imenik (Imena).
 - **Prepisuje na SIM/telefon:** prepisuje poruku na SIM karticu/telefon (u ovisnosti od izvorne memorije).
 - **Premeštanje na SIM/telefon:** premešta poruku na SIM karticu/telefon (odstranjuje se iz prvobitne memorije).

6.1.3 Skice

U ovom folderu možete pogledati spremljene nedovršene poruke.

6.1.4 Izlazne poruke

Ukoliko je aktivirana funkcija [Spremi i pošalji], uređaj u ovaj folder sprema poruke koje nisu poslane.

U popisu poruka pritisnite tipku **Pogled** (lijeva funkcijska tipka) za čitanje odabrane poruke.

6.1.5 Poslane poruke

Ukoliko je slanje poruke uspješno, poslanu poruku će uređaj spremi u folder Poslanih poruka.

6.1.6 Postavke poruka

Možete promijeniti i spremi parametre SMS usluga na SIM kartici: U točki izbornika SIM kartice možete postaviti:

- **Naziv profila:** naziv profila, SMSC adresa.
- **Period valjanosti**
- **Izvešće o isporuci:** Ukoliko je funkcija uključena, dobićete obavijest, kada je primatelj primio poruku.
- **Način odgovora**
- **Poslužitelj govorne pošte**

Za aktiviranje izmjena pritisnite **lijevu funkcijsku tipku** [Spremi], ili odaberite mogućnost **Opcije > Spremanje**.

Pohranjivanje izlaznih SMS-a možete aktivirati pomoću mogućnosti **Postavke poruka / Spremi poslane poruka / Uključeno**. Među postavkama SMS-a možete odabrati hoće li uređaj spremi poruke na SIM karticu ili na sam uređaj (**Odabrana memorija**), odnosno možete provjeriti i **Status memorije**.

6.2 Poziv

6.2.1 Popis poziva

Uređaj evidentira neprihvaćene pozive, pokrenute pozive, primljene pozive, kao njihovo točno vrijeme. Pozive je u

stanju evidentirati samo u slučaju ako ove funkcije podržava i mrežna usluga.

Dnevnik poziva u stanju pripravnosti možete pogledati pomoću tipke Poziv, ili u točki izbornika **Izbornik > Popis poziva**.

- Propušteni pozivi / Posljednji pozivani brojevi /Primljeni pozivi / Svi pozivi

Prikazuje popis

Neprihvaćenih/Pokrenutih/Prihvaćenih/Svih poziva

- Izbriši popis poziva

Odstranjuje popis Propušteni pozivi / Posljednji pozivani brojevi /Primljeni pozivi / Svi pozivi.

Za poziv odabranog telefonskog broja na popisu poziva jednom pritisnite tipko **Poziv**. Za pregled detalja poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku (Opcije) za pristup sljedećim opcijama:

•**Pogled:** možete pogledati detalje poziva.

•**Pozivi:** možete uputiti novi poziv na dotični broj.

•**Pošalju poruku:** možete poslati tekstualnu poruku na dotični broj.

•**Spremanje u imenik:** Dotični broj će spremiti u telefonski imenik (ova točka izbornika se pojavljuje jedino u slučaju još ne zapisanih brojeva).

Unošenje na Crnu listu: Unošenje odabranog broja na crnu

Uredi pre poziva: Pre poziva možete urediti broj.

• **Brisanje:** odstranjuje dotični podatak poziva.

6.2.2 Postavke poziva

Dostupne su u točki izbornika Izbornik/ Postavke.

Možete birati među sljedećim postavkama:

• **Stavljanje poziva na čekanje (ovisno o mrežnoj podršci):** moguće je uključiti, isključiti ili pogledati stanje poziva na čekanju.

U uključenom stanju se čuje upozoravajući signal tijekom govora, kada Vas zove netko drugi i na zaslonu se pojavljuje broj ili ime osobe koja Vas zove (ovisno o tome jeli ranije bio spremljen u telefonski imenik).

• **Preusmjeravanje poziva (ovisno o mrežnoj podršci):** Preusmjeravanjem ulazne glasovne pozive preusmjeravate među glasovne poruke ili na drugi telefonski broj, ovisno o postavci. Preusmjeravanje može biti bezuvjetno [Preusmjeravanje svih poziva] ili uvjetno (preusmjeravanje ako ste nedostupni, ako nema odgovora, ako Vam je broj zauzet). Navigacijom gore/dolje (strelica) iz popisa odabirete *tip preusmjeravanja*, tipkom OK ili pritiskom na Lijevu funkcijsku tipku (OK) možete birati od sljedećih mogućnosti:

- **Uključeno:** Preusmjerava ulazni poziv na novi broj ili među glasovne poruke (prema tipu):

Na novi broj: Navigacijskom tipkom gore/dolje označite ovaj red, po tom pritiskom na lijevu funkcijsku tipku ili sa tipkom OK otvorite tu opciju Ovdje upišite kompletni broj, na koji želite preusmjeriti ilazne pozive.

Među glasovne poruke: Ukoliko raspoložete poštanskim pretincem, pomoću tipke OK ili Lijevo funkcijom tipkom (OK), uvjetno ili bezuvjetno preusmjerenje će ići među glasovne poruke, ukoliko ste prethodno postavili broj poštanskog pretinca u točki izbornika Izbornik > Poruke > Postavke poruke> Szerver poštanskog pretinca.

• **Specijalne postavke:**

- **Popis zabranjenih:** možete unijeti brojeve na crnu listu, sa kojih nećete moći primiti pozive dok su na listi.
- **Zapisnik automatskog poziva:** sprema poziv.
- **Automatsko ponovno biranje:** ukoliko je aktivirana funkcija, a nazvani broj je zauzet, uređaj će u kratkom roku automatski pokušati ponoviti poziv.
- **Trajanje prikaza**
- **Podsjetnik na vrijeme razgovora:** u unaprijed postavljenom vremenu (ili vremenskim razmacima) klikanjem daje signal tijekom razgovora.
- **Način odgovora:** moguće je postaviti, da poziv primete bilo kojom tipkom ili automatski na headset.

Identificiranje broja poziva: moguće je postaviti, da broj poziva bude vidljiv za nazvanu stranu (Slanje identificiranja) ili ne (Skrivanje identificiranja).

6.2.3 Brzo biranje

Učestalo nazivane brojeve možete postaviti na numeričkim

tipkama uređaja, na taj način jednim pritiskom na tipku možete nazvati te brojeve. Za postavku brzog poziva stupite u točku izbornika Izbornik > Postavke > Brzo biranje. U točki izbornika **Stanje** uključite funkciju tipkom OK (lijeva funkcijska tipka) po tom odaberite mogućnost Uklj. U točki izbornika **Postavka broja** postavite brojeve na razne (2-9) tipke. Tipka 1 poziva broj poštanskog pretinca (ukoliko je prethodno postavljen).

6.3 Imenik

U stanju čekanja s Desnom tipkom možete doći do Kontakti ili Izbornik > Telefonski imenik. Kontakte koje često zovete možete spremiti i uređivati u Imeniku. Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti na dva mjesta: na SIM karticu i u uređaj. Broj kontakata koje možete spremiti na SIM kartici ovisi o kapacitetu kartice. U memoriju telefona možete spremiti 200 kontakata. Ulazeći u Imenik možete pogledati sve kontakte (spremljene na SIM kartici i na uređaj). Različita ikona pokazuje koji kontakt je spremljen na kojem mjestu. Pritišćući prvo slovo kontakt osobe možete tražiti među Kontaktima. Nakon pronalaska kontakta **Tipkom za upućivanje poziva** možete uputili poziv, a Tipkom kraj poziva završavate poziv.

Dodavanje novih Kontakata

U stanju čekanja unesite broj telefona pa izaberite Opcije (na lijevoj strani) > Sačuvaj u telefonskom imeniku. Izaberite mjesto gdje hoćete da kontakt bude spremljen (SIM kartica ili telefon). Unesite podatke kontakt osobe: ime, telefonski broj. Za spremanje pritisnite Opcije (na lijevoj strani) tipku, te izaberite funkciju Spremi.

Otvaranje **Opcije** (lijeva funkcijska tipka) možete birati među sljedećim mogućnostima:

- Pogled:** Možete pogledate detalje nekog zapisa u imeniku.
- Pošalji poruku:** možete poslati tekstualnu poruku na broj odabranog partnera.
- Poziv:** poziva odabrani telefonski broj.
- Uredi:** možete uređivati odabrani zapis u imeniku.
- Izbriši:** Odstranjuje odabrani zapis u imeniku.
- Prepisivanje:** Možete prepisati odabrani zapis sa uređaja na SIM karticu i obrnuto.
- Premjesti:** Možete premjestiti odabrani zapis sa uređaja na SIM karticu i obrnuto.
- Stavi na popis zabranjenih**
- Označi više od jedne:** Označite odabrane zapise i možete im poslati SMS poruke, ili možete odstraniti odabrane.
- Foto kontakt:** možete postaviti sliku uz zapis.
- Postavke telefonskog imenika**

Odabrana memorija: možete odabrati hoće na telefonu ili na SIM kartici (ili na oba) biti prvenstveno mjesto spremanja novih zapisa u imeniku.

Dodatni brojevi: Možete promijeniti telefonski broj vlasnika i možete postaviti fiksni poziv (ukoliko operater mreže podržava tu funkciju).

Status memorije: možete pogledati broj zapisa spremljenih na uređaju i na SIM kartici, odnosno koliko se najviše zapisa

može spremati. Kapacitet SIM kartice može biti različit, ovisno od tipa.

6.4 Fotoaparati

Uređaj ima kameru, s kojom možete napraviti sliku. Za spremanje slike potrebna je **memorijska kartica**. Uđite u Izbornik > Kamera. Da biste napravili sliku, pritisnite tipku 0.

U načinu Preliminarnog pregleda fotografija, otvaranjem **Opcija** (lijeva funkcijska tipka) u polju koje se otvara možete birati među sljedećim mogućnostima:

- Galerija:** Prikazuje spremljene fotografije.
- Postavke fotoaparata:** uz pomoć **navigacijskih tipki gore/dolje** možete birati među funkcijama Zvuk ekspozicije, Bijeli balans, Utomatska ekspozicija, neprekidna ekspozicija. Uz pomoć tipki 4 i 6 možete birati među mogućnostima postavke. Za spremanje promjena pritisnite opciju Spremanje (lijeva funkcijska tipka).
- Postavke slike:** u toj točki izbornika možete postaviti veličinu i kvalitetu fotografije.

6.5 Multimedija

6.5.1 Galerija

U ovoj točki izbornika možete pogledati fotografije spremljene na memorijsku karticu. Pritisnite tipku OK na odabranoj fotografiji a zatim tipku Opcije (lijevu funkcijsku tipku) za dostup sljedećim funkcijama.

Pogled: možete pogledati odabranu fotografiju.

Način prikaza: možete odabrati pogled matrice ili liste.

Šalji: slanje odabrane fotografije preko bluetooth-a.

Koristi kao: fotografije možete postaviti kao sliku zaleđa.

Preimenovati: možete promijeniti naziv fotografije.

Izbriši: odstranjuje odabranu fotografiju.

Izbriši sve datoteke: možete odstraniti, prepisati označene.

Pozadinska memorija: prikazuje popis fotografija spremljenih na memorisjkoj kartici.

Podaci o slici: ovdje možete pogledati detalje fotografija, ka na pr. razlučenje, veličinu, vrijeme snimanja.

6.5.2 Video-snimanje

Za snimanje video-snimaka postavite memorisjku karticu. Stupite u točku izbornika Izbornik > Multimedija > Video-snimanje. Za početak snimanja pritisnite tipku 5. Snimanje možete prekinuti ponovnim pritiskom na tipku 5. Za prikaz snimka pritisnite desnu funkcijsku tipku.

Pritiskom na Opcije (lijeva funkcijska tipka) dostupne su sljedeće mogućnosti:

·**Postavke video snimača:** pritisnite tipke 4-6 za postavku spriječavanja treptanja.

·**Postavke videa:** u ovoj točki izbornika možete postaviti kvalitetu snimaka.

·**Pozadinska memorija:** prvenstvena osnovna memorija je memorisjka kartica.

·**Vraćanje na tvorničke postavke:** parametre snimaka vraća na osnovne postavke.

6.5.3 Video player

U ovoj točki izbornika možete pogledati video snimke, koje su spremljene na memorijskoj kartici.

Pritiskom na Opcije (lijeva funkcijska tipka) dostupne sljedeće funkcije na označenom snimku:

Reprodukcija: Prikazuje snimak, prikaz možete pokrenuti pritiskom na tipku 5, sa istom tom tipkom možete zaustaviti projekciju. Tipkama 4-6 možete tijekom prikaza preskakati među snimkama u načinu prikazivanja. Za prikaz na cijelom zaslonu pritisnite navigacijsku tipku prema gore, za zaustavljanje navigacijsku tipku na dolje.

Šalji: možete poslati video preko bluetooth-a.

Preimenovati: možete promijeniti naziv videa.

Izbriši: odstranjivanje označenog videa.

Izbriši sve datoteke: možete odstraniti, prepisati označene.

6.5.4 Reprodukcijski zvuk

Na površini za slušanje glazbe pritisnite tipku 5, a za odabir ►/|| slušanja/stanke uz pomoć tipki 4 i 6 možete birati ◀/▶ prethodni/sljedeći zvučni zapis. Jačinu zvuka možete postaviti pomoću tipke za glasnoću na bočnoj strani uređaja.

Uz pomoć **lijeve funkcijske tipke** [Popis] možete stupiti u popis glazbenih zapisa, ponovnim pritiskom **lijeve funkcijske tipke** [Opcije] možete pristupiti ostalim operacijama u programu slušanja: slušanje glazbe, detalji, osvježavanje popisa, Postavke.

U točki izbornika **Postavke** možete postaviti ponavljanje,

miksanje zapisa, slušanje u zaleđu.

•**Popis:** možete pregledati popis snimaka, uz pomoć Opcija (lijeva funkcijska tipka) možete birati među sljedećim mogućnostima:

- **Slušanje zapisa:** slušanje aktuelnog zapisa.
- **Nastavak:** nastavak odabranog zapisa.
- **Preimenovati:** možete promijeniti naziv zapisa.
- **Izbriši:** odstranjuje označen zapis.
- **Šalji:** preko bluetooth-a možete poslati zapis.

Postavke: možete postaviti kvalitetu zapisa.

6.5.5 Snimanje zvuka

Uz pomoć ove opcije možete sačiniti zvučne zapise.

Odaberite mogućnost Opcije (lijeva funkcijska tipka) > „**Novi zapis**“, pomoću **lijeve funkcijske tipke** možete prekinuti a desnom funkcijskom tipkom zaustaviti snimanje, uređaj će spremi snimak, o čemu će se pojaviti upozoravajuća poruka na zaslonu.

Nakon završetka snimanja uz pomoć **lijeve funkcijske tipke** [Opcije] možete pristupiti sljedećim mogućnostima.

6.5.6 FM Radio

U načinu Izbornika stupite u točku izbornika Multimedija > FM Radio. Za slušanje radija priključite slušalice, koje funkcioniraju kao antena. Ukoliko na uređaj ne priključite slušalice, može se dogoditi da ne možete pronaći radijski predajnik, ili samo u veoma slaboj kvaliteti.

U načinu FM Radija pritisnite tipku 5 za slušanje/prekid, tipkama 2 i 8 birate radio-stanice. Pomoću tipki na boku uređaja možete postaviti jačinu zvuka.

Napomene: 1. Ukoliko je aktivna funkcija slušanje u zaleđu, možete slušati radio u načinu stand-by i izbornika. Možete slušati radi preko zvučnika, međutim nemojte odstranjivati slušalice.

2. Na kvalitetu radijske imisije ima utjecaja i mokuženje. Može se poboljšati kvaliteta ručnim biranjem stanice, ili ako uređaj primaknete bliže oknu.

Pritiskom na Opcije (lijeva funkcijska tipka) možete stupiti u Popis radio-stanica, pored toga i ručno možete unijeti frekvenciju (Ručni unos), odnosno možete izvršiti automatsku pretragu radio-stanica.

6.6 Organizator

6.6.1 Kalendar

Za otvaranje Kalndara – u načinu Izbornika – stupite u točku izbornika Organizator > Kalendar. Kalendar označava aktuelni datum, istaknut obojeno. Pritiskom na Opcije (lijeva funkcijska tipka) možete birati među sljedećim mogućnostima: Prelazak na datum, Prelazak na današnji dan, Prelazak na pogled tjedna, Početak tjedna.

6.6.2 Alarm

U načinu izbornika szupite u točku izbornika Organizator > Alarm, gdje možete 5 različitih alarma. Funkcija budilice je aktivna i tada, kada je uređaj isključen.

Kada se oglasi budilica, pritisnite lijevu funkcijsku tipku ili

tipku Kraj poziva, za zaustavljanje buđenja; za dremež pritisnite desnu funkcijsku tipku.

Za izmjenu detalja buđenja iz popisa odaberite jedan i pritisnite Lijevu funkcijsku tipku [Uredi]:

1. Možete uključiti/isključiti alarm uz pomoć odabira stanja (atipkama 4 i 6 možete birati među mogućnostima). U popisu budilice kvačica označava aktine alarme.

2. Za izmjenu vremena buđenja (Vrijeme) pomerajte pomoću navigacijskih tipki (gore, dolje) po tom uz pomoć numeričke tipkovnice unesite vrijeme buđenja/alarma.

3. Vrijeme trajanja dremeža (minuta) možete odabrati uz pomoć tipki 4 i 6.

4. Za postavku ponavljanja pritisnite nam mogućnost Opcije (lijeva funkcijska tipka) > Odabir, po tom označite da alarm bude aktivan Jednom, Dnevno ili unaprijed zadanog dana (Pojedinačno). Pomoću mogućnosti Spremi spremite postavku.

5. Odaberite red zvuka buđenja za izmjenu zvučnog signala buđenja. Pritiskom na **lijevu funkcijsku tipku** [Opcije > Odaberi] možete pogledati popis zvuka zvonjenja, uz pomoć navigacijskih tipki gore/dolje možete se kretati unutar popisa i možete poslušati zvuk alarma, lijevom funkcijskom tipkom [OK] možete odabrati odabrani zvuk.

Za spremanje parametara alarma pritisnite na mogućnost Spremi (lijeva funkcijska tipka).

6.6.3 Džepna svjetiljka

Džepnu svjetiljku možete uključiti i isključiti uz pomoć tipke

„Džepna svjetiljka“ na rubi uređaja: za uključivanje tipku pritisnite prema gore, a za isključivanje prema dolje.

6.6.4 Kalkulator

U načinu izbornika stupite tu točku izbornika Organizator > Kalkulator za otvaranje računala. Računalo ugrađeno u uređaj je sposobno obaviti 4 osnovne operacije računanja.

6.6.5 Bluetooth

U načinu izbornika stupite tu točku izbornika Organizator > Bluetooth ta otvaranje bluetooth-a. U ovoj točki izbornika možete obaviti sljedeće postavke:

- **Status:** uključivanje i isključivanje funkcije uz pomoć lijeve funkcijske tipke.
- **Vidljivost:** ako je ova funkcija aktivna, vaš je uređaj vidljiv za druge bluetooth uređaje.
- **Moj uređaj:** pretraga novog uređaja, odnosno prikaz pridruženih uređaja.
- **Naziv mog uređaja:** moguće je promijeniti naziv uređaja – vidljivog za druge bluetooth uređaje.
- **Napredno:** može se postaviti audio trasa, a takođe i odabrati osnovna memorija (Pozor! za spremanje zapisa je potrebna memorisjka kartica).

6.7 Upravitelj datoteka

U načinu izbornika stupite u točku izbornika Organizator > Upravitelj datoteka. Tu možete pogledati ukupnu ili slobodnu memoriju memorijske kartice (ukoliko je postavljena memorisjka kartica). Za pregled zapisa označite

uređaj ili memorisjku karticu uz pomoć navigacijskih tipki, po top stupite u točku izbornika **Opcije** (lijeva funkcijska tipka), po tom odaberite mogućnost **Otvori**.

Novi mapa: Kreira novi folder na aktuelnom hardveru.

Preimenovati: možete promijeniti naziv zapisa ili foldera, ovisno o tome koji je odabran.

Izbriši: Odstranjuje odabrani zapis ili folder, , ovisno o tome koji je odabran.

Unutar točke izbornika **Opcije** možete formatirati aktuelni hardver, odabirom mogućnosti **Formatiranje**.

Formatira odabrani hardver, odstranjuje sve zapise i foldere, koji se nalaze na hardveru. Pozor! Operacija je nepovratna, zapisi se trajno odstranjuju.

6.8 Postavke

6.8.1 Korisnički profili

Uključivanje i isključivanje stišanog načina

Za aktiviranje stišanog načina dugo pritisnite tipku #. Ako ponovno dugo pritisnete tipku #, možete aktivirati Opći način (ili onaj način, koji je bio aktivira prije aktiviranja stišanog načina).

U načinu izbornika stupite u točku Postavke/Korisnički profili, po tom odaberite Stišani način. Na Opći profil se možete vratiti u istoj točki izbornika.

Osobno prilagođavanje profila

U načinu izbornika stupite u točku izbornika Postavke/Korisnički profili, po tom odaberite profil koji želite

promijeniti. U uređaju postoje 5 kom profila: Uobičajen, Bešumni, Sastanak, Slušalice, Vani.

Za izmjenu profila pritisnite tipku [Opcije], po tom odaberite mogućnost Personalizacija. U ovoj točki izbornika imate mogućnost mijenjati sljedeće: vrsta alarma, vrsta zvonjenja, zvonjenje i jačina zvuka kod poziva i poruka, jačina zvuka zvonjenja, zvuk tipkovnice, upozorenje sustava, inteligentna dojava poziva.

U točki izbornika Vraćanje se vraćate na osnovne vrijednosti tvorničke postavke profila, kojem pripadaju.

Unošenje zvuka zvonjenja sa memorijske kartice

U načinu izbornika stupite u točku izbornika Korisnički profili > Opcije > Personalizacija > Poruka > odabir datoteke, po tom odaberite mogućnost Unošenje iz zapisa.

Nakon tog će uređaj preći u Upravitelj datoteka, gdje možete birati od glazbenig zapisa na memorijskoj kartici (ukoliko je u uređaj postavljena memorijska kartica), pritiskom na tipku OK (lijeva funkcijska tipka).

6.8.2 Postavke telefona

- **Datum i vrijeme** možete promijeniti sljedeće:
 - **Postavi rodni grad:** možete odavratu prestonicu države u kojoj živite.
 - **Postavi vrijeme / datum:** uz pomoć navigacijskih tipki označite red koji želite mijenjati, po tom uz pomoć numeričkih tipki unesite datum i vrijeme. Za spremanje pritisnite mogućnost **Spremanje** (lijeva funkcijska tipka).

- **Postavi format:** možete postaviti format datuma i vremena.
- **Ažuriraj s vremenskim:** ako funkcija aktivna, vrijeme se osvježava temeljem vremenske zone.

• **Jezik:** Možete odabrati jezik, koji želite koristiti

• **Željeni način unosa:** Možete urediti način unošenja preko tipkovnice sukladno vašim navikama.

• **Postavke prikaza:** Možete osobno prilagoditi zaslon prema vašem ukusu.

- **Pozadinska slika:** Odaberite sliku zaleđa od unaprijed postavljenih slika na uređaju (Sustav) ili od vlastitih fotografija (Pojedinačno); ova će slika biti vidljiva u stanju mpripravnosti.
- **Prikaz datuma i vremena:** možete postaviti hoće li satum i vrijeme biti vidljivi na zaslonu uređaja u stanju pripravnosti.
- **Prikaži naziv operatora:** možete postaviti hoće li naziv operatera biti vidljiv na zaslonu u stanju pripravnosti.

• **Zrakoplovni način rada**

U ovoj točki mizbornika možete uključiti i isključiti način letenja. Način letenja isključuje sve mrežne funkcije.

• **Razno. postavke:**

- **LCD pozadinsko svetlo:** možete postaviti trajanje osvjetljenja zaslona i jačinu osvjetljenja.

6.8.3 Sigurnosne postavke

U ovoj točki izbornika možete mijenjati sigurnosne postavke, znači uz odgovarajuću postavku vaš uređaj ili SIM karticu ne mogu kristiti neovlaštene osobe.

• Sigurnost SIM kartice

Za promjenu sigurnosne postavke SIM kartice ili uređaja u načinu izbornika stupite u točku izbornika Postavke > Sigurnosne postavke. Za postavku kodova, koji pripadaju SIM kartici odaberite mogućnost sigurnost SIM-a, po tom pritisnite OK (lijeva funkcijska tipka). Unutar točke izbornika sigurnost SIM-a možete birati među sljedećim mogućnostima:

- **Zaključavanje PIN-om:** za aktiviranje i deaktiviranje pritisnite lijevu funkcijsku tipku (**Uklj./Isklj.**), aktuelni status će uređaj prikazati u [blokiranje PIN-om]. Za uključivanje PIN koda SIM kartice unesite PIN kod. Ako je zahtjev za PIN kodom aktiviran, tada se prilikom svakog uključjenja treba unijeti PIN kod. Za ostale informacije stupite u kontakt sa operaterom.
- **Napomena:** Ukoliko tri puta pogrešno uneste PIN kod, SIM kartica će biti blokirana, što možete osloboditi unošenjem PUK koda. PUK kod je potreban za deblokiranje PIN koda. PIN i PUK kod se nalaze u paketu SIM kartice; u drugim slučajevima stupite u kontakt sa Vašim operaterom.
- **Izmjena PIN koda i PIN2 koda:** u ovoj točki izbornika možete izmijeniti PIN/PIN2 kodove, nove kode trebate unijeti svega dva puta nakon unošenja prethodnih

kodova, u vezi sa time se pojavljuje poruka na zaslonu. Kodovi se trebaju sastojati od 4-8 znamenki. PIN kod možete izmijeniti samo u slučaju ako je aktivirano traženje PIN koda.

• **Sigurnost telefona**

Pritisnite tipku OK za uključivanje i isključivanje blokade telefona, aktuelno stanje će uređaj prikazati u redu [Blokiranje telefona].

Za aktiviranje blokade telefona potrebno je unijeti zaporku telefona. Ako je ova funkcija aktivna, tada je kod svakog uključivanja potrebno utipkati zaporku telefona.

Napomena: prvobitna zaporka telefona je 0000. Molimo da to promijenite na jedinstveni kod što prije. Unijeti kod se može sastojati od 4-8 znamenki az alapértelmezett telefon jelszó az 0000. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

• **Automatsko zaključavanje tipkovnice**

U ovoj točki izbornika možete isključiti blokadu tipkovnice, isto tako možete postaviti to, nakon koliko vremena da se uključi blokada u uključenom stanju (15 s, 30 s, 1 min, 5 min).

6.8.4 Postavke mreže

U točki izbornika Postavke > Postavke mreže možete odabrati automatsko (uređaj će automatski potrežiti dostupnu mrežu) i ručno biranje mreže (iz prikazanog popisa je moguće odabrati mrežu).

6.8.5 Postavke SOS funkcija

Za postavke SOS funkcija uđite u **Izbornik > Postavke > SOS postavka**.

- Status: aktiviranje (SOS gumb sa stražnje strane uređaja) funkcije.
- Obiteljski brojevi: ovdje određene brojeve telefon će zvati ako pritisnete SOS gumb ili će poslati SOS poruku (ako je ta funkcija uključena) na brojeve koji su na listi. Slijedno pozivanje traje dok netko s liste ne odgovori na poziv. Upozorenje! Nemojte odrediti takav telefonski broj gdje će na poziv automatski odgovoriti.
- SOS SMS uključeno / isključeno: SOS SMS funkcija se može uključiti i isključiti.
- SOS SMS: u ovoj funkciji možete odrediti tekst poruke koja će biti poslana u hitnom slučaju.

Na kraju uređivanja spremite tekst poruke pomoću Spremi (Lijeva tipka).

Kako biste pokrenuli SOS alarm, pritisnite i držite SOS gumb na stražnjoj strani uređaja. Da biste poništili alarmni poziv, ponovno pritisnite isti gumb.

6.8.6 Blok funkcija

U točki izbornika Izbornik > Postavke > Blok funkcija postoji mogućnost za skrivanje funkcija iz glavnog izbornika. Stupeti u navedenu točku izbornika, pomoću tipki strelica birajte iz popisa, po tom sa lijevom funkcijskom tipkom (Uklj.) označite onu točku izbornika, koju ne želite vidjeti u glavnom izborniku, a sa desnom funkcijskom tipkom (Gotovo)

potvrdite to, na kraju spremite postavke.

6.8.7 Vratite postavke

Za vraćanje postavki – u načinu izbornika – stupite u točku izbornika Postavke > Vratite postavke, u kojem možete postavke uređaja vratiti na tvorničke polazne vrijednosti. Za vraćanje unesite zaporku telefona. Izborom mogućnosti [Da] započinje vraćanje postavki i telefon će se ponovno pokrenuti. **Pozor! Postavka je nepovratna, i brišu se svi podaci sa uređaja (na pr. imena, poruke, osobne postavke).**

7. Namjenske tipke

Uz 2 smjera navigacijskih tipki (gore, dolje) moguće je pridodati funkcije. Stupite u točku izbornika Izbornik > Postavke > Namjenske tipke. Odaberite uz koji smjer koju funkciju želite pridodati, po tom pritisnite mogućnost Uredi (lijeva funkcijska tipka). Uz pomoć navigacijske tipke iz popisa odaberite onu točku izbornika, kojoj želite pristupiti, po tom pritisnite tipku OK (lijeva funkcijska tipka).

8. Održavanje baterije

Uz uređaj pripada baterija za punjenje, napunite je što prije ako se počne prazniti, kako biste produžili rok trajanja baterije. Izvucite punjač iz utičnice kada uređaj nije na punjenju. Temperatura utječe na kapacitet baterije. Može biti potrebno hlađenje ili grijanje baterije prije punjenja. Ako je temperatura baterije niža od 0 °C ili viša od 45°C, nemojte puniti bateriju. Koristite bateriju sukladno njezinoj svrsi. Nemojte uzrokovati kratki spoj između polova baterije, te ne koristite oštećenu bateriju. Baterija neće funkcionirati

ispravno i njen rok trajanja može biti kraći, ukoliko je koristite na ekstremnim temperaturama. Nemojte baciti bateriju u vatru. Korištenu bateriju odložite u skladu s lokalnim propisima vezanim uz odlaganje korištenih baterija.

9. Izjava o usklađenosti

Proizvod modela Blaupunkt BS 02 je usklađen sa svim nužnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53 / EU te RoHS direktivom 2011/65/EU.

Ukoliko želite pogledati Izjavu o usklađenosti, obratite nam se na slijedećoj e-mail adresi: info@blaupunkt-mobile.eu.



Uvozi: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budimpešta, Dayka Gábor ulica 3. Hungary

Daljnje informacije u vezi uređaja možete pronaći na našoj web stranici: www.htmmobile.hu ili www.blaupunkt.com