

**BLAUPUNKT**

Használati útmutató  
Mobiltelefon FM 03



*Enjoy it.*

## Tartalomjegyzék

1. Általános Információk .....	1
2. Biztonság .....	1
3. A készülék műszaki adatai .....	8
4. Tudnivalók a billentyűkről.....	9
5. Első lépések.....	10
5.1. SIM kártya behelyezése.....	10
5.2. Memóriakártya behelyezése.....	10
5.3. Akkumulátor behelyezése .....	11
5.4. Az akkumulátor eltávolítása .....	11
5.5. Az akkumulátor töltése .....	11
5.6. Az akkumulátor karbantartása .....	12
6. Ki- bekapcsolás.....	13
7. Hívásfunkciók .....	13
7.1. Hívás indítása .....	14
7.2. Automatikus újratárcsázás .....	14
7.3. Hívásfogadás .....	15
7.4. Konferencia .....	16
7.5. Hívás közben elérhető funkciók .....	17
7.6. Segélyhívás.....	17
7.7. A kihangosítás funkció.....	17
7.8. Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása.....	18
7.9. Korábban hívott szám tárcsázása.....	18

8. Főmenü .....	18
9. Üzenetek .....	18
9.1. Üzenet írása .....	18
9.2. Bejövő üzenetek .....	20
10. Hívásnaplók .....	20
11. Névjegyek (Telefonkönyv) .....	21
11.1. Új névjegy hozzáadása .....	21
11.2. Névjegy keresése, megtekintése .....	21
12. Kamera .....	22
12.1. Fotók készítése .....	22
12.2. Videó felvevő .....	24
12.3. Videó felvétel lejátszása .....	24
13. Zenelejátszó .....	25
14. FM rádió .....	25
15. Hangrögzítő .....	27
16. Beállítások .....	27
16.1. Hívásbeállítások .....	27
16.2. Telefonbeállítások .....	29
16.3. Biztonsági beállítások .....	30
16.4. Hálózati beállítások .....	31
16.5. Gyári beállítások visszaállítása .....	31
17. Felhasználói profilok .....	32

18. Extrák.....	33
18.1. Bluetooth .....	33
18.2. Fájlközelő .....	34
18.3. Számológép .....	34
18.4. Ébresztő .....	34
18.5. Zseblámpa .....	34
18.6. Játékok .....	34
19. USB csatlakozás.....	35
20. Függelék .....	36
20.1. Hibák, Hibaüzenetek .....	36
20.2. Kezelés és karbantartás.....	37
20.3. Megfelelősségi Nyilatkozat .....	38

# 1. Általános Információk

Köszönjük, hogy a készülékünket választotta. Jelen használati útmutató a működéshez szükséges információk mellett, általános információkat is tartalmaz.

## Megjegyzés:

- A biztonsága érdekében, csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használja. A nem jóváhagyott tartozékok használata garancia megvonással járhat.
- Amennyiben a használati útmutatóban megjelenő készülék nem egyezik az ön készülékével, hagyatkozzon a készüléken megjelenő információkra. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készülék működésén változtasson előzetes értesítés nélkül.

A gyártó fenntartja a változás jogát a használati útmutatóra vonatkozóan is.

# 2. Biztonság

## Biztonsági előírások

**Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.**

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

### Repülőgépen

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

### Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tűzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

### Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

### Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák, stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök

használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

### Kórház

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kéri.

### Közúti biztonság

- Ne használja a készüléket vezetés közben, fordítson teljes figyelmet a vezetésre. Vészhelyzet esetén állítsa le a járművet egy biztonságos helyen és csak ezután telefonáljon. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket.
- Normál esetben a jármű elektronikus berendezéseire nincs hatással a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jel. Ha mégis ilyen tapasztalna, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával. Ne használja a készüléket az autóban, amíg a szakemberek meg nem szüntetik a problémát.
- Ha a jármű fel van szerelve légszákkal, ne helyezze a készüléket a légszák hatókörébe. A nem megfelelő helyen elhelyezett készülék a légszák nyílásakor súlyos sérülést okozhat.
- Kapcsolja ki a készüléket a benzinkúton, illetve minden olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli készülék használata tiltott. Ne tartsa vagy szállítsa a telefont gyúlékony, robbanékony anyagok közelében, mert tűz keletkezhet.

### Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fűtől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

### Megjegyzés a készülék használatához

- Ne tegye közel a készüléket mágneskártyához és egyéb mágneses eszközhöz. A telefon mágnesessége törölheti a lemezen, kártyán talált adatokat.
- A vezetékes telefon, televízió, rádió interferenciát okozhatnak és befolyásolhatják a mobiltelefon működését.
- Tartsa szárazon a készüléket, minden nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tartsa távol a készüléket az extrém hőmérsékleti viszonyoktól.
- Tartsa távol a készüléket az olyan helyektől, ahol a hőmérséklet elérheti a 60°C-t, például műszerfal, ablakpárkány, tűz, égő cigaretta.
- Ne fesse be a készüléket.
- Ne rázza a készüléket, ne ejtse le, és ne törje össze.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a telefont, mivel ez



károsíthatja a telefont, ami szivárgást okozhat, mely megszakítja a belső áramköröket.

- Csak nedves, vagy nem statikus ruhával tisztítsa a telefont. Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint vagy más vegyi anyagot, súrolószert a készülék tisztításához.
- A készülék felmelegedhet normál használat közben, illetve töltés során.
- Ne hagyja a készüléket hosszú időre lemerült akkumulátorral, mert adatvesztést okozhat.
- A készülék fém részei bőrirritációt okozhatnak.
- Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, ha ráül, az károsíthatja a telefont. Ne tegye a készüléket a táská aljába, mert összetörhet.
- Ha rezgő módban van a telefont, tegye olyan helyre, hogy ne tudjon leesni rezgés közben.
- Ne nyomja meg a kijelzőt túvel, vagy más éles tárgygal, mert megsértheti az LCD kijelzőt, ami garanciamegvonással jár.
- Megfelelő helyen tárolja a készüléket, amikor nincs használatban. Tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben elveszíti, vagy ellopják a készülékét, azonnal értesítse a hálózati szolgáltatót, hogy megakadályozza, hogy a SIM kártyát illetéktelenek használják.
- A szolgáltató kérheti a készülék IMEI számát, melyet megtalál az akkumulátor alatti matricán, vagy lekérdezheti a \*#06# kód tárcsázásával. Jegyezze fel ezt a számot, hátha a jövőben szüksége lesz rá.

- Az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, zárolja a SIM kártyát vagy a készüléket, változtassa meg a jelszavakat, ha szükséges.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben adatvesztést okozhat.
- Amikor elhagyja járművét, vigye magával a készüléket vagy tegye a kesztyűtartóba a lopás megelőzése érdekében.
- A készüléket, akkumulátort és a töltőt tartsa távol gyermekektől.

### Megjegyzések az akkumulátor használatához

- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez szivárgást, túlmelegedést, esetleg robbanást okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanást okozhat. A régi akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, dobja ki. Ne dobja a háztartási szemétbe.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor áramkörét tűvel vagy más fémtárggyal, mert szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátor folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorból kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, megégetheti a bőrt. Mossa le a bőrt tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne vegye az akkumulátort a szájába, mert mérgező lehet.

- Ne használja tovább az akkumulátort, ha túl melegnek találja vagy megváltozott a színe vagy az alakja.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy egyéb forró helyen. Tárolja az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne töltse az akkumulátort 24 óránál tovább.
- Az akkumulátor több száz alkalommal tölthető, de minden töltéssel rövidül az élettartama, és egy idő után elhasználódik.
- Amikor akkumulátort cserél, csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő akkumulátor használata garanciamegvonással járhat.

### Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

### Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

### Vízállóság

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

## 3. A készülék műszaki adatai

### Tápegység jellemzői:

- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.1 A
- Kimenet: (DC), 5 V- 500 mA

### Akkumulátortípus és feszültség:

- Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 800 mAh

### Hálózat fajtája:

- GSM 900/1800 MHz

### SAR érték:

- 0.635 W/Kg (Fej)
- 0.794 W/Kg (Test)

**Megjegyzés:** A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

## 4. Tudnivalók a billentyűkről

- 1. Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb:** megnyitja a képernyő bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.
- 2. Tárcsázó gomb:** tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti állapotban megnyitja a Híváslistát.
- 3. Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb:** hosszan nyomva tudja ki- és bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást vagy kiléphet vele a menüből.
- 4. Ok gomb:** nyomja meg a jelzett funkció végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott hivatkozás megnyitásához.
- 5. Navigáló gombok:** nyomja meg a fel/le/bal/jobbs irányokat a menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg fel/le/bal/jobbs irányokat a gyorsmenü eléréséhez, melyet a képernyő felső részén láthat és nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz.
- 6. 0-9 alfanumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.  
Készenléti módban: hosszan nyomva a „2”-től „9”-ig valamelyik gombot használhatja a gyorshívás funkciót (amennyiben beállította a menüben [Telefonkönyv/Gyorstárcsázás]).  
Nyomja meg a \* gombot kétszer a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.
- 7. ★ (Csillag) gomb:** készenléti módban hosszan nyomja meg a \* gombot a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez. Menü üzemmódban, röviden nyomja meg a billentyűzet lezárásához.
- 8. # (Kettős kereszt) gomb:** készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához.

## 5. Első lépések

### 5.1. SIM kártya behelyezése

A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat.

A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját.

**Megjegyzés:** keresse meg a SIM kártya nyílást a készülék hátoldalán és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésik csúsztassa be a kártyát.

### 5.2. Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a készülék memóriája bővíthető SD kártyával. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Vegye figyelembe, hogy a készülék rázhat, a memóriakártya kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon.

Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

### 5.3. Akkumulátor behelyezése

1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.

2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

### 5.4. Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd a tetejénél fogva vegye ki az akkumulátort.

#### **Megjegyzés:**

Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

### 5.5. Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.

**Megjegyzés:** amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék

kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

1. Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.
2. A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.
3. Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.
4. Az első használat előtt legalább 4 órát töltsen a készüléket. Ez növelheti a hatékonyságát a több feltöltési és kisütési ciklus után.

## **5.6. Az akkumulátor karbantartása**

A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Amikor nem használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. Egy hétnél tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont. A hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátornak szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 45 °C, ne töltsen az akkumulátort. Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátor pólusai között. Ne használjon sérült akkumulátort. Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok közt használja készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az élettartama is csökken. NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor elhelyezésével kapcsolatosan.



## 6. Ki- bekapcsolás

Nyomja hosszan a **Vége/ki-bekapcsoló** gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

## 7. Hívásfunkciók

Ha az előző fejezetben leírt lépéseket elvégezte, készen áll a készülék, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon. A híváskezdeményezésről, valamint az alapvető hívásfunkciókkal kapcsolatos tudnivalókat ebben a fejezetben találja.

Megjegyzés:

Ha fülhallgatót használ, az esetleges sérülések elkerülése érdekében, óvatosan dugja be és húzza ki a jack dugót.

## 7.1. Hívás indítása

Amikor a hálózati szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a készülék készen áll arra, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon.

### Közvetlen tárcsázás

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg **jobb szoftvergombot** a hibás számok törléséhez, nyomja meg a **bal szoftvergombot** vagy a tárcsázó gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.

Nemzetközi telefonszámformátum megadásához hosszan nyomja a [\*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn.

### Tárcsázás a Nevekből

Jobb oldali funkció gombbal lépjen a Nevek menüpontra. A navigáló gombok segítségével válassza ki azt a névjegyet, amit tárcsázni szeretne, majd nyomja meg a Hívás gombot, vagy az Opciók (bal oldali funkciógomb) > Hívás lehetőséget.

## 7.2. Automatikus újratárcsázás

Ha korábban beállította az automatikus újratárcsázás lehetőséget (Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Speciális beállítások), akkor a készülék újratárcsázza a legutóbb hívott, de megválaszolatlan hívást.

### 7.3. Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** és válaszoljon [Válasz] a bejövő hívásra.

2. Amennyiben a bármely gombra válaszol funkció aktív, [Beállítások/Hívásbeállítások/Speciális beállítások/Válaszmód/Bármelyik gomb], akkor akármelyik gombbal tudja fogadni a hívást, kivéve **a jobb szoftver gomb** és a **Vége/Ki-bekapcsoló gomb**.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez és az [Headset] funkció aktivált [Beállítások/Hívásbeállítások/Speciális beállítások /Válaszmód/Automatikus fogadás headset módban], a bejövő hívásokat automatikusan fogadja a telefonja 5 másodperces rezgés vagy csörgés után.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás elutasításához.

A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.

5. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

## Második hívás fogadása

Amennyiben a hívásvárakoztatás aktív (előfordulhat, hogy külön meg kell rendelni a hálózati szolgáltatótól), ha folyamatban lévő hívás közben bejövő hívása van, a készülék egy rövid jelzéssel figyelmezteti. A második hívást fogadhatja, vagy elutasíthatja. Ha fogadja a második hívást, akkor a folyamatban lévő hívás tartásba kerül.

A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kikapcsolhatja: Menü > Beáll. > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás (Aktivál/Deaktivál) menüpontban.

## **7.4. Konferencia**

Ha a hálózat támogatja, több résztvevős hívásra is van lehetőség. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal, nemzetközi formátumban.

Tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Új hívás hozzáadásához gépelje be a második telefonszámot, majd tárcsázza a kívánt számot. Lehetősége van a telefonkönyvben tárolt névjegyek közül is új hívást kezdeményezni; ehhez az aktív hívás közben nyomja meg az Opciók gombot, válasszi ki a Telefonkönyv menüpontot, keresse ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd nyomja meg a Hívásindító gombot. Ha a hívás felépült, válassza az Opciók > Konferencia lehetőséget. További hívások hozzáadására az előbbi lépések megismétlésével van lehetősége.

## 7.5. Hívás közben elérhető funkciók

A <Menü> (bal oldali) Opciók gombbal a következő lehetőségek közül választhat hívás közben:

- Tartás/ Nincs tartás
- Hívás vége
- Telefonkönyv – Telefonkönyv megnyitása hívás közben
- Híváslista – Hívásnaplók megnyitása hívás közben
- Üzenetek – Üzenetek megnyitása hívás közben
- Rögzítés indítása – A folyamatban lévő hívás rögzítése
- Némítás
- Hangerő- csökkentheti vagy növelheti a hívás közbeni hangerőt

A képernyőn elérhető menüpontok között a navigációs gombbal léptethet.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a hívás vége gombot vagy válassza az Opciók> Hívás vége lehetőséget.

## 7.6. Segélyhívás

Közvetlenül indíthat segélyhívást SIM kártya nélkül. Különböző hálózatok különböző segélyhívó számokat használhatnak, ezért kérjük, érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## 7.7. A kihangosítás funkció

Hívás közben, a <Kihang.> (jobb oldali) funkciógombbal aktiválhatja a hangszórót. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg a <Kézibe...> (jobb oldali) gombot.

## 7.8. Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása

A készülék megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. A nem fogadott hívás tárcsázásához nyomja meg a (bal oldali) <Nézet> gombot, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a hívásindító gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

## 7.9. Korábban hívott szám tárcsázása

A legutóbb tárcsázott számok megjelenítéséhez nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban. Válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg ismét a hívás gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

# 8. Főmenü

Készenléti módban nyomja meg a **bal oldali szoftvergombot** a Főmenübe való belépéshez. A Főmenün belül számos funkciót és műveletet érhet el: Üzenetek, Hívásnaplók, Névjegyek, Kamera, Multimédia, Játékok, Zenelejátszó, Extrák, Fájlközelítő, Beállítások, FM rádió, Felhasználói profilok.

# 9. Üzenetek

Üzenetszolgáltatás a hálózathoz tartozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést és fogadást. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

## 9.1. Üzenet írása

Funkciók: Új üzenet írása, Bejövő üzenetek, Piszkozatok, Kimenő üzenetek, Elküldött üzenetek, SMS beállítások.

Menü üzemmódban válassza az Üzenetek > Üzenet írása menüpontot.

**Megjegyzés:** az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot **a Menü > Üzenetek > SMS beállítások > SIM1/SIM2 > Profilbeállítások** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 268 karakterből).

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

- **Címzett:** megadhatja az üzenet címzettjét manuálisan, illetve kiválaszthatja a Nevekből.
- **Beviteli mód:** Az elérhető beviteli módok megjelenítése listában.
- **Speciális:** Telefonszám beszúrása, Név beszúrása, Hangulatjel beszúrása
- **Mentés:** Üzenet mentése a pizskozatok közé
- **Mégse:** Üzenet elvetése

## Küldés

A Címzett hozzáadását követően (melyet megtehet közvetlen telefonszám beírásával, vagy a Névjegyek menüpontból választva), az üzenet küldése, az <Opciók> **Küldés** gomb kiválasztásával lehetséges.

## 9.2. Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Nézet] vagy az **OK gombot** az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

## 10. Hívásnaplók

Menü üzemmódban a Hívásnaplók kiválasztásával érheti el a Nem fogadott, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások, Összes hívás listáját.

Híváslisták törlése: Ezzel a lehetőséggel törölheti az adott menüpontba tartozó hívás adatait, vagy az összes listát egyszerre.

Nem fogadott, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások listáját megnyitva, a következő lehetőségek érhetőek el:

- Nézet – hívás részleteinek megtekintése.
- Hívás – adott szám hívása
- SMS üzenet küldése – Szöveges üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra.
- Mentés a telefonkönyvbe – telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez.
- Felvétel a feketelistára – telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- Törlés – Adott tétel törlése a listából

A Hívásidőzítők menüpontban megtekintheti a hívások időtartamát típusonként, valamint összesítve is.



## 11. Névjegyek (Telefonkönyv)

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Nevekbe, vagy a Menü > Nevek menüpontban érheti el.

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] a menü funkciónak eléréséhez:

### 11.1. Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Opciók > Mentés a telefonkönyvbe menüpontot.

Válassza ki a tárhelyet (SIM1-re, SIM2-re vagy Telefonra), ahova menti a telefonszámot.

Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám.

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot, majd válassza a Mentés lehetőséget.

### 11.2. Névjegy keresése, megtekintése

- Készenléti üzemmódban válassza a <Nevek> (jobb) funkciógombot, majd válassza ki a keresett névjegy a navigáló gombok segítségével.
- Menü üzemmódban lépjen a Nevek menübe, majd a kereső mezőben adja meg a keresett névjegy kezdőbetűjét. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a keresett névjegyet, az alábbi lehetőségek közül választhat (bizonyos funkciók csak a névjegy megnyitása után érhetőek el):

- Nézet: A névjegy adatainak megtekintése
- SMS üzenet küldése írása – Szöveges üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra
- Hívás – a kiválasztott szám hívása.
- Szerkesztés – a kiválasztott névjegy szerkesztése.
- Törlés – a kiválasztott névjegy törlése.
- Másolás – a névjegy másolása a SIM kártyára vagy a telefon memóriájába.
- Felvétel a feketelistára: telefonszámról érkező megkeresések blokkolása
- Több kijelölése: Több névjegy egyidejű kijelölése.
- Névjegyzék beállítások: Preferált tároló, Gyorstárcsázás, Extra telefonszámok, Memória állapota, Névjegyek másolása, Névjegyek áthelyezése, Összes névjegy törlése

## 12. Kamera

### 12.1. Fotók készítése

Menü üzemmódban válassza a Kamera lehetőséget a fényképezőgép megnyitásához.

- Irányítsa a lencsét a tárgy felé és állítsa be a képet.
- A középső navigáló gombbal készítse el a fényképet.

A készülék JPG formátumban menti el a képet.

**Figyelem! A képek mentéséhez memóriakártyára van szükség.**

- A mentett képet a kamera alkalmazáson belül Opciók > Fotók menüpontban tekintheti meg vagy a Menü > Multimédia> Galéri menüpontban.
- A kép törléséhez nyomja meg az Opciók > Törlés lehetőséget.
- A kép küldéséhez nyomja az Opciók > Küldés lehetőséget, ahol lehetősége van a képet Bluetooth-on keresztül megosztani.
- A képméret beállítására a Kamera > Opciók > Kép beállításai > Képméret menüpontban van lehetőség. A kiválasztható legnagyobb képméret 640\*480 pixel.

**Megjegyzés:** Ha rossz fényviszonyok között fotóz, akkor gyenge lehet a képminőség.

**Kamera opciók:**

**Váltás videokamerára:** váltás videó felvételi üzemmódba.

**Fotók:** itt tekintheti meg az elmentett képeket.

**Kamera beállításai:** ebben a menüpontban finomhangolhatja a kamerát

**Kép beállításai:** Képminőség beállításai

**Effekt beállításai:** különböző effektek (pl. szépia, negatív) kiválasztása.

**Háttértár:** beállíthatja a fényképek mentésének helyét

**Alapértelmezett beállítások visszaállítása:** A kamera funkciók visszaállítása

## 12.2. Videó felvevő

**Figyelem!** A funkció használatához helyezze be a memóriakártyát!

Menü üzemmódban válassza a Multimédia > Videófelvevő lehetőséget a felvétel készítéséhez.

A középső navigáló gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.

A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a <Szünet> középső gombot. A felvétel leállításához nyomja meg a <Leállít> gombot.

A készülék automatikusan menti a videót.

## 12.3. Videó felvétel lejátszása

Menü üzemmódban válassza a Multimédia > Videólejátszó menüpontot, válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a középső navigáló gombbal indítsa el a lejátszást.

Videó lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Középső navigáló gomb: a lejátszás indítása, szüneteltetése.

Navigáló gomb fel és le: hangerő szabályozása.

Navigáló gomb jobbra és balra: léptetés.

Az Opciók gomb megnyomásával válthat teljes képernyős lejátszásra, valamint beállíthatja az automatikus ismétlést.

## 13. Zenelejátszó

**Figyelem!** A funkció használatához helyezze be a memóriakártyát!

A készülék a memóriakártyára mentett zenei fájlokat automatikusan betölti.

A lista lejátszása: Menü üzemmódban lépjen a Zenelejátszó menüpontba. A lista lejátszásához nyomja meg a középső navigáló gombot.

A Lista>Opciók>Beállítások menüpontban állítható be számok Véletlen sorrendű lejátszása, ismétlése.

Zenelejátszás közben a navigáló gomb jobb és bal irányával léptethet előre és hátra a zeneszámok között.

A lejátszás hangerejét a navigáló gomb fel és le irányával szabályozhatja: Fel- hangerő növelése, Le – hangerő csökkentése

## 14. FM rádió

FM rádió hallgatásához, csatlakoztassa a készülékhez a fülhallgatót, amely antennaként funkcionál. A készülékhez 3.5 mm-es jack dugós fülhallgató csatlakoztatható.

Menü üzemmódban válassza a FM rádió lehetőséget.

### Automatikus keresés

Az Opciók > Automatikus keresés menüpont kiválasztásával a készülék megkeresi és elmenti az elérhető csatornákat. A mentett csatornákat a Csatornalista menüpontban tekintheti meg. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt csatornát, majd nyomja meg a középső navigáló gombot, vagy válassza az Opciók > Lejátszás lehetőséget.

### Kézi keresés

Lépjen az Opciók > Kézi bevitel menüpontba, majd írja be a csatorna frekvenciájának a számát, az Ok gombbal hagyja jóvá, majd nyomja meg az Opciók > Kész gombot.

### Lejátszás a háttérben

A háttérben történő lejátszáshoz válassza az FM Rádió > Opciók > Beállítások > Lejátszás a háttérben lehetőséget.

### Hangszóró bekapcsolása

A hangszóró bekapcsolásához válassza az FM Rádió > Opciók > Beállítások > Hangszóró menüpontot. A hangszóró ugyanebben a menüpontban kapcsolható ki.

Rádiózás közben a következő menüpontokat használhatja:

- Navigáló gomb fel és le: hangerő növelése és csökkentése
- Navigáló gomb jobbra és balra: léptetés a csatornák között.
- Középső navigáló gomb: a lejátszás megállítása.

## 15. Hangrögzítő

**Figyelem!** A funkció használatához helyezze be a memóriakártyát!

Hangfelvétel készítéséhez Menü üzemmódban válassza a Multimédia > Hangrögzítő lehetőséget.

Felvétel indításához lépjen az Opciók > Új bejegyzés menübe, vagy a középső navigáló gombbal indítsa el a felvételt. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a <Szünet> gombot. A felvétel leállításához nyomja meg a <Leállít> gombot. A készülék automatikusan elmenti a felvételt, a <Lejátszás> gomb megnyomásával visszahallgathatja.

Felvétel lejátszásához lépjen az Opciók > Lejátszás menüpontba, és válassza ki a lejátszani kívánt felvételt.

## 16. Beállítások

### 16.1. Hívásbeállítások

#### Hívásátirányítás

Hívás átirányításához Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontba.

Válassza ki az átirányítás típusát (Minden hanghívás, ha nem elérhető, ha nincs válasz, ha foglalt), majd nyomja meg az OK gombot, majd az Aktivál lehetőséget. Adja meg az átirányítási számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Az átirányítások törléséhez Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások >

Hívásátirányítás menüpontba, majd válassza a Minden átírányítás visszavonása menüpontot.

### Hívásvárakoztatás

Ha a hálózat támogatja, beszélgetés közben fogadhat második hívást (Hívásvárakoztatás funkció). A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kikapcsolhatja: Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás (Aktivál/Deaktivál/Állapot lekérdezése).

### Speciális hívásbeállítások

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Speciális beállítások menüpontba, ahol a következő beállítások elvégzésére van lehetőség: Feketelista, Automatikus újratárcsázás, Hívásidő emlékeztető, Automatikus hívásrögzítés, Válaszmód.

A **Feketelista** a menüpontban lehetősége van letiltani a bejövő hívásokat és üzeneteket a megadott számokról. A Feketelista menüpontban adhatja meg a számokat, melyekről nem kíván hívást fogadni. A szám szerkesztését követően válassza a Mentés lehetőséget. A Feketelista mód menüpontban van lehetősége a funkció ki- és bekapcsolására.



## 16.2. Telefonbeállítások

### Dátum és idő

Dátum és idő beállításához lépjen a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Dátum és Idő menüpontba. A megfelelő idő, dátum beállítását követően, a mentéshez nyomja meg az <OK> gombot.

A megfelelő idő (12/24 órás) formátum, illetve dátum formátum kiválasztásához lépjen a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Dátum és Idő > Formátum megadása menübe. A változtatások mentéshez nyomja meg az OK gombot.

### Automatikus be- és kikapcsolás

A Be-/kikapcsolás időzítése menüpontban beállíthatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, illetve kikapcsoljon a megadott időpontban.

### Nyelv beállítása

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelv menüpontba. Külön állítható a kijelző nyelve, valamint a beviteli nyelv: a készülék angol, lengyel, cseh, szlovák, magyar és román nyelvet tartalmaz.

### Repülő mód

A repülő mód bekapcsolásához Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefon beállítások menübe, válassza ki a Repülő módot. A repülő mód kikapcsolására ugyanebben a menüpontban van lehetőség.

## 16.3. Biztonsági beállítások

### SIM1 / SIM2 biztonság (PIN)

PIN kód: megvédi SIM kártyáját az illetéktelen használattól. A Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > SIM1- / SIM2-biztonság menüpontban lehetőség van a PIN-lezárás ki- és bekapcsolására, valamint a PIN kód megváltoztatására.

**\*Megjegyzés:** Ha egymás után háromszor érvénytelen PIN kódot ad meg, a SIM kártya zárolva lesz, a feloldáshoz szüksége lesz a SIM kártya PUK kódjára. A PIN és a PUK kódot a SIM kártyával együtt, a hálózati szolgáltató biztosítja.

PIN2 kód: A PIN2 kódot speciális funkciók eléréséhez használhatja (amennyiben a szolgáltató támogatja).

**\*Megjegyzés:** Ha háromszor egymás után érvénytelen PIN2 kódot ad meg, a PIN2 kód lezáródik, és szüksége lesz a PUK2 kódra, hogy feloldja a PIN2 kódot. Ha nincs, lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatóval.

PIN megváltoztatása: A Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > SIM1- / SIM2- biztonság > PIN módosítása menüpontban lehetőség van a PIN kód megváltoztatására: adja meg a régi PIN kódot, majd kétszer az új PIN-t, <OK> gombbal mentse el.

### Telefonzár

Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > Telefon biztonság > Telefon lezárása menüpontban van lehetősége a készülék használatát jelszóval védeni, az illetéktelen felhasználók elől.

A telefonzár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden

bekapcsoláskor meg kell adni. Megjegyzés: az alapértelmezett telefon jelszó az 1234. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb: a kód megváltoztatására a Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > Telefon biztonság > Jelszómódosítás menüpontban van lehetőség. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

## 16.4. Hálózati beállítások

### Hálózatválasztás

Kézi hálózatválasztáshoz Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hálózati beállítások > SIM1 / SIM2 > Hálózatválasztás menüpontba, majd válassza a Kézi lehetőséget. A készülék megkeresi az elérhető hálózatok listáját. Jelölje ki a megfelelő hálózatot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

## 16.5. Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához (minden felhasználói adat törlése a készülékről) Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Beállítások visszaállítása menüpontba. A visszaállításhoz szükséges gyári jelszó: 1234.

**Figyelem! Minden felhasználói adatot töröl a készülékről, a törlés nem visszavonható.**

## 17. Felhasználói profilok

### Halk mód be- és kikapcsolása

A Halk mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. A # gomb ismételt hosszú megnyomásával a Értekezleti módot aktiválja.

### Profilok testre szabása

Menü üzemmódban lépjen a Felhasználói profilok menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt. A készülékben 5 db profil található: Általános, Halk, Találkozó, Kültéri, Headset

A profil módosításához nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza a Személyre szabás. lehetőséget.

Riasztás típusa: Csak csengetés, Csak rezgő, Rezgő és csengetés, Rezgő majd csengetés.

Csengés típusa: Egyszeri hangjelzés vagy Ismétlés

SIM1 / SIM2 bejövő hívás: csengőhangot választhat a bejövő hívásoknak.

SIM1 / SIM2 üzenet: Üzenetjelző hangot választhat a bejövő SMS üzenetekhez.

Üzenet hangereje: beállítható a bejövő hívások, üzenetek, riasztások csengésének hangereje.

Billentyűzet: Beállíthatja a billentyűzet megnyomásakor adott hangjelzést (Néma, Kattintás, Hang)

Billentyűzet hangereje: billentyűzet megnyomásakor adott hangjelzés erőssége

Rendszerfigyelmeztetés: Be-/Ki-kapcsolható a rendszer üzenetek figyelmeztetései.

## Csengetőhang hozzáadása memóriakártyáról

Menü üzemmódban lépjen a Felhasználói profilok > Opciók > Beállítások > SIM1 / SIM2 Bejövő hívás menüpontba, majd válassza ki a (lista legalján található) Választás fájlból lehetőséget.

Ezután a készülék a Fájlkezelőbe lép, ahol a memóriakártyán (ha van a készülékben memóriakártya) tárolt zenék közül választhat a Választ gomb megnyomásával.

## **18. Extrák**

### **18.1. Bluetooth**

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához lépjen a Menü > Extrák > Bluetooth menüpontba, majd aktiválja a Bluetooth lehetőséget. A készülék láthatósága más Bluetooth eszközök számára, a Bluetooth > Láthatósága menüponttal állítható be.

Eszközök párosítása: Bluetooth menüponton belül válassza ki a Saját eszköz, majd az Új eszköz lekérdezése menüpontot. A készülék listát készít a látható eszközökről. Válassza ki a listából a párosítandó eszközt, majd nyomja meg a <Párosítás> gombot. Ezt követően hagyja jóvá a mindkét készüléken megjelenő engedélyező kódot.

Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül: Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt (képet, zenét...stb), amit küldeni szeretne. Lépjen az Opciók > Küldés > Bluetooth-kapcsolaton menüpontba, majd válassza ki a fogadó eszközt és nyomja meg a <Választ> gombot a küldéshez.

Adatok fogadása Bluetooth-on keresztül: a készülék rákérdez a fogadásra, majd megerősítést követően menti a fájlt.

## 18.2. Fájkezelő

A készülékben tárolt fájlok áttekintéséhez Menü üzemmódban válassza az Fájkezelő menüpontot.

## 18.3. Számológép

Menü üzemmódban válassza az Extrák > Számológép funkciót. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

## 18.4. Ébresztő

Ébresztő beállításához menü üzemmódban lépjen az Extrák > Ébresztő menüpontba. A bal oldali funkciógomb segítségével állítsa bekapcsolt állapotba, majd a további beállításokhoz nyomja meg a navigációs gombot: állítsa be az ébresztés időpontját és ismétlését, csengőhangját. A mentéshez nyomja meg az OK gombot.

## 18.5. Zseblámpa

Menü üzemmódban lépjen az Extrák > Lámpa menüpontba a zseblámpa ki- és bekapcsolásához. Készenléti üzemmódban a 0 billentyűt hosszan nyomva is bekapcsolhatja a zseblámpát, ugyanígy ki is kapcsolható.

## 18.6. Játékok

A játékok eléréséhez Menü üzemmódban lépjen a Játékok menüpontba.

A készüléken a **Kígyó** nevű játék érhető el.

A játék menetére vonatkozó leírást, a játék Súgójában talál.

## 19. USB csatlakozás

USB kábelen keresztül csatlakoztathatja a készülékét a számítógéphez. Csatlakozást követően a következő lehetőségek közül választhat: Adathordozó (a készülék akkumulátorának töltése, valamint a készüléken és a memóriakártyán tárolt adatok elérése PC-n keresztül), COM port *(ezt a funkciót csak a szerviz és a gyártó használja)*.

### Adathordozó (Használat USB lemezként):

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB kábel segítségével. Az USB konfigurációs menüpontban válassza az Adathordozó menüpontot. Az eszközillesztő szoftver sikeres telepítését követően, a készülék cserélhető lemezként jelenik meg a számítógépen, ezt követően másolhat adatokat a készülékről (memóriakártyáról) a számítógépre és fordítva. Az eltávolításhoz a számítógépen válassza a „hardver biztonságos eltávolítása” lehetőséget.

### **Megjegyzés:**

- A fenti funkció használatának ideje alatt, a készüléken számos funkció (pl. kamera) nem működik.
- Ha a készüléket csatlakoztatja a számítógéphez, de nem választ további lehetőséget, automatikusan tölteni kezd.

## 20. Függelék

### 20.1. Hibák, Hibaüzenetek

#### **Nem kapcsol be a készülék**

Ha az akkufeszültség nagyon alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsol be. Töltse fel az akkumulátort, majd próbálja meg ismét bekapcsolni.

#### **Nem ezen a telefonon csöng a hívás**

Ellenőrizze a Hívásbeállítások > SIM1 / SIM2 hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontot, hogy nincs-e aktiválva hívásátirányítás.

#### **Nincs SIM**

Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be a SIM-kártyát. Ha megfelelően van bent a SIM kártya és továbbra sem érzékeli a készülék, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

#### **Nincs szolgáltatás**

Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, akkor „Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg a kijelzőn és nem lehet hívást kezdeményezni és fogadni.

#### **Csak Segélyhívások**

Ha a saját hálózatának hatókörén kívül, de más hálózat által lefedett területen tartózkodik, akkor csak segélyhívást kezdeményezhet.

#### **Érvénytelen SIM**

A SIM kártya zárolva van vagy meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.



## 20.2. Kezelés és karbantartás

- A készüléket és tartozékait tartsa távol a gyerekektől
- Tartsa szárazon a készüléket, bármilyen nedvesség rövidzárlatot okozhat.
- Ne tartsa a készüléket poros helyen, mert az alkatrészek megrongálódhatnak.
- Tartsa távol a készüléket forró helyektől. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket, károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, csak szakszervizben javíttassa.
- Ne ejtse le, törje össze és rázogassa a telefont, mert a belső áramkörök károsodhatnak.
- Ne használjon vegyszereket, tisztítószeret a telefon tisztításához.
- Ne fesse be a telefont. A festék gátolhatja a cserélhető alkatrészek eltávolítását, befolyásolhatja a működést.
- Csak a gyártó által jóváhagyott antennát használjon. A nem engedélyezett antennák, vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a telefont. Ne tartson közel a készülékhez külső antennát, mert a hangminőség romlását okozhatja.

A fenti utasítások egyaránt vonatkoznak a készülékre és a tartozékokra is. Amennyiben bármelyik tartozékban, vagy a készülékben meghibásodást észlel, keresse fel a szakszervizt.

## 20.3. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt FM 03 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozatok elérhetőek honlapunkon.



Importálja: HTM Mobile Kft.

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

Gyártó: CSM Technology Co., Ltd.

Cím: 5F, Bld. C, Hongshengyuan Industrial Park, Longgang District, Shenzhen, China

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) vagy [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)