



Quick User Guide

Mobile phone TX01



Enjoy it.

Table of Contents

1. Safety instructions	2
2. Technical Specifications	3
3. Insert the memory card and SIM card	3
4. Switch the device on and off	3
5. Using the Phone's Buttons	3
6. Emergency calls.....	4
7. Handling and maintenance	4
7.1 Battery	4
7.2 Maintain the appliance	4
8. Declaration of Conformity	5

1. Safety instructions

ATTENTION: Please read this guide carefully. Failure to comply with the safety regulations may be dangerous or illegal, and the manufacturer can not be held liable for any malfunction resulting from improper use.

Restricted areas

Switch off the device if the use of a mobile phone is not allowed or if it may cause interference or danger, such as an aircraft, hospitals or medical devices, fuels, chemicals or blasting areas. Observe the instructions in restricted areas.

Road safety

Observe local laws and regulations. Do not use the phone while driving, first road safety.

Interference

All wireless devices may be susceptible to interference, which may affect performance.

Qualified service

The product can only be repaired by a qualified person.

Charger, battery and other accessories

Only use a battery approved by the manufacturer, charger and other accessories. Do not connect incompatible products.

Water resistance

The appliance is not waterproof, so keep it dry.

Hearing protection

To avoid hearing damage, do not listen to music or radio for a long time at high volume.

Use environment

The device complies with the recommended emission values for radio waves when kept at a minimum distance of 1,5 cm from the ear. When carrying the phone in a case, belt clip or holder, make sure that it does not contain metal and that the phone is slightly distracted from the body. When using other accessories, it is not possible to operate in accordance with radio frequency guidelines. If you do not use a case and do not hold the phone on your ear, keep it at least 2,5 cm away from your body, especially during data transfer.

2. Technical Specifications

Power Supply Features:

- Input: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Output: DC 5V – 1,5A

Battery and Voltage: Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Network type:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/900/2100 MHz

LTE: FDD band 1,3,5,7,8,20 - TDD band 40

SAR value: 0,584W/Kg (Head) - 1,090W/Kg (Body)

3. Insert the memory card and SIM card

Remove the SIM tray and insert the SIM cards as shown. Make sure that the chip contact and the cut edge of the card are aligned in the correct direction. The device handles Dual Nano SIM + Micro SD cards.



4. Switch the device on and off

Press and hold the Power button to turn on the power.

Press and hold the power button and select “Power off” from the Options menu.

5. Using the Phone’s Buttons

Button	Description
	<u>Apps</u> : Opens the list of recent applications.

	<u>Home</u> : returns to Home screen. Press and hold to open Google™ Assistant.
	<u>Back</u> : returns to the previous screen you were working in

6. Emergency calls

You can also make emergency calls without a SIM card. For more information, contact your network service provider.

7. Handling and maintenance

7.1 Battery

- The device has a rechargeable battery. When the power supply is low, charge the battery.
- Disconnect the charger from the power outlet and the appliance when not in use. Do not allow the battery to charge for more than a week, as it may reduce the battery life.
- Extreme temperatures may also affect the battery. If the ambient temperature exceeds 40 °C, do not charge the battery.
- Do not use a damaged battery or charger.
- Do not short-circuit the battery. For example, a metallic object such as a coin, clip or pen may cause a short circuit.
- Do not leave the battery too hot (such as in a car in summer) or too cold (such as freezing), as it may reduce its service life. Try to store the battery between 15 °C and 25 °C. A too cold or too hot battery may temporarily not work, even if it is fully charged.
- Do not throw the battery in a fire. Dispose of the used battery according to local regulations and recycle if possible.

7.2 Maintain the appliance

- Keep the appliance dry. Precipitation, mist and all other liquids can cause corrosion in the circuit boards.

- Do not store the product in dusty places, as moving parts and electrical accessories may be damaged.
- Do not store the device in hot places. High temperatures can shorten the life of the electrical devices, damage the battery and melt the plastic parts.
- Do not store the device in a cold place. When the device returns to normal temperature, the inside moisture can damage the electrical circuits.
- Open the appliance only as instructed in this manual.
- Do not drop, shake the appliance as small parts break.
- Do not use strong chemicals or solvents to clean the appliance.
- Do not paint the appliance. Paint can clog the moving parts and hinder proper operation.
- Use only approved parts, improper parts may damage the unit and may result in warranty loss. If the product does not work properly, consult the service provided on the warranty card.
- The manufacturer is not liable for any malfunction resulting from improper use.

8. Declaration of Conformity

The Blaupunkt TX01 model complies with the essential requirements and relevant provisions of the 2014/53/EU Directive and RoHS Directive 2011/65/EU. To view the Declaration of Compliance, please contact us at the following e-mail address: info@blaupunkt-mobile.eu



Import: HTM Mobile Ltd.

Address: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

For more information on this product, visit our website at www.htmmobile.hu or www.blaupunkt.com.

Google and other marks are trademarks of Google LLC.

Anleitung für Schnelleinstellung Mobiltelefon TX01

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorschriften	2
2. Technische Daten	3
3. Speicherkarte und SIM -Karte einlegen	3
4. Ein- und Ausschalten des Geräts.....	3
5. Tastatur des Geräts	4
6. Notrufe	4
7. Pflege und Wartung	4
7.1 Batterie	4
7.2 Wartung der Maschine	5
8. Konformitätserklärung.....	6

1. Sicherheitsvorschriften

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, da das Ignorieren gefährlich oder illegal sein kann.

Der Besitzer des Geräts ist für die Verwendung dieses Geräts verantwortlich.

Sperrgebiete

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Verwendung eines Mobiltelefons nicht autorisiert ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann, z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Geräten, Kraftstoffen, Chemikalien oder Sprenggebieten. Beachten Sie die Anweisungen in eingeschränkten Bereichen.

Verkehrssicherheit

Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Verwenden Sie das Telefon nicht während der Fahrt, erste Verkehrssicherheit.

Interferenz

Alle drahtlosen Geräte sind möglicherweise anfällig für Störungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Qualifizierter Service

Das Produkt kann nur von einer qualifizierten Person repariert werden.

Ladegerät, Batterie und anderes Zubehör

Verwenden Sie nur eine vom Hersteller zugelassene Batterie, Ladegerät und anderes Zubehör. Verbinden Sie keine inkompatiblen Produkte.

Wasserbeständigkeit

Das Gerät ist nicht wasserdicht, also halten Sie es trocken.

Gehörschutz

Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie bei hoher Lautstärke nicht lange Musik oder Radio hören.

Verwenden Sie die Umgebung

Das Gerät entspricht den empfohlenen Emissionswerten für Radiowellen, wenn es mindestens 1,5 cm von der Mündung entfernt gehalten wird. Wenn Sie das Telefon in einem Etui, Gürtelclip oder Halter tragen, stellen Sie sicher, dass es kein Metall enthält und dass das Telefon leicht vom Körper abgelenkt ist. Bei Verwendung anderer Zubehöreile ist es nicht möglich, mit Funkfrequenzrichtlinien zu arbeiten. Wenn Sie keinen Koffer benutzen und das Telefon nicht an Ihrem Ohr halten, halten Sie es

mindestens 2,5 cm von Ihrem Körper entfernt, insbesondere während der Datenübertragung.

2. Technische Daten

Netzteil:

- Eingang: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Ausgang: DC 5V – 1,5A

Akkumulator und Spannung:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Netzwerkart:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD Band 1,3,5,7,8,20 - TDD Band 40

SAR Werte:

- 0,584W/Kg (Kopf)
- 1,090W/Kg (Körper)

3. Speicherkarte und SIM -Karte einlegen

Entfernen Sie das SIM-Fach und legen Sie die SIM-Karten wie gezeigt ein. Stellen Sie sicher, dass der Chipkontakt und die Schnittkante der Karte in der richtigen Richtung ausgerichtet sind. Das Gerät verarbeitet Dual Nano SIM + Micro SD-Karten.



4. Ein- und Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die Ein-Austaste – auf der Seite des Geräts – zum Einschalten des Geräts.

Drücken Sie lang die Ein-Austaste, dann wählen Sie die Option Ausschalten.

5. Tastatur des Geräts

Taste	Bedeutung
	<u>Anwendungen</u> : Öffnet die Liste der letzten Anwendungen.
	<u>Startbildschirm</u> : es geht zurück zum Homescreen. Lang gedrückt wird Google™ Assistant geöffnet.
	<u>Zurück</u> : zurück zum vorigen Bildschirm, der geöffnet war.

6. Notrufe

Notrufe können Sie auch ohne SIM-Karte tätigen. Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter.

7. Pflege und Wartung

7.1 Batterie

- Das Gerät hat eine wiederaufladbare Batterie. Wenn die Stromversorgung niedrig ist, laden Sie die Batterie auf.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche geladen, da dies die Lebensdauer des Akkus verringern kann.
- Extreme Temperaturen können sich auch auf die Batterie auswirken. Wenn die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt, laden Sie die Batterie nicht auf.

- Verwenden Sie keinen beschädigten Akku oder Ladegerät.

Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Zum Beispiel kann ein Metallgegenstand wie eine Münze, ein Clip oder ein Stift einen Kurzschluss verursachen.

- Lassen Sie die Batterie nicht zu heiß (z. B. im Sommer im Auto) oder zu kalt (z. B. gefrieren), da dies ihre Lebensdauer verringern kann. Versuchen Sie, die Batterie zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Eine zu

kalte oder zu heiße Batterie kann vorübergehend nicht funktionieren, auch wenn sie vollständig geladen ist.

- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften und recyceln Sie sie nach Möglichkeit.

7.2 Wartung der Maschine

- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Nebel und alle anderen Flüssigkeiten können Korrosion in den Leiterplatten verursachen.
- Lagern Sie das Produkt nicht an staubigen Orten, da bewegliche Teile und elektrisches Zubehör beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Gerät nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektrischen Geräte verkürzen, die Batterie beschädigen und die Kunststoffteile schmelzen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an einem kalten Ort. Wenn das Gerät auf normale Temperatur zurückgestellt wird, kann der interne Dampf die Stromkreise beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da kleine Teile zerbrechen.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile verstopfen und den ordnungsgemäßen Betrieb behindern.
- Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Unsachgemäße Teile können das Gerät beschädigen und zu einem Garantieverlust führen. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Service auf der Garantiekarte.

Der Hersteller haftet nicht für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

8. Konformitätserklärung

Das Modell Blaupunkt TX01 entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Um die Konformitätserklärung einzusehen, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail-Adresse: info@blaupunkt-mobile.eu



Import: HTM Mobile Ltd.

Adresse: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter www.htmmobile.hu oder www.blaupunkt.com

Google und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Stručný návod na obsluhu

Mobilný telefón TX01

Obsah

1. Bezpečnosť.....	2
2. Technické údaje.....	3
3. Vloženie pamäťovej karty a karty SIM	3
4. Zapnutie a vypnutie prístroja	3
5. Dotykové tlačidlá telefónu.....	4
6. Tiesňové volania	4
7. Starostlivosť a údržba	4
7.1 Údržba batérie.....	4
7.2 Údržba zariadenia	5
8. Vyhlásenie o zhode	5

1. Bezpečnosť

Prosíme vás, prečítajte si tieto bezpečnostné informácie. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Majiteľ zariadenia je zodpovedný za používanie zariadenia.

Vypňte tam, kde je používaní prístroje zakázáno

V miestach, kde není povoleno používaní mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

Bezpečnost silničního provozu především

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

Rušivé vlivy

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

Kvalifikovaný servis

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

Baterie, nabíječky a jiné příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností výrobce k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Udržujte přístroj v suchu

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Chraňte si sluch

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk.

Uživatelské prostředí

Zariadenie spĺňa medzinárodné smernice o vystavení rádiovým vlnám. Neprekračuje odporúčané limity. Držte zariadenie vo vzdialenosti minimálne 1,5 cm od ucha. Keď mobilný telefón nosíte v puzdre, na opasku alebo v držiaku, dbajte na to, aby tieto veci neobsahovali kov a tiež na to, aby telefón bol trochu ďalej od tela. Pokiaľ sa používajú iné ako odporúčané

príslušenstvá, výrobca nezaručuje smerniciam vyhovujúce frekvencie. Keď nepoužívate puzdro, držte zariadenie minimálne vo vzdialenosti 2,5 cm od tela, hlavne pri prenose dát.

2. Technické údaje

Typová jednotka

- Vstup: (AC), 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Výstup: (DC), DC 5V – 1,5A

Typ batérie a napätie:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Typ siete:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: pásmo FDD 1,3,5,7,8,20 - pásmo TDD 40

Hodnoty SAR:

- 0,584W/kg (Hlava)
- 1,090W/kg (Telo)

3. Vloženie pamäťovej karty a karty SIM

Vytiahnite zásobník SIM a vložte kartu SIM tak, ako je znázornené. Uistite sa, že kontakt s čipmi a okraj karty sú zarovnané správnym smerom. Zariadenie spracováva karty Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Zapnutie a vypnutie prístroja

Podržte tlačidlo na boku prístroja pre zapnutie telefónu.

Podržte tlačidlo na zapnutie telefónu, a vyberte z ponuky možnosť Vypnúť.

5. Dotykové tlačidlá telefónu

Ikona	Funkcia
	<u>Aplikácie</u> : Otvorí sa zoznam najnovších aplikácií.
	<u>Domovská obrazovka</u> : Ťuknite na tlačidlo Domovskej obrazovky pre návrat na hlavnú obrazovku. Stlačením a podržaním otvoríte službu Asistent Google™.
	<u>Späť</u> : Ťuknutím sa vrátite na predošlú aktívnu obrazovku

6. Tiesňové volania

Tiesňové volania môžu byť zahájené aj bez vlozenej karty SIM. Pre podrobné informácie sa obráťte na Vášho poskytovateľa služieb.

7. Starostlivosť a údržba

7.1 Údržba batérie

- Zariadenie má nabíjateľnú batériu. Ak je napájanie nízke, nabite batériu.
- Ak nie je používaný, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a od spotrebiča. Nedovoľte, aby sa batéria nabíjala viac ako týždeň, pretože môže skrátiť životnosť batérie.
- Extrémne teploty môžu tiež ovplyvniť batériu. Ak okolitá teplota prekročí 40 °C, nenabíjajte batériu.
- Nepoužívajte poškodený akumulátor alebo nabíjačku.
- Neskratujte batériu. Napríklad kovový predmet, ako napríklad minca, svorka alebo pero, môže spôsobiť skrat.
- Nenechávajte batériu príliš horúcu (napr. V aute v lete) alebo príliš studená (napr. Mrazenie), pretože to môže skrátiť jej životnosť. Pokúste sa batériu ukladať medzi 15 °C a 25 °C. Príliš studená alebo príliš horúca batéria môže dočasne nefungovať, aj keď je úplne nabitá.
- Nevyhadzujte batériu do ohňa. Zlikvidujte použitú batériu podľa miestnych predpisov a ak je to možné, recyklujte.

7.2 Údržba zariadenia

- Spotrebič udržiavajte v suchu. Zrážky, hmla a všetky ostatné kvapaliny môžu spôsobiť koróziu v obvodových doskách.
- Výrobok neuchovávajte na prašnom mieste, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu pohyblivých častí a elektrického príslušenstva.
- Prístroj neuchovávajte na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektrických zariadení, poškodiť batériu a roztaviť plastové časti.
- Neuchovávajte prístroj na chladnom mieste. Keď sa prístroj vráti na normálnu teplotu, vnútorná vlhkosť môže poškodiť elektrické obvody.
- Otvorte prístroj iba podľa pokynov v tejto príručke.
- Nehádzte prístroj a neotáčajte ho, pretože sa rozpadá na malé časti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte silné chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Nentierajte prístroj. Farba môže upchať pohyblivé časti a zabrániť správnej prevádzke.
- Používajte iba schválené súčiastky, nesprávne súčasti môžu poškodiť jednotku a môžu spôsobiť stratu záruky. Ak produkt nefunguje správne, obráťte sa na servis poskytnutý na záručnej karte.
- Výrobca nezodpovedá za žiadnu poruchu spôsobenú nesprávnym používaním.

8. Vyhlásenie o zhode

Zariadenie Blaupunkt TX01 vyhovuje európskym právnym normám, číslo 2014/53/EU, tiež požiadavkám RoHS číslo 2011/65/EU a predpisom im podliehajúcim.

K nahliadnutiu Vyhlásenia o zhode sa obráťte na nás pod nasledovnou e-mailovou adresou: info@blaupunkt-mobile.eu



Distribútor: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Podrobný návod na obsluhu zariadenia nájdete na našej webovej stránke: www.htmmobile.hu alebo www.blaupunkt.com

Spoločnosť Google a iné ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Przewodnik szybkiej instalacji

Telefon komórkowy TX01

Spis treści

1. Bezpieczeństwo.....	2
2. Dane techniczne urządzenia	3
3. Umieszczenie karty pamięci i karty SIM	3
4. Włączanie i wyłączanie urządzenia	4
5. Przyciski dotykowe urządzenia	4
6. Połączenia alarmowe	4
7. Pielęgnacja i konserwacja	4
7.1 Informacje dotyczące akumulatora.....	4
7.2 Konserwacja urządzenia	5
8. Deklaracja zgodności	6

1. Bezpieczeństwo

Prosimy uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa, ich lekceważenie może być niebezpieczne lub nawet nielegalne.

Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za korzystanie z urządzenia.

Przestrzegaj nakazów wyłączania urządzeń

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach, w których obowiązują ograniczenia.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Zakłócenia

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

Profesjonalny serwis

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

Baterie, ładowarki i inne akcesoria

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producent do użytku z tym urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Urządzenie powinno być zawsze suche

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Chroń słuch

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Środowisko Pracy

Urządzenie jest zgodne z proponowanymi wartościami emisji fal radiowych, jeśli jest oddalone od ucha co najmniej 1,5 cm. Jeśli telefon jest przechowywany w futerale, etui lub zawieszce, prosimy się upewnić,

że nie zawierają one elementów metalowych i pomagają w oddaleniu telefonu od naszego ciała. Przy użyciu innych akcesoriów nie jest zapewnione odpowiednie działanie zgodne z dyrektywami promieniowania o częstotliwości radiowej. Jeśli Pani/Pan nie używa futerału i nie przykładá telefonu do ucha, prosimy zachować co najmniej 2,5 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem, zwłaszcza podczas transferu danych.

2. Dane techniczne urządzenia

Właściwości zasilacza:

- Wejście: (AC), 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Wyjście: (DC), 5V – 1,5A

Akumulator i napięcie:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Typ sieci:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: pasmo FDD 1,3,5,7,8,20 - Pasmo TDD 40

Wartość SAR:

- 0,584W/Kg (Głowa)
- 1,090W/Kg (Ciało)

3. Umieszczenie karty pamięci i karty SIM

Wyjmij tacę SIM i włóż karty SIM w pokazany sposób. Upewnij się, że styk chipa i krawędź cięcia są wyrównane we właściwym kierunku. Urządzenie obsługuje karty Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Włączanie i wyłączanie urządzenia

Nacisnąć dłużej przycisk włączający – znajdujący się na boku urządzenia – w celu włączenia urządzenia.

Nacisnąć dłużej przycisk włączający, a następnie wybrać spośród Opcji możliwość Wyłączenia.

5. Przyciski dotykowe urządzenia

Przycisk	Znaczenie
	<u>Aplikacje</u> : otwiera listę ostatnich aplikacji.
	<u>Ekran</u> : powrót do początkowego ekranu. Długo przyciskając otwiera Google assistens.
	<u>Z powrotem</u> : powraca do poprzedniego ekranu, który był otwarty.

6. Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe mogą być rozpoczynane również bez karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

7. Pielęgnacja i konserwacja

7.1 Informacje dotyczące akumulatora

- Urządzenie ma akumulator. Gdy poziom zasilania jest niski, naładuj akumulator.
- Odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana. Nie pozwalaj na ładowanie baterii dłużej niż przez tydzień, ponieważ może to skrócić żywotność baterii.
- Ekstremalne temperatury mogą również wpływać na akumulator. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 40 °C, nie ładuj akumulatora.

- Nie używaj uszkodzonej baterii ani ładowarki.
- Nie zwieraj baterii. Na przykład metalowy przedmiot, taki jak moneta, klips lub długopis, może spowodować zwarcie.
- Nie należy pozostawiać baterii zbyt gorącej (np. W samochodzie latem) lub zbyt zimnej (np. Zamarzającej), ponieważ może to skrócić jej żywotność. Staraj się przechowywać baterię w temperaturze od 15 °C do 25 °C. Zbyt zimna lub zbyt gorąca bateria może chwilowo nie działać, nawet jeśli jest w pełni naładowana.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Zużyłą baterię należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i jeśli to możliwe, oddać do recyklingu.

7.2 Konserwacja urządzenia

- Urządzenie powinno być suche. Opady atmosferyczne, mgła i inne płyny mogą powodować korozję obwodów drukowanych.
- Nie przechowuj produktu w zakurzonych miejscach, ponieważ ruchome części i akcesoria elektryczne mogą zostać uszkodzone.
- Nie przechowuj urządzenia w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektrycznych, uszkodzić akumulator i stopić plastikowe części.
- Nie przechowuj urządzenia w zimnym miejscu. Kiedy urządzenie powróci do normalnej temperatury, wilgoć wewnątrz może uszkodzić obwody elektryczne.
- Otwórz urządzenie tylko zgodnie z instrukcją w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie wstrząsaj urządzeniem, gdy małe części się łamią.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj silnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zatykać ruchome części i utrudniać prawidłowe działanie.
- Używaj tylko zatwierdzonych części, niewłaściwe części mogą uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, sprawdź serwis podany na karcie gwarancyjnej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania.

8. Deklaracja zgodności

Urządzenie oznaczone numerem modelu Blaupunkt TX01 odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz odpowiednim przepisom dyrektyw RoHS o numerze 2014/53/EU oraz 2011/65/EU.

Aby zobaczyć Deklarację Zgodności, prosimy o kontakt na następujący adres email: info@blaupunkt-mobile.eu



Importowany: HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Szczegółową instrukcję można zobaczyć na naszej stronie internetowej:
www.htmmobile.hu lub www.blaupunkt.com

Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Stručný návod k obsluze

Mobilní telefon TX01

Obsah

1. Bezpečnost.....	2
2. Popis a technická specifikace zařízení.....	3
3. Vložení paměťové karty a karet SIM	3
4. Zapnutí/vypnutí přístroje.....	3
5. Dotyková tlačítka telefonu.....	4
6. Tísňové volání.....	4
7. Péče a údržba	4
7.1 Baterie.....	4
7.2 Údržba stroje	5
8. Prohlášení o shodě	6

1. Bezpečnost

Seznamte se s bezpečnostními pravidly používání mobilního telefonu. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo dokonce protizákonné.

Majitel přístroje nese odpovědnost za správné použití mobilního telefonu.

Vypněte tam, kde je používání přístroje zakázáno

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

Bezpečnost silničního provozu především

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

Rušivé vlivy

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

Kvalifikovaný servis

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

Baterie, nabíječky a jiné příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností výrobce k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Udržujte přístroj v suchu

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Chraňte si sluch

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Uživatelské prostředí

Zařízení nepřekračuje povolené limity vyzařování rádiových vln pokud je držen ve vzdálenosti min. 1,5 cm od ucha. Pokud nosíte telefon v pouzdře, nebo na opasku, dohlédněte na to, aby neobsahovali kovové součásti a aby telefon nebyl zcela u těla. V případě použití nesprávných

doplňků není možné zaručit fungování ve shodě se směrnicí povolených limitů radiových vln. Pokud nemáte telefon v pouzdře nebo zrovna netelefonujete, držte zařízení alespoň 2,5 cm od těla, zejména v okamžiku přenosu dat.

2. Popis a technická specifikace zařízení

Specifikace napájení:

- Intrare: (AC), 100-240V~50/60Hz 0,15A
- lešire: (DC), 5V – 1,5A

Typ akumulátoru a napětí:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Typ sítě:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: pásmo FDD 1,3,5,7,8,20 - pásmo TDD 40

Hodnota SAR:

- 0,584W/Kg (Hlava)
- 1,090W/Kg (Tělo)

3. Vložení paměťové karty a karet SIM

Vyjměte kartu SIM a vložte SIM karty podle obrázku. Ujistěte se, že kontakt čipu a řezná hrana karty jsou zarovnané ve správném směru. Zařízení zpracovává karty Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Zapnutí/vypnutí přístroje

Přístroj zapněte delším stiskem postranního tlačítka.

Pro vypnutí přístroje podržte postranní tlačítko a z nabídky možností zvolte Vypnout.

5. Dotyková tlačítka telefonu

Tlačítko	Význam
	<u>Aplikace</u> : Otevře seznam posledních aplikací.
	<u>Domovská obrazovka</u> : zobrazení Domovské obrazovky. Stisknutím a přidržením otevřete vyhledávač Google™ pro hledání v telefonu a na webu.
	<u>Zpět</u> : Objeví se zobrazení, které jste naposledy sledovali.

6. Tísňové volání

Tísňové volání lze uskutečnit také bez vložené SIM karty. Obraťte se na poskytovatele služeb pro další informace.

7. Péče a údržba

7.1 Baterie

- Zařízení má dobíjecí baterii. Pokud je napájení příliš nízké, nabíjejte baterii.
- Odpojte nabíječku ze zásuvky a od spotřebiče, pokud jej nepoužíváte. Nenechávejte nabitý akumulátor déle než týden, protože může zkrátit životnost baterie.
- Extrémní teploty mohou také ovlivnit baterii. Pokud okolní teplota přesáhne 40 °C, nenabíjejte baterii.
- Nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Nezkratujte baterii. Například kovový předmět, jako je mince, spona nebo pero, může způsobit zkrat.

- Nenechávejte baterii příliš horkou (například v autě v létě) nebo příliš studenou (např. Zmrazení), protože může zkrátit její životnost. Pokuste se baterii uložit mezi 15 °C a 25 °C. Příliš studená nebo příliš horká baterie může dočasně nefungovat, i když je plně nabitá.
- Nevyhazujte baterii do ohně. Zlikvidujte použitou baterii podle místních předpisů a pokud je to možné, recyklujte.

7.2 Údržba stroje

- Udržujte přístroj v suchu. Srážky, mlha a všechny ostatní kapaliny mohou způsobit korozi v obvodových deskách.
- Výrobek neukládejte na prašných místech, protože by mohlo dojít k poškození pohyblivých částí a elektrického příslušenství.
- Zařízení neukládejte na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektrických zařízení, poškodit baterii a roztavit plastové části.
- Neuchovávejte přístroj na chladném místě. Když se zařízení resetuje na normální teplotu, vnitřní pary mohou poškodit elektrické obvody.
- Otevřete přístroj pouze podle pokynů v této příručce.
- Přístroj nepokoušejte a neotřásávejte jako malé části.
- Pro čištění spotřebiče nepoužívejte silné chemikálie nebo rozpouštědla.
- Nenarazujte spotřebič. Barva může upchat pohyblivé části a zabránit správnému fungování.
- Používejte pouze schválené součásti, nesprávné součásti mohou zařízení poškodit a mohou způsobit ztrátu záruky. Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na službu poskytovanou na záruční kartě. Výrobce neodpovídá za žádné poruchy způsobené nesprávným použitím.

8. Prohlášení o shodě

Mobilní zařízení Blaupunkt model TX01 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU RoHS.

Pro plné znění prohlášení o shodě se obraťte na adresu: info@blaupunkt-mobile.eu



Distributor: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Další informace o tomto výrobku naleznete na našich webových stránkách www.htmmobile.hu nebo www.blaupunkt.com

Google a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Snelle gebruikershandleiding

Mobiele telefoon TX01

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorschriften	2
2. Kennismaking met het toestel.....	3
3. Geheugenkaart en SIM-kaart plaatsen	3
4. Het toestel in-en uitschakelen	4
5. De aanraaktoetsen van het toestel	4
6. Noodoproepen.....	4
7. Omgang en onderhoud.	4
7.1 Batterij	4
7.2 Onderhoud van de machine	5
8. Conformiteitsverklaring	6

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, aangezien het negeren ervan gevaarlijk of illegaal kan zijn.

De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat.

Beperkte gebieden

Schakel het apparaat uit als het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of als dit storing of gevaar zou kunnen veroorzaken, zoals een vliegtuig, ziekenhuizen of medische apparatuur, brandstoffen, chemicaliën of explosiegebieden. Houd u aan de instructies in gebieden waarvoor beperkingen gelden.

Verkeersveiligheid

Neem de lokale wet- en regelgeving in acht. Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden, de eerste verkeersveiligheid.

Inmenging

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor interferentie, wat de prestaties kan beïnvloeden.

Gekwalificeerde service

Het product kan alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerd persoon.

Oplader, batterij en andere accessoires

Gebruik alleen een batterij die is goedgekeurd door de fabrikant, lader en andere accessoires. Sluit geen incompatibele producten aan.

Waterdichtheid

Het apparaat is niet waterdicht, dus houd het droog.

Gehoorbescherming

Luister niet langdurig naar muziek of radio op een hoog volume om gehoorschadiging te voorkomen.

Gebruik de omgeving

Het apparaat voldoet aan de aanbevolen emissiewaarden voor radiogolven wanneer het op ten minste 1,5 cm van de snuit wordt gehouden. Als u de telefoon in een tas, riemclip of houder draagt, zorg dan dat deze geen metaal bevat en dat de telefoon enigszins afgeleid is van het lichaam. Bij gebruik van andere accessoires is het niet mogelijk

om goed te werken met richtlijnen voor radiofrequentie. Als u geen case gebruikt en de telefoon niet op uw oor houdt, houd deze dan op minstens 2,5 cm afstand van uw lichaam, vooral tijdens de gegevensoverdracht.

2. Kennismaking met het toestel

Kenmerken van de voedingsadapter:

- Ingangsvoltage: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Uitgangsvoltage: DC 5V – 1,5A

Batterij en spanning:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Netwerktipe:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD band 1,3,5,7, 8,20 - TDD band 40

SAR-waarde (stralingswaarde):

- 0,584W/kg (hoofd)
- 1,090W/kg (lichaam)

3. Geheugenkaart en SIM-kaart plaatsen

Verwijder de SIM-lade en plaats de SIM-kaarten zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat het chipcontact en de snijrand van de kaart in de juiste richting zijn uitgelijnd. Het apparaat kan Dual Nano SIM + Micro SD-kaarten gebruiken.



4. Het toestel in-en uitschakelen

Druk lang op de Aan-toets aan de zijkant van het toestel om het toestel in te schakelen.

Druk lang op de Aan-toets en vervolgens kies voor Uitschakelen uit de Opties.

5. De aanraaktoetsen van het toestel

Toets	Functie
	<u>Apps</u> : opent de lijst met recente applicaties.
	<u>Startscherm</u> : teruggaan naar het startscherm. Lang ingedrukt opent het de Google™ Assistant.
	<u>Terug</u> : teruggaan naar het vorige beeldscherm dat geopend was.

6. Noodoproepen

Noodoproepen kunt u ook zonder SIM-kaart starten. Voor verdere informatie neem contact op met uw netwerkprovider.

7. Omgang en onderhoud.

7.1 Batterij

- Het apparaat heeft een oplaadbare batterij. Wanneer de voedingsspanning laag is, laadt u de batterij op.
- Koppel de oplader los van het stopcontact en het apparaat wanneer u het niet gebruikt. Laat de batterij niet langer dan een week opgeladen, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.

- Extreme temperaturen kunnen ook van invloed zijn op de batterij. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 °C, laad de batterij dan niet op.
 - Gebruik geen beschadigde batterij of lader.
- Sluit de batterij niet kort. Een metalen object zoals een munt, clip of pen kan bijvoorbeeld kortsluiting veroorzaken.
- Laat de batterij niet achter op warme (zoals een auto in de zomer) of te koud (bijv bevroren) plaats, omdat zij haar leven kan verminderen. Probeer de batterij op te slaan tussen 15 °C en 25 °C. Een te koude of te warme batterij kan tijdelijk niet werken, zelfs als deze volledig is opgeladen.
 - Gooi de batterij niet in een vuur. Voer de gebruikte batterij af volgens de plaatselijke voorschriften en recycle indien mogelijk.

7.2 Onderhoud van de machine

- Houd het apparaat droog. Neerslag, mist en alle andere vloeistoffen kunnen corrosie in de printplaten veroorzaken.
- Bewaar het product niet op stoffige plaatsen, omdat bewegende delen en elektrische accessoires kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van de elektrische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en de plastic onderdelen doen smelten.
- Bewaar het apparaat niet op een koude plaats. Wanneer het apparaat op de normale temperatuur terugkeert, kan de interne damp elektrische circuits beschadigen.
- Open het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet als kleine onderdelen breken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Schilder het apparaat niet. Verf kan de bewegende delen verstopen en een goede werking belemmeren.
- Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen, onjuiste onderdelen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen leiden tot garantieverlies. Als het product niet goed werkt, raadpleegt u de service op de garantiekaart.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor storingen die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik.

8. Conformiteitsverklaring

Het Blaupunkt TX01-model voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU, de essentiële vereisten en relevante bepalingen van RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Om de Verklaring van Conformiteit te bekijken, gelieve ons te contacteren op het volgende e-mailadres: info@blaupunkt-mobile.eu



Import: HTM Mobile Ltd.

Adres: 1118 Boedapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Bezoek onze website op www.htmmobile.hu of www.blaupunkt.com voor meer informatie over dit product

Google en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

Guide d'utilisation rapide

Téléphone mobile TX01

Table des matières

1. Prescriptions de sécurité	2
2. Connaître l'appareil	3
3. Insérer la carte mémoire et la carte SIM	3
4. Mise en marche / arrêt	4
5. Les touches de l'appareil	4
6. Appels d'urgence	4
7. Gestion et maintenance	4
7.1 Batterie	4
7.2 Entretenir l'appareil	5
8. Déclaration de conformité	6

1. Prescriptions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité, car l'ignorer peut être dangereux ou illégal.

Le propriétaire de l'appareil est responsable de l'utilisation de cet appareil.

Mise hors tension dans les zones réglementées

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

Sécurité routière

Respectez les lois et réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez l'appareil. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Interférences

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Service qualifié

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

Batteries, chargeurs et autres accessoires

Seuls les accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour une utilisation avec ce modèle peuvent être utilisés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Résistance à l'eau

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

Protection de l'audition

Pour prévenir tout risque de lésions auditives, évitez d'écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Environnement de l'utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position

normale contre l'oreille. Lorsque vous transportez le téléphone dans un étui, un clip ceinture ou un support, assurez-vous qu'il ne contient pas de métal et que le téléphone est légèrement distrait du corps. Lors de l'utilisation d'autres accessoires, il n'est pas possible de fonctionner avec des directives de radiofréquence. Si vous n'utilisez pas d'étui et ne tenez pas le téléphone contre votre oreille, gardez-le à au moins 2,5 cm de votre corps, surtout pendant le transfert de données.

2. Connaître l'appareil

Caractéristiques de l'alimentation électrique:

- Entrée: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Sortie: DC 5V – 1,5A

Batterie et tension:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Type de réseau:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD bande 1,3,5,7,8,20 – TDD bande 40

Valeurs SAR:

- 0,584W/Kg (Tête)
- 1,090W/Kg (Corps)

3. Insérer la carte mémoire et la carte SIM

Retirez le bac SIM et insérez les cartes SIM comme indiqué. Assurez-vous que le contact de la puce et le bord coupé de la carte sont alignés dans le bon sens. L'appareil gère les cartes Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Mise en marche / arrêt

Appuyez sur le bouton Marche situé sur le côté de l'appareil pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez Arrêt dans les Options.

5. Les touches de l'appareil

Bouton	Description
	<u>Applications</u> : Ouvre la liste des applications récentes.
	<u>Ecran d'accueil</u> : retour à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez l'Assistant Google™.
	<u>Retour</u> : retourne à l'écran précédent qui était ouvert.

6. Appels d'urgence

Vous pouvez également effectuer des appels d'urgence sans carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

7. Gestion et maintenance

7.1 Batterie

- L'appareil a une batterie rechargeable. Lorsque l'alimentation est faible, chargez la batterie.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Des températures extrêmes peuvent également affecter la batterie. Si la température ambiante dépasse 40 °C, ne chargez pas la batterie.
- N'utilisez pas une batterie ou un chargeur endommagé.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Par exemple, un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un clip ou un stylo peut provoquer un court-circuit.
- Ne laissez pas la batterie trop chaude (comme dans une voiture en été) ou trop froide (telle que le gel), car cela pourrait réduire sa durée de vie. Essayez de stocker la batterie entre 15 °C et 25 °C. Une batterie trop froide ou trop chaude peut ne pas fonctionner temporairement, même si elle est complètement chargée.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu. Éliminez la batterie usagée conformément aux réglementations locales et recyclez si possible.

7.2 Entretienir l'appareil

- Gardez l'appareil au sec. Les précipitations, le brouillard et tous les autres liquides peuvent provoquer de la corrosion dans les cartes de circuits imprimés.
- Ne stockez pas le produit dans des endroits poussiéreux, car les pièces mobiles et les accessoires électriques peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des endroits chauds. Des températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électriques, endommager la batterie et faire fondre les pièces en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'appareil revient à la température normale, l'humidité interne peut endommager les circuits électriques.
- Ouvrez l'appareil uniquement selon les instructions de ce manuel.
- Ne pas laisser tomber, secouer l'appareil lorsque de petites pièces se brisent.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut obstruer les pièces mobiles et entraver le bon fonctionnement.
- N'utilisez que des pièces approuvées, des pièces incorrectes peuvent endommager l'appareil et entraîner une perte de garantie. Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez le service fourni sur la carte de garantie.
- Le fabricant n'est pas responsable de tout dysfonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation.

8. Déclaration de conformité

Cet appareil (Blaupunkt TX01) est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.

Consultez la déclaration de conformité via l'adresse e-mail suivante: info@blaupunkt-mobile.eu



Importateur: HTM Mobile Kft.

Adresse: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Pour plus d'informations sur cet appareil, visitez notre site Web à: www.htmmobile.hu ou www.blaupunkt.com

Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Gyorsbeállítási útmutató

Mobiltelefon TX01

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	2
2. Műszaki adatok	3
3. A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése	3
4. A készülék be- és kikapcsolása	3
5. Készülék érintő gombjai	4
6. Segélyhívások	4
7. Kezelés és karbantartás	4
7.1 Akkumulátor	4
7.2 A készülék karbantartása	5
8. Megfelelőségi Nyilatkozat.....	6

1. Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.

Korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket, ha a mobiltelefon használata nem engedélyezett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat, például repülőgépen, kórházakban vagy orvosi eszközök, üzemanyagok, vegyszerek vagy robbantási terület közelében. Tartsa be az utasításokat a korlátozott területeken.

Közúti biztonság

Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat. Ne használja a telefont vezetés közben, első a közúti biztonság.

Interferencia

Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és egyéb tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket.

Vízállóság

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

2. Műszaki adatok

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Kimenet: DC 5V – 1,5A

Akkumulátor és feszültség:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Hálózat típusa:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD sáv 1,3,5,7,8,20 - TDD sáv 40

SAR értékek:

- 0,584W/Kg (Fej)
- 1,090W/Kg (Test)

3. A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése

Vegye ki a SIM-tálcát, és helyezze be a SIM-kártyákat a képen látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya chip része és a kártya vágott éle a megfelelő irányba vannak igazítva. A készülék kezeli a Dual Nano SIM + Micro SD kártyákat.



4. A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

5. Készülék érintő gombjai

Gomb	Jelentése
	<u>Alkalmazások</u> : megnyitja a legutóbbi alkalmazások listáját.
	<u>Kezdőképernyő</u> : visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
	<u>Vissza</u> : visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

6. Segélyhívások

Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

7. Kezelés és karbantartás

7.1 Akkumulátor

- A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az energiaellátás alacsony, tölts fel az akkumulátort.
 - Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni, mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
 - Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C -t, ne tölts az akkumulátort.
 - Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
- Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy toll.
- Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama. Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy túl

meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.

- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint hasznosítsa újra.

7.2 A készülék karbantartása

- Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramköreiben.
- Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és elektromos tartozékok károsodhatnak.
- Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a készüléket.
- Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek eltörhetnek.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék tisztításához.
- Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és akadályozhatja a megfelelő működést.
- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.

A gyártó nem vállal felelősséget, a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

8. Megfelelőégi Nyilatkozat

A Blaupunkt TX01 modelszámú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőégi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu



Importálja: HTM Mobile Kft.

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat:
www.htmmobile.hu vagy www.blaupunkt.com

A Google és más jelölések a Google LLC védjegyei.

Ghid de instalare rapidă

Telefon mobil TX01

Cuprins

1. Securitate	2
2. Familiarizarea cu dispozitivul.....	3
3. Introduceți cartela de memorie și cartela SIM.....	3
4. Porniți și opriți dispozitivul	3
5. Atingeți tastele de pe unitate	4
6. Apeluri de urgență	4
7. Manipularea și întreținerea	4
7.1 Acumulator	4
7.2 Întreținerea mașinii	5
8. Declarație de conformitate	6

1. Securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, deoarece ignorarea acestora poate fi foarte periculos și, în unele cazuri, ilegal.

Proprietarul telefonului este răspunzător pentru folosirea acestuia.

Zone restricționate

Opriti dispozitivul atunci când folosirea telefoanelor mobile nu este permisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, cum ar fi avioane, în spitale sau în apropierea echipamentelor medicale, combustibil, produse chimice, sau zone cu pericol de explozie. Aderarea la instrucțiunile din zonele cu acces limitat.

Siguranța rutieră

Să respecte toate legile și reglementările locale. Nu utilizați telefonul în timp ce conduceți, siguranța rutieră în primul rând.

Amestec

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce ar putea afecta performanțele.

Service calificat

Produsul poate îmbunătăți numai de personal calificat.

Încărcător, baterie și alte accesorii

Utilizați numai baterii, încărcătoare și alte accesorii aprobate de către producător. Nu conectați produse incompatibile.

De protecție auditivă

Pentru a evita deteriorarea auzului, nu asculta la volume mari pentru perioade lungi de timp în la muzika, la radio.

Mediu de utilizare

Dispozitivul corespunde valorii recomandate de emitere a undelor radio, dacă acesta se află la minim 1,5 cm de la pământ. Dacă țineți telefonul în husă sau în alte mijloace, aveți grijă ca acestea să nu conțină metale și să vă separe dispozitivul de corpul dvs. În cazul utilizării altor accesorii, nu se poate asigura funcționarea conform regulilor de frecvență radio. Dacă nu folosiți husă și nu țineți să în păstrați la minim 2,5 cm de la corpul dvs.

2. Familiarizarea cu dispozitivul

Trăsături tehnice:

- Intrare: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Ieșire: DC 5V – 1,5A

Tip baterie și voltaj:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Tip de rețea:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD banda 1,3,5,7,8,20 – TDD banda 40

Valoare SAR:

- 0,584W/Kg (cap)
- 1,090W/Kg (corp)

3. Introduceți cartela de memorie și cartela SIM

Scoateți tava SIM și introduceți cartelele SIM așa cum se arată. Asigurați-vă că contactul cu cip și marginea tăiată a cardului sunt aliniate în direcția corectă. Dispozitivul se ocupă de cardurile Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Porniți și opriți dispozitivul

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe partea laterală a aparatului pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare, apoi selectați Oprit.

5. Atingeți tastele de pe unitate

Buton	Sens
	<u>Aplicații</u> : deschide lista de aplicații recente.
	<u>Ecranul inițial</u> : reveniți la ecranul inițial. Apăsăți și țineți apăsat pe Asistentul Google™.
	<u>Înapoi</u> : Revine la ecranul anterior care a fost deschis.

6. Apeluri de urgență

De asemenea, puteți efectua apeluri de urgență fără o cartelă SIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de rețea.

7. Manipularea și întreținerea

7.1 Acumulator

- Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă. Când alimentarea este scăzută, încărcați bateria.
- Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul încărcat mai mult de o săptămână, deoarece poate reduce durata de viață a bateriei.
- Temperaturile extreme pot afecta și bateria. Dacă temperatura ambiantă depășește 40 °C, nu încărcați bateria.
- Nu utilizați o baterie sau încărcător deteriorat.
- Nu scurtcircuitați bateria. De exemplu, un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o clemă sau un pix, poate cauza un scurtcircuit.
- Nu lăsați bateria prea caldă (cum ar fi o mașină în timpul verii) sau prea rece (cum ar fi înghețarea), deoarece aceasta poate reduce durata

de viață a bateriei. Încercați să stocați bateria între 15 °C și 25 °C. Un acumulator prea rece sau prea cald poate să nu funcționeze temporar, chiar dacă este încărcat complet.

- Nu aruncați acumulatorul într-un incendiu. Aruncați bateria uzată în conformitate cu reglementările locale și reciclați, dacă este posibil.

7.2 Întreținerea mașinii

- Păstrați aparatul uscat. Precipitarea, ceața și toate celelalte lichide pot provoca coroziunea în plăcile de circuite.

- Nu depozitați produsul în locuri cu praf, deoarece componentele mobile și accesoriile electrice pot fi deteriorate.

- Nu depozitați aparatul în locuri fierbinți. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivelor electrice, pot deteriora bateria și pot topi piesele din plastic.

- Nu depozitați dispozitivul într-un loc răcoros. Când aparatul se resetează la temperatura normală, vaporii interiori pot deteriora circuitele electrice.

- Deschideți aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual.

- Nu aruncați și nu scuturați aparatul ca pauză de mici dimensiuni.

- Nu utilizați substanțe chimice puternice sau solvenți pentru a curăța aparatul.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele în mișcare și poate împiedica funcționarea corectă.

- Utilizați numai componente aprobate, componente necorespunzătoare pot deteriora aparatul și pot duce la pierderea garanției. Dacă produsul nu funcționează corect, consultați serviciul furnizat pe cardul de garanție.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.

8. Declarație de conformitate

Dispozitivul Blaupunkt TX01 corespunde cerințelor de bază a directivei RoHs nr. 2014/53/EU, precum și nr. 2011/65/EU, și dispozițiilor din materie. Pentru vizualizarea declarație de conformitate îndreptați-vă la noi, prin următoarea adresă email: info@blaupunkt-mobile.eu



Importator: HTM Mobile Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Pentru mai multe informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru web la www.htmmobile.hu sau www.blaupunkt.com

Google și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Γρήγορος οδηγός χρήσης

Κινητό τηλέφωνο TX01

Περιεχόμενα

1. Κανόνες ασφαλείας	2
2. Εξοικείωση με τη συσκευή.....	3
3. Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM.....	3
4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	3
5. Κουμπιά επαφής.....	4
6. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης	4
7. Χειρισμός και συντήρηση.....	4
7.1 Μπαταρία	4
7.2 Διατήρηση της μηχανής.....	5
8. Δήλωση συμμόρφωσης.....	6

1. Κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς η παραβίαση μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Ο ιδιοκτήτης της συσκευής είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτής της συσκευής.

Περιορισμένες περιοχές

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη, όπως σε αεροπλάνα, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων. Τηρήστε τις οδηγίες σε απαγορευμένες περιοχές.

Οδική ασφάλεια

Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση, την πρώτη οδική ασφάλεια.

παρεμβολή

Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση.

Εξουσιοδοτημένη υπηρεσία

Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο από ειδικευμένο άτομο.

Φορτιστής, μπαταρία και άλλα εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή, το φορτιστή και άλλα εξαρτήματα. Μη συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

αντοχή στο νερό

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, επομένως κρατήστε την στεγνή.

Προστασία ακοής

Για να αποφύγετε τις ζημιές στην ακοή, μην ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση.

Χρήση περιβάλλοντος

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις συνιστώμενες τιμές εκπομπής για ραδιοκύματα όταν διατηρείται τουλάχιστον 1,5 cm από το στόμιο. Όταν μεταφέρετε το τηλέφωνο σε θήκη, κλιπ ζώνης ή υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει μέταλλο και ότι το τηλέφωνο αποσπάται από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα, δεν είναι δυνατή η λειτουργία με οδηγίες ραδιοσυχνότητας. Αν δεν χρησιμοποιήσετε μια θήκη και μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, κρατήστε το τουλάχιστον 2,5

εκατοστά μακριά από το σώμα σας, ειδικά κατά τη μεταφορά δεδομένων.

2. Εξοικείωση με τη συσκευή

Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας:

- Είσοδος: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Έξοδος: DC 5V – 1,5A

Μπαταρία και τάση:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Τύπος δικτύου:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: ζώνη FDD 1,3,5,7,8,20 - ζώνη TDD 40

Τιμές SAR:

- 0,584W/Kg (Κεφάλι)
- 1,090W/Kg (Σώμα)

3. Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM

Αφαιρέστε τη θήκη SIM και τοποθετήστε τις κάρτες SIM όπως φαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι η επαφή τσιπ και το άκρο της κάρτας είναι ευθυγραμμισμένα στη σωστή κατεύθυνση. Η συσκευή χειρίζεται κάρτες Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση στην πλαϊνή πλευρά της συσκευής και επιλέξτε Απενεργοποίηση από το μενού Επιλογές.

5. Κουμπιά επαφής

Κουμπί	Περιγραφή
	<u>Εφαρμογές</u> : Ανοίγει τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών.
	<u>Αρχική Οθόνη</u> : επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τον Βοηθό Google™.
	<u>Επιστροφή</u> : επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη που ήταν ανοικτή.

6. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμη και χωρίς κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

7. Χειρισμός και συντήρηση

7.1 Μπαταρία

- Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Όταν η παροχή ρεύματος είναι χαμηλή, φορτίστε την μπαταρία.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε τη μπαταρία φορτισμένη για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί επίσης να επηρεάσουν την μπαταρία. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 40 °C, μην φορτίζετε την μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη μπαταρία ή φορτιστή.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Για παράδειγμα, ένα μεταλλικό αντικείμενο όπως ένα νόμισμα, ένα κλιπ ή ένα στυλό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

- Μην αφήνετε την μπαταρία πολύ ζεστή (όπως σε ένα αυτοκίνητο το καλοκαίρι) ή πολύ κρύα (όπως κατάψυξη), καθώς μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθήστε να αποθηκεύσετε την μπαταρία μεταξύ 15 °C και 25 °C. Μια πολύ κρύα ή πολύ ζεστή μπαταρία μπορεί να μην λειτουργήσει προσωρινά, ακόμα και αν είναι πλήρως φορτισμένη.
- Μην πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και ανακυκλώστε αν είναι δυνατόν.

7.2 Διατήρηση της μηχανής

- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή. Η καθίζηση, η ομίχλη και όλα τα άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις πλακέτες κυκλωμάτων.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρους με σκόνη, καθώς ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστά μέρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών, να καταστρέψουν την μπαταρία και να λιώσουν τα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κρύο μέρος. Όταν η συσκευή επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία, ο εσωτερικός ατμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά κυκλώματα.
- Ανοίξτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Μην ρίχνετε ή κουνάτε τη συσκευή καθώς σπάει τα μικρά κομμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινούμενα μέρη και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα, ακατάλληλα εξαρτήματα μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή και μπορεί να προκαλέσουν απώλεια εγγύησης. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε την υπηρεσία που παρέχεται στην κάρτα εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση.

8. Δήλωση συμμόρφωσης

Το μοντέλο Blaupunkt TX01 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ.

Για να δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@blaupunkt-mobile.eu



Εισαγωγή: HTM Mobile Ltd.

Διεύθυνση: 1118 Βουδαπέστη, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.htmmobile.hu ή www.blaupunkt.com

Το Google και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Hızlı Ayarlama Kılavuzu

Cep telefonu TX01

İçindekiler

1. Güvenlik	2
2. Cihazın teknik bilgileri.....	3
3. Bellek kartını ve SIM kartı takın.....	3
4. Gücü açın veya kapatın.....	3
5. Arama işlevleri	4
6. Acil arama	4
7. Taşıma ve bakım	4
7.1 Pil.....	4
7.2 Makinenin Bakımı	5
8. Uygunluk Belgesi	5

1. Güvenlik

Lütfen güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz, talimatların göz ardı edilmesi tehlikeli veya yasa dışı olabilir.

Bu cihazın doğru kullanımından cihazın sahibi sorumludur.

Kısıtlı alanlar

Lütfen cep telefonunun kullanılması yasaklı olan, veya telefon kullanımının tehlike ya da enterferans yaratabileceği alanlarda, örneğin uçaklarda, hastanelerde, veya tıbbi cihazlar, yakıtlar, kimyasal maddeler ve patlatma sahalarının etrafında telefonunuzu kapatınız. Kısıtlı alanlarda verilen talimatlara mutlaka uyunuz.

Yol güvenliği

Yerel yasa ve kurallara uyunuz. Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız, yol güvenliği her şeyden önemlidir.

Enterferans

Tüm kablosuz cihazlar, performanslarını etkileyebilecek bir şekilde enterferansa duyarlı olabilmektedir.

Nitelikli hizmet

Ürün sadece yetkili bir kişi tarafından tamir edilebilir.

Şarj aleti, batarya ve diğer aksesuarlar

Sadece üretici tarafından onaylanmış olan batarya, şarj aleti ve aksesuarlar kullanınız. Bağdaşmayan ürünler bağlamayınız.

İşitme koruma

İşitme hasarından korunmak için, yüksek sesle uzun bir süre müzik veya radyo dinlemeyiniz.

Suya dayanıklılık

Cihaz su geçirmez değildir, bu yüzden kuru tutunuz.

Kullanım ortamı

Cihaz, kulaktan en az 1,5 cm uzakta tutulduğunda radyo dalgaları için önerilen emisyon değerlerine uygundur. Telefonu kılıfta, kemer klipsi ile veya tutucuda taşımak isterseniz, bu aletlerin metal içermediğinden ve telefonun vücuttan hafifçe uzaklaştırıldığından emin olunuz. Başka aksesuarlar kullanıldığı takdirde radyo frekansı kurallarına uygun işletim sağlanamayabilmektedir. Bir kılıf kullanmadığınız, ve telefonu kulağınıza tutmadığınız durumlarda, özellikle veri aktarımı sırasında cihazı vücudunuzdan en az 2,5 cm uzaklıkta tutunuz.

2. Cihazın teknik bilgileri

Güç kaynağı özellikleri:

- Giriş: (AC), 100-240V - 50/60Hz - 0,15A
- Çıkış: (DC), 5V – 1,5A

Pil türü ve voltajı:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Τύπος δικτύου:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: ζώνη FDD 1,3,5,7,8,20 - ζώνη TDD 40

SAR değeri:

- 0,584W/Kg (Baş)
- 1,090W/Kg (Vücut)

3. Bellek kartını ve SIM kartı takın

SIM tepsiyi çıkarın ve gösterildiği gibi SIM kartlarını takın. Talaş kontağının ve kartın kesik kenarının doğru yönde hizalandığından emin olun. Cihaz, Dual Nano SIM + Micro SD kartlarını yönetir.



4. Gücü açın veya kapatın

Üniteyi açmak için ünitenin yan tarafındaki Güç düğmesine basın ve basılı tutun.

Güç düğmesine basın ve basılı tutun, sonra Kapalı'yı seçin.

5. Arama işlevleri

Düğme	Anlam
	<u>Uygulamalar</u> : Son uygulamaların listesini açar.
	<u>Ana ekran</u> : ana ekrana dönüş. Google™ Asistan'a basın ve basılı tutun.
	<u>Geri</u> : Açık olan bir önceki ekrana döner.

6. Acil arama

Acil aramalar SIM kart olmadan başlatılabilir. Daha fazla bilgi için, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

7. Taşıma ve bakım

7.1 Pil

- Cihazın şarj edilebilir bir bataryası vardır. Güç kaynağı düşük olduğunda, pili şarj edin.
 - Kullanılmadığında şarj cihazını elektrik prizinden ve cihazdan çıkarın. Batarya ömrünü azaltabileceğinden, bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin.
 - Aşırı sıcaklıklar da bataryayı etkileyebilir. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi aşarsa, pili şarj etmeyin.
 - Hasarlı bir pil veya şarj cihazı kullanmayın.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Örneğin, bozuk para, klips veya kalem gibi bir metal nesne kısa devreye sebep olabilir.
- Servis ömrünü kısaltabileceğinden, pili çok sıcak (yazın arabada olduğu gibi) veya çok soğuk (donma gibi) bırakmayın. Bataryayı 15 °C ve 25 °C arasında saklayın. Tamamen şarj edilmiş olsa bile çok soğuk veya çok sıcak bir pil geçici olarak çalışmayabilir.
 - Pili ateşe atmayın. Kullanılmış pili, mümkün olduğunca yerel düzenlemelere ve geri dönüştürmeye göre atın.

7.2 Makinenin Bakımı

- Cihazı kuru tutun. Yağış, buğu ve diğer tüm sıvılar devre kartlarında korozyona neden olabilir.
 - Ürünü tozlu bir alanda saklamayın çünkü hareketli parçalar ve elektrikli aksesuarlar hasar görebilir.
 - Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektrikli cihazların ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik parçaları eritebilir.
 - Cihazı soğuk bir yerde saklamayın. Cihaz normal sıcaklığa ulaştığında, dahili buhar elektrik devrelerine zarar verebilir.
 - Cihazı sadece bu kılavuzda belirtildiği şekilde açın.
 - Cihazı küçük parçalar koptuğunda düşürmeyin veya sallamayın.
 - Cihazı temizlemek için güçlü kimyasal maddeler veya çözücüler kullanmayın.
 - Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmayı engelleyebilir.
 - Sadece onaylanmış parçaları kullanın, hatalı parçalar üniteye zarar verebilir ve garanti kaybına neden olabilir. Ürün düzgün çalışmıyorsa, garanti kartında verilen servise başvurun.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir arızadan üretici sorumlu değildir.

8. Uygunluk Belgesi

Blaupunkt TX01 model numaralı cihaz 2014/53/EU, ve 2011/65/EU numaralı RoHS direktifinin temel koşullarına ve ilgili hükümlerine uygundur. Uygunluk Belgesi'ni görüntülemek için, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşın: info@blaupunkt-mobile.eu



İthalat: HTM Mobile Ltd.

Adres: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak için www.htmmobile.hu veya www.blaupunkt.com adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz.

Google ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Udhëzues i shpejtë

Celular TX01

Përmbajtje

1. Siguria	2
2. Specifikat e Produktit	3
3. Futni kartën e kujtesës dhe kartën SIM.....	3
4. Ndizni dhe fikni pajisjen	3
5. Prekni çelësat në njësi.....	4
6. Thirrjet e urgjencës	4
7. Trajtimi dhe mirëmbajtja.....	4
7.1 Bateria.....	4
7.2 Ruajtja e makinës	5
8. Deklarata e konformitetit.....	5

1. Siguria

Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e sigurisë, pasi shpërfillja e saj mund të jetë e rrezikshme ose e paligjshme.

Pronari i pajisjes është përgjegjës për përdorimin e pajisjes.

Rreziket e shpërthimit dhe zonat e kufizuara

Mos e aktivizoni pajisjen në vende ku ndalohej përdorimi i celularit, ose mund të ndërhyjë në valët e radios ose të shkaktojë rrezik. P.sh. Në aeroplan, në spital, pranë pajisjeve mjekësore, pranë karburanteve, kimikateve si dhe zonave shpërthyes.

Ndiqui udhëzimet në mënyrë rigoroze në zonat e kufizuara.

Siguria në rrugë

Vëzhgoni ligjet dhe rregulloret vendore. Mos e përdorni pajisjen gjatë vozitjes. Siguria rrugore është në vend të parë dhe prioritet.

Ndërhyrje

Çdo pajisje celulare mund të jetë e ndjeshme ndaj ndërhyrjes, e cila mund të ndikojë në vetë performancën e pajisjes.

Shërbim i kualifikuar

Produkti mund të riparohet vetë nga ana e personit të kualifikuar.

Ngarkuesi, bateria dhe aksesoret – pajisjet e tjera

Ju lutemi, përdorni baterinë, ngarkuesin dhe aksesoret e tjerë, vetëm të miratuara nga prodhuesi. Mos lidhni produkte të papërputhshme.

Mbrojtja e dëgjimit

Për tër të shmangur humbjen e dëgjimit, mos dëgjoni muzikë dhe radio me volum të lartë.

Rezistenca ndaj ujit

Aparati apo pajisja nuk është i papërshtueshëm nga uji, kështu që mbajeni të thatë.

Përdorni mjedisin

Pajisja përputhet me vlerat e emetimeve të rekomanduara për valët e radios kur mbahen në një distancë minimale prej 1,5 cm nga veshi. Kur mbani telefonin në një qese, mbrojtës ose mbajtës, sigurohuni që ajo nuk përmban metal dhe se telefoni është pak i larguar nga trupi. Kur përdorni pajisje të tjera, nuk është e mundur të veproni në përputhje me udhëzimet e radio frekuencave. Nëse nuk përdorni një kuti mbrojtëse dhe mos e mbani telefonin në veshin tuaj, mbajeni të paktën 2,5 cm larg nga trupi juaj,

veçanërisht gjatë transferimit të të dhënave.

2. Specifikat e Produktit

Karakteristikat e furnizimit me energji:

- Input: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz –0,15A
- Output: (DC), 5V – 1,5A

Lloji i baterisë dhe voltazhi:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Lloji i rrjetit:


- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD band 1,3,5,7,8,20 - TDD grupi 40

SAR vlerat:

- 0,584W/Kg (Head)
- 1,090W/Kg (Body)

3. Futni kartën e kujtesës dhe kartën SIM

Hiqni tabarin e SIM dhe futni kartat SIM siç tregohet. Sigurohuni që kontakti i çipit dhe buza e prerë e kartës të jenë të radhitura në drejtimin e duhur. Pajisja trajton kartat Dual Nano SIM + Micro SD.



4. Ndizni dhe fikni pajisjen

Shtypni dhe mbani butonin e energjisë në anën e njësishë për të ndezur njësishë.

Shtypni dhe mbani butonin e energjisë, dhe pastaj për zgjidhni Off.

5. Prekni çelësat në njësi

Buton	Kuptim
	<u>Aplikacionet</u> : Hap listën e aplikacioneve të fundit.
	<u>Ekrani kryesor</u> : kthimi në ekranin kryesor. Shtypni dhe mbani Google™ Assistant.
	<u>Kthehu</u> : Kthehet në ekranin e mëparshëm që ishte i hapur.

6. Thirrjet e urgjencës

Ju gjithashtu mund të bëni thirrje emergjente pa një kartë SIM. Për më shumë informacion, kontaktoni ofruesin e shërbimit të rrjetit tuaj.

7. Trajtimi dhe mirëmbajtja

7.1 Bateria

- Pajisja ka një bateri të ringarkueshme. Kur furnizimi me energji elektrike është i ulët, ngarkoni baterinë.
 - Shkëputni ngarkuesin nga priza elektrike dhe pajisja kur nuk është në përdorim. Mos e lini baterinë të ngarkuar për më shumë se një javë, pasi mund të zvogëlojë jetëgjatësinë e baterisë.
 - Temperaturat ekstreme mund të ndikojnë gjithashtu në bateri. Nëse temperatura e ambientit tejkalon 40 °C, mos e ngarkoni baterinë.
 - Mos përdorni një bateri ose ngarkues të dëmtuar.
- Mos e ndërprisni baterinë. Për shembull, një objekt metalik si një monedhë, klip ose stilolaps mund të shkaktojë një qark të shkurtër.
- Mos e lini baterinë shumë të nxehtë (si në një makinë në verë) ose shumë të ftohtë (si ngrirja), pasi mund të zvogëlojë jetëgjatësinë e saj. Mundohuni të ruani baterinë midis 15 °C dhe 25 °C. Një bateri shumë e ftohtë ose shumë e nxehtë mund të mos funksionojë përkohësisht, edhe nëse është plotësisht e ngarkuar.
 - Mos e hidhni baterinë në zjarr. Hidhni baterinë e përdorur sipas rregullave lokale dhe ricikloni nëse është e mundur.

7.2 Ruajtja e makinës

- Mbani aparatin të thatë. Reshjet, mjegulla dhe të gjitha lëngjet e tjera mund të shkaktojnë korrozioni në bordet e qarkut.
- Mos e ruani produktin në një zonë me pluhur sepse pjesët lëvizëse dhe pajisjet elektrike mund të dëmtohen.
- Mos e mbani pajisjen në vende të nxehta. Temperaturat e larta mund të shkurtojnë jetën e pajisjeve elektrike, të dëmtojnë baterinë dhe të shkrijnë pjesët plastike.
- Mos e mbani pajisjen në një vend të ftohtë. Kur pajisja të rivendoset në temperaturë normale, avulli i brendshëm mund të dëmtojë qarqet elektrike.
- Hapni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve të këtij manuali.
- Mos e lëshoni ose shkundni pajisjen si pjesë të vogla të thyerjes.
- Mos përdorni kimikate të forta ose tretës për pastrimin e pajisjes.
- Mos e bojni pajisjen. Paint mund të bllokojë pjesët në lëvizje dhe të pengojë funksionimin e duhur.
- Përdorni vetëm pjesët e miratuara, pjesët e pahijshme mund të dëmtojnë njësinë dhe mund të rezultojnë në humbje të garancisë. Nëse produkti nuk funksionon siç duhet, konsultohuni me shërbimin e ofruar në kartën e garancisë.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për ndonjë mosfunksionim që rezulton nga përdorimi i papërshtatshëm.

8. Deklarata e konformitetit

Blaupunkt TX01 është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispzitat përkatëse të Diektivës RoHS 2014/53/EU dhe 2011/65/EU. Për të parë Deklaratën e Konformitetit, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mëposhtme: info@blaupunkt-mobile.eu



Import: HTM Mobile Ltd.

Adresa: 1118 Budapest, Dayka Gábor street 3. HUNGARY

Për më shumë informacion mbi këtë produkt, vizitoni faqen tonë në :
www.htmmobile.hu ose www.blaupunkt.com

Google dhe markat e tjera janë marka tregtare të Google LLC.

Početni koraci

Mobilni telefon TX01

Sadržaj

1. Bezbednosne informacije	2
2. Opšte informacije o telefonu	3
3. Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice	3
4. Uključivanje i isključivanje uređaja	3
5. Tasteri osetljiv na dodir	4
6. Hitne pozive	4
7. Rukovanje i održavanje	4
7.1 Baterija	4
7.2 Održavanje uređaja	5
8. Izjava o poštovanju standarda	6

1. Bezbednosne informacije

Preporučujemo da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ovo poglavlje. Zanemarivanje uputstva za upotrebu može da bude opasan i ilegalan.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja, koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

Bezbednosne mreže predostrožnosti

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima. Isključite uređaj pre ukrcavanja u avion. Isključite telefon u zdravstvenim ustanovama. Mobilni telefoni mogu izazvati interferenciju sa drugim električnim ili elektronskim uređajima. Takođe isključite telefon kada ste u blizini gasovnih i tečnih zapaljivih supstanci. Strogo poštujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim postrojenjima, ili u bilo kom drugom potencijalno eksplozivnom okruženju.

Bezbednost na putevima

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje.

Interferencija

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu uticati na njihove radne karakteristike.

Kvalificiran servis

Samo kvalificaranom osoblju dozvolite da servisira Vaš telefon.

Punjač, baterija i dodatne opreme

Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj. Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Vodootpornost

Uređaj nije vodootporan. Držite ga suvim.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha.

Izloženost radio talasima

Telefon emituje radio-frekventne signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu. Da biste smanjili izlaganje radio talasima, pridržavajte se sledećim smernicama o bezbednosti. Koristite i držite uređaj na udaljenosti od najmanje 1,5 cm od

tela. Kada nosite uređaj uz telo, koristite samo dodatnu opremu sa kopčom za kaiš i uvek proverite da li ta oprema sadrži metal. Ukoliko ne koristite futrolu za uređaj, držite uređaj na udaljenosti od najmanje 2,5 cm od tela, pogotovo u toku prenosa podataka.

2. Opšte informacije o telefonu

Karakteristike punjača

- Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Izlaz: DC 5V – 1,5A

Napetost baterije:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Tip mreže:

- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD bend 1, 3, 5, 7, 8, 20 - TDD bend 40

SAR vrednosti:

- 0,584W/Kg (Glava)
- 1,090W/Kg (Telo)

3. Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice

Uklonite ležište za SIM i umetnite SIM kartice kao što je prikazano. Uverite se da su kontakt sa čip-om i isečnom ivici kartice poravnati u pravom smeru. Uređaj obrađuje dvojne Nano SIM + mikro SD kartice.



4. Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite dugme za uključivanje – na starni uređaja – duže, kako biste uključili telefon.

Pritisnite dugme za uključivanje duže zatim između Opcije izaberite mogućnosti isključenja.

5. Tasteri osetljiv na dodir

Taster	Značenja
	<u>Aplikacija</u> : Otvara listu nedavnih aplikacija.
	<u>Početni ekran</u> : Kada je otvorena bilo koja aplikacija ili ekran. Pritisnite i držite da biste otvorili uslugu Google™
	<u>Nazad</u> : Dodirnite da biste vratili na prethodni ekran ili na već otvoreni ekran.

6. Hitne pozive

U hitnim slučajevima, možete obaviti hitan poziv bez SIM kartice. Razne mreže koriste raznih brojeva u slučaju hitnih poziva. Kontaktirajte vašeg provajdera u vezi toga.

7. Rukovanje i održavanje

7.1 Baterija

- Uređaj je opremljen baterijom koju možete puniti više puta. Puniti bateriju svaki put pre nego što se isprazni.
- Radi smanjenja upotrebe i raspiranja energije, isključite punjač kada je baterija potpuno napunjena.
- Izbegavajte izlaganje baterija veoma visokim temperaturama (iznad 40 °C). Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na telefonu i da umanje kapacitet punjenja i trajanje telefona i baterija.
- Nemojte upotrebljavati oštećenu bateriju ili punjač.

Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima (npr. metalni novac) jer se na taj način povezuje njihovi + i – polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama. Bateriju probajte čuvati na optimalnoj temperaturi između 15 °C i 25 °C.
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili izlagati toplini. Ošteđene ili neupotrebne baterije moraju se odložiti u kontejner koji je specijalno predviđen za ovu svrhu.

7.2 Održavanje uređaja

- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama.
- Izbegavajte korišćenje i odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Nemojte da izlažete svoj telefon ekstremnim visokim temperaturama. Takođe ga držite dalje od grejača i drugih izvora toplote.
- Nemojte da izlažete svoj telefon ekstremnim niskim temperaturama. (kada padnu ispod tačke zaleđivanja).
- Nemojte otvoriti, rastavljati i pokušati da samostalno popravite telefon. Kako bi izbegli probleme i oštećenja, uvek pročitajte i pažljivo pratite uputstva proizvođača.
- Nemojte ispuštati, bacati i savijati telefon.
- Nemojte da koristite jake deterdžente, rastvarače za čišćenje ili jake hemikalije za čišćenje telefona.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Preporučuje se da koristite opreme podržavane od strane proizvođača. Korišćenje drugih oprema može da dovede do smanjenje učinka uređaja ili da izazove bezbednosne rizike. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale usled nenamenskog korišćenja uređaja.

8. Izjava o poštovanju standarda

Uređaj Blaupunkt, broj modela TX01 je u skladu sa Direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU i sa drugim RoHS normativnim dokumentima. Da bi ste imali uvid u Izvaji o poštovanju standarda, kontaktirajte nas na email: info@blaupunkt-mobile.eu



Import obavlja: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budapest, ulica Dayka Gabor br 3. HUNGARY

Da biste saznali više o uređaju, potražite naš sajt www.htmmobile.hu ili www.blaupunkt.com

Google i druge marke su zaštitni tragovi Google LLC-a.

Бързо ръководство за потребителя

Мобилен телефон TX01

Съдържание

1. Безопасност	2
2. Технически характеристики на продукта	3
3. Поставете картата с памет и SIM картата	3
4. Включете и изключете устройството	3
5. Докоснете клавишите на устройството	4
6. спешни повиквания.....	4
7. Работа и поддръжка	4
7.1 Батерия	4
7.2 Поддръжка на машината	5
8. Декларация за съответствие	6

1. Безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, тъй като тяхното игнориране може да доведе до опасност или закононарушение.

Собственикът на устройството е отговорен за неговата употреба.

Опасности от експлозия и зони с ограничен достъп

Не включвайте устройството на места, на които е забранена употребата на мобилен телефон, тъй като радиовълните могат да причинят опасни ситуации, напр. в самолети, в болници или в близост до медицински уреди, горими материали, химикали и зони на взривяване.

Спазвайте стриктно инструкциите в зоните с ограничен достъп.

Безопасност на пътя

Спазвайте локалните закони и разпоредби. Не ползвайте устройството по време на шофиране, безопасността на пътя е най-важна.

Смущения

Всяко безжично устройство може да е чувствително към смущения, които да повлияят на работата му.

Квалифициран сервис

Продуктът може да бъде поправян само от квалифициран специалист.

Зарядно устройство, батерия и други аксесоари

Моля, ползвайте батерия, зарядно устройство и други аксесоари, които са одобрени от производителя. Не свързвайте несъвместими продукти.

Защита на слуха

За да избегнете загуба на слуха, не слушайте музика или радио продължително време с висока сила на звука.

Водоустойчивост

Устройството не е водоустойчиво, затова го пазете сухо.

Среда на употреба

Устройството отговаря на препоръчаните емисионни стойности за радиовълни, когато се държи на минимално разстояние от 1,5 см от ухото. Когато носите телефона в калъф, щипка на колана и държач за колан, се уверете че не съдържа метал и че телефонът е леко отдалечен от тялото. Когато ползвате други аксесоари, не е възможно да се ползва в съответствие с насоките за радиочестоти. Ако не

ползвате калъф и не държите телефона си на ухото, го дръжте най-малко на 2,5 см от тялото си, особено при трансфер на данни.

2. Технически характеристики на продукта

Захранване:

- Входящо: (AC), 100 – 240V – 50/60Hz – 0,15A
- Изходящо: (DC), 5V – 1,5A

Тип батерия и волтаж:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Тип мрежа:

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: 850/900/2100 MHz
- LTE: FDD лента 1,3,5,7,8,20 - TDD лента 40

SAR стойности:

- 0,584W/Kg (глава)
- 1,090W/Kg (тяло)

3. Поставете картата с памет и SIM картата

Извадете таблата на SIM картата и поставете SIM картата, както е показано. Уверете се, че контактът с чипа и изрязаният край на картата са подравнени в правилната посока. Устройството се грижи за Dual Nano SIM + Micro SD карти.



4. Включете и изключете устройството

Натиснете и задръжте бутона за захранване отстрани на устройството, за да включите устройството.

Натиснете и задръжте бутона за захранване и изберете Off.

5. Докоснете клавишите на устройството

бутон	значение
	<u>Приложения:</u> Отваря списъка с последните приложения.
	<u>Начален екран:</u> връщане към началния екран. Натиснете и задръжете Google™ Assistant.
	<u>Назад:</u> Връща се към предишния екран, който е отворен.

6. спешни повиквания

Можете също така да извършвате спешни повиквания без SIM карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

7. Работа и поддръжка

7.1 Батерия

- Устройството има акумулаторна батерия. Когато захранването е ниско, заредете батерията.
- Изключете зарядното устройство от контакта и уреда, когато не го използвате. Не оставяйте батерията заредена повече от седмица, тъй като това може да намали живота на батерията.
- Екстремните температури също могат да повлияят на батерията. Ако температурата на околната среда надвишава 40 °C, не зареждайте батерията.
- Не използвайте повредена батерия или зарядно устройство. Не късо съединение на батерията. Например метален предмет като монета, скоба или писалка може да причини късо съединение.
- Не оставяйте батерията на гореща (като кола през лятото) или твърде студено (например замразяване) място, тъй като тя може да намали нейния живот. Опитайте се да съхранявате батерията между 15 °C и 25 °C. Прекалено студената или твърде гореща батерия може

временно да не работи, дори ако е напълно заредена.

- Не изхвърляйте батерията в огън. Изхвърляйте използваната батерия в съответствие с местните разпоредби и рециклирайте, ако е възможно.

7.2 Поддръжка на машината

- Дръжте уреда сух. Утаяването, мъглата и всички други течности могат да причинят корозия в платките.

- Не съхранявайте продукта в прашна зона, защото движещи се части и електрически аксесоари може да са повредени.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електрическите устройства, да повредят акумулатора и да разтопи пластмасовите части.

- Не съхранявайте устройството на студено място. Когато устройството се върне на нормална температура, вътрешната пара може да повреди електрическите вериги.

- Отворете уреда само, както е указано в това ръководство.

- Не изпускайте и не разклащайте уреда, тъй като прекъсва малките части.

- Не използвайте силни химикали или разтворители за почистване на уреда.

- Не боядисвайте уреда. Боята може да запуши движещите се части и да възпрепятства правилната работа.

- Използвайте само одобрени части, неправилни части могат да повредят устройството и да доведат до загуба на гаранцията. Ако продуктът не работи правилно, консултирайте се с предоставената на гаранционната карта услуга.

Производителят не носи отговорност за неизправност в резултат на неправилна употреба.

8. Декларация за съответствие

Blaupunkt TX01 отговаря на основните изисквания и съответните разпоредби Директива 2014/53/EU и 2011/65/EU. За да видите Декларацията за съответствие, моля, свържете се с нас на имейл адрес: info@blaupunkt-mobile.eu



Импорт: HTM Mobile Ltd.

Адрес: 1118 Будапеща, Dayka Gábor street 3. HUNGARY

За повече информация относно този продукт, посетете нашия уебсайт на адрес www.htmmobile.hu или www.blaupunkt.com.

Google и другите марки са търговски марки на Google LLC.

Prvi koraci

Mobilni telefon TX01

Sadržaj

1. Sigurnosni propisi	2
2. Upoznavanje uređaja	3
3. Umetanje memorijske i SIM kartice	3
4. Uključivanje i isključivanje uređaja	3
5. Tipke uređaja	3
6. Hitni pozivi	4
7. Upravljanje i održavanje	4
7.1 Baterija	4
7.2 Održavanje uređaja	4
8. Izjava o usklađenosti	5

1. Sigurnosni propisi

Molimo pažljivo pročitati sigurnosne propise, jer zanemarenje istih može biti opasno čak i ilegalno.

Vlasnik uređaja je odgovoran za uporabu istog.

Ograničena područja za korištenje

Isključite uređaj na mjestima gdje korištenje mobilnih telefona nije dopušten ili gdje može uzrokovati inteferiranje ili opasnost npr. na zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija i eksplozija. Pridržavajte se propisa na ograničenim područjima.

Sigurnost u prometu

Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa. Ne koristite telefon tijekom vožnje. Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu.

Interferiranje

Svi bežični uređaji mogu biti osjetljivi na smetnje, koje mogu utjecati na rad uređaja.

Kvalificiran servis

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon.

Punjač, baterija i ostali sastojci

Koristite punjač, bateriju te sastojke odobrene od strane proizvođača. Ne povezujte uređaj s nekompatibilnim proizvodima.

Zaštita sluha

Da ne biste oštetili sluh, ne slušajte glazbu ili radio duže vrijeme na visokoj glasnoći.

Vodootpornost

Uređaj nije vodootporan, pa se pobrinite da ostane u suhom stanju.

Uporaba

Uređaj udovoljava preporučenu vrijednost radiskih frekvencija, ukoliko ga držite najmanje 1,5 cm udaljeno od uha. Ukoliko telefon nosite u futrolu, na remenu ili držaču, pobrinite se da ne sadrže metale i da ih pomalo odmaknete od tijela.

Ukoliko koristite dodatnu opremu, nije moguće osigurati rad shodan smjernicama radijskih frekvencija. Ako ne koristite futrolu i ne držite telefon na uhu, držite ga najmanje 2,5 cm udaljeno od tijela, osobito tijekom prijenosa podataka.

2. Upoznavanje uređaja

Osobine punjača:

- Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Izlaz: DC 5V – 1,5A

Baterija i napon:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Vrsta mreže:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/900/2100 MHz

LTE: FDD pojas 1,3,5,7,8,20 - TDD pojas 40

SAR vrijednosti:

- 0,584W/Kg (Glava)
- 1,090W/Kg (Tijelo)

3. Umetanje memorijske i SIM kartice

Izvadite SIM ladicu i umetnite SIM kartice kao što je prikazano. Provjerite jesu li kontakt čipova i rezni rub kartice poravnani u pravom smjeru. Uređaj ima Dual Nano SIM + Micro SD kartice.



4. Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite dugo gumb za uključivanje, koji se nalazi na bočnoj strani uređaja kako biste ga uključili.

Pritisnite dugo gumb za uključivanje, zatim izaberite opciju za Isključivanje.

5. Tipke uređaja

Tipka	Značenje
	<u>Apps</u> : otvara popis najnovijih aplikacija

	<u>Početni zaslon</u>: vraća na početni zaslon. Ukoliko duže pritisnete, otvorit će funkciju Google™ Assistant.
	<u>Nazad</u>: vraća prethodni zaslon, koji je bio otvoren.

6. Hitni pozivi

Hitne pozive možete pokrenuti i bez SIM kartice. Za daljnje informacije obratite se svom mobilnom operateru.

7. Upravljanje i održavanje

7.1 Baterija

- Uz uređaj pripada baterija za punjenje. Napunite bateriju kada je količina energije niska.
- Kada ne koristite punjač, izvucite ga iz telefona i utičnice. Ne ostavljajte bateriju na punjenju duže od tjedan dana, jer tako možete skratiti rok trajanja baterije.
- Ekstremne temperature također mogu utjecati na bateriju. Ako temperatura okoline prelazi 40 °C, nemojte puniti bateriju.
- Ne koristite oštećenu bateriju ili punjač.
- Ne uzrokuje kratki spoj u bateriji. Kratki spoj može uzrokovati npr. metalni predmeti kao što su kovanice, kopče ili olovke.
- Ne ostavljajte baterije na pretoplom mjestu (npr. ljeti u automobilu) ili na prehladnom mjestu (npr. zamrzivaču), jer to skraćuje rok trajanja. Držite bateriju po mogućnosti između 15 °C i 25 °C. Prehladna ili pretopla baterija može privremeno ne funkcionirati unatoč tome da je u potpunosti napunjena.
- Nemojte baciti bateriju u vatru. Korištenu bateriju poništite u skladu s lokalnim propisima, reciklirajte je po mogućnosti.

7.2 Održavanje uređaja

- Držite uređaj u suhom stanju.
- Padaline, vlaga i sve ostale tekućine mogu izazvati koroziju u strujnom krugu uređaja.
- Nemojte držati uređaj na prašnjavim mjestima, jer može štetiti pomičnim i električnim dijelovima.

- Nemojte držati uređaj na vrućim mjestima. Visoka temperatura može skratiti rok trajanja električnih uređaja, može oštetiti bateriju i rastopiti plastične dijelove.
- Nemojte držati uređaj na prehladnom mjestu. Vrateći uređaj na normalnu temperaturu, u unutrašnjosti uređaja se može stvoriti vlaga koja može uzrokovati oštećenja u električnim krugovima.
- Uređaj raspakirajte isključivo prema uputama navedenim u ovom priručniku.
- Nemojte uređaj tresti i pazite da vam ne padne, jer tako može puknuti na male dijelove.
- Ne koristite jake kamikalije i otapala tijekom čišćenja uređaja.
- Ne bojite uređaj. Boja može začepiti pokretne dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite isključivo dijelove odobrene od strane proizvođača. Ne odgovarajući dijelovi mogu uzrokovati štetu u uređaju pa čak i gubitak jamstva. Ukoliko uređaj ne funkcionira pravilno, obratite se servisu naznačenom na jamstvenom listu.

Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve neispravnosti uzrokovane nepravilnom uporabom.

8. Izjava o usklađenosti

Proizvod modela broja Blaupunkt TX01 je usklađen sa svim nužnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU te direktivom 2011/65/EU broja RoHs.

Ukoliko želite pogledati Izjavu o usklađenosti, obratite nam se na slijedećoj e-mail adresi: info@blaupunkt-mobile.eu



Uvozi: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budimpešta, Dayka Gábor ulica 3. HUNGARY

Daljnje informacije u vezi uređaja možete pronaći na našoj web stranici:

www.htmmobile.hu ili www.blaupunkt.com

Google i ostale marke zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Začetek

Mobilni telefon TX01

Vsebina

1. Varnostni predpisi	2
2. Spoznavanje naprave	3
3. Vstavljanje pomnilniške kartice in kartice SIM	3
4. Vklop in izklop naprave	3
5. Tipke na dotik naprave	4
6. Alarmni klici	4
7. Ravnanje in vzdrževanje	4
7.1 Baterija	4
7.2 Vzdrževanje naprave	5
8. Izjava o skladnost	6

1. Varnostni predpisi

Prosimo Previdno preberite varnostna navodila, ker je ignoriranje nevarno ali nezakonito.

Lastnik naprave je odgovoren za uporabo tega aparata.

Omejena območja

Izklopite aparat, če vaš mobilni telefon ni dovoljen, ali lahko povzroči motnje ali nevarnost, kot so zrakoplovi, bolnišnice ali medicinski pripomočki, goriva, kemikalije ali področja razstreljevanja. Upoštevajte navodila na omejenih območjih.

Varnost v cestnem prometu

Upoštevajte lokalne zakone in predpise. Med vožnjo ne uporabljajte telefona, prva je varnost v cestnem prometu.

Motnje

Vse brezžične naprave so lahko dovzetne za motnje, ki lahko vplivajo na učinkovitost.

Kvalificirani servis

Izdelek lahko popravi le usposobljena oseba.

Polnilnik, baterija in druga dodatna oprema

Uporabljajte samo baterijo, polnilnik in drugo dodatno opremo ki jo je odobril proizvajalec. Ne povezujte nezdružljivih izdelkov.

Vodoodpornost

Naprava ni vodotesna, tako da ostane suha.

Zaščita sluha

Da bi se izognili poškodbam sluha, ne poslušajte glasbe, radia z veliko glasnostjo.

Uporabno okolje

Oprema ustreza priporočenim vrednostim emisij za radijske valove, če boste obdržali minimalno razdaljo 1,5 cm od ušesa. Če nosite telefon v torbico, pasom ali držalom, poskrbite, da ne vsebujejo kovin, in da je telefon nekoliko odmaknjen od telesa. Pri uporabi drugih pripomočkov ni mogoče delovati v skladu s smernicami za radijske frekvence. Če ne uporabljate ohišja in telefona ne držite na ušesu, držite vsaj 2,5 cm od telesa, zlasti med prenosom podatkov.

2. Spoznavanje naprave

Lastnosti polnilnika:

- Vstop: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Izstop: DC 5V – 1,5A

Baterija in napetos:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Vrsta omrežja:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/900/2100 MHz

LTE: FDD pas 1,3,5,7,8,20 - TDD 40

SAR vrednost:

- 0,584W/Kg (glava)
- 1,090W/Kg (telo)

3. Vstavljanje pomnilniške kartice in kartice SIM

Odstranite pladenj SIM in vstavite kartice SIM, kot je prikazano. Poskrbite, da sta kontaktni čip in rezalni rob kartice poravnani v pravilni smeri. Naprava upravlja z Dual Nano SIM + Micro SD karticami.



4. Vklop in izklop naprave

Pritisnite in držite gumb za vklop - na strani enote - da vklopite napravo.

Pritisnite in držite gumb za vklop, nato iz možnosti izberite Izklopi.

5. Tipke na dotik naprave

Gumb	Kar pomeni
	<u>Aplikacije</u> : Odpre seznam nedavnih aplikacij.
	<u>Začetni zaslon</u> : Vrnite se na začetni zaslon. Pridržite dolgo za odpiranje Google™ Asistenta.
	<u>Nazaj</u> : se vrne na prejšnji zaslon, ki je bil odprt.

6. Alarmni klici

Lahko tudi kličete v sili brez kartice SIM. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

7. Ravnanje in vzdrževanje

7.1 Baterija

- Naprava ima baterijo za polnjenje. Če je napajanje nizko, napolnite baterijo.
- Odklopite polnilnik iz vtičnice in aparata, kadar ni v uporabi. Baterije ne puščajte več kot teden dni na polnjenje, saj lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

• Ekstremne temperature lahko vplivajo tudi na baterijo. Če temperatura okolice presega 40 °C, baterijo ne polnite.

• Ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika.

Na povzročite kratek stik v bateriji. Na primer, kovinski predmet lahko povzroči kratek stik, kot so kovanec, sponka ali pero.

• Baterije ne puščajte na prevroče (na primer v avtomobilu poleti) ali prehladi (kot je zamrzovalnik), saj se lahko njegova življenjska doba zmanjša. Poskusite shraniti baterijo med 15 °C in 25 °C. Prehlada ali prevroča baterija ne more delovati začasno, tudi če je popolnoma napolnjena.

- Baterije ne vržite v ogenj. Uporabljeno baterijo odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi, reciklirati, če je mogoče.

7.2 Vzdrževanje naprave

- Aparat naj bo suh. Padavine, megle in vse druge tekočine lahko povzročijo korozijo v ploščicah.
- Ne hranite naprave v prašnem mestih, saj se lahko poškodujejo gibljivi deli in električni dodatki.
- Naprave ne shranjujte v vročih prostorih. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo električnih naprav, lahko poškoduje baterijo in tali plastične dele.
- Naprave ne shranjujte na hladnem. Ko se enota vrne na normalno temperaturo, notranja megla lahko poškoduje električna vezja.
- Odprite napravo samo, kot je opisano v tem priročniku.
- Aparata ne pihajte in stresajte, ker se lahko majhni deli zlomijo.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte močnih kemikalij ali topil.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zaskoči gibljive dele in ovira pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo dele, ki jih je odobril proizvajalec, nepravilni deli lahko povzročijo poškodbe enote, in lahko povzroči izgubo garancije. Če naprava ne deluje pravilno, obiščite servis na garancijskem listu.

Proizvajalec ni odgovoren za morebitno nepravilno delovanje zaradi nepravilne uporabe.

8. Izjava o skladnost

Številka modela Blaupunkt TX01 ustreza bistvene zahteve direktive 2014/53/EU in druge ustrezne določbe, bistvene zahteve direktive št. 2011/65/EU RoHS in druge ustrezne določbe.

Če si želite ogledati Izjavo o skladnosti, se obrnite na nas na naslednji e-poštni naslov: info@blaupunkt-mobile.eu



Uvoznik: HTM Mobile Kft.

Naslov: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Za več informacij o tem izdelku obiščite našo spletno stran:
www.htmmobile.hu ali www.blaupunkt.com

Google in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.

Vodič za brzo podešavanje Mobilnog telefona TX01

Sadržaj

1. Sigurnosni propisi	2
2. Tehnički podaci.....	3
3. Umetanje memorijske kartice i SIM kartice	3
4. Uključivanje i isključivanje uređaja	3
5. Tasteri osjetljivi na dodir	4
6. Hitni pozivi.....	4
7. Rukovanje i održavanje	4
7.1 Baterija	4
7.2 Održavanje uređaja	5
8. Izjava o usklađenosti	6

1. Sigurnosni propisi

Molimo, pažljivo pročitajte sigurnosne propise, jer njihovo ignorisanje može biti opasno ili čak protivzakonito.

Vlasnik je odgovoran za korištenje uređaja.

Ograničena područja

Isključite uređaj, ako upotreba mobilnog telefona nije dozvoljena ili može izazvati interferenciju ili opasnost, npr. u avionu, u bolnicama ili u blizini medicinskih uređaja, goriva, hemikalija ili područja miniranja. Pridržavajte se uputstava u ograničenim područjima.

Bezbjednost na putevima

Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa. Nemojte koristiti telefon dok vozite, bezbjednost saobraćaja na putevima je najvažnija!

Interferencije

Svi bežični uređaji mogu biti osjetljivi na interferencije, što može uticati na njihov učinak.

Kvalificirani servis

Proizvod može popraviti samo kvalificirana osoba.

Punjač, baterija i druga dodatna oprema

Koristite samo bateriju, punjač i drugu dodatnu opremu, koju je proizvođač odobrio. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Otpornost na vodu

Uređaj nije vodootporan, stoga ga držite suvim.

Zaštita sluha

Da biste izbjegli oštećenje sluha, nemojte slušati muziku ili radio duže vrijeme glasno.

Okolina korištenja

Uređaj odgovara preporučenim vrijednostima emisije radio talasa, ako se drži na udaljenosti od najmanje 1,5 cm od uha. Ako telefon nosite u futroli, sa kopčom za kaiš ili držačem, uvjerite se da iste ne sadrže metal, te da je telefon malo udaljen od tijela. U slučaju korištenja druge dodatne opreme ne može se osigurati funkcionisanje u skladu sa propisima za radio frekvencije. Ako ne koristite futrolu i ne držite telefon na uhu, držite ga na udaljenosti od najmanje 2,5 cm od vašeg tijela, posebno tokom prijenosa podataka.

2. Tehnički podaci

Karakteristike izvora napajanja:

- Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz 0,15A
- Izlaz: DC 5V – 1,5A

Baterija i napon:

- Lithium polymer, 3000mAh - 4,4V

Vrsta mreže:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/900/2100 MHz


LTE: FDD opseg 1,3,5,7,8,20 - TDD opseg 40

SAR vrijednosti:

- 0,584W/Kg (glava)
- 1,090W/Kg (tijelo)

3. Umetanje memorijske kartice i SIM kartice

Uklonite ležište za SIM i ubacite SIM kartice kao što je prikazano. Uverite se da su kontakti čipa i rezna ivica kartice poravnati u pravom smeru. Uređaj ima Dual Nano SIM + Micro SD kartice.



4. Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i zadržite dugme za uključivanje na bočnoj strani uređaja.

Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje, a zatim izaberite opciju isključivanje.

5. Tasteri osjetljivi na dodir

Taster	Značenje
	<u>Aplikacije</u> : Otvara listu nedavnih aplikacija.
	<u>Početni ekran</u> : povratak na početni ekran. Ako pritisnete i zadržite ovo dugme, aktivira se Google™ Asistent.
	<u>Nazad</u> : Povratak na prethodni ekran koji je bio otvoren.

6. Hitni pozivi

Hitne pozive možete upućivati i kada nije umetnuta SIM kartica. Za više informacija obratite se svom provajderu mrežnih usluga.

7. Rukovanje i održavanje

7.1 Baterija

- Uz uređaj se isporučuje punjiva baterija. Napunite bateriju, ako joj je snaga niska.
- Izvucite punjač iz električne utičnice i aparata, kada ga ne koristite. Nemojte puniti bateriju više od nedjelju dana, jer se time može smanjiti vijek trajanja baterije.
- Ekstremne temperature mogu također uticati na bateriju. Nemojte puniti bateriju, ako je okolna temperatura viša od 40 °C.
- Nemojte koristiti oštećenu bateriju ili punjač. Nemojte izazvati kratki spoj u bateriji. Slučajni kratki spoj može izazvati npr. metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili hemijska olovka.
- Ne ostavljajte bateriju na pretoplom mjestu (npr. u ljetu u automobilu) ili na prehladnom mjestu (npr. u zamrzivaču), jer se time može smanjiti njen vijek trajanja. Pokušajte držati bateriju između 15 °C i 25 °C. Ako je baterija prehladna ili pretopla, može se desiti, da uređaj privremeno ne radi, čak i ako je baterija potpuno napunjena.

- Ne bacajte bateriju u vatru. Stare baterije odlagajte u skladu sa lokalnim propisima, po mogućnosti reciklirajte ih.

7.2 Održavanje uređaja

- Uređaj držite suvim. Padavine, vodena para i sve druge tečnosti mogu izazvati koroziju u električnim kolima uređaja.
- Ne držite proizvod na prašnjavom mjestu, jer se pokretni dijelovi i dodatne električne opreme mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na vrućem mjestu. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja električnih uređaja, oštetiti bateriju i rastopiti plastične dijelove.
- Ne držite uređaj na prehladnom mjestu. Kada se uređaj vrati na normalnu temperaturu, vodena para, koja nastaje u unutrašnjosti uređaja, može oštetiti električna kola.
- Uređaj otvorite uvijek na način opisan u korisničkom uputstvu.
- Izbjegavajte pad ili tresenje uređaja, jer se sitni dijelovi mogu razbiti.
- Nemojte koristiti jake hemikalije ili rastvarače za čišćenje uređaja.
- Ne bojte uređaj. Boja može začepiti pokretne dijelove i spriječiti pravilan rad.
- Koristite samo dijelove odobrene od strane proizvođača, neodgovarajući dijelovi mogu oštetiti uređaj i dovesti do gubitka garancije. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se servisu navedenom na garantnom listu.

Proizvođač ne odgovara za kvarove koji su uzrokovani nepravilnim korištenjem.

8. Izjava o usklađenosti

Uređaj Blaupunkt TX01 zadovoljava osnovne zahtjeve i druge relevantne odredbe Direktive 2014/53/EU, kao i osnovne zahtjeve i relevantne odredbe RoHS Direktive broj 2011/65/EU.

Izjava o usklađenosti dostupna je na sljedećoj e-mail adresi: info@blaupunkt-mobile.eu



Uvoznik: HTM Mobile Kft. [HTM Mobile d.o.o.]

Adresa: 1118 Budapest [Budimpešta], Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Za dodatne informacije o uređaju posjetite našu internet stranicu www.htmmobile.hu ili www.blaupunkt.com

Google i ostali znakovi su žigovi Google LLC-a.