

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Radio réveil enceinte

BLP2000-003

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement. Ne remplacer que par le m me type ou un type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.
- La batterie doit  tre mise en place en respectant la polarit .
- Si la batterie est us e, elle doit  tre enlev e du produit.

- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Caractéristiques :

Version Bluetooth compatible : 4.0
Plage de fréquence : 80Hz-18KHz
Distance Bluetooth : jusqu'à 10m
Support carte mémoire, AUX-in, mains libres.
Temps de charge : 3-4 heures
Autonomie d'utilisation : jusqu'à 4-8 heures
Batterie au Lithium-ion 2200mAh
Alimentation: DC 5V  1A
Consommation max : 5W
Puissance : 5W x 2

Mode Bluetooth

1. Version Bluetooth : 4.0, prend en charge HSP, HFD, A2DP, AVRCP, messages vocaux en anglais, nom du couplage Bluetooth : BLP2000.
2. Deux façons pour allumer l'appareil.
3. Positionnez le commutateur sur «ON» pour allumer, l'icône de l'horloge, de la batterie, de l'horloge de Alarme apparaissent.

Maintenez appuyée la touche  pour accéder au mode Bluetooth, un message vocal sera émis.

Maintenez appuyée de nouveau  pour quitter le mode Bluetooth.

4. Maintenez appuyée  pour accéder au mode Bluetooth, un message vocal sera émis et l'icône se met à clignoter pendant la connexion. Recherchez le nom de couplage «BLP2000» dans votre appareil Bluetooth pour la connecter, le message vocal correspondant sera émis. (Si un mot de passe vous est demandé, entrez 0000) Pendant l'écoute de musique l'icône Bluetooth clignote lentement. Technologie de connexion automatique, l'enceinte se connecte automatiquement à l'appareil Bluetooth qui a été connecté.

Mode TF

1. Allumez l'enceinte et insérez une carte TF, l'enceinte passe automatiquement en mode TF.
2. Pendant l'écoute de musique l'icône TF clignote lentement.
3. Si la carte TF est retirée, l'appareil passe automatiquement en mode Bluetooth.

Entrée haut niveau

Insérez le câble auxiliaire dans l'entrée haut niveau en mode Bluetooth, l'icône du mode auxiliaire apparaît sans clignoter.

Si le câble auxiliaire est retiré, l'appareil passe automatiquement en mode Bluetooth.

Mode FM

Maintenez appuyée  pour passer en mode FM après accès au mode Bluetooth, antenne intégrée. Un câble auxiliaire ou USB peut également servir comme antenne extérieure.

Appuyez sur  pour rechercher les chaînes, pendant la recherche l'icône clignote.

Après avoir terminé la recherche des chaînes, appuyez sur  pour changer de chaîne, maintenez appuyée  pour augmenter ou diminuer le volume.

Charge

Branchez le câble USB pour charger l'appareil à partir d'un ordinateur ou un chargeur 5V.

Le témoin rouge s'allume pendant la charge, il s'éteint une fois l'appareil complètement chargé.

Le niveau de volume par défaut est 10, le volume maximal est 15.

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15%, l'icône clignote. Si le niveau de la batterie est très faible, l'appareil émet un message vocal de notification, puis s'arrête. Seule la fonction d'horloge est maintenue, appuyez sur une touche quelconque pour afficher l'heure pendant 3 secondes. Fonction mémoire, l'horloge continue à fonctionner après l'arrêt, une fois rallumée, elle donne l'heure correcte.

Heure d'horloge

Lorsque l'heure est affichée ; maintenez appuyée «M» jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter. Appuyez sur «M» pour régler les heures, les minutes, utilisez «+/-» pour augmenter/diminuer les chiffres.

Deux formats d'affichage de l'heure, 12 heures et 24 heures.

12h s'affiche avec les icônes «AM» ou «PM», utilisez «-»/«+» pour basculer lorsque «AM» ou «PM» clignote. Appuyez à nouveau sur «M» pour confirmer le réglage actuel, maintenez appuyée «M» jusqu'à ce que le réglage soit correct.

24heures s'affiche avec l'icône  clignotant, utilisez «-»/«+» pour régler pendant que  clignote. Appuyez sur «M» pour confirmer le réglage actuel et accéder automatiquement au réglage suivant. Maintenez appuyée «M» jusqu'à ce que le réglage soit correct.

Radio-réveil

1 Appuyez sur «M» pour passer au mode Alarme 1. 2 Maintenez appuyée «M» pour régler l'heure de Alarme 1 lorsque l'heure clignote. Utilisez «+»/«-» pour régler ; appuyez à nouveau sur «M» pour confirmer le réglage actuel ; vous passez automatiquement au réglage des minutes, tonalité d'alarme, calendrier de l'alarme, et activer/désactiver l'alarme. Maintenez appuyée «M» jusqu'à ce que l'icône cesse de clignoter. 3 Le réglage de Alarme 2 est le même que celui de Alarme 1

Sonnerie d'alarme

Au total il y a 7 options : sonnerie, 5 tonalités intégrées, la 6^e est le premier morceau sur la carte de TF, la 7^e est la dernière station radio écoutée. Utilisez «+»/«-» pour changer.

Appuyez sur «M» pour confirmer le réglage actuel et accéder automatiquement au réglage suivant.

ACTIVER/DÉSACTIVER

- (1) «Activé» signalé par l'icône de l'alarme et l'icône  affichés
 - (2) «Désactivé» signalé par l'icône de l'alarme non affiché et l'icône «1» ne clignote pas.
- L'icône «Activé» clignote, utilisez «+»/«-» pour choisir «Activé» ou «Désactivé».

Calendrier

Pendant que l'icône «Heure d'alarme 1» clignote, utilisez «-»/«+» pour choisir le calendrier ou pas

Si l'icône  apparaît, cela signifie que l'alarme se déclenche tous les jours.

Si l'icône  n'apparaît pas, cela signifie que l'alarme se déclenche uniquement le jour présent.

Rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche quelconque pour accéder au mode rappel d'alarme, c.à.d. l'alarme se déclenche à nouveau 10 minutes plus tard. Appuyez de nouveau sur ☹️/* pour annuler le rappel d'alarme.

La sonnerie de l'alarme sonne pendant 2 minutes si vous n'appuyez sur une touche quelconque pour l'arrêter.

Présentation des touches

	Touches audio			
	🔌	⏪	▶ /⏩	⏭
	Allumer/Éteindre l'enceinte	Augmenter le volume/Morceau précédent	Mode/pause/Appel	Morceau suivant/Augmenter le volume
Bluetooth	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte, appuyez pour désactiver Bluetooth	Appuyez pour passer au morceau précédent, maintenez appuyée pour diminuer le volume	Appuyez pour lecture/pause/répondre/raccrocher, maintenez appuyée pour changer de mode/ignorer l'appel. Appuyez de nouveau pour recomposer le dernier numéro appelé	Appuyez pour passer au morceau suivant, maintenez appuyée pour augmenter le volume
Carte TF	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte	Appuyez pour passer au morceau précédent. Maintenez appuyée pour réduire le volume	Appuyez pour lancer/suspendre la lecture, maintenez appuyée pour changer de mode	Appuyez pour passer au morceau suivant, maintenez appuyée pour augmenter le volume
Entrée haut niveau	Maintenez appuyée pour activer/désactiver le son	Appuyez pour passer au morceau précédent, maintenez appuyée pour diminuer le volume	Appuyez pour couper le son, maintenez appuyée pour changer de mode	Maintenez appuyée pour augmenter le volume
FM	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte	Appuyez pour passer à la station précédente, maintenez appuyée pour diminuer le volume	Maintenez appuyée la touche pour changer de mode, appuyez pour rechercher des stations	Appuyez pour passer à la station suivante, maintenez appuyée pour augmenter le volume

Remarque :

- Les touches Audio fonctionnent lorsque l'enceinte est allumée.
- Dans tout état, appuyez sur la touche «M» pour afficher l'heure actuelle.
- Alarme 1, Alarme 2, maintenez appuyée «M» pour le réglage (heure d'horloge, heure d'alarme 1, heure d'alarme 2).

	Touches d'horloge			
	- Vers le bas	M Mode horloge	+ Vers le haut	 Rappel d'alarme/Rétroéclairage
Horloge	Appuyez pour diminuer	Appuyez pour confirmer ou accéder au réglage suivant/maintenez appuyée pour confirmer ou quitter	Appuyez pour augmenter	Appuyez pour activer le rétroéclairage, maintenez appuyée pour éteindre le rétroéclairage
Alarme 1	Appuyez pour diminuer	Appuyez pour confirmer ou accéder au réglage suivant/maintenez appuyée pour confirmer ou quitter	Appuyez pour augmenter	Appuyez pour activer le rétroéclairage, maintenez appuyée pour éteindre le rétroéclairage
Alarme 2	Appuyez pour diminuer	Appuyez pour confirmer ou accéder au réglage suivant/maintenez appuyée pour confirmer ou quitter	Appuyez pour augmenter	Appuyez pour activer le rétroéclairage, maintenez appuyée pour éteindre le rétroéclairage

Remarque :

- Les touches «+» et «-» ne fonctionnent que lors du réglage.
- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche quelconque pour activer le rappel d'alarme.
- Appuyez de nouveau sur * pour annuler le rappel d'alarme.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que l'appareil cité dans cette notice est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse internet suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2000-003.pdf

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous les droits sont réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont sujettes à changer sans préavis.