

BLAUPUNKT

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Chargeur Wireless

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Entrée : 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Puissance de sortie : Sans fil 5W

Sortie USB : DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Taille : 90x90x9mm

Matériel : Paille de blé

Compatible avec la norme Qi.

Alimentation électrique :

Il est recommandé d'alimenter le chargeur par un adaptateur AC qualifié.

Fonctionnement :

Connectez le chargeur sans fil à une prise telle qu'un adaptateur AC qualifié, puis une lampe LED.

Placez votre téléphone sur la plaque de charge et la batterie commence à se charger, la lumière LED clignote pendant la charge. Si le téléphone ne commence pas à se charger, essayez de le repositionner.

Dépannage

L'indicateur éteint

1. Veuillez changer un câble d'alimentation, essayez à nouveau
2. Veuillez changer l'adaptateur secteur (adaptateur 5V $\overline{\text{---}}$ 1A ou 5V $\overline{\text{---}}$ 2A)

Lorsque l'indicateur clignote, mais le téléphone ne se charge pas.

1. Veuillez vérifier si votre téléphone prend en charge le chargement sans fil Qi
2. Veuillez retirer l'étui du téléphone
3. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil
4. Veuillez régler l'orientation du téléphone, horizontale et verticale
5. Veuillez enlever le téléphone, redémarrer l'appareil et le positionner sur la zone de charge.
6. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 5V $\overline{\text{---}}$ 1A ou 5V $\overline{\text{---}}$ 2A.

Chargement du téléphone par intermittence

1. Veuillez retirer l'étui du téléphone.
2. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil
3. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 5V $\overline{\text{---}}$ 1A ou 5V $\overline{\text{---}}$ 2A.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés

doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France