

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Écouteurs TWS

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V \equiv 1A

Consommation maximale : 0.228W

Batterie Li-Po : 400mAh / 2x40mAh

Puissance sonore : 2 x 5W

Puissance d'émission maximale : 3.98mW

Fréquence radio : 2402-2480MHz

Gamme de fréquences : 20Hz-20KHz

Version compatible avec Bluetooth : 5.0

Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m

Durée de la musique : environ 5-6 heures

Temps de chargement : 1-2 heures

Taille : 52 x 48 x 26mm

Poids : 46g

Présentation du produit

Définition	L (G)	R (D)	Voix
Une touche ①	(En lecture musicale) pause/lecture	(En lecture musicale) pause/lecture	N
Une touche ②	(Appel entrant) répondre	(Appel entrant) répondre	N
Une touche ③	(En appel) raccrocher	(En appel) raccrocher	N
Double appui	Volume+	Volume-	« Du » & « volume max »
Triple appui	Assistant vocal et Siri	Assistant vocal et Siri	N
Maintenir appuyé pendant 2-3 sec ①	(En lecture musicale) jouer la chanson suivante	(En lecture musicale) jouer la chanson précédente	N
Maintenir appuyé pendant 2-3 sec ②	(Appel entrant) rejeter	(Appel entrant) rejeter	N
Maintenir appuyé pendant 7-8 sec	Bouton Marche / Arrêt	Bouton Marche / Arrêt	Allumer / Éteindre

Couplage

- 1- Assurez-vous que les écouteurs et le boîtier sont chargés. Si tel n'est pas le cas, les charger.
- 2- Ouvrez le boîtier et sortez les deux écouteurs. Vous entendrez alors un son "DONG DONG" qui vous confirmera la synchronisation des écouteurs entre eux et leur entrée en état de couplage. La LED de l'écouteur droit se mettra à clignoter rapidement.
- 3- Rechercher sur votre appareil mobile dans les paramètres Bluetooth l'appareil "BLP4899" et cliquer dessus. Si la connexion est un succès vous entendrez alors "connected" et la LED s'éteindra.

Charge

- 1- Écouteurs

Les placer dans le boîtier de charge afin de les charger. Les LED rouges des deux écouteurs ainsi que celles vertes sur le boîtier de chargement s'allumeront jusqu'à la charge complète avant de s'éteindre. Lors de la charge des écouteurs, les chiffres sur le boîtier clignotent à droite ou à gauche en fonction de l'écouteur.

2- Boîtier de charge

Charger votre boîtier à l'aide du câble USB/Type C fourni. Les LED vertes clignoteront jusqu'à ce que la charge soit à « 100 ».

Utilisation d'un seul ou 2 écouteurs :

Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre écouteur ou bien en simultané. Sortez l'un des écouteurs pour qu'il se connecte automatiquement et diffuse votre musique. Dès lors lorsque vous sortirez celui resté dans le boîtier ils se connecteront l'un l'autre.

Mise en veille auto :

Lorsque vous sortez les écouteurs de leur boîtier sans qu'il y ait connexion à un autre appareil, ils se déconnecteront après 3 minutes et s'éteindront.

Niveau de batterie faible :

Vous entendrez « low battery, please charge (batterie faible, veuillez charger) » afin de vous signaler le faible niveau de batterie. Remplacez alors les écouteurs dans leur étui de charge.

Couplage avec un autre appareil

Si le couplage ne s'effectue pas entre votre appareil et les écouteurs, veuillez replacer ces derniers dans leur étui et patienter 5s avant de réitérer l'association.

Vérification du fonctionnement de chaque écouteur

Dans le cas où un seul de vos écouteurs serait actif, veuillez à vérifier le niveau de charge de l'écouteur défectueux en le remplaçant dans l'étui. Vous pouvez vérifier aussi que celui-ci est bien allumé en le ressortant de son étui ou bien en maintenant le bouton situé sur l'écouteur pendant 4-6s.

Vérification de la batterie du boîtier.

Le boîtier de charge ne reconnaît pas les écouteurs si ce dernier a une batterie faible ou bien vide. Il affichera alors « 00 » ou ne s'allumera pas.

Les écouteurs ne se chargent pas

Veuillez vérifier que les contacteurs des écouteurs ne sont pas encrassés ainsi que les contacteurs du boîtier de charge. S'ils sont sales, utilisez une lingette imbibée d'alcool.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4899-004.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France