

成品尺寸:160x100(mm) 材质:105g双胶纸,彩印



**BLAUPUNKT**

**User Manual**

使用说明书  
电热杯

产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lantao Intelligent Technology Co., Ltd.  
服务热线: 4009121336  
Service hotline: 4009121336  
地址: 中山市南头镇南头文苑3号蓝宝之星  
Address: Unit 3, L1F No. 3 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City  
www.blaupunkt.com

电热杯  
MULTIFUNCTIONAL TRAVEL KETTLE  
BP-DR200

**产品简介**



杯盖扣  
杯盖  
杯体  
功能面板  
底座

杯盖扣  
杯盖  
杯体  
功能面板  
底座

提手带孔  
提手带

**配件(需选配)**



提手带

**基本参数信息**

产品型号	BP-DR200
额定功率	400W
额定容量	500mL
额定电压	220V~
额定频率	50Hz

执行标准:GB4706.1-2005;GB4706.19-2008

注:产品图片请以包装内实物为准! 器具不得浸入水中!

**功能面板**



45°C 55°C 80°C 100°C

此图标为功能/取消键

**待机状态:**

- 接通电源后,在待机状态下,所有功能相对应的指示灯点亮。
- 在待机状态下,按“功能/取消”键可对各功能状态按顺时针对应循环选择,相对应的功能指示灯亮起。
- 产品工作过程中双击“功能/取消”键,机器工作结束,产品回到待机状态,所有功能指示灯熄灭。

**使用方法:**

- 加热适量的水(不要超过最大水位线标志,约500mL水),盖上班盖,打开杯盖扣进行烧水。

**功能/取消键:**

- 在待机状态下,按一次“功能/取消”键,选择“100°C”指示灯闪烁,等待5秒内无操作进入加热工作模式,加热完成后进入默认45°C通电保温状态,保温24小时后回到待机状态。
- 在待机状态下,按二次“功能/取消”键,选择“55°C”指示灯闪烁,等待5秒内无操作进入加热保温状态,水不能烧开。
- 在待机状态下,按三次“功能/取消”键,选择“55°C”指示灯闪烁,等待5秒内无操作进入加热保温状态,水不能烧开。
- 在待机状态下,按四次“功能/取消”键,选择“80°C”指示灯闪烁,等待5秒内无操作进入加热保温状态,水不能烧开。

**温馨提示:**

- 烧水时必须打开杯盖扣,以免杯内压力升高,避免烫伤。
- “100°C”加热完成后,水温降到45°C后自动切换到45°C档位闪烁并开始进入倒计时。

**温馨提示**

当机器工作时如壶胆出现缺水或者干烧的情况下,机器会停止工作,待温度下降后,产品回到待机状态。机器工作时,请勿用手触摸上盖或蒸汽出口,以免烫伤。

**保养与清洁**

- 主机清洁建议用抹布擦拭,避免产品进水,禁止浸泡在水中清洗。
- 盖子清洁建议用抹布擦拭或用水冲洗,禁止长时间浸泡在水中。
- 清洁保养前,务必拔掉电源插头,等机体冷却后再进行清洗。
- 机身表面严禁使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷或不锈钢丝球等来擦拭,应该用洗洁精和海绵清洗,以免破坏表面。
- 首次使用时,请先使用中性清洁剂清洗内胆,并进行煮水消毒;日常清洁请避免使用腐蚀性清洁剂,切勿将本品浸入水中导致机器进水。
- 电热杯内胆的日常使用和清洁应避免使用钢丝球或不锈钢厨具等容易刮伤涂层的用具,以免损伤涂层导致使用寿命缩短。
- 水垢是水加热后自然形成的钙质沉淀物,它常粘附在杯体内壁上,会影响产品的使用寿命,正常使用中,一般7-15天左右除垢一次(根据各地水质不同而定)。
- 产品长时间不使用时,请清洁擦拭后,并装入包装箱中,放于通风和干燥的地方,以免受潮,影响使用。

**有害物质声明**

依据《电子电器产品有害物质限制使用要求》(GB/T 26572-2011)(也称为中国RoHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称与含量						
	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○
铝身组件	×	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	×	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求。  
注:以上标“×”的部件中,部分还有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限,暂时无法实现替代或减量化。

**安全注意事项**

使用前请仔细阅读并且遵循以下安全事项:

- 请勿将本产品放置于儿童及残障人士不可触及之处,以免发生意外。
- 切勿将本产品放置在热源的表面或热源旁。
- 当水烧沸时,高温蒸汽易引起烫伤,注意不要靠近蒸汽口方向。
- 在注水时,不可超过最大水位标志,以免出现溢出导致烫伤。
- 产品在注水、清洁前或不使用时,请关闭电源并拔下电源插头,待产品完全冷却后再进行清洗。
- 器具不得浸入水中,以免破坏电器性能。
- 请使用与本产品铭牌标明的电压相一致的电源插座。
- 如电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 下列情况下不要接通电源:水壶壶胆无水时、清洁或移动产品时。
- 严禁产品浸入任何液体。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的形式下运行。
- 产品如果注水太多,满水有可能喷出。

**食品接触用材料明细**

本产品与食品接触材料符合相关食品安全国家标准要求

部件名称	材质	标准
壶胆	SUS304	GB 4806.9-2016
硅胶圈	聚二甲硅氧烷(硅橡胶)	GB 4806.11-2016
杯盖	PC(聚碳酸酯树脂)	GB 4806.7-2016

温馨提示:不同型号使用的食品接触用部件材质可能不同,请以实际购买机型为准。

**电路原理图**



温控器  
温度传感器  
控制板  
热熔断体  
发热盘

N  
L  
E

220V~50Hz

**保修卡**

顾客	姓名		保修期限
	地址		
	电话		
	购买日期		

本保修卡各栏目请详细填写

- 本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
- 超过上项所定期限如需更换零件,则酌收检修费。
- 在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
  - 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
  - 超过保修范围的维修。
  - 因拆装或改造而造成的损坏。
  - 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
  - 非一般家庭使用(如长时间用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。
  - 外观因使用而自然旧者。

检验员

经销商签章