

尺寸：90*120mm

感谢您使用本公司的产品。在使用前,请您详细阅读本说明书,正确地掌握、正确地阅读安全注意事项的使用方法。本公司保留对产品及使用手册改进的权利,如有改动也不另行通知,产品外观以实物为准。	
本手册经过认真核对,但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解,请谅解。	
责任声明	01
注意事项	01
包装说明	03
使用前准备	04
功能操作指示	05
充电	06
产品信息	06
故障排除及检修	07
产品保养与弃置回收	07
环保说明	08
产品保修须知	08
保修卡	09

4. 使用前准备

请确认产品是否有电，如果电量过低，机器自动关机或无开机时，请充电后再使用。

电源指示灯
【长按1.5秒开机，蓝色灯亮起】
低电量灯闪烁
充电电量指示灯
无电量灯闪烁

模式键
短按切换模式（三档模式）
舒缓模式：短按
舒缓模式：短按
舒缓模式：短按
舒缓模式：短按

力度指示灯
短按切换力度档位
力度档：短按
力度档：短按
力度档：短按
力度档：短按

加热指示灯
短按开启加热，红色灯亮起
短按关闭加热，红色灯熄灭

将手放入手柄按摩仪按电源键开始按摩。

⚠ 注意

放入和拿出手的动作请务必在电源OFF的情况下进行。

左右手皆可使用。

一次性手套的使用方法：
在使用一次性的手套的情况下，可以涂护手霜，请涂上您平时使用的护手霜。
可以自备一次性手套，本产品不包含。请物量重复使用，以防不卫生。

5. 功能操作指示

④ 电源键

长按1.5秒操作按键开机/关机，蜂鸣器“滴”一声，开机默认进入【舒缓模式】。

④ → ④ ④ → ④ ④ → ④
长按1.5秒开机 便捷模式（蓝色灯低档） 长按1.5秒关机

④ 模式键

短按→切换模式，三档模式：便捷模式→蓝色灯点亮、舒缓模式→绿色灯点亮、活力模式→红色灯点亮。

便捷模式 舒缓模式 活力模式
蓝色灯点亮 蓝色灯点亮 红色灯点亮

短按 短按 短按

④ ④ ④
短按 短按 短按

④ 力度键

短按→切换力度档位，档位切换顺序依次为：【力度低档】→【力度中档】→【力度高档】。

低 中 高
蓝色灯点亮 蓝色灯点亮 红色灯点亮

短按 短按 短按

④ ④ ④
短按 短按 短按

④ 加热键

短按→开启加热，恒温（42±3℃）再次短按，关闭加热。

OFF ④ ④ ④
短按 短按 短按

短按 短按 短按

04

05

部件名称		件(Pc)	装(Hg)	成(Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳		□	□	□	□	□	□
电源组件		□	□	□	□	□	□
风扇		□	□	□	□	□	□
电池		□	□	□	□	□	□
发热片		□	□	□	□	□	□
材料		□	□	□	□	□	□

▲根据指令2011/65/EU的特定限制。
 □表示该物质在该部件中有且含量在GB27625标准规定的限量要求以下。
 ×表示该物质在该部件中的某一类物质的含量超出GB27625标准规定的限量要求。

①—电路设计也适用由制造商或经销商认可的零件。②电话、电源线、连接带。

11、产品保修须知

为了让您更好的享受爱司公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：本产品自销售之日起保修期限为“三包”有效期，在“三包”有效期内，正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保质期内，可依照本保修条款的规定内容，在授权技术服务中心享受免费维修服务(随机附赠：电话、USB线等不在保修范围内)。在保质期(含“三包”有效期)以内以下情况将实施有质保维修服务，同时不受“三包”服务：

- 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改修改者。
- 由于不可抗力造成的自然灾难造成的损失、损伤。
- 在运输、搬运过程中发生的碰撞、损伤。
- 由于未按按照《使用说明》上所写的用法和使用注意事项操作而造成的人为故障。
- 经本公司授权的地区的折扣商、维修、改装而造成的损失。

*重要提示：修理时须保留原包装并有标识(及附件)以利于第一时间送往服务中心处理。故障需由用户承担，如送修途中损坏，则与本公司无关。“三包”退换货的条件，参照国家。

BP-SZ01