

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Casque audio

BLP4300-002

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement. Ne remplacer que par le m me type ou un type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.
- La batterie doit  tre mise en place en respectant la polarit .
- Si la batterie est us e, elle doit  tre enlev e du produit.

- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Spécifications :

Alimentation : DC 5V \equiv 0,1A

Consommation max : 0,5W

Batterie Po Li-ion 300mAh

Fréquence radio : 2,402GHz-2,480GHz

Puissance sonore : 2 x 10mW

Plage de fréquence : 20Hz-20KHz


Version Bluetooth compatible : 4.1

Portée de fonctionnement : 10m

Autonomie en lecture : 14 heures

Temps de charge : 3 heures

Présentation



Mode d'emploi

Bouton ON/OFF:

Maintenez le bouton multifonctions appuyé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.

Bouton multifonctions :

1. Appels entrants – Appuyez pour répondre / Appuyez deux fois pour rejeter l'appel.
2. En cours d'appel - Appuyez pour raccrocher / Appuyez deux fois pour couper ou rétablir le son / Maintenez pendant 2 secondes pour transférer l'appel sur le mobile et vice-versa.
3. Mise en attente d'appel – Appuyez deux fois pour mettre le premier appel en attente et répondre au second et vice-versa. Appuyez pour raccrocher.

Boutons V+ :

- Maintenir pendant 3 secondes pour piste suivante.

- Appuyez pour augmenter le volume.

Boutons V- :

- Maintenir pendant 3 secondes pour piste précédente.
- Appuyez pour diminuer le volume.

Rétablir les paramètres d'usine :

Maintenez le bouton d'alimentation et appuyez sur « V + » et « V - » pendant 5 secondes. Le voyant bleu clignote 3 fois pour effacer toutes les données et rétablir les données et rétablir les paramètres d'usine.

Pour associer via Bluetooth :

1. Tenez le bouton « Multifonctions » pendant 3 secondes. Des notifications « Power on » et « Pairing » indiquent que l'appareil est prêt à la connexion.
2. Recherchez le casque sur votre dispositif Bluetooth et connectez.
3. Si nécessaire, le mot de passe est : 0000

Note :

L'appareil reste en état d'association pendant 3 minutes, et lorsque le voyant bleu s'éteint et que la notification « Power off » retentit, le mode d'association est désactivé.

Pour associer deux mobiles :

1. Après l'association du premier mobile, éteignez le casque audio, maintenez le bouton « Multifonctions » pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote pour indiquer l'état de connexion. Recherchez le casque audio sur votre second mobile et connectez. Recherchez le casque audio avec le premier mobile et tapez pour terminer la connexion entre deux mobiles.
2. Lorsque le premier mobile sonne, appuyez sur le bouton « Multifonctions » pour répondre. Lorsque le second mobile sonne, appuyez sur le bouton « Multifonctions » pour mettre le premier appel et répondre au second.
3. Appuyez deux fois sur le bouton « Multifonctions » pour transférer l'appel entre les deux mobiles.
4. Appuyez sur le bouton « Multifonctions » pour raccrocher l'appel en cours et reprendre l'appel en attente.

Prise - Audio :

Branchez la fiche 3,5 mm au casque et au mobile ou à un autre dispositif audio. La fonction Bluetooth sera désactivée et le câble audio sera utilisé pour diffuser la musique.

Pour recharger :

1. Éteignez le casque avant de recharger.
2. Branchez le casque à un port USB pour recharger.
3. Le voyant rouge s'illumine et le voyant bleu s'allume lorsque la batterie est pleine.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4300-002.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.