

**BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Casque Bluetooth

## Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

## À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

## GARDER LE MATÉRIEL AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez le au sec.

## ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  0.5A

Consommation max : 35mW

Fréquence radio : 2,402-2,480GHz

Plage de fréquences : 20Hz-20KHz

Puissance sonore : 15mW

Batterie Po Li-ion 400mAh

Puissance d'émission maximale : 0.97mW

Version Bluetooth compatible : 5.0

Distance de connexion Bluetooth : 10 m

Autonomie en écoute de musique : environ 10-11 heures (uniquement Bluetooth) /environ 9-10 heures (BT éteint + ANC allumé) environ 7 heures (mode ANC et Bluetooth)

Temps de charge : 2 heures

Dimensions : 180 x 170 x 75 mm

Poids : 232g

## Mode d'emploi

ON/OFF : interrupteur à bascule, l'état de réduction du bruit sera NO/OFF.

▶◀ : Une pression courte pour baisser le volume et une pression longue pour passer à la chanson précédente.

▶|| : Pression longue sur la touche ▶|| trois secondes pour tourner on ; Pression sur play ou pause ; Lors de la réception d'appel, une pression courte pour répondre, pression longue pour rejeter, double clic pour recomposer.

▶▶+ : Pression courte pour augmenter le volume et pression longue pour passer à la chanson suivante.

### Indicateur lumineux :

En état d'appariement, la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement, et la lumière bleue clignote une fois l'appariement réussi.

État de réduction du bruit : la lumière verte est toujours allumée.

État de charge : la lumière rouge est toujours allumée lorsque la charge est en cours, et elle est éteinte lorsque la charge est terminée.

### Fonctionnement instructions :

Appuyez longuement sur la touche ▶|| pendant trois secondes pour l'allumer, la lumière rouge à droite et la lumière bleue clignotent alternativement et le casque sera en état de couplage.

Recherchez ce produit sans fil avec votre téléphone portable et le nom : BLP4220

Cette fois, ouvrez le lecteur de musique et jouez de la musique. Le casque sans fil peut contrôler la musique, la lecture et la pause, la réponse et la recomposition, etc. Lorsque le casque est en fonction et qu'il diffuse de la musique, la lumière bleue clignote lentement.

Interrupteur à bascule, l'état de réduction du bruit sera ON/OFF.

### Fonctionnement de l'entrée audio externe :

État de mise sous tension : insérez le câble audio en mode AUX LINE IN.

Prise en charge de l'ordinateur portable/MP4/MP3/CD/notebook et autres entrées audio externes.



## Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP4220-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4220-002.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
France  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France