

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
升降电火锅



产品图仅供参考，以实物为准。
使用产品前请仔细阅读本说明书，请妥善保管。

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sdn Bhd (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

升降电火锅BP-H2
LIFTING ELECTRIC
HOT POT BP - H2

目录

一、安全注意事项.....	1
二、部件图示.....	2
三、基本功能与操作.....	2
四、清洁和保养.....	3
五、故障分析和排除.....	4
六、基本信息.....	4
七、装箱明细.....	4
八、食品卫生信息及符合性声明标识.....	5
九、有害物质限制使用标识表.....	5
十、保修说明.....	7

感谢购买BP-H2升降电火锅，本产品通过食品接触安全认证，请放心使用。该说明书含售后保修卡，请妥善保管。

安全注意事项


警告：对可能导致人员危险，重伤，重大财产损失的风险警惕。

- 1、严禁将本产品投入液体或火中；
- 2、严禁在高温强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）环境中使用本产品。
- 3、严禁让儿童、感官或精神疾病患者、智力障碍人士在无监护人协助下使用本产品，以免发生烫伤、触电等危险。
- 4、严禁损坏电源线或电源线插头，若电源线破损，须由专业人士更换相同规格电源线。
- 5、严禁自行改装或修理本产品，避免因操作不当引发短路、触电危险。

注意：对可能导致人员受伤或者物品损害的风险关注。

- 1、使用本产品时，禁止遮挡锅盖排气孔，以免烫伤。
- 2、使用本产品时，禁止触摸锅口边缘、玻璃盖，以免烫伤。
- 3、加热过程中，当提篮升起时，请勿触碰提篮，以免烫伤。
- 4、请勿干烧，以免缩短产品寿命。
- 5、请勿插头带水通电，以免发生危险。
- 6、请勿用金属锅铲在锅内刮铲，以免不粘涂层脱落。
- 7、请在取放锅盖时注意蒸汽烫伤。
- 8、使用完毕后，请及时拔下插头，确保机壳冷却后再进行清洁收纳。
- 9、清洁本产品时，请勿将产品直接浸泡在水中清洗或者让水进入产品内部，以免损坏内部零件或产品漏电。
- 10、请定期清洁本产品，以免脏污堆积。
- 11、注意产品底部排气孔不能有杂物堵塞，以防散热不畅导致内部零件损坏。
- 12、如产品出现异常或故障，请立即切断电源，切勿自行拆机修理，请及时联系客服售后或相关技术人员进行维修。
- 13、请勿将本产品放入洗碗机、微波炉、消毒柜中清洗或者消毒，以免产品或部件受损。
- 14、请勿将本产品用于超出其功能范围的用途。
- 15、丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收。


部件图示



基本功能与操作

- 1、火力调节及升降
 - ① 将锅体放置于平整的台面上，往锅内加入适量食材和水(使用升降功能时，水量应不超过“火锅”水位线)；
 - ② 将电源线头插入220V家用电源插座，此时火力控制区域白灯亮起，提篮自动降至内锅底部；
 - ③ 旋转火力旋钮选择功能，可选择大火、中火、小火，选定后发热盘开始加热；
 - ④ 旋转升降旋钮，可将提篮升起或降下；
 - ⑤ 使用完成后，请先将提篮降到最低位置后再拔下电源线。

2、提篮与升降杆的拆装



① 拆卸

提篮从锅体取下后, 升降杆会被一并带出, 将升降杆旋出提篮到底后, 往上推动升降杆并反方向旋转, 往外拉动即可取出升降杆。

② 组装

将升降杆按正确方向安装在提篮底部, 旋转到顶即安装完成。

清洁和保养

- 1、清洗前, 请断开电源。
- 2、请勿使用钢丝球, 研磨性清洁剂或腐蚀性液体 (如汽油、丙酮) 清洁本产品。
- 3、请勿将锅体放置水中或其他液体里泡洗, 以免部件损坏或产品漏电。
- 4、清洗后请及时擦干或晾干, 收纳存放时, 请确保产品干燥清洁, 并放置于通风干燥处, 避免阳光直射。

故障分析和排除

描述	指示灯情况	原因	排除方法
连接电源线后白灯不亮起	无显示	电源线插座未接紧	重新插紧电源线
通电后旋转火力旋钮器不加热	正常显示	内部保险丝熔断	联系售后维修
选择升/降功能后提篮未升/降	正常显示, 底部升降杆座转动。	提篮中心的螺杆与内锅底部升降杆座未对接好。	重新对接好螺杆与升降杆座。
	正常显示, 底部升降杆座不转动。	电机故障或内部接线断路。	联系售后维修

基本信息

产品名称	升降电火锅	产品型号	BP-H2
额定电压	220V~	额定功率	1300W
额定频率	50Hz	额定容量	4L
产品净重	2.26kg	产品尺寸	260×342×226mm
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008		

装箱明细

部件名称	锅身	锅盖	提篮组件	升降杆	提篮夹	说明书
数量	1	1	1	1	1	1

食品卫生信息及符合性声明标识

本产品符合相应安全国家标准要求，GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质	执行标准	检查结果
锅身	镀铝钢板/食品接触不沾涂层	GB4806.10-2016	符合标准要求
锅盖	玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
	食品级PP（丙烯聚合物）	GB4806.7-2016	符合标准要求
提篮	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
升降杆	食品级PPS	GB4806.7-2016	符合标准要求
升降杆座	铝合金/阳极氧化	GB4806.9-2016	符合标准要求
密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求

有害物质限制使用标识表

- 1、本产品满足（电器电子产品有害物质限制使用管理办法）的要求；
- 2、在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中，不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3、本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
发热管	×	×	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
温控器	○	×	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化的。



有害物质限制
使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对人身财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

◎ 本产品仅限中国大陆地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国大陆地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国大陆地区（不含港澳台地区）。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售点名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	