

- **IMPORTANTE:**


¡Es obligatorio identificar la versión de hardware de la unidad y descargar la versión correcta! (ver “*Como identificar la versión de hardware*” más abajo)

- Ítems necesarios:

- Memoria USB (Pendrive) – capacidad mínima 4GB. Se sugiere mantener otro pendrive (de marca diferente preferencialmente);
- Computadora (PC o MAC) con puerto USB;

- Preparación:


- 1) Formatear el pendrive (restaurar valores predeterminados)




- 2) Extraer el archivo descargado, copiar los archivos “update.zip” y “md5.txt” a la raíz de la memoria USB (la memoria preferencialmente deberá tener solamente esos dos archivos);

Como identificar la versión de hardware:


- 1) Tocar en “ajuste”:



2) Tocar en "información de software":



3) La versión de hardware estará aquí:



Actualización:

- 1) Prender la unidad;
- 2) Conectar la memoria al puerto USB;
- 3) En pantalla tocar en "Sí" para confirmar la actualización;
- 4) Esperar que se concluya el proceso;
- 5) Al final la unidad se reiniciará sola;
- 6) Remover la memoria USB y listo.