



# RAPTOR DRONE

## GUÍA WIFI



**DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUIDO POR**  
**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
 Reconquista 336 - Piso 6 Of-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel: (54-11) 4655-3333  
**Brazil:** Importado e distribuido por SOMECO Ind. Com. Import. Export. Ltda. CNPJ: 01.872.488/0001-00 Origem China.  
 Validade: indeterminada.  
**Chile:** Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Poverinir 140, Santiago Centro - Chile.  
 contacto@somecoandina.cl



Español

### CONOZCA SU APLICACIÓN DE CONTROL REMOTO

#### Conexión Wi-Fi

Use la cámara de su teléfono para escanear el código QR. Descargue e instale el software de control "RX DRONE", con soporte para Android y iOS.



APP Store




Google Play

### ENTRAR EN LA INTERFAZ DE OPERACIÓN

(1) Encienda el drone y vea que la luz comienza a parpadear.




(2) Encienda el drone. Luego de que las luces parpadeen, navegue en su teléfono hasta la configuración y seleccione la red WiFi de (HF\_GP55G\_\*\*\*, HF\_M8\_UAV-5Gwifi-XXXXXX) como se muestra debajo:






1

(3) Abra la aplicación correspondiente y seleccione "Conectar dispositivo" para entrar en la interfaz de operación.



### ENTRAR A LA INTERFAZ RX DRONE

(1) Seleccione "PLAY" para entrar en la interfaz de operación.




Use el control izquierdo para manipular la altura y dirección de vuelo, y use el control derecho para las direcciones, adelante, atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda.

#### NOTAS:

Seleccione el tipo de producto y el número de artículo que coincida con su drone antes de conectar su dispositivo.

2

### INSTRUCCIÓN DE INTERFAZ DE APLICACIÓN



Parada de emergencia  
 Foto Retorno  
 Video  
 Velocidad de vuelo  
 Distancia de vuelo  
 Altura de vuelo  
 Nivel de batería  
 Dirección Satélites GPS  
 Bloqueo/Desbloqueo  
 Despegue/Aterrizaje  
 Atrás

Interrupción de visor de mapa  
 Mostrar / Ocultar Controles

3