

1. Por favor instale mobile client: Ingrese el código bidimensional para descargar la APLICACIÓN.



iOS



Android

2. Añadir dispositivo - Encienda el dispositivo: conecte manualmente el punto de acceso WIFI a: "KY / HD / Du / *****", sin contraseña.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

3. Interfaz de cabeza: Ajustes, Preguntas frecuentes, Inicio, Figura 1.

4. Interfaz de cabeza: Reproduce la interfaz y las funciones de cada botón, como se muestra en la Figura 2.

5. Reconocimiento de gestos: Abra el icono  de la interfaz de reproducción y la función de reconocimiento de gestos.

Foto de gesto: Aproximadamente 2 metros delante de la lente del dron, la palma de una mano (palma hacia adelante) se eleva plana en el costado del cuerpo; después de que el dron reconoce el gesto, comienza la cuenta atrás durante 3 segundos y toma fotografías (en este momento, se puede bajar el brazo). Figura 4, Figura 5.

(* La diferencia de tiempo entre dos identificaciones consecutivas debe ser superior a 3 segundos).

(* Algunos modelos no admiten esta función. La apertura de la función provocará un retraso en la imagen).

Video de gesto: Aproximadamente 2 metros frente a la cámara, una mano aprieta el puño (palma hacia adelante) y lo sostiene plano en el costado del cuerpo; después de que el dron reconoce el gesto, comienza a grabar después de una cuenta regresiva de 3 segundos (el brazo se puede bajar en ese momento); al reconocer el gesto del puño en el video, finaliza el video. Figuras 6 y 7.

(* Sin detección de palma durante la grabación de video)



Fig. 4 (Correcto)



Fig. 5 (No correcto)



Fig. 6 (Correcto)




Fig. 7 (No correcto)

6. Grabación de música: haga clic en el icono  para ingresar a la biblioteca de música y seleccione música de fondo, y luego haga clic en  para regresar a la interfaz de control, donde hay música de fondo.

7. Enfoque manual: presione y mantenga presionada la bola de seguimiento en el lado más a la izquierda de la interfaz de control y deslice para ajustar la distancia focal de la imagen (aumento digital de 1x-50x).

1X: desactive el ajuste de enfoque y la imagen tendrá el tamaño predeterminado. **50X:** 50 veces la distancia focal máxima.

 : en el proceso de grabación, puede ajustar manualmente la distancia focal deslizando esta tecla hacia arriba y hacia abajo.

8. Efectos especiales - Efectos especiales de filtro: En la interfaz de control, haga clic en  para ingresar a la interfaz de control de filtro.

Haga clic  de nuevo para mostrar varias opciones de filtro. Después de seleccionar el filtro, haga clic  para salir de la opción de filtro.

Haga clic  para salir del filtro y regresar a la interfaz de control principal.

Nota: ¡solo una aplicación móvil puede conectarse a un avión al mismo tiempo!

(For detailed operation, please refer to the instructions in App).