



BP4003

BÁSCULA DE COCINA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Enjoy it.

INSTRUCCIONES DE USO

Para garantizar un funcionamiento correcto y mantener la vida útil y la precisión de la báscula, lea este manual detenidamente.

CARACTERÍSTICAS:

1. Capacidad: 5 kg
2. División / Escala: 1g
3. Función de tara
4. Apagado automático
5. Indicador de batería baja y sobrecarga
6. Sistema convertidor de unidad de peso: g / fl.oz / lb
7. Sistema convertidor de unidad de volumen: oz / ml
8. Baterías 2XAAA (no incluidas)

BOTONES DE ESCALA:

"ON-OFF / TARE": encendido, apagado y función de peso cero

"UNIT": Conversor de unidades: g / fl.oz / oz / ml / lb

INSTALE LAS BATERÍAS:

2 baterías de 1.5V (tipo AAA) no incluidas. Instale baterías nuevas colocando un lado de la batería debajo del deflector de la batería y presionando el lado opuesto. (Por favor, preste atención a la polaridad de las baterías)

COMIENCE A PESAR:

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana y sólida.
2. Presione "ON-OFF / TARE" para ingresar al modo de pesaje.

3. Espere hasta que la pantalla LCD muestre toda la información.
4. Coloque un tazón (si corresponde) en la báscula y presione "ON-OFF / TARE" para obtener cero.
5. Llene el recipiente para comenzar a pesar, la pantalla LCD mostrará la lectura de peso.
6. Presione "UNIT" y puede elegir entre las diferentes unidades disponibles: g / fl.oz / oz / ml / lb
7. Presione "ON-OFF / TARE" para pesar diferentes objetos consecutivamente sin quitar los objetos ya colocados.
8. Al finalizar el pesaje, presione el botón "ON-OFF / TARE" durante unos segundos para apagar la balanza.

INDICACIONES DE ADVERTENCIA:

1. "LO", indicación de reemplazo de batería.
 2. "O-Ld", indicación de escala excedida.
- Nota: La capacidad máxima de la báscula es de 5 kg, que es el peso antes de la tara.

LIMPIEZA Y CUIDADO:

1. Limpie la balanza con un paño húmedo. NO sumerja la balanza en agua ni use agentes químicos o abrasivos.
2. Todas las piezas de plástico deben limpiarse inmediatamente después del contacto con grasa, vinagre u otros alimentos de colores fuertes.
3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie dura y plana.

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto **BLAUPUNKT**, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127) R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra. Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA **BLAUPUNKT**

Ramsons, S.A,
Pedro Muñoz Torres Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA
Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

USUARIO

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.

Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.



DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: RAMSONS, S.A.
Dirección: Pedro Muñoz Torres nº 1
Código Postal: 41006
Ciudad: SEVILLA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del producto: BÁSCULA DE COCINA
Modelo: BP4003
Marca: BLAUPUNKT

**Es conforme con la legislación de la Unión Europea
umpliendo las directrices 2004/108/EU**

Nombre: Vivek Sadhwani
Cargo: Administrador
Fecha: 21 de diciembre 2020
Firma: 



BP4003

ELECTRONIC KITCHEN SCALE

USER MANUAL

Enjoy it.

INSTRUCTIONS FOR USE

To ensure proper operation and maintain scale life and accuracy, read this manual carefully.

FEATURES:

1. Capacity: 5kg
2. Division / Scale: 1g
3. Tare Function
4. Auto power off
5. Low Battery and Overload Indicator
6. Weight unit converter system: g / fl.oz / lb
7. Volume unit converter system: oz / ml
8. 2XAAA Batteries (not included)

SCALE BUTTONS:

“ON-OFF / TARE”: power on, off and zero weight function

“UNIT”: Unit Converter: g / fl.oz / oz / ml / lb

INSTALL THE BATTERIES:

2 1.5V (AAA type) batteries not included.
Install new batteries by placing one side of the battery under the battery deflector and pressing down the opposite side.
(Please pay attention to the polarity of the batteries)

START WEIGHING:

1. Place the balance on a flat and solid surface.
2. Press “ON-OFF / TARE” to enter weighing mode.

3. Wait until the LCD display shows all the information.
4. Place a bowl (if applicable) on the scale and press “ON-OFF / TARE” to get zero.
5. Fill the bowl to begin weighing, the LCD will display the weighing reading.
6. Press "UNIT" and you can choose from the different units available: g / fl.oz / oz / ml / lb
7. Press “ON-OFF / TARE” to weigh different objects consecutively without removing already placed objects.
8. At the end of weighing, press the “ON-OFF / TARE” button for a few seconds to turn the balance off.

WARNING INDICATIONS:

1. “LO”, indication for battery replacement.
 2. "O-Ld" scale indication exceeded.
- Note: Maximum scale capacity is 5 kg, which is the weight before tare.

CLEANING AND CARE:

1. Clean the balance with a damp cloth. DO NOT immerse the balance in water or use chemical or abrasive agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with grease, vinegar or other strong colored foods.
3. Always use the balance on a hard and flat surface.

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this **BLAUPUNKT** product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.

R.S.A guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127) R.S.A is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including.

The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus. Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.

Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee.

The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.

Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).

During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR **BLAUPUNKT**

Ramsons, S.A,
Pedro Muñoz Torres Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA
Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

USER

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol “container with wheels” crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately.

Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: RAMSONS, S.A.
Adress: Pedro Muñoz Torres nº 1
Post Code: 41006
City: SEVILLA

**We declare under our responsibility
that the product:**

Product Description: ELECTRONIC KITCHEN SCALE
Model: BP4003
Brand: BLAUPUNKT


**It complies with the
European Union
legislation in compliance
with the 2004/108 / EU
guidelines**

Name: Vivek Sadhwani
Position: manager
Date: 21 de December 2020
Signature: 

 **BLAUPUNKT****BP4003**

BALANCE DE CUSINE ÉLECTRONIQUE

MANUEL D'UTILISATEUR

**Enjoy it.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour assurer le bon fonctionnement et maintenir la durée de vie et la précision de la balance, lisez attentivement ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Capacité: 5kg
2. Division / échelle: 1g
3. Fonction de tare
4. Mise hors tension automatique
5. Indicateur de batterie faible et de surcharge
6. Système de conversion des unités de poids: g / fl.oz / oz / ml / lb
7. Système de convertisseur d'unités de volume: oz / ml
8. 2 piles AAA (non incluses)

BOUTONS D'ÉCHELLE:

“ON-OFF / TARE”: fonction de mise en marche, d'arrêt et de mise à zéro
 “UNIT”: Unité de conversion: g / fl.oz / oz / ml / lb

INSTALLEZ LES PILES:

2 piles de 1,5 V (type AAA) non fournies.
 Installez de nouvelles piles en plaçant un côté de la pile sous le déflecteur de pile et en appuyant sur le côté opposé.
 (Faites attention à la polarité des piles)

COMMENCEZ À PESER:

1. Placez la balance sur une surface plane et solide.
2. Appuyez sur «ON-OFF / TARE» pour entrer en mode de pesée.
3. Attendez que l'écran LCD affiche toutes les informations.
4. Placez un bol (le cas échéant) sur la balance et

appuyez sur «ON-OFF / TARE» pour obtenir zéro.
 5. Remplissez le bol pour commencer à peser, l'écran LCD affichera le résultat de la pesée.
 6. Appuyez sur "UNIT" et vous pourrez choisir parmi les différentes unités disponibles: g / fl.oz / oz / ml / lb
 7. Appuyez sur “ON-OFF / TARE” pour peser différents objets l'un après l'autre sans retirer les objets déjà placés.
 8. À la fin de la pesée, appuyez sur le bouton “ON-OFF / TARE” pendant quelques secondes pour éteindre la balance.

INDICATIONS D'AVERTISSEMENT:

1. «LO», indication du remplacement de la batterie.
 2. "O-Ld", indication d'échelle dépassée.
- Remarque: La capacité maximale de la balance est de 5 kg, ce qui correspond au poids avant tarage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

1. Nettoyez la balance avec un chiffon humide. NE PAS plonger la balance dans l'eau ni utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
2. Toutes les pièces en plastique doivent être nettoyées immédiatement après le contact avec de la graisse, du vinaigre ou d'autres aliments colorés.
3. Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane.

DOCUMENT DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce produit BLAUPUNKT, cet appareil a été vérifié dans tous ses composants minutieusement, nous garantissons donc le bon fonctionnement, mais pour cela nous avons besoin que VOUS lisiez attentivement le livret d'instructions, car cela contribuera à la meilleure performance de cet article.

R.S.A garantit à l'acheteur de ce produit une garantie totale de DEUX ANS, étant régie par les conditions établies par le Real Decreto Legislativo 1/2007, du 16 novembre, par lequel le texte réécrit de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Utilisateurs] (art. 114 à 127). R.S.A s'engage à ce que les réparations soient totalement gratuites, travail manuel et pièces de rechange compris.

Le Service d'Assistance Technique se chargera de résoudre toute réparation qui pourrait être nécessaire sur cet appareil. Lisez attentivement le LIVRE D'INSTRUCTIONS fourni, concernant l'utilisation, la maintenance et la conservation de l'appareil. Toute anomalie qui pourrait résulter du non-respect de ces instructions ne sera pas couverte par la garantie. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, sera celle qui figure sur la facture d'achat.

Fonctionnement de la garantie : pour tous les défauts détectés par un technicien qui apparaissent dans les six mois à compter de la livraison du bien, on suppose qu'ils existaient déjà à cette date, l'intervention sera donc totalement gratuite (sauf si cette supposition est incompatible avec la nature ou le caractère du défaut). Au cours des dix-huit mois suivants, il appartient à l'utilisateur de faire la preuve que le défaut était déjà présent au moment de la livraison.

FABRIQUÉ EN CHINE POUR **BLAUPUNKT**

Ramsons, S.A,
 Pedro Muñoz Torres Nº 1 NAVES HYTASA
 41006 SEVILLA
 Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

UTILISATEUR

DATE DE VENTE

Signature et sceau du vendeur

IMPORTANT: Pour que la garantie soit effective, le VENDEUR doit remplir, signer et tamponner ce Certificat. Pour bénéficier d'une attention dans les conditions énoncées dans ce certificat, veuillez présenter ce document au Service Technique Autorisé avec la Facture d'Achat.

INFORMATION SUR LE RECYCLAGE

La Directive 2002/96/CE du Parlement Européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule qu'ils ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Les équipements doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du fabricant: RAMSONS, S.A.
Adresse: Pedro Muñoz Torres nº 1
Code Postal: 41006
Ville: SEVILLA

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit:
Description du produit: BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE
Modèle: BP4003
Marque: BLAUPUNKT

Est conforme à la législation de l'Union Européenne et respecte les lignes directrices 2004/108/EU

Nom: Vivek Sadhwani
Poste: manager
Date: 21 de Décembre 2020
Signature: 

 **BLAUPUNKT****BP4003**

BALANÇA ELETRÓNICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Enjoy it.**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para garantir o funcionamento adequado e manter a vida útil e precisão da escala, leia atentamente este manual

CARACTERÍSTICAS:

1. Capacidade: 5 kg
2. Divisão/Escala: 1g
3. Função de tara
4. Desligar automático
5. Indicador de bateria fraca e sobrecarga
6. Sistema conversor de unidades de peso: g / fl.oz / lb
7. Sistema conversor de unidades de volume: oz / ml
8. Pilhas 2XAAA (não incluídas)

BOTÕES DA BALANÇA:

1. "ON-OFF / TARE": ligar, desligar e função peso zero
2. "UNIT": Conversor de unidade: g / fl.oz / oz / ml / lb

INSTALAR AS PILHAS:

2 pilhas 1.5V (tipo AAA) não incluídas.
Instale as pilhas novas colocando um dos lados da pilha por baixo do defletor de pilhas e pressione para baixo o lado oposto.
(Por favor tenha atenção à polaridade das pilhas)

INICIAR A PESAGEM:

1. Coloque a balança numa superfície plana e sólida.
2. Pressione "ON-OFF/TARE" para aceder ao modo de pesagem.
3. Aguarde até o display LCD apresentar toda a informação.
4. Coloque uma taça (caso aplicável) na balança e

pressione "ON-OFF/TARE" para obter o zero.
5. Encha a taça para começar a pesagem, o display LCD apresentará a leitura da pesagem.
6. Pressione "UNIT" e pode escolher entre as diferentes unidades disponíveis: g/fl.oz/oz/ml/ lb
7. Pressione "ON-OFF/TARE" para pesar diferentes objetos consecutivamente sem remover os objetos já colocados.
8. Ao terminar a pesagem deve pressionar durante uns segundos o botão "ON-OFF/TARE" para desligar a balança.

INDICAÇÕES DE AVISO:

1. "LO", indicação para substituição das pilhas.
 2. "O-Ld" indicação de escala ultrapassada.
- Nota: A capacidade máxima da balança é de 5 kg, que é o peso antes da tara.

LIMPEZA E CUIDADOS:

1. Limpe a balança com um pano humedecido. NÃO mergulhe a balança em água ou utilize agentes químicos ou abrasivos.
2. Todas as partes plásticas devem ser limpas imediatamente depois de entrarem em contato com gorduras, vinagres ou outros alimentos de cor forte.
3. Utilize sempre a balança numa superfície rígida e plana

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto **BLAUPUNKT** este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos o funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. R.S.A garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127) R.S.A está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.

O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.

Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.

Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade).

Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA **BLAUPUNKT**

Ramsons, S.A,
Pedro Muñoz Torres Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA
Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

USER

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado.
Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.

Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto.

Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nome do Fabricante: RAMSONS, S.A.
Endereço: Pedro Muñoz Torres nº 1
Código postal: 41006
Cidade: SEVILLA

**Declaramos sob nossa
responsabilidade
que o produto:**

Descrição do produto: BALANÇA ELECTRÓNICA
Modelo: BP4003
Marca: BLAUPUNKT

**Está em conformidade com a
legislação da União Europeia
em conformidade com as
orientações 2004/108 / UE**

Name: Vivek Sadhwani
Posição na empresa:: manager
Data: 21 de Dezembro 2020
Assinatura: 