

105g双铜，单黑印刷，风琴折 成品尺寸: 100x140mm



Enjoy it.

**BLAUPUNKT Dual Trimmer
BLP600 User Manual**

제품 설명

Information
사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 이 기기는 2개의 헤드로 비강, 눈썹, 인중, 구레나룻, 손가락 등을 안전하고 간편하게 제모하는데 사용할 수 있습니다.

제품 구성



A. 코털 트리머 보호 커버
B. 코털 트리머
C. 전원 스위치
D. 배터리 투입부
E. 양면 빗살캡
F. 눈썹 트리머
G. 청소 솔

-01-

사용상 주의 사항

NOTICE
안전한 사용을 위해 설명서를 주의 깊게 읽어보시고 필요할 때 참고할 수 있도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- 코털 트리머는 코털, 귀털 트리머에만 사용하고 다른 신체 부위에는 사용하지 않습니다.
- 눈썹 트리머는 눈썹, 인중, 구레나룻, 손가락 트리머에만 사용하고 다른 신체 부위에는 사용하지 않습니다.
- 코털 트리머를 사용 시 콧구멍에 삽입하기 전에 안전을 켜주세요. 안전을 위해 사용 순서를 꼭 지켜주세요.
- 제품을 여러 사람이 함께 사용하지 마세요. 위생상의 이유로 한 사람이 사용하는 것이 좋습니다.
- 피부 발적, 자국, 감염 또는 피부 수포가 있을 경우 사용하지 않아야 합니다.
- 사용 부위에 질병이 있는 환자는 사용 전에 의사와 상의해야 합니다.
- 사용 중 통증이나 불편함이 있으면 즉시 사용을 중지하십시오.
- 본 제품은 어린이에게 적합하지 않으며 시작 장에 있는 경우 보호자의 관찰하에 사용하시길 권장합니다.
- 제품을 직사광선이 비치는 곳에 보관하지 마세요.
- 본 제품은 갈날이 장착되어 있습니다. 어린이가 사용하지 않도록 주의하여 별도 보관하세요.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때는 AA 건전지를 분리하고 보관하세요.
- 본 제품은 가정용 제품으로 업무용으로 사용하지 않습니다.

배터리 교체 방법

How to replace

- 배터리를 교체하기 전에 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 하단 커버를 시계 방향으로 돌려 배터리 커버를 분리한 후 기존 AA 배터리를 꺼내고 새 AA 배터리를 배터리 홀에 삽입합니다. 배터리 양극이 앞으로 들어가도록 하십시오.
※ 기존 제공되는 배터리는 시험 가동용으로 사용량 배터리입니다.



(AA 건전지, AA 충전식 배터리 사용이 가능합니다.)

- 배터리 커버를 시계 방향으로 돌려 끼웁니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때는 배터리는 분리하여 보관하세요.

-02-

문제 해결 방법

How to troubleshoot

제품의 작동이 느린 경우

- AA 배터리의 잔량이 충분하지 확인하십시오.
- 트리머 날에 재모 된 털이나 이물질이 있는 경우 이를 제거하고 사용하십시오. 트리머 헤드는 청소 솔로 자주 청소하는 것이 좋습니다.

제품의 작동이 되지 않는 경우

- 트리머 헤드가 제자리에 장착되어 있는지 확인하십시오. 트리머 헤드가 올바른 위치에 있지 않으면 헤드를 분리 후 재장착하고 다시 사용하십시오.


보증 및 지원

Warranty and Support

- 본 제품의 품질 문제 및 기타 인위적 손상 외의 문제로 정상 작동하던 제품의 품질 문제가 발생할 경우, 본 제품의 보증기간은 구입으로부터 최대 1년입니다.
(코털 트리머, 눈썹 트리머는 소모품으로 보증기간은 구입으로부터 최대 6개월입니다.)
- 보증기간 이내에도 사용자의 과오로 인한 고장 및 파손, 인의 분해 및 개조, 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장 및 파손은 유상 수리 될 수 있습니다.
- 제품에 포함된 배터리는 시험 가동용으로 배터리 전원을 보장하지 않습니다.
- 무상 보증 신청 시 구매 일자가 열거된 영수증을 제공해 주십시오.
- 제품의 수리를 원하실 때는 고객센터로 연락해 주십시오.

방송통신기자재등의 적합성 평가에 따른 표시사항


제품명 : 블라우트 듀얼 트리머
기자재명칭 : 듀얼 트리머
모델명 : BLP600
등록번호 : R-R-ha3-BLP600
제조사 : Zhejiang Runwe Electrical Appliance Co., Ltd.
제조국가 : 중국 I 제조년월 : 별도표기
정격전압 : 1.5V
상호명(수입판매명) : (주)하나인드스터 I 고객센터 1566-6793
주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 201, A동 13층 1322-1324호 (문정동, 송파 테라타워)
부속품 : 본체, 코털 트리머, 눈썹 트리머, 양면 빗살캡, 청소 솔, AA건전지, 설명서




사용 방법

INSTRUCTIONS
안전한 사용을 위해 설명서를 주의 깊게 읽어보시고 필요할 때 참고할 수 있도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- 제품의 전원이 충분한지 확인하십시오. (AA 건전지 혹은 AA 충전식 배터리)
- 코털 트리머 : 코털 트리머 보호 캡을 열고 트리머가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.
눈썹 트리머 : 눈썹 트리머가 올바르게 장착되었는지 확인한 후 제모 부위에 따라 양면 빗살캡의 적당한 길이 면으로 장착하거나 장착하지 않을 수 있습니다.
- 전원 스위처를 위로 슬라이딩해 밀어 올리면 제품이 작동합니다.



- 제모할 부분에 기기를 천천히 대고 부드럽게 움직입니다.



- 피부에 최대한 밀착하지 않는 방법으로 기법제 모하는 것이 좋으며, 안전을 위해 일정한 압력이 있을 경우 제품이 정지할 수 있습니다.
- 사용 부위가 원하는 정도로 제모 될 때까지 위의 단계를 반복하십시오.
※ 단, 피부 손상을 피하기 위해 동일 부위에 3초 이상 사용하지 마십시오.


헤드 탈착 방법

Separation method

헤드 분리 방법

코털 트리머와 눈썹 트리머 방법 동일


- 본체의 헤드 부분을 단단히 잡고 헤드를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 헤드를 수직 방향으로 분리합니다.



헤드 결합 방법

코털 트리머와 눈썹 트리머 방법 동일

- 헤드를 본체에 수직 방향으로 끼웁니다.
- 본체의 헤드 부분을 단단히 잡고 헤드를 시계 방향으로 돌려 고정합니다.



제품 유지 관리

경고 : 이 제품은 물로 씻을 수 없습니다. 제품의 청소가 필요한 경우 다음과 같이 진행하십시오.

- 제품의 전원이 꺼진 상태로 청소해야만 합니다. (작동 중이라면 전원 버튼을 아래로 슬라이딩해 내리면 전원이 꺼집니다.)
- 청소 솔을 사용해 각 트리머 헤드 끝면의 재모 된 털과 이물질을 제거합니다.
- 각 트리머 헤드를 본체에서 분리해 흐르는 물에 행거 깨끗하게 닦아줍니다.
- 물로 세척한 후에는 완전히 건조 시킵니다.
- 제품의 절삭력을 유지하기 위해서 정기적으로 상기 방법과 같이 관리해 주는 것을 권장합니다.

주의 사항

- 본 제품은 사냥하고 건조한 장소에 보관하세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 직사광선이 닿는 곳에 두지 마세요.
- 제품을 고온, 고압에 두지 마세요. 제품 손상으로 인체에 상해를 입을 수 있습니다.

-04-