

折页尺寸:120x160mm 材质:128g双铜纸 颜色: CMYK 0,0,0,100 CMYK 0,0,0,55 CMYK 100,65,10,45
 CMYK 100,0,0,0 CMYK 0,0,0,70

Enjoy it.

制造商:广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer:Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线:4009310636
Service Hotline:4009310636
地址:中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address:Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。
此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

故障排除

如果机器工作不正常,应排除以下情况

无法启动	1. USB和type-c端是否与适配器和主机连接到位。 解决方案:确保适配器与电源稳定连接,然后确认type-c端与主机连接稳定 2. 确认电源功能是否满足5V=2A。
机器已通电指示灯闪烁一次,但不喷雾或喷雾异常	1. 如果水箱超过最高水位线有可能出现异常,向香薰机外倒水,不超过最高水线,即可恢复出雾。 2. 当机器水量低于50g时,产品出现雾化减弱/不出雾情况,属于正常现象。添加适量清水,即可恢复出雾。 3. 检查超声波雾化器上是否有灰尘,清洗干净即可恢复正常。 4. 检查空气进气口是否被灰尘覆盖,如果底部进气口处有太多灰尘,进气量将大大减少,从而没有足够的气流将雾气吹出。在这种情况下,清洁进气口,即可恢复正常。

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	×	○
风机	○	○	○	○	○	×

05

有害物质

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
螺钉等	×	○	○	○	○	○
雾化片	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

10

保修卡

顾 客	姓 名		检 验 员	保 修 期 限
	地 址			
	电 话			
	购买日期			

本保修卡各栏目请详细填写
1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取维修费。
3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
b. 超过保修范围的维修
c. 因拆装或改造而造成的损坏。
d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成的故障或损害者。
f. 外观因使用而自然折旧者。

06

Enjoy it.

解压舱香薰加湿机
RELAXING AROMA HUMIDIFIER
BP-XJ01

安全警告

请妥善保管以下物品,以免损坏产品:

- 本产品仅限于规格中规定的范围。
- 禁止重新组装和拆卸该产品。如有必要,请与该产品销售部门联系,我们将派专业技师进行维修。
- 请不要故意刺穿、扭曲、拉伸电源线;请不要将电源线置于高温环境下;请不要用重物或夹子压住电源线。
- 本产品的电源线是专用的;如电源线有问题,请停止使用,并与本产品销售部联系处理。
- 请勿将此类产品存放在潮湿的地方,如浴室、更衣室和温室等。
- 不要将产品放在潮湿的地方,如浴室或厨房。
- 芳香精油可能会导致染色,如果溅出,应立即用清洁布擦干。
- 请勿将喷雾直接喷在家具、衣物或墙壁等处。
- 请避免在阳光直射下直接使用机器,也请避免在空调、通风设备附近或使用或在高温环境下使用机器,同时应避免在电视和音响设备等电器附近使用机器。
- 请在平坦的地面上使用机器,避免将其放在地毯、垫子或不稳定的地方。使用时不要移动。
- 本产品不应放置在儿童可触及的地方,并正确教导儿童不要将其当作玩具使用。
- 儿童、患者和老年人在失去自理能力的情况下应由成人监督使用。以避免发生事故。
- 请采用符合国标认证的适配器给产品供电使用,不要采用非标及与产品参数不匹配适配器。

维护

1. 请在使用到5-6次或到7天后以以下方式清洁产品。
2. 关闭电源并拔掉电源线,取下盖子。
3. 将水箱中的所有水倒出并清洁。
4. 清洗雾化盘用棉签沾上稀释的中性洗涤剂清洗雾化盘表面,然后用清水冲洗。
5. 不能使用腐蚀性液体,否则会损坏机器。
6. 在更换其他精油时,请按照清洁提示清洁产品。

产品结构

启动/关闭

雾化开启/关闭

音乐开启/关闭

音乐加大

音乐减少

旋转切换灯光效果
按压开启/关闭

透明灯罩

灯光旋钮

顶盖

控制面板

外壳

脚垫

技术参数

产品型号:BP-XJ01
工作电压:5V=
额定功率:6W

水箱容量:200mL
执行标准:GB/T 4706.1-2024

蓝牙操作说明

白噪音名称

点击切换白噪音,此区域显示白噪音音乐名称

极光模式通过点击不同的模式实现

点击断开 蓝宝-解压舱香薰加湿机

一键启动/关闭,跑道圆关闭时灰色、启动时彩色

一键开启/关闭对应功能

声音大小调节:点击加減,中间点状图标通过亮色显示,比如3档,亮3粒灯

灯光模式切换,通过点击对应文字,通过浅色/浅色区别,点击极光,就可以选择对应极光灯效,点击氛围灯则亮起氛围灯

定时以0.5h为单位加減,最低为0.0表示无定时

使用方法

1. 请先取下产品上盖。
2. 注入清水:向水箱内注入常温水或纯净水,水位切勿超过最高水位线。
3. 添加精油:根据个人对香味的喜好,滴入数滴精油(建议从2-3滴开始尝试,并根据精油浓度酌情增減)。
4. 盖上盖子即可使用。
温馨提示:为获得最佳雾化效果并延长机器寿命,我们推荐您使用纯净水。

操作说明

1. 接通电源后蜂鸣器响一下,指示灯闪烁一下进入待机模式。
2. 开机:单击启动键“●”进入功能模式,雾化、北极光、灯光、电机、风机、音响全部开启,再按一下关闭。
3. 雾化键:开机后默认开启雾化功能,再按一下“☼”关闭雾化功能。
4. 氛围灯:开机后默认开启氛围灯,按一下“☼”关闭。
5. 白噪音按键:长按2秒音乐键“🎵”开启白噪音模式,共八首可选,单击切换音乐,再长按2秒关闭。
6. 音量大小:单击“🔊”增大音量,单击“🔇”减小音量(整机共6个档位音量)
7. 灯光键:开启氛围灯后转动灯光旋钮“☼”调整灯光。
(梦幻极光-极光绿-冰川蓝-星空蓝-炙热极光-火焰红-粉紫色-自动切换)

电气原理图

+

MCU控制器

开关控制器

灯光调节器

输入5V=

风机雾化器

白噪音播放器

氛围灯
极光投影灯

-