说明书

颜色：彩色
材质：双胶纸
工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷
尺寸：90*120mm

BLAUPUNKT

合格证

检验员：
检验日期：
QC PASS

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
头眼按摩仪

产品请以包装内实物为准

Enjoy it. Enjoy it.

制造商:佛山市蓝健科技发展有限公司
Manufacturer:Foshan Lanjian Technology Development Co.,Ltd
服务热线:4009306619
Service Hotline:4009306619
地址:佛山市顺德区大良街道近良社区永联路8号
Address:No.8 Yonglian Road,Jinliang Community,Daliang Street Shunde District,Foshan City

本产品由佛山市蓝健科技发展有限公司负责生产和销售。
此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产。

更多信息请访问www.blaupunkt.com

头眼按摩仪
HEAD EYE MASSAGER
BP-HY07

感谢您使用本公司的产品。在使用前,请您详细阅读本说明书,正确地掌握、仔细的阅读安全注意事项的使用方法。本公司保留对产品及使用手册改进的权利,如有改动恕不另行通知,产品外观以实物为准。
本手册经过认真核对,但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解,敬请谅解。

安全注意事项 01
产品参数 03
机件名称及功能 03
准备前工作 04
使用方法 05
如何使用蓝牙 06
保养方法 06
产品的清洁、保养 06
常见问题及处理方式 07
产品废弃时注意 08
回收说明 09
保修&产品检验 10
保修卡 11

1、安全注意事项

⚠ 注意

1、初次使用时,或产品长时间搁置后电池电量损耗,请按照使用说明书进行充电操作,确保其能正常工作。
2、使用过程中,身体出现或感到异常时,请立即停止使用,并咨询医生。
3、若本产品已经损坏,请勿使用;若充电器/充电线损坏,请更换后再给产品充电。
4、充电前,请确保充电器及产品充电插孔处干燥。
5、当产品或充电器可能会浸于水中的情况下,都不得充电使用。
6、请勿在使用本机的同时使用其它按摩器。
7、本产品只能用于缓解,请勿用于治疗目的。
8、建议每次使用十分钟为宜。
9、请勿将产品在地面拖动,或拉住电源线移动产品,以免损坏产品。
10、使用时,头部请稍微仰起,便于护眼仪更好佩戴。
11、本产品含有锂电池,请勿自行拆卸、改装、水浸产品或投掷火中,否则可能导致产品损坏或爆炸。
12、请勿私自拆卸产品内部组件,以避免导致机器故障。
13、发生不能运转的异常情况时,请立即切断电源并取下,否则可能会产生高温或短路,发生事故。同时联系客服售后咨询。
14、请勿使用额定电压以外的电源,以免导致火灾或损坏产品。
15、请勿损伤、损坏、过分弯曲、牵拉、扭转、打结电源线。
16、请勿强用力过度弯折/反向弯折、扭曲本产品(否则会导致产品损坏)。
17、USB充电电源线破损时,请勿私自拆卸更换,应联系我司或有资格专业人员来更换修理。
18、产品长时间工作时,表面会有发热的现象,这属于正常现象。
19、废弃本产品时,请依照城市有关环境保护规定进行处理,否则可能会造成环境污。

⚠ 禁止

1、孕妇禁止使用。
3、7岁以下的儿童不建议使用。
4、中风后遗症禁止使用。
5、眼周围受伤者、刚做完手术(双眼皮)的患者康复期内禁止使用。
6、有眼疾症状者不能使用,严重的青光眼、白内障患者禁止使用,曾做过眼部手术、青光眼、白内障、视网膜脱离等重大眼部疾病患者禁止使用;近视手术一年后请咨询医生的使用建议。
7、眼睛患有严重炎症者禁止使用。
8、儿童或残障人士需要在特别监护下才能使用本产品。
9、请勿在醉酒或身体不适时使用本产品。
10、体温38度以上(发热期)的人请勿使用。
11、对热不敏感者及皮肤易烫伤者禁止使用。
12、眼部周围有创伤的人、需安静修养的人请勿使用。
13、使用心脏起搏器等入体内的医用电子仪器者请勿使用。
14、患有恶性肿瘤、心脏病、严重高血压等患者请谨慎使用(需正常人监护)。
15、不能自由表达自己意愿的患者请向医生咨询后在使用。
16、请勿在浴室等湿度高的地方使用,或者边洗澡边使用产品,否则可能会损坏产品。
17、请勿给无表达意识能力的人使用,否则会引发事故或引起身体不适。

2、产品参数

名称	头眼按摩仪	机身材质	优质PC+优质塑胶+亲肤硅胶
充电电压	5V⎓	充电接口	Type-C
产品尺寸	178x80x72mm	电池容量	800Amh
按摩时间	10分钟	工作功率	4W
按摩模式	5种	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

3、机件名称及功能



产品功能

5种按摩模式　热敷舒缓　自带舒缓音乐
语音播报　蓝牙音乐　可视化设计　震点按摩技术

4、准备前工作

- 使用前,请仔细检查产品。
- 初次使用之前,请将产品充电约2~3个小时左右,将电充满。
- 充电时,将适配器的端口连接到充电口,并将适配器插头插到交流电源插座上。(如下图)。



- 首次使用前,请务必把电充满。
- 充电时,无法开机使用本产品。
- 充电时充电指示灯亮红灯,充满电后充电指示灯亮绿灯。
- 电量不足时,电源指示灯红灯闪烁,同时语音播报“电量不足,请充电”，此时请尽快充电。
- 每个模式的默认工作时间为10分钟(中途切换模式会重新按10分钟计时),运行10分钟后,产品会自动关机,如需继续按摩,请重新开机。
- 佩戴前请取下眼镜、隐形眼镜、发饰等,避免使用时出现不适感。
- 将按摩仪放于双眼部位戴上,并调整松紧带扣到最舒服的位置。

5、使用方法

◎ 开/关/功能键

1、长按(2S)开机/关机,开机后,电源指示灯常亮蓝灯,同时听到语音播报“欢迎使用头眼按摩仪,综合模式”后,产品开始工作,默认蓝牙打开、综合模式。
2、单击,循环切换按摩模式,共5种模式(综合模式,智能模式,护眼模式,头部模式,睡眠模式),每切换一个模式会有相应的语音播报。
3、双击,未连接蓝牙时,关闭/开启背景音乐(开机默认为开启背景音乐);连接上蓝牙时,暂停/开启手机音乐。

按摩模式

1、综合模式:(眼部+头部)震动按摩方式1+热敷;播放音乐1。
2、智能模式:(眼部+头部)震动按摩方式2;播放音乐2。
3、护眼模式:眼部震动按摩+热敷;播放音乐3。
4、头部模式:头部震动按摩;播放音乐4。
5、睡眠模式:(眼部+头部)震动按摩方式3;播放音乐5。

关闭产品

产品工作中,长按(2S)主机上电源按键,听到语音播报“谢谢使用,再见!”后,主机关机。

◎ 提示

1、每个模式的默认工作时间为10分钟(中途切换模式会重新按10分钟计时),运行10分钟后,产品会自动关机,如需继续按摩,请重新开机。
2、睡眠模式时:自动关机后,不播报关机提示语“谢谢使用,再见”。

6、如何使用蓝牙

1、手机连接蓝牙:将您手机的蓝牙功能打开,在手机上搜索蓝牙设备,选“AS-EMO05”根据手机提示完成连接(首次连接蓝牙成功后,后续使用产品,只要手机蓝牙打开,均会自动连接手机蓝牙)。
2、连接成功后,将手机音乐打开,开启音乐之旅(并不能接听电话)。
3、断开蓝牙连接:关闭手机蓝牙,护眼仪将直接与手机蓝牙断开连接。

7、保养方法

- 使清洁之前,请确认电源开关已经关闭,电源插头已经从插座拔出。
- 产品的表面请用湿纸巾进行擦拭清洁。
- 脏污的地方请用柔软的布蘸水或中性溶剂进行清洁后,再用干布擦干。

⚠ 注意

切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所,以免造成产品褪色。

8、产品的清洁、保养

⚠ 注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品,或将水或其他液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品,否则可能造成产品褪色,产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时,请勿拆卸产品,让产品自然干燥即可。

保养

- 确认电源开关关闭,电源插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用本产品,请用防尘罩(请自行购买)套住产品,防止落入灰尘。

温馨提示

- 常年使用时,请务必检查是否有以下症状,并停止使用产品:
有焦糊气味、触动电源线后有时通电或有时断电、电源线发热、电源线是否破损 、其他异常。
- 切断电源开关,拔下电源插头,并与您购买本产品的经销商或本公司联系。
- 切勿私自拆卸修理。

9、常见问题及处理方式

序号	现象	可能原因	处理方法
1	开机后自动关机	电池电量不足	请进行充电
2	产品不工作	电池电量低	充电后再使用
		工作时间过长,马达过热保护	待马达自然冷却后,再继续使用
		电源开关未开	开启电源开关
3	使用过程中停止	默认工作时间到	重新开机
		电池电量低	充电然后再使用
4	产品工作时,内部有异味或冒烟	产品故障	请停止使用，关闭电源并送修
5	电池使用时间变短无法充电	电池老化	请更换电池

序号	现象	可能原因	处理方法
6	充电指示灯不亮	Type-C插口接触不良/电源接触不良	拔插Type-C充电线/电源线
7	热敷温度不高	电池电量不足	请进行充电

- 如果进行了上述处理还有异常现象,请与商家联络,要求维修保养。
- 请勿擅自对产品进行拆卸及维修,如因此造成产品损坏,人员损伤或其他任何损失,本公司概不负责。

10、产品废弃时注意

请支持充电式电池(锂离子电池)的循环使用。本产品所用的锂离子电池是可回收再生的贵重资源,请在使用完毕废弃之时,将锂离子电池取出,交给可进行充电式电池回收再处理的专业机构进行处理。

⚠ 危险	本产品所用电池为专业充电式电池,不得使用于其他产品,请勿对已取出的充电式电池进行充电。 ● 请勿投于火中,使其过度受热。 ● 请勿用钉子刺穿、重力冲击或进行分解改造。请勿将电池正负极直接用金属连接。 ● 请勿将其与项链、发卡等一起存放。 ● 请勿在火炉边、烈日下等高温场所进行充电、使用和放置。 请将取下的充电式电池置于婴幼儿触及不到的地方,以防止被误吞。
⚠ 警告	请将取下的充电式电池置于婴幼儿触及不到的地方,以防止被误吞。 ● 如出现被误吞的情形时,请立即找医生诊治。 ● 当电池液泄漏时,请勿徒手接触液体,并按以下方法进行处理。 ● 仅限产品在废弃之时可进行分解,若不遵守,可能导致火灾,触电,受伤等事故发生,若需修理(更换电池情形除外)时,请咨询你当初购买本产品的商家。 ● 当电池液进入眼睛时,有造成失明的危险,请勿用手直接揉搓眼睛,需立即用清水洗净并找医生诊治,当电池液沾在身体或衣物时,可能引起皮肤发炎或受伤,请用清水冲洗,如仍有不适则需立即找医生诊治。

11、回收说明

为了保护环境,本产品或其中的部件报废后,作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开,送至有资质的回收站点,由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○

电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

环保使用年限标志	此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄,不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

12、保修&产品检验

保修条件注意事项

1、本卡只在中国大陆地区有效(台湾、澳门香港地区无效)。
2、自购买之日一年内,凭有效保修卡或发票主机及附件(非耗材)保修一年。
3、本公司将标准保修范围以外的任何附加服务或运输服务收取相应的费用。
4、下列情况不属于保修的范围,将无法享受免费保修服务,我司可提供维修服务,但需要收取相应的配件及运输费用。
1、因客户使用、保管、维护不当造成的损坏;
2、非本公司授权的维修人员拆卸所造成的损坏;
3、无本公司产品保修卡或发票;
4、本产品保修一年,超过保修有效期的;
5、无保修卡或购物发票等有效凭证的;
6、保修卡上的内容于商品实物标识不符或者修改的;
7、非公司原因造成的故障缺陷;
8、一切人为损坏(如消费者自行拆机、改装,因运输或其它意外而造成损坏,未按说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的);
9、其它因不可抗力(如自然灾害、电压异常)造成的损坏。

合格证

型号MODEL	
日期DATE	
检查员QC	

保修卡

顾客	姓名		保修期限	壹年
	地址			
	电话			
	购买日期			

本保修卡各栏请详细填写。
1、本产品自购买日1年内在正常使用状况下免费服务。
2、超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。
3、在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
a、未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
b、超过保修范围的维修。
C、因拆装或改造而造成的损坏。
d、因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
e、非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。
f、外观因使用而自然污旧者。

检验员	
经销商签章	

BP-HY07

使用产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好以供日后使用
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.