尺寸:145x210 (mm)

材质:128g双铜纸

要求:彩印,双面印刷,封面封底反面留白

Pantone Process Cyan U
C:100 M:0 Y:0 K:0

Pantone Process Cyan U
C:0 M:0 Y:0 K:100

Pantone 294U
C:100 M:65 Y:0 K:45

BLAUPUNKT

User Manual

咖啡机操作

产品最终以实物为准

Enjoy it. *Enjoy it.*

制造商:广东金普特家用电器有限公司
地址:广东省佛山市顺德区大良街道办事处凯洲工业区
邮编:528300
客户/产品咨询热线:400-830-8088
Manufacturer: Guangdong Jinpute Electrical Appliance Co., Ltd.
Address: Kaizhou Industrial Zone, Dali Street Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Postcode: 528300
Customer/Product Consultation Hotline: 400-830-8088

目录

安全警告事项 01
产品配件介绍 02
控制面板介绍 03
使用前准备 04
咖啡萃取 05
水箱缺水提醒 06
快速出厂设置 07
蒸汽/热水功能 08
机器休眠状态 09
除垢提醒及操作说明 10
故障分析与解答 11
环保清单 12
食品接触材料 13
电气原理图 14
保修卡 15

安全警告事项

为确保您安全使用,请仔细阅读本说明书,请将此说明书妥善保管,以便日后查阅。

- 产品使用不当会导致人身伤害和财产损失,请按照说明书内容使用。
- 请勿将电源线靠近热源,以免绝缘层老化,导致漏电。
- 请勿自行拆卸、维修、改装产品,以免发生触电、短路、火灾等安全事故。
- 请勿将电源线过度弯折、拉扯、压伤、切割或用湿手插拔,以免发生触电、短路、火灾等安全事故。
- 请勿将电源线与发热物、尖锐物、腐蚀性物品接触,以免绝缘层破损引发安全事故。
- 请勿将电源线与其他大功率电器共用插座,以免发生过载、火灾等安全事故。
- 请勿将产品放置在易燃、易爆、腐蚀性环境中,以免发生火灾、爆炸等安全事故。
- 请勿将产品放置在儿童可触及的高度,以免儿童误操作发生烫伤、触电等安全事故。
- 请勿将产品放置在不稳定的平面上,以免产品倾倒发生烫伤、损坏等安全事故。
- 请勿将产品放置在潮湿、多尘、多油烟的环境中,以免发生短路、火灾等安全事故。
- 请勿将产品放置在阳光直照、热源附近,以免产品变形、老化、性能下降