BLAUPUNKT SMART WATCH 블라우풍트 스마트 워치 사용 설명서









설명서 목차

| Contanct Us | 3 |
|-------------------------------|-------|
| 1. 제품구성 | 4 |
| 2. 사용전 주의사항 | 4 |
| 3. 제품 전원켜기 | 5 |
| 4. 스마트워치 앱 다운로드 및 연결, 연결 해제하기 | 5~15 |
| 5. 스마트워치의 기본 인터페이스 | 15~21 |
| 6. Da Fit 앱 | 22~27 |

블라우풍트 스마트 워치 사용설명서

블라우풍트 스마트 워치를 선택해주셔서 감사합니다.

본 설명서는

제품의 사용과 작동에 대한 이해를 돕기 위한 기본 설명서입니다. 제품 사용에 앞서 본 설명서를 숙지하시면 더욱 편리하게 사용하실 수 있습니다.



1. 제품구성

스마트워치, 워치 스트랩, 사용 설명서, 충전용 케이블 각 1개

2. 사용 전 주의사항

- 본 제품은 IP67의 생활 방수 기능을 갖추었으나 샤워, 수영 등을 포함하여 장시간 해당 제품이 물에 빠지거나 접촉하였을 경우 고장이 날 수 있으므로 주의해 주세요.
- (2) 본 제품은 고속 충전기 사용이 불가하며, 1A의 어댑터 사용을 권장 합니다.
- (3) 사용하시기 전에 제품 앞면의 보호 스티커와 뒷면의 센서 보호 필름을 제거한 후 사용해 주세요.
- (4) 본 제품은 전용 앱 'Da Fit'을 이용해 스마트폰과 연결해야만 사용하실 수 있습니다.
- (5) 10% 이하에서는 기기보호를 위해 절전 모드로 자동 전환됩니다. (진동 알림, 심박수 지속 측정, 산소포화도 측정, 오디오 연결 해제) 스마트워치를 충분히 충전한 다음 사용해주십시오
- (6) 제품을 착용하시기 전에 손목에 닿는 부분을 정기적으로 청소하고 건조하게 유지해 주세요.
- (7) 착용한 손목에 공기가 충분히 통하고 혈액순환이 잘 되도록 스트랩을 적절하게 조절하여 사용해 주세요.
- (8) 본 제품을 착용하기 전, 스킨케어 제품을 과도하게 바를 시 정확한 측정이 어려울 수 있습니다.
- (9) 본 제품을 착용하신 후 피부에 알레르기성 반응이 일어날 때는 즉시 착용을 중단하시고 의사와 상의하시는 것을 권장합니다.
- (0) 본 제품은 의료용 기기가 아닙니다. 스마트워치를 통한 모든 신체 데이터 측정값은 오차가 존재할 수 있으며, 참고용으로만 활용해 주시길 바랍니다.

3. 제품 전원 켜기

- 제품 앞면의 보호 스티커를 제거하고 오른쪽 측면의 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러 스마트워치의 전원을 켭니다.
 측면 버튼을 길게 눌러도 제품의 전원이 켜지지 않으면 충전 케이블 을 연결하여 스마트워치를 충분히 충전한 후 다시 시도해 주십시오.
 본 제품은 마그네틱(자석) 충전 케이블을 이용합니다.
- (2) 충전 케이블을 제품 뒷면의 충전 단자에 갖다 대면 자연스럽게 충전 케이블이 제품에 접촉되며 충전이 시작됩니다.
- (3) 제품의 전원이 켜진 상태에서 측면 버튼을 짧게 누르면 스마트워치 화면을 끄거나 켤 수 있습니다.
- (4) 본 제품의 디스플레이는 풀 터치스크린을 지원합니다.

4. 스마트워치 앱 다운로드 및 연결, 연결 해제하기

- (1) 앱 다운로드 하기
 - 휴대폰으로 아래의 QR 코드를 스캔하거나
 - ② 해당 앱은 안드로이드 4.4, iOS 9.0 이상 및 블루투스 5.0을 지원하는 스마트폰 환경에서 사용할 수 있습니다.



'Da Fit' 바로 다운로드하기

(2) 스마트워치와 스마트폰 연결하기(iOS)

- ① 'Da Fit' 앱에서 사용자의 프로필을 작성합니다.
- ② 'Da Fit'의 블루투스 사용에서 '확인'을 누릅니다.



- ③ 'Da Fit'의 알림을 허용합니다.
- ④ 'Da Fit' 앱의 메인 페이지에서 '기기 연결'을 누르세요.



| • App Store 🗢 | Q\$ 4:15 | @ 90% 🗰 |
|---|---------------|------------|
| 07-14, 0 | | |
| 오늘 | | |
| ତ ସ ଝ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ | 강 정보들위한 달찌 추기 | |
| | | 기기 연결 |
| _ | | (hone) |
| N 200 | L | -700-21 |
| | 0.000 | \bigcirc |
| | U Califier | |
| | | |
| 2 AU 2014-01- | | A B |
| | 406 89. | |
| - | | |
| GPS & | 8 | a resiste |
| B | | 8 |

- ⑤ 'Da Fit'의 위치 허용에서 <앱을 사용하는 동안 허용> 을 선택합니다.
- ⑥ '기기추가' 메뉴에서 <SW311>을 선택합니다.



⑦ 스마트워치와 스마트폰이 성공적으로 연결되면 '연결성공'이 표시됩니다.



- (3) 스마트워치와 스마트폰 연결하기(안드로이드)
 - ① 'Da Fit' 앱에서 사용자의 프로필을 작성합니다.
 - ② 'Da Fit'의 사진 및 미디어 액세스를 허용합니다.



- ③ 'Da Fit' 앱 하단 가운데의 워치 아이콘을 누른 후, '기기 연결' 메뉴를 선택합니다.
- ④ 'Da Fit'의 위치 액세스 권한에서 '항상 허용'을 선택합니다.



⑤ 기기 연결 리스트에서 <SW311>을 선택합니다.

⑥ 스마트워치와 스마트폰이 연결되면 '연결성공'이 표시됩니다.

| < 기기 연결 SW311 | SW311 연결성공 | 0 |
|---------------------|---------------|---|
| - m | 위치 페이스 | 8 |
| | 26 | |
| | 시켜 말망 | 0 |
| | 문 카메라 웨어 | ۵ |
| | 인탁처 즐겨찾기 | 8 |
| | 기타 기능 | ٥ |
| | | |

 (4) 스마트워치 블루투스 통화 연결/해제하기(안드로이드)
 ① 워치 화면을 위에서 아래로 쓸어내려 나온 퀵 메뉴 화면의 오디오 연결 메뉴를 클릭하여 활성화합니다.



② 스마트폰의 블루투스 설정 메뉴에서 'Audio_SW311'을 찾아 연결합니다.



- ③ 연결이 완료되면 '나의 기기' 혹은 '등록된 디바이스' 목록에서 'Audio SW311'을 확인할 수 있습니다.
- ④ 블루투스 통화 연결 해제를 원할 때는 스마트워치의 오디오 연결 메뉴를 다시 클릭하여 해당 기능을 비활성화로 변경해줍니다.





 (5) 스마트워치 블루투스 통화 연결/해제하기(IOS)
 ① 워치 화면을 위에서 아래로 쓸어내려 나온 퀵 메뉴 화면의 오디오 연결 메뉴를 클릭하여 활성화합니다.



② 스마트폰의 설정 내 Bluetooth 메뉴의 하단 기타 기기 부분에서 'Audio_SW311'을 찾아 연결합니다.

| | Bluetooth | |
|---------------|-----------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| and states to | ini i | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

③ 연결이 완료되면 '나의 기기' 목록에서 'Audio_SW311'을 확인 할 수 있습니다.

| 12:10 | | all 50 🗈 |
|---------------|-----------|----------------|
| < 실정 | Bluetooth | |
| Bluetooth | | |
| | | |
| | | |
| AirPods | | |
| Audio_SW311 | | 연결팀 🕔 |
| | | |
| | | |
| 1010030-0 | | |
| 101000 | | |
| | | |
| strength from | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10000 | | |
| | | and the second |

④ 블루투스 통화 연결 해제를 원할 때는 스마트워치의 오디오 연결 메뉴를 다시 클릭하여 해당 기능을 비활성화로 변경해줍니다.



(6) 스마트워치에서 전화 거절/보류/받기(안드로이드, IOS 동일) ① 스마트 워치 블루투스 통화 기능을 사용하지 않을 때



- •전화 거절하기 버튼을 누르면 원치 않는 전화를 받지 않고 끊을 수 있습니다.
- 전화 보류하기 버튼을 누르면 스마트워치의 전화 알림은 표시되지 않으나, 스마트폰에서는 전화가 끊길 때까지 전화 수신 요청이 계속됩니다.
 - ② 스마트 워치 블루투스 통화 기능을 사용할 때



- •전화 거절하기 버튼을 누르면 원치 않는 전화를 받지 않고 끊을 수 있습니다.
- •전화 받기 버튼을 누르면 스마트워치에서 바로 전화를 받을 수 있습니다.



- 스마트워치에서 전화를 받으면 발신자의 전화번호와
 통화 시간이 표시 됩니다.
- 스마트워치를 통해 스피커폰 상태로 통화 할 수 있습니다.
- 왼쪽 버튼을 누르면 버튼이 흰색으로 바뀌며 뮤트 상태가 됩니다.
 상대방의 소리는 스마트워치의 스피커 상태로 들을 수 있으나,
 상대방에게는 내 소리가 전달되지 않습니다.
- 오른쪽 버튼을 누르면 전화가 종료됩니다.





측면 버튼을 눌러 스마트워치의 화면을 켠 후. **왼쪽에서 오른쪽으로 슬라이드**하면 기본 메뉴가 표시됩니다.

5. 스마트워치의 기본 인터페이스

(1) 기본 메뉴

9161 0 시게 알랑 문 가이라 지어 O 8 안락처 즐거찾기 71E5 71bs





'연결 해제' 혹은 '기기 해제' 버튼을 누릅니다. ② '연결을 해제 하시겠습니까?' 라는 안내가 뜨면 연결 해제를 눌러 스마트워치의 연결을 해제합니다.

(7) 스마트 워치 연결 해제하기(안드로이드, IOS 동일) ① 'Da Fit'앱 SW311(스마트워치) 탭의 최상단에 있는

(2) 퀵 메뉴 확인하기

스마트워치의 메인 화면을 **아래로 쓸어내리면** 스마트워치의 **서브 메뉴**를 빠르게 **확인**할 수 있습니다.



확인할 수 있습니다.

설정 메뉴를 바로 확인할 수 있습니다.

(3) 기본 메뉴 설명



① 데일리 기록 사용자의 걸음 수, 소비 칼로리, 이동거리를 확인할 수 있는 메뉴입니다. 해당 메뉴를 선택한 후 아래로 슬라이드 하면 오늘의 데이터와 7일간의 데이터를 확인할 수 있습니다.



2 수면

스마트워치를 착용하고 잠들면 오후 8시부터 오전 10시 내의 수면에 대한 수면패턴을 측정하는 메뉴입니다. 화면을 위로 슬라이드 하면 깊은 잠과 얕은 잠의 7일간 데이터를 간략한 그래프로 확인할 수 있습니다.



3 심박수

화면을 터치하면 스마트워치를 착용한 사용자의 심박수를 약1분 동안 측정해 주는 메뉴입니다. 화면을 위로 슬라이드 하면 현재 심박수 상태와 24시간 동안 측정된 심박수의 기록을 확인할 수 있습니다. 24시간 심박수 측정을 위해서는 'Da Fit' 앱의

SW311(스마트워치)탭→기타 기능→24시간 심박수 를 활성화 해주셔야 합니다.



④ 운동 모드

걷기, 달리기, 자전거, 졸넘기, 배드민턴, 농구, 축구 의 기록을 측정할 수 있는 메뉴입니다. 원하는 운동을 선택하면 3초의 카운트다운 후 측정이 시작되며, 종료를 원할 때는 화면을 오른쪽 으로 밀거나, 스마트 위치의 측면 버튼을 누른 후 화면의 비는 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다. 화면의 비튼을 누르면 운동 기록을 잠시 정지할 수 있습니다. 단, 운동 모드는 운동 거리가 200m 이상이거나 운동시간이 5분 이상일 때만 저장됩니다.



5 전화

스마트 위치를 통해 블루투스 통화를 걸거나 기록을 확인할 수 있는 메뉴입니다. 이 기능을 사용하려면 스마트워치 블루투스 통화 연결이 필요합니다. (9~14 페이지의 안내에 따라 연결해 주세요.) 블루투스 통화 연결이 되어 있다면, 통화기록, 다이얼, 연락처를 이용해 통화를 걸 수 있습니다.

통화기록

스마트 워치와 연동된 상태에서 이루어진 통화 기록 을 확인할 수 있으며, 통화 기록에 표시된 번호를 누르면 전화를 걸 수 있습니다.

· 다이얼 전화 다이얼로 번호를 직접 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 연락처

'Da Fit' 앱의 연락처 즐겨찾기를 통해 추가된 전화번호를 확인할 수 있으며, 터치하면 전화를 걸 수 있습니다.

⑥ 산소포화도

화면을 터치하면 스마트 워치 착용자의 산소 포화도 를 약 1분 동안 측정해 주는 메뉴입니다.

⑦ 날씨

오늘의 날씨를 표시해 주는 메뉴입니다. 화면을 위로 넘기면 5일간의 예상 날씨를 확인할 수 있습니다.

⑧ 메시지

문자, SNS, 앱 알림 등을 확인할 수 있는 메뉴입니다. 'DaFit'앱을 통하여 원하는 알림을 활성화할 수 있으며, 워치에 표시된 알림은 총 5개까지 확인할 수 있습니다.

[카카오톡의 메시지 내용이 스마트 워치에서 보이지 않을 경우 체크 사항]

- · 안드로이드:카카오톡 앱 내의 설정>알림>알림표시> 알림내용의 설정에서 '이름+메시지'를 체크해야 합니다.
- · iOS:카카오톡 앱 내의 설정>알림>미리보기를 활성화해야 합니다.



스마트폰의 카메라로 원격 촬영할 수 있는 메뉴입니다. 'DaFit'앱을 실행한 상태로 이 메뉴를 선택하고 클릭 을 누르면 앱에서 스마트폰 카메라를 활성화하고 다시 클릭을 누르면 3초의 카운트다운 후 사진이 촬영됩니다.



음악

스마트워치로 현재 듣고 있는 음악을 컨트롤할 수 있는 메뉴입니다.











호흡훈련

메뉴를 선택하면 약 3초 후 안내에 따라 숨을 들이쉬고 내쉬며 긴장을 풀 수 있도록 도와주는 메뉴입니다. 화면을 터치하면 중지되고, 다시 터치하면 처음부터 다시 시작합니다.

① 스톱워치

경과 시간을 측정할 수 있는 메뉴입니다. 메뉴 화면의 버튼을 누르면 측정이 시작되며, 버튼을 누르면 측정이 시작되며, 버튼을 누르면 기록이 초기화됩니다.

③ 알람시계

사용자가 원하는 시간에 스마트워치의 진동으로 알려주는 메뉴입니다. 워치에서는 알림을 끄거나 멈출 수만 있습니다. (알람 설정은 'Da Fit' 앱의 시계 알람에서 설정할 수 있으며 3개의 알람 시간을 설정하여 사용/비사용 할 수 있습니다.)

(14) 타이머

설정한 시간이 지나면 스마트워치의 진동을 통해 알려주는 메뉴입니다. 1분부터 2시간까지 총 8가지 타이머 중 선택해 사용 할 수 있습니다.



15 손전등

스마트워치의 화면이 밝아지면서 어두운 곳을 비출 수 있는 메뉴입니다.

단, 손전등 메뉴를 자주 사용할 경우 스마트 워치의 배터리가 빨리 소진될 수 있습니다.



16 다이얼 변경

스마트 위치의 메인 페이스를 변경할 수 있는 메뉴입니다. 스마트워치 내에는 기본 워치 페이스가 4개 들어 있으며, 'Da Fit' 앱을 통해 더욱 다양하게 스마트워치 페이스를 변경할 수 있습니다.



- (i) 설정
 - · **밝기조절** 스마트워치의 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
 - · 전화 ON/OFF 스마트워치의 블루투스 통화 연결을 ON/OFF 할 수 있습니다.

(이 기능을 사용하려면 스마트워치 블루투스 통화 연결이 필요 하며, 설정은 9~14페이지의 안내에 따라 연결해 주세요.)

- · 전화 초기화 블루투스 연결이 (Audio_SW311) 해제됩니다. 스마트 워치로 통화 및 오디오(스피커) 기능을 사용 할 수 없는 상태로 변경합니다.
- · 진동 ON/OFF 스마트워치의 진동을 켜고, 끄는 기능입니다. OFF일 경우 진동이 없으며 화면만 켜지며 알림을 알리는 무음모드입니다.
- · 방해금지 기능
 마트워치의 알림이 표시되지 않는
 방해금지 모드입니다.
 활성화하면 스마트워치의 모든 알림이 표시되지 않습니다.
 (방해금지 모드가 적용되는 시간을 'Da Fit'앱에서 설정할 수
 있습니다. 설정된 시간이어도 스마트워치에서 방해금지 기능을
 활성화하여만 방해금지 모드가 됩니다.)
 · 시네마 모드
 화서화 시네마 모드를 확성화/비활성화할 수
 - 스마트워치의 시네마 모드를 활성화/비활성회 있습니다.

21

(4) 바로가기 메뉴 확인하기

I4 📕 H

스마트워치의 메인 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 슬라이드 하면 바로 가기 메뉴를 빠르게 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품은 의료기기가 아닙니다. ※ 심박수, 산소포화도 측정은 참조용으로만 활용해 주시길 바라며, 정확한 확인을 위해서는 전문가 혹은 의사와 상담하십시오.

다운로드 할 수 있는 스토어로 이동할 수 있습니다. 기기 정보 스마트 워치의 상세한 기기 정보를 확인할 수 있는 메뉴입니다

98

17*

스마트 폰의 사진앱으로 OR코드를 찍으면 'Da Fit' 앱을

스마트 워치를 초기화 하는 메뉴입니다. · 워치 종료

스마트 워치의 전원을 종료합니다.

· QR코드

변경할 수 있습니다. · 워치 초기화

'Da Fit'앱을 통해 더욱 다양하게 스마트워치 페이스를

스마트워치 내에는 기본 워치 페이스가 4개 들어있으며.

스마트 워치의 메인 페이스를 변경할 수 있는 메뉴입니다.

· 다이엌 변경

시네마 모드일 경우 스마트 워치의 진동을 끄고 화면을 어둡게 합니다.

6. Da Fit 앱



<Da Fit 앱 하단 메인 메뉴>

(1) 오늘

Da Fit 앱을 켜면 바로 보이는 오늘 메뉴입니다.



걸음

매일의 걸음수와 이동거리, 소비 칼로리와 이동시간, 효과적인 활동 시간을 표시합니다.

2 수면

스마트 워치를 착용하고 잠들었을 때, 오후 8시부터 오전 10시 내의 수면에 대한 수면 데이터를 표시해 줍니다. 해당 메뉴를 클릭하면 수면의 질 접수와 최근 7일간의 수면 기록을 자세히 확인할 수 있습니다.



3 심박수

스마트 워치로 측정한 심박수를 표시해 줍니다. 해당 메뉴를 클릭하면 지난 7번의 심박수 측정 추세를 확인하고 버튼을 눌러 심박수를 측정할 수 있습니다.



④ 24시간 심박수

24시간 심박수 메뉴를 활성화 하면 하루 동안 측정한 심박수를 표시해 줍니다. 해당 메뉴를 클릭하면 심박수 데이터 분석을 확인할 수 있습니다. 'Da Fit'앱의 SW311(스마트 워치) 탭 >기타 기능 > 24시간 심박수를 활성화 해야만 보여지는 카드입니다.



⑤ 혈중 산소포화도 스마트 위치를 착용한 사용자의 산소포화도를 표시해 줍니다. 해당 메뉴를 클릭하면 혈액 산소 정보와 최근 7회의 산소포화도를 확인하고 버튼을 눌러 산소포화도를 측정할 수 있습니다.



⑥ GPS 운동

스마트 워치를 착용한 상태로 해당 메뉴를 클릭한 후, 시작 버튼을 누르면 3초의 카운트다운 후 이동거리와 소모 열량, 걸음수, 운동 페이스를 실시간으로 기록해 줍니다.



⑦ [더 많은 기록 보기] 혹은 [운동 기록 보기]

이 글자를 터치하면 스마트워치의 [운동 모드]를 통해 기록한 운동 기록을 확인할 수 있습니다.

(2) SW311 (스마트워치)



기기 해제 or 연결 해제

현재 연결된 스마트워치의 연결을 해제할 수 있습니다.

② 워치 페이스

스마트워치의 메인 페이스를 원하는 스타일로 변경하거나 사용자의 사진으로 편집하여 설정할 수 있는 메뉴입니다.

③ 알림

전화, 메시지, 카카오톡 등의 메신저와 SNS 알림을 설정할 수 있는 메뉴입니다. 스마트워치에서 알림을 받아보길 원하는 앱을 직접 활성화할 수 있으며, '기타 알림'을 활성화하면 해당 메뉴의 리스트에 없는 앱의 알림도 스마트 워치에서 확인할 수 있습니다.

④ 시계 알람

원하는 시간에 스마트 워치의 진동이 울리도록 알람을 설정할 수 있습니다. 3개의 알람을 설정할 수 있으며 각 알람을 터치하면 알람이 울리길 원하는 시간과 요일을 설정할 수 있습니다.

⑤ 폰 카메라 제어

스마트워치를 이용하여 원격으로 사진을 촬영할 수 있습니다. 해당 메뉴를 선택한 후 스마트워치의 원격 촬영을 열어 화면을 터치하면 3초의 카운트다운 후 자동으로 사진이 촬영됩니다.

⑥ 연락처 즐겨찾기

스마트워치의 블루투스 통화 기능에 자주 통화하는 연락처를 등록할 수 있습니다. 등록 가능한 연락처는 최대 8개입니다. ⑦ 기타 기능



- ④ 스마트위치 찾기 스마트 위치에서 진동을 올리게 해 스마트위치의 위치를 찾을 수 있습니다. (스마트폰과 스마트워치 간의 거리가 10m 이내에서 작동합니다.)
- 시간 형식 스마트 워치에 표시되는 시간 형식을 12시간/24시간 중에 선택할 수 있습니다.
- ⓒ 단위계 스마트 워치에 표시되는 단위를 미터법(m)/야드파운드법(yd) 중에 선택할 수 있습니다.
- ④ 방해 금지 모드 스마트워치의 진동이 울리지 않는 시간대를 설정할 수 있습니다.
- 오래 앉음 경고 일정 시간 이상 앉아있을 경우 스마트워치가 알려주는 기능으로 가볍게 몸을 움직일 수 있도록 일깨워 줍니다.

- ⑦ 24시간 심박수 24시간 동안 1시간마다 한 번씩 심박수를 자동으로 측정해 줍니다.
- ⑥ 언어 스마트워치의 사용 언어를 선택할 수 있습니다.
- (h) 공장 초기화 스마트워치의 모든 데이터를 삭제하여 공장초기화 시켜주는 메뉴입니다.
- ④ 손목 올려 화면 켜기 착용한 스마트워치를 사용자를 향해 들어 올렸을 때 화면이 자동으로 켜지는 기능입니다. 해당 기능이 작동하는 시간대를 설정할 수 있습니다.
- ③ 물 마시기 알림 스마트워치 사용자가 일정한 시간에 물을 마실 수 있도록 알려주는 기능입니다. 물 마시기 알림을 활성화한 후 물 마시기 알림 시작 시간과 횟수. 간격을 설정할 수 있습니다.
- (k) 날씨

스마트워치에 표시되는 날씨를 설정할 수 있는 메뉴입니다. 날씨를 표시하는 온도 형식을 섭씨/화씨 중에 선택할 수 있으며, 사용자의 위치를 설정하여 사용자의 현재 위치의 날씨를 확인할 수 있습니다.(단,스마트 위치에 표시되는 날씨는 매시간 자동으로 업데이트 되며, Da Fit 앱과 스마트 위치가 연결되어야만 날씨 정보가 업데이트 티니다.날씨가 자주바뀔 때는 현재 날씨와 스마트워치에 표시되는 정보가 다들 수 있습니다.)

① 생리 주기 알림

여성 건강 관리를 도와주는 메뉴입니다.생리 주기 알림을 활성화하고 생리 주기/생리 기간/미지막 생리 시작일을 입력하면 예상 생리 시작일, 가임기/배란기 알림을 스마트워치에서 받아볼 수 있습니다. 알람 시간을 설정하면 생리 알림을 받는 시간의 설정이 가능하며, 생리 주기 달력을 통해 생리 주기를 달마다 확인할 수 있습니다.

⑧ 펌웨어 업데이트

Da Fit 앱이 업데이트될 때마다 해당 메뉴를 선택하여 펌웨어 업데이트를 할 수 있습니다.

(3) 사용자 설정



프로필

사용자의 성별, 출생 연도, 신장, 체중, 보폭을 설정할 수 있습니다.

목표 설정

하루의 목표 걸음 수를 4,000보부터 35,000보까지 1,000보 단위로 설정할 수 있습니다.

③ 배경 보호 가이드

해당 앱을 통해 스마트워치를 연결했음에도 정상적으로 알림이 오지 않거나 앱이 작동하지 않을 경우 해결할 수 있는 방법을 스마트폰 환경에 따라 설명해 주는 메뉴입니다.

④ 정보

Da Fit 앱의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

주요 사양

호환 시스템: Android 4.4, iOS 9.0 이상 블루투스 버전 : 5.0 크기 : 51.7 x 40.1 x 12.2mm (본체) / 20mm 스트랩 호환 무게 : 32.5g (본체)

적합성 평가에 의한 표시

제품명 : 블라우풍트 스마트 워치 모델명 : BLP-SW311 등록번호 : R-R-ha3-AOZ-SW411 隧 제조자 : Shenzhen Leed Electronic CO.,Ltd 제조국 : 중국 제조년월 : 별도표기 상호(신고업체명) : (주)하나인더스트리 주소 : 서울특별시 승파구 승파대로 201, A동 1322호

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호:YU101524-21001 隱 제품명:전지 모델명:501532 정격:3.7V dc,230mAh 제조자:SHENZHEN BYX TECHNOLOGY CO.,LTD. 제조국:중국 수입/판매원:(주)하나인더스트리 고객센터:1566-6793 주소:서울특별시 송파구 송파대로 201,A동 1322호

제품 보증

| 1. 본 제품의 품질보증기간은 구입일로부터 1년입니다. (배터리와 충전 케이블의 보증기간은 6개월입니다.) | | | |
|---|--|---------|--|
| 2. 본 제품의 보증에는 다음과 같은 인위적인 손상이 제외됩니다. (1) 무단으로 기기를 분해 후 스마트워치를 개조하여 발생한 고장 (2) 낙하로 인한 파손 (3) 제3자에 의한 인위적 손상 혹은 오용 예) 스마트워치에 물이 당거나 외부의 힘에 의한 균열, 긁힘 또는 주변 부품의 손상 등은 보증 대상에서 제외됩니다. | | | |
| 3. 무상 보증 신청 시 구매 일자 및 영수증을 제공해 주십시오. | | | |
| 4. 제품의 : | 4. 제품의 수리를 원하실 때는 고객센터(1566-6793)로 연락해 주십시오. | | |
| 5. 본 제품의 기능은 펌웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다. | | | |
| ※ 품질보증기준 ※ 관련법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따릅니다. | | | |
| 구입일 | | IMEI 코드 | |
| 구매처 | | 고객 서명 | |





제품명 : 블라우풍트 스마트 워치 모델명 : BLP-SW311 호환 시스템 : Android 4.4, iOS 9.0 이상 블루투스 버전 : 5.0

