



ESC505

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila

Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкция за употреба
Manual de instructiuni
Instrukciju vadovas
Kasutusjuhendit
Navodila



Enjoy it.

Električni skuter ESC505
Ηλεκτρικό σκούτερ ESC505
Електрическа тротинетка ESC505
Trotineta electrica ESC505
Elektrinis paspirtukas ESC505
Töukeratas ESC505

Electric scooter ESC505
Elektroroller ESC505
Hulajnoga elektryczna ESC505
Elektrická koloběžka ESC505
Elektrická kolobežka ESC505
Elektromos roller ESC505
Električni skiro ESC505

Safety rules

- Familiarize yourself with and comply with the local road traffic regulations.
- Always wear an approved helmet and other elbow, knee, and wrist protectors.
- Check the battery charge status when the scooter is turned on. If the battery charge is less than 25%, do not drive for a long time.
- Check the appearance and condition of your electric scooter. Make sure that no parts are loose and that there are no abnormal noises.
- The user should be healthy, rested, sober and not take any sedatives or psychotropic drugs before driving.
- Remember that you are 7cm taller when driving, so be careful when driving through the door, beware of signs, branches and other upper obstacles to protect your head from injury.
- This equipment can be used by children aged 8 years and over under as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks. The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment. Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.
- Only Original accessories should be used, as well as accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.
- The AC adapter should be connected to an outlet with characteristics consistent with the values on the rating label.

- If the cord or power plug or adaptor is damaged or the plug has a loose electrical outlet, do not charge the device and do not power it from the mains.
- Unplug the AC adapter from the electrical outlet when not in use.
- Do not connect or disconnect the adaptor from the power source with wet hands.

Completely prohibited

- Do not ride a scooter in areas prohibited by local or national law.
- It is forbidden to move on slopes whose angle of inclination exceeds 17 degrees, do not enter puddles or water reservoirs whose depth is greater than 5 cm.
- Do not ride a scooter on the stairs.
- It is not allowed to ride on roads intended for cars, roadsides or roads on which it is forbidden to ride.
- It is forbidden to move several people on the scooter or to transport children, also in appropriate carrying slings.
- It is forbidden to move on the scooter without holding the handlebar.
- It is forbidden for children under 14 or for people over 60 to move on their own on the scooter. They must be accompanied by other family members or carers. It is forbidden to ride on the scooter for pregnant women, drunk people, people with mental disorders or disabled people with limited steering abilities.
- Do not ride a scooter in dangerous or explosive locations.
- Do not make phone calls while driving the scooter.
- Avoid driving in bad weather such as heavy rain, snow, strong wind and on icy, slippery or muddy roads.

Instruction manual

Thank you for purchasing our BLAUPUNKT ESC505 electric scooter. Please read this manual and keep it for future reference. The information contained in this manual will help you get acquainted with the following issues:

- Basic operation and learning how to drive on an electric scooter.
- Safety when driving on an electric scooter.
- Construction and maintenance of an electric scooter.



The device complies with the requirements of the following European Union directives:

- Low-voltage electrical equipment - Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)

The product is CE-marked on name plate



If a crossed-out waste bin symbol appears on the appliance, this indicates that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Familiarise yourself with the requirements of your local electrical and electronic waste collection system. Follow your local regulations. Do not dispose of this product with household waste. Proper disposal of the old product will prevent potential negative effects on the environment and human health.



The device is equipped with batteries covered by the European Directive 2006/66/EC. Do not dispose of batteries with household waste. Please refer to your local regulations for separate collection of batteries, as proper disposal will prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Information on environmental protection

The packaging contains only the necessary elements. Every effort has been made to ensure that the three packaging materials are easy to separate: cardboard (box), polystyrene foam (internal protection) and polyethylene (handbags, protective sheet). The device is manufactured from recyclable materials and can be used again after its disassembly by a specialized company. Observe local regulations for the disposal of packaging materials, waste batteries and unnecessary equipment.




The product is manufactured from high quality materials and components that can be recycled and reused.

Main features of the electric scooter:

The Blaupunkt ESC505 is an innovative folding electric scooter. The user can stand on the scooter's platform and adjust the speed using the appropriate handle on the handlebar.

- The front and rear wheels are symmetrical and the front-wheel drive provides greater mobility safety. 5" pneumatic tyre wheels reduce maintenance and service costs.
- E-ABS and an additional brake on the rear wheel provide the shortest braking distance, and can better protect the driver.
- The device uses a lithium-ion battery, maximum discharge current is more than 10A, high power without charging memory effect, no contamination.
- The total weight of the device is only 7.5kg. The foldable design with one key ensures an easy handling and storage.

Design of an electric scooter:**Unpacking**

After opening the cardboard box, first remove the scooter and make sure that all parts are complete. If anything is missing, contact your dealer. Check the condition of the unit and its appearance to ensure that the folding system is stable enough and that the platform is free from cracks. Check also that the display screen is not damaged.

Installation

After unpacking and checking the condition of all components, you can start assembling the scooter. Follow the picture below:



pic 2-1



pic 2-2

1. Unfold the handlebars and lock them by twisting them accordingly.
2. Press the folding mechanism key to release the lock and unfold the electric scooter.



3. Once the scooter has been unfolded, make sure that the folding mechanism key is locked properly (standing in front of the scooter pull the locking key up to the top) to prevent the scooter from folding down while you are riding.
4. Mount the included warning bell on the handlebar.



Do not charge the battery when handling, cleaning, or maintaining the scooter.

Guide to safe driving

The content of this chapter is very important, read it carefully and follow all safety rules and procedures. Our company is not responsible for any accidents that result in property or health damage due to the violation of this safe driving guide.

An electric scooter is not only a fun tool but also a means of transport. Following proper safety precautions while driving can protect you and others from an accident. Please note that using your scooter in the field and on public roads can lead to collisions caused by other road users, even if you follow all safety precautions. It is very important to keep a sufficient distance from other road users and from other vehicles.

Driving the scooter

- Observe the local road traffic regulations when driving on a scooter. You should guide the scooter carefully and calmly, paying attention to other people and objects in order to avoid collisions.
- Ride your scooter safely at controlled speed and at a distance from pedestrians and other vehicles. Be ready to stop at any time. Avoid sudden acceleration and braking.
- When walking on the pavement, respect pedestrians' rights, give way to them when passing through the belts, and do not frighten passers-by, especially children.
- Adjust the speed of the scooter to other road users in congested areas. If you want to overtake a group of pedestrians, make sure you have enough space and do it safely. Moving in a crowd at high speed is very dangerous.
- Do not park your scooter in a place that will make walking difficult.
- When driving the scooter, you should be relaxed, have knees slightly bent and head raised.



In the event of sudden acceleration or sudden braking while driving at high speed, the driver can easily become unbalanced and ultimately cause an accident. Try to avoid such situations.

Charging the battery

- Make sure that the electrical outlet is dry.
- Open the battery charging socket cap on the vertical bar beneath the display.
- Plug the adapter plug into the power source (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), make sure the green charging lamp is lit, insert the other adapter plug into the scooter's charging socket.
- When the red LED on the power supply lights up, the battery is charging correctly, otherwise check all cable connections.
- When the red light turns green, the battery is fully charged. Disconnect the power supply from the power source. Long-lasting charging can shorten battery life.
- Follow the instructions for charging the battery, otherwise it will damage the battery and shorten its service life.
- The time to charge the scooter's battery is about 2 hours. The manufacturer cannot guarantee the same charging time and operation of the battery due to its wear.
- Ensure clean and dry conditions when charging the battery.
- Do not charge the battery when the power outlet is wet.

First run

Preparation

- Select the desired location. This place can be inside or outside, it must have an area of 10 x 10 meters (about 100 square meters). The place should be flat, neither wet nor slippery, without obstacles, without vehicles, children, pets or any other things that could distract your attention.
- Read this manual carefully, if you have the opportunity to do so, for advice from a person who is more experienced in safe driving.
- Wear helmet and protectors to avoid possible injuries. Move the scooter to the center of the area where you will be moving and familiarize yourself with the area.

Start-up

- Switch on the scooter with the on/off button located underneath the display on the left. Press the "Mode" button to select the speed mode from three "Slow/Mid/Fast" options. It is recommended to use the "Slow" mode for the first ride.
- The lever on the right-hand side of the handlebar is used to increase the speed, the lever on the left-hand side of the handlebar is used to brake. By applying pressure to the rear wheel mudguard, an additional foot brake is achieved.
- The button next to the battery charging socket is used to switch on the LED front lights.
- The platform should be horizontal when the scooter is started. Do not stand on the platform before turning on the scooter; this is valid especially for beginners.
- Do not climb on the scooter before turning on the power or if the scooter is in a bad technical condition. This can cause imbalances and injuries.
- Do not board a scooter until the diagnostic process is complete after it has been started. Stop if you hear disturbing noises or feel vibrations from your scooter even if the display is working properly.

Cleaning and storage

- Clean the scooter after each ride.
- If the rubber surfaces are difficult to clean, use a toothbrush and toothpaste and clean them with a soft cloth. This method can also remove small scratches.
- Store the scooter indoors, in a cool and dry place. Do not expose the scooter to prolonged sunlight.



When cleaning, the battery charging receptacle must be tightly closed, otherwise you may be electrocuted and the scooter may be seriously damaged. Do not wash your scooter under a high pressure water jet or immerse it in water - this may cause irreparable damage to the unit.

Battery maintenance

The battery is the most important part to maintain. To extend its service life, follow the instructions below:

- Read and follow the notes on battery marking.
- The best battery storage temperature is 0 degrees. Do not store the battery pack at temperatures below -20 degrees or above 50 degrees.
- Store the battery in a cool and dry place. A very humid place can cause condensation inside the battery, which can quickly damage the battery.
- When the display shows a low level of battery, connect the battery pack to the charger. Try to prevent the battery from draining completely. Please charge the battery fully before starting to drive. Frequent charging will not damage the battery. On the contrary, long-term storage of an uncharged battery can shorten its service life

Functions and specifications

- Motor: 350 W
- Battery: 36V 4.4Ah
- Maximum speed: 25 km / h (3-speed adjustable)
- Range: 15-20 km (depending on load and type of surface)
- Maximum load: 120 kg
- Climbing slope: 15–20 degrees
- Front and rear brakes
- Front suspension
- Front LED lamp
- Warning bell
- Easy folding mechanism
- Folding handlebar
- Charging current: 42V = 2A
- Charging time: 2 hours
- Dimensions: 1050x130x220/1050mm (folded/unfolded)
- Net weight: 8 kg

TECHNICAL DATA OF ADAPTOR:

Input voltage: 110-240V~50/60Hz

Max. Input current: 2A

Output voltage: 36v

Max output current: 15A

Sicherheitsregeln

- Lesen und befolgen Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften.
- Tragen Sie immer einen zugelassenen Helm und andere Ellenbogen-, Knie- und Handgelenkschutzelemente.
- Überprüfen Sie die Batterieladung, wenn der Elektroroller eingeschaltet ist. Wenn die Batterieladung weniger als 25 % beträgt, sollten Sie keine lange Fahrt unternehmen.
- Überprüfen Sie das äußere Erscheinungsbild und den technischen Zustand des Elektrrollers. Achten Sie besonders darauf, dass keine der Komponenten lose sind und das Gerät keine störenden Geräusche abgibt.
- Der Benutzer sollte gesund, ausgeschlafen und nüchtern sein und vor dem Fahren keine Beruhigungsmittel oder Psychopharmaka einnehmen.
- Denken Sie daran, dass Sie während der Fahrt 7 cm größer sind, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie durch Türen fahren, achten Sie auf Schilder, Äste und andere oben befindliche Hindernisse, um Ihren Kopf vor Verletzungen zu schützen.
- Das Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkter körperlicher bzw. geistiger Leistungsfähigkeit sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis über das Gerät verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder Einweisung in den sicheren Umgang in einem Ausmaß erfolgt, dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen und die Sicherheit der Verwendung gefährden.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine Steckdose mit den auf dem Typenschild angegebenen Eigenschaften an.

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder der Stecker in einer Steckdose lose ist, laden Sie das Gerät nicht auf und versorgen es nicht über das Stromnetz mit Strom.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.
- Tauchen Sie das Netzteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an die Stromquelle bzw. trennen Sie es nicht von der Stromquelle.

Vollständig verboten

- Fahren Sie mit dem Roller nicht in Gebieten, die nach lokalem oder nationalem Recht verboten sind.
- Es ist verboten, sich an Hängen zu bewegen, deren Neigungswinkel 17 Grad übersteigt, in Pfützen oder Wasserreservoirs mit einer Tiefe von mehr als 5 cm einzudringen.
- Fahren Sie den Roller nicht auf Treppen.
- Es ist verboten, auf Straßen zu fahren, die für Autos bestimmt sind, am Straßenrand sowie auf Straßen, auf denen es verboten ist zu fahren.
- Es ist verboten, sich in mehreren Personen auf dem Roller zu bewegen und Kinder zu tragen, auch in geeigneten Trägern.
- Es ist verboten, den Roller zu fahren, ohne das Lenkrad zu halten.
- Kinder unter 14 Jahren und Personen über 60 Jahren dürfen den Roller nicht alleine fahren. Sie müssen während der Fahrt von anderen Familienmitgliedern oder Erziehungsberechtigten begleitet werden. Es ist verboten, dass der Roller von schwangeren Frauen, betrunkenen Personen, Personen mit psychischen Störungen oder Personen mit Behinderungen bzw. mit eingeschränkten Lenkfähigkeiten gefahren wird
- Fahren Sie den Roller nicht in gefährlichen und potenziell explosiven Atmosphären.
- Führen Sie keine Telefonate, während Sie den Roller fahren.
- Vermeiden Sie das Fahren bei schlechten Wetterbedingungen wie starkem Regen, Schnee, starkem Wind und auf eisigen, rutschigen oder schlammigen Straßen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Elektroroller BLAUPUNKT ESC505 entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sollen Ihnen helfen, sich mit den folgenden Problemen vertraut zu machen:

- Grundlegende Bedienung und Erlernen der Fahrweise auf dem Elektroroller.
- Sicherheit beim Fahren auf dem Elektroroller.
- Bau und Wartung des Elektrrollers.



Das Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungs-Elektrogeräte - Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

CE-Kennzeichnung des Produkts auf dem Typenschild



Wenn sich auf dem Gerät ein durchgestrichenes Mülltonnenschild befindet, bedeutet dies, dass das Produkt unter die Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU fällt. Lesen Sie die Anforderungen an ein lokales elektrisches und elektronisches Abfallsammelsystem. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung des alten Produkts verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Detaillierte Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie direkt bei Ihrem Händler oder Unternehmen

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Tel. +48 22 331 9959, E-Mail: emobility@blaupunkt.pl



Das Gerät ist mit einem ausgestattet, die unter die europäische Richtlinie 2006/66/EG fallen. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Bitte beachten Sie Ihre örtlichen Vorschriften für die getrennte Sammlung von Batterien bzw. Akkus, da eine ordnungsgemäße Entsorgung mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

Informationen zum Umweltschutz

Die Verpackung enthält nur die notwendigen Elemente. Es wurde darauf geachtet, dass die drei Verpackungsmaterialien leicht zu sortieren sind: Karton (Box), Styropor (Innenschutz) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie). Das Gerät besteht aus recycelbaren Materialien und kann nach der Demontage durch einen Fachbetrieb wiederverwendet werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, gebrauchten Batterien und unnötigen Geräten.



Das Produkt wird aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Hauptmerkmale des Elektrorollers:

- Blaupunkt ESC505 ist ein innovativer klappbarer Elektroroller. Der Benutzer kann auf der Rollerplattform stehen und die Geschwindigkeit mit dem entsprechenden Lenkergriff einstellen.
- Die Vorder- und Hinterräder sind symmetrisch und der Vorderradantrieb sorgt für mehr Sicherheit.
 - „Räder mit Luftbereifung reduzieren die Wartungs- und Betriebskosten.
 - E-ABS und eine zusätzliche Bremse am Hinterrad sorgen für den kürzesten Bremsweg und können den Fahrer besser schützen.
 - Das Gerät verwendet eine Lithium-Ionen-Batterie, der maximale Entladestrom beträgt mehr als 10 A, hohe Leistung ohne Ladungsspeichereffekt, keine Kontamination.
 - Das Gesamtgewicht des Gerätes beträgt nur 7,5 kg. Das klappbare Design mit einem Schlüssel garantiert eine komfortable Handhabung und Lagerung.

Bau eines Elektrorollers:

Auspicken

Nach dem Öffnen des Kartons entfernen Sie zuerst den Roller und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Überprüfen Sie den Zustand des Gerätes und sein äußeres Erscheinungsbild, ob das Klappsystem stabil genug ist, ob die Plattform keine Risse aufweist. Überprüfen Sie auch, ob das Display nicht beschädigt ist.

Montage

Nach dem Auspacken und der Überprüfung des Zustands aller Elemente kann mit der Montage des Rollers begonnen werden. Befolgen Sie die folgenden Bildanweisungen:



1. Klappen Sie die Lenkradgriffe aus und verriegeln Sie sie durch Drehen.
2. Entriegeln Sie das Schloss und klappen Sie den Elektroroller aus, indem Sie auf den Schlüssel des Klappmechanismus drücken.



3. Wenn der Roller ausgeklappt ist, vergewissern Sie sich, dass der Klappschlüssel richtig verriegelt ist (ziehen Sie den Verriegelungsschlüssel nach oben, während Sie dem Roller zugewandt sind), um zu verhindern, dass der Roller während der Fahrt zusammenklappt.
4. Montieren Sie die mitgelieferte Warnglocke am Lenkrad.



Laden Sie den Akku nicht während der Handhabung, des Klappens, der Reinigung oder der Wartung des Rollers auf.

Leitfaden für sicheres Fahren

Der Inhalt dieses Kapitels ist sehr wichtig, lesen Sie es sorgfältig und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und -verfahren. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Unfälle, die zu Sach- oder Gesundheitsschäden aufgrund von Verstößen gegen diese Richtlinie für sicheres Fahren führen.

Ein Elektroroller ist ein Gerät zur Unterhaltung, aber auch ein Transportmittel. Die Einhaltung der richtigen Sicherheitsvorschriften während der Fahrt kann Sie und andere vor Unfällen schützen. Denken Sie daran, dass die Verwendung eines Rollers im Gelände und auf öffentlichen Straßen das Risiko von Kollisionen durch andere Verkehrsteilnehmer birgt, selbst wenn Sie alle Sicherheitsvorschriften einhalten. Es ist sehr wichtig, einen ausreichenden Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und anderen Fahrzeugen einzuhalten.

Fahren

- Beachten Sie beim Fahren auf einem Roller die örtlichen Straßenverkehrsregeln. Fahren Sie den Roller vorsichtig und ruhig und achten Sie auf andere Personen und Gegenstände, um Kollisionen zu vermeiden.
- Fahren Sie sicher auf dem Roller; mit kontrollierter Geschwindigkeit und in angemessenem Abstand zu Fußgängern und anderen Fahrzeugen. Seien Sie bereit, jederzeit anzuhalten. Vermeiden Sie plötzliche Beschleunigungen und plötzliches Bremsen.
- Achten Sie beim Fahren auf dem Bürgersteig auf die Rechte der Fußgänger, weichen Sie ihnen beim Überqueren der Gassen aus, erschrecken Sie die Passanten, insbesondere Kinder, nicht.
- Passen Sie Ihre Rollergeschwindigkeit an andere Verkehrsteilnehmer in Ballungsgebieten an. Wenn Sie eine Gruppe von Fußgängern überholen wollen, achten Sie auf genügend Platz und führen Sie das Manöver sicher durch. Sich mit hoher Geschwindigkeit in einer Menge zu bewegen, ist sehr gefährlich.
- Parken Sie Ihren Roller nicht an einem Ort, der es Fußgängern schwer macht, sich weiterzubewegen. Wenn Sie den Roller bewegen, entspannen Sie sich, lassen Sie Ihre Knie leicht gebeugt und Ihren Kopf angehoben.

Bei plötzlicher Beschleunigung oder schnellem Bremsen bei hoher Geschwindigkeit kann der Fahrer leicht das Gleichgewicht verlieren und schließlich zu einem Unfall führen. Versuchen Sie, solche Situationen zu vermeiden.

Batterie laden

- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose trocken ist.
- Öffnen Sie den Deckel der Akkuladebuchse an der Stütze unter dem Display.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Stromquelle, überprüfen Sie, ob die grüne Ladelampe ordnungsgemäß leuchtet, stecken Sie den zweiten Netzstecker in die Ladebuchse des Rollers.
- Wenn die rote Lampe am Netzteil aufleuchtet, ist der Akkukorrekt geladen, ansonsten alle Kabelverbindungen überprüfen.
- Wenn das rote Licht grün wird, ist der Akku vollständig geladen. Das Netzteil vom Stromnetz trennen. Eine zu lange Ladung kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Befolgen Sie die Empfehlungen zum Laden des Akkus, da er sonst beschädigt und seine Lebensdauer verkürzt wird.
- Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 2 Stunden. Der Hersteller kann die gleiche Ladezeit und Batterielaufzeit aufgrund von Verschleiß nicht garantieren.
- Achten Sie beim Laden des Akkus auf saubere und trockene Bedingungen.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Steckdose nass ist.

Erste Fahrt

Vorbereitung

- Wählen Sie einen richtigen Ort aus. Dieser Ort kann innen oder außen sein, er muss eine Fläche von 10 x 10 Metern (ca. 100 Quadratmeter) haben. Der Ort sollte flach, nicht nass und rutschig, ohne Hindernisse, ohne Fahrzeuge, Kinder, Haustiere oder andere Dinge sein, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten.
- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, lassen Sie sich von jemandem beraten, der mehr Erfahrung im Bereich des sicheren Fahrens hat.
- Tragen Sie einen Helm und Protektoren, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Bewegen Sie Ihren Roller in die Mitte der Fläche, an dem Sie sich bewegen werden, und lernen Sie die Gegend kennen.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie den Roller mit der Ein-/Aus-Taste unterhalb des Displays auf der linken Seite ein. Mit der Taste „Mode“ können Sie den Geschwindigkeitsmodus aus drei Optionen „Slow/Mid/Fast“ auswählen. Bei der ersten Fahrt wird empfohlen, den Modus „Slow“ zu verwenden.
- Der Hebel auf der rechten Seite des Lenkrads dient zur Erhöhung der Geschwindigkeit, der Hebel auf der linken Seite des Lenkrads zum Bremsen. Ein Druck auf den Hinterradkotflügel aktiviert die zusätzliche Fußbremse.
- Mit der Taste neben der Akkuladebuchse wird die LED-Beleuchtung auf der Vorderseite eingeschaltet.
- Beim Starten des Rollers sollte sich die Plattform in einer horizontalen Position befinden. Stehen Sie nicht auf der Plattform, bevor Sie den Roller einschalten, insbesondere, wenn Sie Anfänger sind.
- Steigen Sie nicht auf den Roller, bevor Sie den Strom einschalten oder wenn sich der Roller in einem schlechten Zustand befindet. Dies kann zu Gleichgewichtsstörungen und Verletzungen führen.
- Steigen Sie nicht auf den Roller, bevor der Diagnosevorgang abgeschlossen ist, nachdem der Roller gestartet wurde. Stoppen Sie, wenn störende Geräusche oder Vibrationen aus dem Roller kommen, auch wenn das Display ordnungsgemäß funktioniert.

Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Roller nach jeder Fahrt.
- Wenn gummierte Oberflächen schwer zu reinigen sind, verwenden Sie eine Zahnbürste und Zahnpasta, dann verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bereich zu reinigen. Diese Methode kann auch kleine Kratzer entfernen.
- Lagern Sie den Roller in Innenräumen an einem kühlen, trockenen Ort. Setzen Sie Ihren Roller nicht längerem Sonnenlicht aus.



Beim Reinigen muss die Akkuladebuchse fest verschlossen sein, da Sie sonst einen Stromschlag erleiden und den Roller ernsthaft beschädigen können. Waschen Sie Ihren Roller nicht unter Hochdruck oder tauchen Sie sie in Wasser – dies kann zu irreparablen Schäden an der Maschine führen.

Akkuartung

Der Akku ist das wichtigste Element, der zu warten ist. Um die Lebensdauer zu verlängern, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Lesen und befolgen Sie die Hinweise zur Akkuetikettierung.
- Die beste Lagertemperatur für den Akku beträgt 0 Grad. Lagern Sie die Batterie nicht bei Temperaturen unter -20 Grad oder über 50 Grad.
- Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. An einem sehr feuchten Ort kann es zu Kondensation von Wasserdampf im Inneren des Akkus kommen, was zu einer schnellen Beschädigung des Akkus führen kann.
- Wenn auf dem Display ein niedriger Akkuladezustand angezeigt wird, schließen Sie den zu ladenden Akku an. Versuchen Sie, den Akku nicht vollständig leerzufahren. Laden Sie den Akku vor Fahrtantritt vollständig auf. Durch häufiges Laden wird der Akku nicht beschädigt. Im Gegenteil, die langfristige Lagerung eines ungeladenen Akkus kann seine Lebensdauer verkürzen
- Funktionen und Spezifikation
- Motor: 350 W
- Batterie: 36 V 4.4 AH
- Maximale Geschwindigkeit: 25 km / h (3-stufige Geschwindigkeitsregelung)
- Reichweite: 15-20 km (je nach Belastung und Art der Oberfläche)
- Maximale Belastung: 120 kg
- Neigung der Einfahrt: 15-20 Grad
- Vorder- und Hinterradbremse
- Vorderradaufhängung
- LED-Leuchte vorne
- Warnglocke
- Einfacher Klappmechanismus
- Klappbares Lenkrad
- Ladestrom: 42 V = 2 A
- Ladezeit: 2 Stunden
- Abmessungen: 1050 x 130 x 220/1050 mm (geklappt/ausgeklappt)
- Netto Gewicht: 8 kg

Technische Daten für das Netzteil:

Eingangsspannung: 110-240 V~50/60 Hz

Max. Eingangsstrom: 2 A

Ausgangsspannung: 36 V

Max. Ausgangsstrom: 15 A

Zasady bezpieczeństwa

- Zapoznaj się i przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- Zawsze noś atestowany kask oraz inne elementy ochraniające łokcie, kolana i nadgarstki.
- Sprawdź stan naładowania akumulatora po włączeniu hulajnogi elektrycznej. Jeśli stan naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, nie wybieraj się na dłuższą przejażdżkę.
- Sprawdź wygląd zewnętrzny i stan techniczny hulajnogi elektrycznej. Zwróć szczególną uwagę, czy którekolwiek elementy nie są poluzowane i czy urządzenie nie wydaje niepokojących dźwięków.
- Użytkownik powinien być zdrowy, wyspanym, powinien być trzeźwy i nie przyjmować przed jazdą żadnych leków uspokajających i psychotropowych.
- Pamiętaj, że podczas jazdy jesteś o 7cm wyższy dlatego uważaj podczas przejazdu przez drzwi, uważaj na znaki, gałęzie oraz inne górne przeszkody, aby chronić głowę przed urazem.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa

- Zapoznaj się i przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- Zawsze noś atestowany kask oraz inne elementy ochraniające łokcie, kolana i nadgarstki.
- Sprawdź stan naładowania akumulatora po włączeniu hulajnogi elektrycznej. Jeśli stan naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, nie wybieraj się na dłuższą przejażdżkę.
- Sprawdź wygląd zewnętrzny i stan techniczny hulajnogi elektrycznej. Zwróć szczególną uwagę, czy którekolwiek elementy nie są poluzowane i czy urządzenie nie wydaje niepokojących dźwięków.
- Użytkownik powinien być zdrowy, wyspanym, powinien być trzeźwy i nie przyjmować przed jazdą żadnych leków uspokajających i psychotropowych.
- Pamiętaj, że podczas jazdy jesteś o 7cm wyższy dlatego uważaj podczas przejazdu przez drzwi, uważaj na znaki, gałęzie oraz inne górne przeszkody, aby chronić głowę przed urazem.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.

- Zasilacz należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci
- Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany.
- Nigdy nie zanurzaj zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
- Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.

Całkowicie zabronione

- Nie wolno jeździć hulajnogą w strefach zakazanych przez prawo lokalne lub krajowe.
- Zabronione jest poruszanie się po zboczach, których kąt nachylenia przekracza 17 stopni, nie wjeżdżaj w kałuże lub zbiorniki wodne, których głębokość jest większa niż 5cm.
- Nie wolno jeździć hulajnogą po schodach.
- Nie wolno jeździć po drogach przeznaczonych dla samochodów, poboczach a także drogach, na których obowiązuje zakaz poruszania się.
- Zabronione jest poruszanie się na hulajnodze w kilka osób a także przewożenie dzieci, również w odpowiednich nosidlach.
- Zabronione jest poruszanie się na hulajnodze bez trzymania kierownicy.
- Zabronione jest samodzielne poruszanie się na hulajnodze dzieciom poniżej 14 lat oraz osobom w wieku powyżej 60 lat. Podczas jazdy muszą takim osobom towarzyszyć inni członkowie rodziny lub opiekunowie. Zabroniona jest jazda na hulajnodze kobietom w ciąży, osobom nietrzeźwym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym z ograniczoną zdolnością kierowania.

- Nie wolno jeździć na hulajnodze w miejscach niebezpiecznych i zagrożonych pożarem lub wybuchem.
- Nie wolno wykonywać połączeń telefonicznych podczas prowadzenia hulajnogi.
- Unikaj jazdy podczas złych warunków atmosferycznych, takich jak ulewny deszcz, śnieg, silny wiatr oraz po oblodzonej, śliskiej lub błotnistej drodze.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszej hulajnogi elektrycznej BLAUPUNKT ESC505. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Zawarte w instrukcji informacje pomogą Ci się zapoznać z poniższymi zagadnieniami:

- Podstawowa obsługa i nauka jazdy na hulajnodze elektrycznej.
- Bezpieczeństwo podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.
- Budowa i konserwacja hulajnogi elektrycznej.



Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławskiego 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: emobility@blaupunkt.pl



Urządzenie jest wyposażone w baterię objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pułapka), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnętrzne) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.equipment.




Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Główne cechy hulajnogi elektrycznej:

Blaupunkt ESC505 to innowacyjna, składana hulajnoga elektryczna. Użytkownik może stać na platformie hulajnogi i regulować prędkość za pomocą odpowiedniej manetki umieszczonej na kierownicy.

- Przednie i tylne koła są symetryczne, napęd na przednie koło zapewnia większe bezpieczeństwo poruszania się. 5" koła z oponami pneumatycznymi obniżają koszty konserwacji i użytkowania.
- E-ABS oraz dodatkowy hamulec na tylnym kole zapewniają najkrótszą drogę hamowania, i mogą lepiej chronić kierującego.
- W urządzeniu zastosowano akumulator litowo-jonowy, maksymalny prąd rozładowania wynosi więcej niż 10A, wysoka moc bez efektu pamięci ładowania, brak zanieczyszczeń.
- Całkowity ciężar urządzenia to zaledwie 7,5kg. Składana konstrukcja z jednym kluczem jest gwarancją wygody przenoszenia i przechowywania.

Budowa hulajnogi elektrycznej:**Rozpakowanie**

Po otwarciu kartonowego opakowania, najpierw wyjmij hulajnogę i sprawdź czy wszystkie elementy są kompletne. Jeżeli czegokolwiek brakuje skontaktuj się ze sprzedawcą. Należy sprawdzić stan urządzenia i jego wygląd zewnętrzny, czy system składania jest odpowiednio stabilny, czy platforma nie posiada pęknięć. Sprawdź również czy ekran wyświetlacza nie jest uszkodzony.

Montaż

Po rozpakowaniu i sprawdzeniu stanu wszystkich elementów można przystąpić do montażu hulajnogi. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami obrazkowymi:



pic 2-1



pic 2-2

- 1.Rozłoż raczki kierownicy i zablokuj je odpowiednio je przekręcając.
- 2.Naciskając na klucz mechanizmu składania, zwolnij blokadę i rozłoż hulajnogę elektryczną.



- 3.Po rozłożeniu hulajnogi upewnij się, że klucz mechanizmu składania jest odpowiednio zablokowany, (stojąc przedm do hulajnogi pociągnij klucz blokowania maksymalnie do góry)aby zapobiec ewentualnemu złożeniu się hulajnogi podczas jazdy.
- 4.Zamontuj dołączony dzwonek ostrzegawczy na kierownicy.



Nie wolno ładować akumulatora podczas przenoszenia, składania, czyszczenia czy konserwacji hulajnogi.

Przewodnik bezpiecznej jazdy

Treść tego rozdziału jest bardzo ważna, przeczytaj ją uważnie i przestrzegaj wszystkich zasad i procedur bezpieczeństwa. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, które skutkują stratami majątkowymi lub utratą zdrowia z powodu naruszenia niniejszego przewodnika bezpiecznej jazdy.

Hulajnoga elektryczna to narzędzie do rozrywki ale również środek transportu. Zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa podczas jazdy może uchronić Ciebie i innych przed wypadkiem. Należy pamiętać, że używanie hulajnogi w terenie i na drogach publicznych wiąże się z ryzykiem kolizji spowodowanych przez innych uczestników ruchu, nawet jeśli dostosujesz się do wszystkich zasad bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość od innych uczestników ruchu oraz innych pojazdów.

Poruszanie się na hulajnodze

- Podczas poruszania się na hulajnodze należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego. Należy prowadzić hulajnogę rozważnie i spokojnie zwracając uwagę na innych ludzi i przedmioty, aby uniknąć kolizji.
- Poruszaj się na hulajnodze w bezpieczny sposób przy zachowaniu kontrolowanej prędkości oraz odpowiedniej odległości od pieszych i innych pojazdów. Bądź gotowy do zatrzymania się w każdym momencie. Unikaj nagłego przyspieszania i gwałtownego hamowania.
- Poruszając się po chodniku szanuj prawa pieszych, ustępuj im podczas przechodzenia przez pasy, nie strasz przechodniów w szczególności dzieci.
- Należy dostosować prędkość poruszania się na hulajnodze do innych użytkowników drogi w miejscowościach zatłoczonych. Jeśli chcesz wyprzedzić grupę pieszych upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca i wykonasz ten manewr w sposób bezpieczny. Poruszanie się w tłumie z dużą prędkością jest bardzo niebezpieczne.
- Nie należy parkować hulajnogi w miejscu, które będzie utrudniało poruszanie się pieszym.
- Podczas poruszania się hulajnogą należy być rozluźnionym, mieć delikatnie ugięte kolana i uniesioną głowę.



W przypadku nagłego przyspieszania lub gwałtownego hamowania podczas jazdy z dużą prędkością kierujący bardzo łatwo może stracić równowagę i ostatecznie doprowadzić do wypadku. Staraj się unikać takich sytuacji.

Ładowanie akumulatora

- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest suche.
- Otworzyć zaślepkę gniazda ładowania akumulatora znajdującego się na sztycy pod wyświetlaczem.
- Podłącz wtyczkę zasilacza do źródła zasilania, sprawdź, czy zielona lampa ładowarki świeci normalnie, włożyć drugą wtyczkę zasilacza do gniazda ładowania akumulatora hulajnogi.
- Gdy czerwona lampa kontrolna w zasilaczu świeci, oznacza to poprawne ładowanie akumulatora, w przeciwnym razie sprawdź wszystkie połączenia kabli.
- Gdy czerwona lampa kontrolna zmieni kolor na zielony, oznacza to pełne naładowanie akumulatora. Odłącz zasilacz od źródła zasilania. Długotrwałe ładowanie może skrócić żywotność baterii.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania akumulatora, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie akumulatora i skróci jego żywotność.
- Czas ładowania akumulatora hulajnogi wynosi około 2 godzin. Producent nie może zagwarantować takiego samego czasu ładowania i działania akumulatora ze względu na jego zużywanie się.
- Należy zapewnić czyste i suche warunki podczas ładowania akumulatora
- Nie ładuj akumulatora, gdy gniazdo zasilania jest mokre.

Pierwsza jazda

Przygotowanie

- Wybierz właściwe miejsce. To miejsce może być wewnętrz lub na zewnątrz, musi mieć powierzchnię 10 x 10 metrów (około 100 metrów kwadratowych). Miejsce powinno być płaskie, nie mokre i śliskie, bez przeszkód, bez pojazdów, dzieci, zwierząt domowych lub jakichkolwiek innych rzeczy, które mogłyby odwrócić twoją uwagę.
- Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją, jeśli masz taką możliwość skorzystaj z porad osoby bardziej doświadczonej w zakresie bezpiecznej jazdy.
- Noś kask oraz ochraniacze w celu uniknięcia możliwych obrażeń. Przenieś hulajnogę na środek miejsca, po którym będziesz się poruszał i zapoznaj się z obszarem.

Uruchomienie

- Włącz hulajnogę przyciskiem on/off umieszczonym pod wyświetlaczem po lewej stronie. Przyciskiem „Mode” możesz wybrać tryb prędkości spośród trzech opcji „Slow/Mid/Fast”. Podczas pierwszej jazdy zalecane jest używanie trybu „Slow”.
- Manetka z prawej strony kierownicy służy do zwiększenia prędkości, manetka po lewej stronie kierownicy służy do hamowania. Naciskając na błotnik tylnego koła uzyskamy dodatkowy hamulec nożny.
- Przycisk obok gniazda ładowania akumulatora służy do włączania przedniego oświetlenia LED
- Podczas uruchamiania hulajnogi platforma powinna znajdować się w pozycji pionowej. Nie należy stawać na platformie przed włączeniem hulajnogi, w szczególności osoby poczatkujące.
- Nie wsiadaj na hulajnogę przed włączeniem zasilania lub gdy hulajnoga jest w złym stanie technicznym. Może to być powodem utraty równowagi i skutkować urazem.
- Nie wsiadaj na hulajnogę przed zakończeniem procesu diagnostycznego po jej uruchomieniu. Zatrzymaj się jeśli z hulajnogi wydobywają się niepokojące dźwięki lub drgania, nawet gdy wyświetlacz będzie działał prawidłowo.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wyczyść hulajnogę po każdej jeździe.
- Jeśli gumowane powierzchnie mają trudne do czyszczenia zabrudzenia, użyj szczoteczki do zębów i pasty do zębów, a następnie wyczyść te miejsca miękką szmatką. Ta metoda może również usunąć niewielkie zarysowania.
- Przechowuj hulajnogę w pomieszczeniach zamkniętych, w chłodnych i suchych miejscach. Nie wystawiaj hulajnogi na długotrwałe działanie promieni słonecznych.



Podczas czyszczenia gniazdo ładowania akumulatora musi być szczerelnie zamknięte, w przeciwnym razie możesz zostać porażony prądem i poważnie uszkodzić hulajnogę. Nie wolno myć hulajnogi pod strumieniem wody o wysokim ciśnieniu ani zanurzać jej w wodzie – może to spowodować nieodwracalne zniszczenie urządzenia.

Konserwacja akumulatora

Akumulator jest najważniejszą częścią do utrzymania. Aby przedłużyć jego żywotność, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z uwagami dotyczącymi oznaczania baterii.
- Najlepsza temperatura przechowywania akumulatora wynosi 0 stopni. Nie należy przechowywać akumulatora w temperaturze niższej niż -20 stopni lub wyższej niż 50 stopni.
- Przechowuj akumulator w pomieszczeniu, w chłodnym i suchym miejscu. Bardzo wilgotne miejsce może spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz akumulatora, co może szybko uszkodzić akumulator.
- Gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest niski poziom stanu naładowania akumulatora należy go podłączyć do ładowania. Staraj się nie dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora. Proszę naładować akumulator do pełna przed rozpoczęciem jazdy. Częste ładowanie nie uszkodzi akumulatora. Wręcz przeciwnie, długotrwałe przechowywanie nienalałowanego akumulatora może skrócić jego żywotność.

Funkcje i specyfikacja

- Silnik: 350W
- Akumulator: 36V 4.4AH
- Maksymalna prędkość: 25 km / h (3 stopniowa regulacja prędkości)
- Zasięg: 15-20 km (w zależności od obciążenia i rodzaju nawierzchni)
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Nabylenie podjazdu: 15-20 stopni
- Hamulce przednie i tylne
- Przednie zawieszenie
- Przednie światło LED
- Dzwonek ostrzegawczy
- Łatwy mechanizm składania
- Składana kierownica
- Prąd ładowania: 42 = 2A
- Czas ładowania: 2 godziny
- Wymiary: 1050x130x220/1050mm (złożona/rozłożona)
- Waga netto: 8 kg

Dane techniczne zasilacza:

Napięcie wejściowe: 110-240V~50/60Hz

Max. natężenie wejściowe: 2A

Napięcie wyjściowe: 36v

Max. natężenie wyjściowe: 15A

Bezpečnostní pravidla

- Informujte se a dodržujte dopravní předpisy místní komunikace.
- Vždy noste schválenou přilbu a chrániče kolen a zápěstí.
- Před použitím zkонтrolujte stav nabití baterie. Je-li stav baterie nižší než 25%, nejezděte na delší vzdálenost.
- Zkontrolujte vzhled a stav vaší koloběžky. Ujistěte se, že žádné součásti nejsou uvolněné a že koloběžka nevydává abnormální zvuky.
- Uživatel by měl být zdravý, odpočinutý, střízlivý a neměl by před jízdou požívat sedativa nebo psychotropné léky.
- Nezapomeňte, že jste při jízdě o 7 cm vyšší, opatrně při jízdě dveřmi, dejte si pozor na značky, větve a další překážky ve výši hlavy. Chraňte hlavu před zraněním.
- Toto zařízení můžou využívat děti ve věku 8 let a více za předpokladu, že je zajištěn dohled. Lidé se sníženou fyzickou nebo duševní schopností, stejně jako lidé bez předchozí zkušenosti s používáním tohoto zařízení musí být pod dohledem a informováni o rizicích. Děti by si se zařízením neměly hrát. Dětem bez dozoru by nemělo být dovoleno provádět čištění a údržbu zařízení.
- Používejte pouze originální příslušenství, stejně jako příslušenství doporučené výrobcem. Použití příslušenství, které neodpovídá požadavkům, může vést k poškození zařízení a následně může být při používání nebezpečné.
- Síťový adaptér by měl být připojen k zásuvce s parametry shodnými s hodnotami uvedenými na informačním štítku.
- Pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, zařízení nenabíjejte.
- Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí adaptér s mokrými rukama.

Bezpečnostní pravidla

- Informujte se a dodržujte dopravní předpisy místní komunikace.
- Vždy noste schválenou přilbu a chrániče kolen a zápěstí.
- Před použitím zkонтrolujte stav nabití baterie. Je-li stav baterie nižší než 25%, nejezděte na delší vzdálenost.
- Zkontrolujte vzhled a stav vaší koloběžky. Ujistěte se, že žádné součásti nejsou uvolněné a že koloběžka nevydává abnormální zvuky.
- Uživatel by měl být zdravý, odpočinutý, střízlivý a neměl by před jízdou požívat sedativa nebo psychotropné léky.
- Nezapomeňte, že jste při jízdě o 7 cm vyšší, opatrně při jízdě dveřmi, dejte si pozor na značky, větve a další překážky ve výši hlavy. Chraňte hlavu před zraněním.
- Toto zařízení můžou využívat děti ve věku 8 let a více za předpokladu, že je zajištěn dohled. Lidé se sníženou fyzickou nebo duševní schopností, stejně jako lidé bez předchozí zkušenosti s používáním tohoto zařízení musí být pod dohledem a informováni o rizicích. Děti by si se zařízením neměly hrát. Dětem bez dozoru by nemělo být dovoleno provádět čištění a údržbu zařízení.
- Používejte pouze originální příslušenství, stejně jako příslušenství doporučené výrobcem. Použití příslušenství, které neodpovídá požadavkům, může vést k poškození zařízení a následně může být při používání nebezpečné.
- Síťový adaptér by měl být připojen k zásuvce s parametry shodnými s hodnotami uvedenými na informačním štítku.
- Pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, zařízení nenabíjejte.
- Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí adaptér s mokrými rukama.

Úplně zakázáno

- Nejezděte v místech zakázaných místními zákony.
- Je zakázáno se pohybovat na svazích, jejichž úhel sklonu přesahuje 17 stupňů, nejezděte přes kaluže ani vodu s hloubkou přesahující 5 cm.
- Nejezděte po schodech.
- Je zakázáno jezdit na silnicích určených pro automobily, nebo silnicích, na kterých je zakázáno jezdit.
- Je zakázáno převážet více osob současně, a to i pod hmotnostním limitem.
- Je zakázáno se pohybovat na skútru bez držení řídítka.
- Je zakázáno dětem mladším 14 let nebo osobám starším 60 let jezdit na koloběžce bez dozoru jiných členů rodiny, nebo opatrovníků. Je zakázáno jezdit na koloběžce těhotným ženám, lidem v opilosti, lidem s duševními poruchami nebo osobám se zdravotním postižením s omezenými schopnostmi řízení.
- Nejezděte v nebezpečných nebo výbušných místech.
- Při jízdě na koloběžce netelefonujte.
- Vyhnete se jízdě za nepříznivého počasí, jako je silný déšť, sníh, silný vítr a na ledových, kluzkých nebo blátičích cestách.

Návod k obsluze:

Děkujeme za zakoupení elektrické koloběžky BLAUPUNKT ESC505. Přečtěte si prosím tento návod a uschovte jej pro budoucí použití. Informace obsažené v této příručce vám pomohou seznámit se s následujícími problémy:

- Základní provoz a učení, jak řídit elektrický skútr.
- Bezpečnost při jízdě na elektrické koloběžce.
- Konstrukce a údržba elektrického skútru.



Přístroj splňuje požadavky následujících směrnic Evropské unie:

- Nízkonapěťová elektrická zařízení - směrnice pro nízké napětí (LVD)
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku



Pokud se na spotřebiči objeví symbol přeškrtnuté nádoby na odpadky, znamená to, že na výrobek se vztahuje evropská směrnice 2012/19 / EU. Seznamte se s požadavky místního systému sběru elektrických a elektronických odpadů. Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte tento výrobek do domácího odpadu. Správná likvidace starého výrobku zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Přístroj je vybaven bateriemi, na něž se vztahuje evropská směrnice 2006/66 / ES. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Dodržujte prosím místní předpisy pro oddělený sběr baterií, protože řádná likvidace zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Balení obsahuje pouze potřebné prvky. Každý obal byl vyroben tak, aby se zajistilo snadné oddělení tří obalových materiálů: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (vnitřní ochrana) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie). Zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů a po jeho demontáži může být opět použito specializovanou firmou. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci obalových materiálů, odpadních baterií a nepotřebných zařízení.




Výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znova použít.

Hlavní rysy elektrické koloběžky:

Blaupunkt ESC505 je inovativní skládací elektrická koloběžka. Uživatel může stát na plošině koloběžky a nastavit rychlosť pomocí příslušného ovladače na řídítkách.

- Přední a zadní kola jsou symetrická a pohon předního kola zajišťuje snadnější pohyblivost a bezpečnost. 5" pneumatiky redukují náklady na údržbu a servis.
- E-ABS a přídavná brzda na zadním kole poskytují krátkou brzdnou dráhu a mohou lépe ochránit řidiče.
- Přístroj používá lithium-iontovou baterii, maximální vybíjecí proud je vyšší než 10A, vysoký výkon bez paměťového efektu, bez kontaminace.
- Celková hmotnost přístroje je pouze 7,5 kg. Skládací design s jednou pojistkou zajišťuje snadné ovládání, manipulaci a skladování.

Brzdová pákaDesign elektrické koloběžky:



Rozbalení

Po otevření kartonové krabice nejdříve vyjměte koloběžku a ujistěte se, že všechny díly jsou kompletní. Pokud cokoli chybí, obraťte se na svého prodejce. Zkontrolujte stav přístroje a ověřte, že skládací systém je dostatečně stabilní a že plošina neobsahuje praskliny. Zkontrolujte také, zda displej není poškozen.

Instalace

Po rozbalení a kontrole stavu všech součástí můžete začít s montáží skútru.
Postupujte podle níže uvedeného obrázku:



1. Zvedněte řídítka a zajistěte je odpovídajícím způsobem.
2. Stiskněte tlačítko sklopného mechanismu pro uvolnění zámku a rozvinutí elektrické koloběžky.



3. Jakmile je koloběžka rozvinuta, ujistěte se, že je pojistka sklopného mechanismu správně zajištěna, aby se zabránilo sklápění koloběžky při jízdě.
4. Nainstalovat varování zvonek.



Během manipulace, čištění nebo údržby skútru nenabíjejte baterii.

Průvodce bezpečnou jízdou

Obsah této kapitoly je velmi důležitý, pečlivě si ji přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a postupy. Naše společnost nezodpovídá za žádné nehody, které by vedly k poškození majetku nebo zdraví v důsledku porušení tohoto bezpečného průvodce.

Elektrická koloběžka je nejen zábavným nástrojem, ale také dopravním prostředkem. Při správných bezpečnostních opatřeních během jízdy můžete chránit vás i ostatní před nehodou. Vezměte prosím na vědomí, že používání koloběžky v terénu a na veřejných komunikacích může vést ke kolizím způsobeným jinými účastníky silničního provozu, i když dodržujete všechna bezpečnostní opatření. Je velmi důležité udržovat dostatečnou vzdálenost od ostatních účastníků silničního provozu a jiných vozidel.

Jízda na koloběžce

- Při jízdě na koloběžce dodržujte místní předpisy pro silniční dopravu. Měli byste ji řídit pečlivě a klidně, věnovat pozornost ostatním lidem a předmětům, abyste se vyhnuli kolizím.
- Jezděte bezpečně s ustálenou rychlostí a v dostatečné vzdálenosti od chodců a vozidel. Buděte připraveni k zastavení kdykoli. Předcházejte náhlému zrychlení a brzdění.
- Při jízdě na chodníku respektujte práva chodců, dávejte jim přednost při změně pruhu, a nelekejte kolemjedoucí, zejména děti.
- Upravte rychlosť koloběžky ostatním účastníkům silničního provozu v oblasti s hustším provozem. Chcete-li předjíždět skupinu chodců, ujistěte se, že máte dostatek místa a bezpečně je předejděte. Pohyb v davu vysokou rychlostí je velmi nebezpečný.
- Neparkujte koloběžku na místě, kterým bude těžké projít.
- Při jízdě na koloběžce byste měli být uvolněni, kolena mírně ohnutá a hlavu zvednutou.



V případě náhlého zrychlení nebo náhlého brzdění při jízdě vysokou rychlostí může řidič snadno ztratit rovnováhu a nakonec způsobit nehodu. Snažte se vyhnout takovým situacím.

Nabíjení baterie

- Ujistěte se, že je elektrická zásuvka suchá.
- Otevřete víčko nabíjecího akumulátoru na svislé tyči pod displejem.
- Připojte adaptér do zdroje napájení (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), ujistěte se, že zelená kontrolka nabíjení svítí, vložte druhou zástrčku adaptéra do nabíjecí zásuvky.
- Když se rozsvítí červená LED na napájecím zdroji, baterie se správně nabíjí, jinak zkонтrolujte všechny kabelové přípojky.
- Když červené světlo změní barvu na zelenou, je baterie zcela nabítá. Odpojte napájecí zdroj od zdroje napájení. Dlouhodobé přebíjení může zkrátit životnost baterie.
- Dodržujte pokyny pro nabíjení baterie, jinak by došlo k poškození akumulátoru a zkrácení jeho životnosti.
- Doba nabíjení akumulátoru je asi 2 hodiny. Výrobce nemůže zaručit stejný čas nabíjení a provoz baterie kvůli opotřebení.
- Při nabíjení baterie zajistěte čisté a suché podmínky.
- Nenabíjejte baterii, pokud je síťová zásuvka mokrá.

První jízda

Příprava

- Vyberte požadované místo. Toto místo může být uvnitř i venku, musí mít plochu aspoň 10 x 10 metrů (asi 100 metrů čtverečních). Místo by mělo být rovné, ani mokré ani kluzké, bez překážek, bez vozidel, dětí, domácích zvířat nebo jiných věcí, které by vám mohly odvrátit pozornost.
- Přečtěte si pozorně tuhoto příručku, pokud máte možnost tak učinit, nechte si poradit od osoby, která je zkušenější v bezpečné jízdě.
- Noste helmu a chrániče, abyste zabránili možnému zranění. Přesuňte se s koloběžkou do středu oblasti, kde se budete pohybovat a seznamte se s oblastí.

Spuštění

- Zapněte koloběžku pomocí tlačítka zapnutí / vypnutí umístěného pod displejem vlevo. Zmáčkněte tlačítko "Mode" pro výběr režimu rychlosti ze tří možností "Slow / Mid / Fast". Pro první jízdu doporučujeme vybrat režim "Slow".
- Páka na pravé straně řídítek se používá ke zvýšení rychlosti, páka na levé straně řídítek se používá k brzdění. Tím, že zatlačíte na blatník zadního kola, je dosaženo přídavné brzdy.
- Tlačítko vedle zásuvky pro nabíjení akumulátoru slouží k zapnutí předního LED světla.
- Platforma by měla být při startu ve vodorovné poloze. Na plošinu nešlapejte před zapnutím koloběžky; to platí zejména pro začátečníky.
- Nenastupujte na koloběžku před zapnutím napájení, nebo pokud je skútr ve špatném technickém stavu. Může to způsobit ztrátu rovnováhy a zranění.

- Nenastupujte na koloběžku, dokud není dokončen diagnostický proces po jeho spuštění. Zastavte, jestli slyšíte rušivé zvuky nebo cítíte z koloběžky vibrace, i když displej funguje správně.

Čištění a skladování

- Po každé jízdě koloběžku vyčistěte.
- Pokud se gumové povrchy obtížně čistí, použijte zubní kartáček a zubní pastu a vyčistěte je i s pomocí měkké tkaniny. Tato metoda může odstranit i malé škrábance.
- Skútr skladujte v uzavřených prostorách na chladném a suchém místě. Nevystavujte skútr dlouhodobému slunečnímu světu.



Při čištění musí být zásuvka pro nabíjení baterie pevně uzavřena, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození skútru. Neumývejte skútr vysokotlakým vodním paprskem nebo ponořením do vody - mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje.

Údržba baterie

Baterie je nejdůležitější součástí údržby. Chcete-li prodloužit životnost, postupujte podle následujících pokynů:

- Přečtěte si pokyny k označení baterií a postupujte podle nich.
- Nejlepší teplota akumulátoru je 0 stupňů. Akumulátor neuchovávejte při teplotách pod -20 stupňů nebo nad 50 stupňů.
- Baterii skladujte na chladném a suchém místě. Velmi vlhké místo může způsobit kondenzaci uvnitř baterie, což může baterii rychle poškodit.
- Pokud displej zobrazuje nízkou úroveň akumulátoru, připojte akumulátor k nabíječce. Zkuste zabránit úplnému vyčerpání baterie. Před začátkem jízdy plně nabijte baterii. Časté nabíjení nepoškodí baterii. Naopak, dlouhodobé skladování nenabitého akumulátoru může zkrátit jeho životnost

Funkce a specifikace

- Motor: 350 W
- Baterie: 36V 4.4Ah
- Maximální rychlosť: 25 km / h (3 nastavení rychlosti)
- Dojezd: 15-20 km (v závislosti na zatížení a druhu povrchu)
- Maximální zatížení: 120 kg
- Max. stoupání: 15-20 stupňů
- Přední a zadní brzdy
- Přední odpružení
- Přední LED světlo
- Snadný skládací mechanismus
- Sklopné řídítka
- Nabíjecí proud: 42V=2A
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Rozměry: 1050x130x220 / 1050mm (složené / rozložené)
- Čistá hmotnost: 8 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE ADAPTÉRU:

Vstupní napětí: 110-240V ~ 50 / 60Hz

Max. Vstupní proud: 2A

Výstupní napětí: 36v

Maximální výstupní proud: 15A

Bezpečnostné zásady

- Oboznámte sa a vždy dodržiavajte miestne predpisy o cestnej premávke.
- Vždy nosť atestovanú prilbu a iné prvky chrániace lakte, kolená a zápästia.
- Po zapnutí elektrickej kolobežky skontrolujte stav nabitia akumulátora. Ak je akumulátor nabitý na menej než 25 %, neplánujte dlhšiu jazdu.
- Skontrolujte vonkajší vzhľad a technický stav elektrickej kolobežky. Predovšetkým skontrolujte, či nie sú niektoré prvky uvoľnené a či zariadenie nevydáva znepokojujúce zvuky.
- Používateľ musí byť zdravý, oddýchnutý, musí byť triezvy a pred jazdou nesmie požiť žiadne upokojujúce ani psychotropné látky.
- Nezabúdajte, že počas jazdy ste o 7 cm vyšší, preto dávajte pozor pri prejazdoch cez dvere, popri a pod značky, stromy, konáre a iné prekážky, aby ste sa nezranili.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti s používaním zariadenia, ak budú pod neustálym dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne zaškolené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom a pochopili riziko, ktoré súvisí s používaním tohto zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelej osoby nesmú zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- So zariadením používajte iba originálne príslušenstvo, alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom. Používanie príslušenstva, ktoré výrobca neodporúčal, môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo ohrozí bezpečnosť jeho používania.

- Adaptér sa môže pripájať iba k el. obvodu, ktorého parametre sa zhodujú s parametrami uvedenými na výrobnom štítku.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak má zástrčka v el. zásuvke vôľu, zariadenie z danej zásuvky nenabíjajte ani ho k nej nepripájajte.
- Keď adaptér nepoužívate, odpojte ho od el. napäťia (vytiahnutím zástrčky z el. zásuvky).
- Adaptér nikdy neponárajte do vody alebo do inej kvapaliny.
- Adaptér nepripájajte ani neodpájajte od el. napäťia mokrými rukami.

Úplne zakázané

- Kolobežkou nejazdite na miestach, kde je to zakázané miestnymi či štátnymi predpismi.
- Nejazdite po svahoch a cestách so sklonom väčším než 17 stupňov, nejazdite cez mláky alebo vodné nádrže, ktoré sú hlbšie než 5 cm.
- Kolobežkou nejazdite po schodoch.
- Nejazdite po cestách, ktoré sú určené pre motorové vozidlá, po krajniciach ani po cestách, na ktorých platí zákaz vjazdu.
- Na kolobežke nikdy nejazdite viacerí, ani neprevážajte deti, a to ani vtedy, keď sú vo vhodných nosičoch.
- Na kolobežke nikdy nejazdite bez držania kormidla.
- Deti vo veku do 14 rokov a osoby vo veku nad 60 rokov nesmú na kolobežke jazdiť bez dozoru. Keď na kolobežke jazdia také osoby, musia na nich dohliadať členovia rodiny alebo opatrovateľia. Na kolobežke nesmú jazdiť tehotné ženy, osoby pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, osoby s psychickými poruchami a chorobami, ani hendikepované osoby s obmedzenými motorickými a rozumovými schopnosťami.
- Na kolobežke nejazdite na nebezpečných miestach ani na miestach, kde hrozí požiar alebo výbuch.
- Keď jazdíte na kolobežke, netelefonujte.
- Vyhýbajte sa jazdeniu, keď sú zlé poveternostné podmienky, napr. silný dážď, sneh, vietor, ani po zlădovatených, šmykľavých alebo zablatených cestách.

Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si kúpili našu elektrickú kolobežku BLAUPUNKT ESC505. Oboznámte sa s touto používateľskou príručkou a uchovajte ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Pokyny a odporúčania, ktoré sú uvedené v príručke, vám môžu oboznámiť sa s nasledujúcimi témami:

- Základná obsluha a učenie sa jazdiť na elektrickej kolobežke.
- Bezpečnosť pri jazde na elektrickej kolobežke.
- Konštrukcia a údržba elektrickej kolobežky.



Zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie:

- o nízkonapäťových zariadeniach – Low voltage directive (LVD)
- o elektromagnetickej kompatibilite – Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobok je označený znakom CE na výrobnom štítku



Ak je na zariadení alebo na obale znak prečiarknutého smetného koša, znamená to, že výrobok sa musí likvidovať v súlade so smernicou 2012/19/EÚ. Oboznámte sa s požiadavkami miestneho systému zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa platných miestnych predpisov a noriem. Toto zariadenie sa v žiadnom prípade nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. Vďaka správnej likvidácii opotrebovaného výrobku môžete predísť potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a pre ľudské zdravie.

Podrobnejšie informácie o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestna samospráva, predajca alebo spoločnosť

„Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puław ska 403A, 02-801 Warszawa, Poľsko, tel.: +48 22 331 9959, email: emobility@blaupunkt.pl



V zariadení sa používajú batérie, pre ktoré platí európska smernica 2006/66/ES. Batérie v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Oboznámte sa a potupujte podľa miestnych nariadení a predpisov o likvidácii batérií, pretože správnu likvidáciu predchádzate potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a pre ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia

V balení sú iba nevyhnutné prvky. Urobili sme všetko preto, aby sa tri materiály používané v balení dali jednoducho oddeliť: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (zabezpečenie vo vnútri) a polystyrén (vrecia, ochranné fólie). Zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opäťovne použiť po ich demontovaní a spracovaní špecializovanými firmami. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii obalových materiálov, opotrebovaných batérií a akumulátorov, ako aj nepotrebných zariadení.



Výrobok bol vyrobený z kvalitných materiálov a z kvalitných modulov, ktoré sa dajú recyklovať a opäťovne použiť.

Hlavné vlastnosti elektrickej kolobežky:

Blaupunkt ESC505 je skladacia elektrická kolobežka. Používateľ môže stáť na nášlapе kolobežky a ovládať rýchlosť príslušným ovládaním na kormidlo.

- Predné a zadné kolieska sú symetrické, pohon predného kolieska zabezpečuje väčšiu bezpečnosť pohybu. 5" kolieska s pneumatikami znižujú náklady na údržbu a na prevádzku.
- E-ABS ako aj dodatočná brzda na zadnom koliesku zaručujú najkratšiu brzdnú dráhu a lepšie chránia používateľa.
- V zariadení je použitý lítiovo-iónový akumulátor. Jeho maximálny výstupný prúd je vyšší než 10 A - vysoký výkon bez efektu pamäte nabíjania, bez nečistôt.
- Celková hmotnosť zariadenia je necelých 7,5 kg. Skladacia konštrukcia s jedným kľúčom zaručujú pohodlné prenášanie a praktické uchovávanie.

Konštrukcia elektrickej kolobežky:**Rozbalenie**

Najprv otvorte kartónovú škatuľu, potom vyberte kolobežku a skontrolujte, či je kompletná. Ak čokoľvek chýba, kontaktujte predajcu. Skontrolujte stav zariadenia a jeho vonkajší vzhľad, či je skladaci systém dostatočne stabilný, či nášlap nie je prasknutý. Skontrolujte, či nie je poškodený displej zariadenia.

Montáž

Ked' kolobežku rozbalíte a skontrolujte stav všetkých častí, môžete kolobežku zložiť. Postupujte podľa nasledujúceho ilustrovaného návodu:



pic 2-1



pic 2-2

1. Rozložte rúčky kormidla a zablokujte ich pretočením.
2. Stláčajúc kľúč skladacieho mechanizmu povoľte blokovanie a elektrickú kolobežku rozložte.



3. Ked' kolobežku rozložíte, uistite sa, či je kľúč skladacieho mechanizmu pevne zablokovaný (postavte sa tvárou ku kolobežke a potiahnite kľúč blokovania maximálne hore), aby ste predišli nebezpečnému zloženiu kolobežky počas jazdy.
4. Na řídítka nainstalujte zvonek



Ked' prebieha nabíjanie, kolobežku v žiadnom prípade neprenášajte, neskladajte, nečistite ani nevykonávajte jej údržbu.

Sprievodca bezpečnej jazdy

Obsah tejto kapitoly je veľmi dôležitý, pozorne si ju prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné zásady a postupy. V prípade, ak budú porušené alebo nebudú dodržiavané pokyny a odporúčania uvedené v tomto sprievodcovi, naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne prípadné úrazy či nehody, ani za ich následky (materiálne straty či poškodenie zdravia).

Elektrická kolobežka je zariadenie určené na zábavu, ale aj dopravný prostriedok. Počas jazdy zachovávajte príslušné bezpečnostné zásady, tak môžete ochrániť seba aj iných pred úrazom či nehodou. Pripomíname, že v prípade, ak kolobežku používate v teréne a na verejných komunikáciách, existuje riziko kolízie spôsobenej inými účastníkmi premávky, aj v prípade, že vy dodržiavate všetky bezpečnostné zásady. Veľmi dôležité je, aby ste zachovávali bezpečnú vzdialenosť od iných účastníkov premávky a vozidiel.

Jazdenie na kolobežke

- Ked' jazdite na kolobežke, dodržiavajte platné miestne predpisy o cestnej premávke. Kolobežku riadte rovzárne a pokojne, dávajte pozor na iných ľudí a na iné predmety, aby ste sa vyhli kolízii.
- Na kolobežke jazdite bezpečným spôsobom, zachovávajte vhodnú (kontrolovanú) rýchlosť, ako aj bezpečné vzdialenosť od chodcov a od iných vozidiel. Budte vždy pripravený zastaviť. Vyhýbajte sa náhľemu zrýchľovaniu a náhľemu brzdeniu.
- Ked' jazdite po chodníku, dodržiavajte práva chodcov, ustupujte im pri prechádzaní cez priechody, nevystraňte okoloidúcich, predovšetkým deti.
- Na preplňených cestách rýchlosť jazdy na kolobežke prispôsobte rýchlosť iných účastníkov premávky. Ak chcete predbehnuť skupinu chodcov, uistite sa, či máte dosť miesta a celý manéver môžete vykonať bezpečným spôsobom. Príliš rýchla jazda v dave je veľmi nebezpečná.
- Kolobežku neparkujte na mieste, kde by mohla zavadať chodcom.
- Ked' jazdite na kolobežke, budte uvoľnený, majte trochu zohnuté kolená a zdvihnutú hlavu.



Používateľ môže v prípade náhleho zrýchlenia alebo náhleho brzdenia počas rýchlej jazdy veľmi rýchlo stratiť rovnováhu, čo následne môže viesť k havárii. Vyhýbajte sa takýmto situáciám.

Nabíjanie akumulátora

- Skontrolujte, či je el. zásuvka suchá.
- Otvorte zálepku nabíjacej zásuvky akumulátora, ktorá sa nachádza na tyči pod displejom.
- Zástrčku adaptéra pripojte k el. zásuvke, skontrolujte, či zelená kontrolka nabíjačky svieti normálne, druhú zástrčku zastrčte do nabíjacej zásuvky akumulátora kolobežky.
- Ked' kontrolka adaptéra svieti načerveno, akumulátor sa správne nabíja, v opačnom prípade skontrolujte všetky spojenia káblom.
- Ked' kontrolka začne svietiť nazeleno, znamená to, že akumulátor je úplne nabitý. Odpojte adaptér od el. napäťia (vytiahnite zástrčku z el. zásuvky). Dlhrovinu trvajúce nabíjanie môže skrátiť trvácnosť akumulátora.
- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa nabíjania akumulátora, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu akumulátora a k skráteniu jeho trvácnosti.
- Akumulátor kolobežky sa nabija približne 2 hodiny. Výrobca nemôže zaručiť rovnako dlhé trvanie nabíjania a jazdy na akumulátore, vzhľadom na postupné opotrebovávanie akumulátora.
- Akumulátor nabíjajte na čistom a na suchom mieste.
- Akumulátor nenabíjajte, ak je el. zásuvka mokrá.

Prvá jazda

Príprava

- Vyberte vhodné miesto. Môže to byť miesto vnútri alebo vonku, musí mať plochu aspoň 10 x 10 metrov (aspoň 100 štvorcových metrov). Miesto musí byť ploché, nesmie byť mokré ani šmykľavé, bez prekážok, bez vozidiel, detí, domáčich zvierat alebo akýchkoľvek iných vecí, ktoré by mohli zaujať vašu pozornosť.
- Dôkladne sa oboznámte s touto príručkou, ak máte takú možnosť, využite rady a tipy osoby, ktorá má s bezpečným jazdením väčšie skúsenosti.
- Noste prilbu a chrániče, predídete tak možným úrazom. Kolobežku preneste do prostriedku miesta, v ktorom budete jazdiť a oboznámte sa s priestorom.

Spustenie

- Zapnite kolobežku stlačením tlačidla on/off, ktoré sa nachádza pod displejom na ľavej strane. Stlačaním tlačidla „Mode“ môžete vybrať jeden z troch rýchlosťných režimov „Slow/Mid/Fast“ (pomaly/stredne/rýchlo). Pri prvej jazde odporučame, aby ste používali režim „Slow“.
- Riadením na pravej strane kormidla sa ovláda rýchlosť, riadením na ľavej strane sa ovláda brzdenie. Ked' stúpite na blatník zadného kolieska, získate dodatočnú nožnú brzdu.
- Tlačidlo pri nabíjajúcej zásuvke akumulátora je určené na zapínanie predného LED osvetlenia.
- Platforma kolobežky musí byť pri spúštaní v zvislej polohe. Nestúpajte pred zapnutím kolobežky na nášlap, týka sa to predovšetkým začiatocníkov.
- Nenastupujte na kolobežku, keď ešte nie je zapnutá, ani vtedy, keď je jej technický stav nevyhovujúci. V opačnom prípade môže dôjsť k stratě rovnováhy, čo môže viesť k úrazu či nehode.
- Nenastupujte na kolobežku, kým sa neskončí diagnostický proces, ktorý sa spúšťa po zapnutí kolobežky. Ak kolobežka vydáva nezvyčajné zvuky alebo vibruje, okamžite ju zastavte, aj vtedy, ak displej funguje správne.

Čistenie a uchovávanie

- Kolobežku po každej jazde vyčistite.
- Ak je na gumených povrchoch ľahšie odstrániťná špina, použite zubnú kefkú a zubnú pasu, a následne tieto miesta vyčistite mäkkou handričkou. Touto metódou sa tiež dajú odstrániť menšie poškriabania.
- Kolobežku uchovávajte v uzavretých miestnostiach, na chladnom a na suchom mieste. Kolobežku nevystavujte dlhodobému pôsobeniu príameho slnečného žiarenia.



Nabíjacia zásuvka akumulátora musí byť počas čistenia tesne zatvorená, v opačnom prípade môže dôjsť k zásahu el. prúdom a k vážnemu poškodeniu kolobežky. Kolobežku nikdy neumývajte prúdom vody s vysokým tlakom, ani ju neponárajte do vody, v opačnom prípade sa zariadenie môže neodvratne poškodiť.

Údržba akumulátora

Akumulátor je najdôležitejším prvkom vyžadujúcim údržbu. Ak chcete predĺžiť jeho trválosť, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Oboznámite sa a dodržiavajte pokyny, ktoré sú uvedené na akumulátore.
- Najideálnejšia teplota na uchovávanie akumulátora je 0 °C. Akumulátor v žiadnom prípade neuchovávajte pri teplote pod -20 °C ani nad +50 °C.
- Akumulátor uchovávajte v miestnostiach, na chladnom a na suchom mieste. Vo veľmi vlhkom mieste môže dôjsť vo vnútri akumulátora ku kondenzácii vodnej parý, čo následne môže veľmi rýchlo viest k poškodeniu akumulátora.
- Keď sa na displeji zobrazí informácia o príliš nízkej úrovni nabitia akumulátora, akumulátor pripojte a nabite. Predchádzajte úplnému vybitiu akumulátora. Pred začatím jazdy akumulátor úplne nabite. Častým nabíjaním akumulátor nepoškodíte. Práve naopak, dlhodobé uchovávanie nenabitého akumulátora môže skrátiť jeho trválosť a znížiť kapacitu.

Funkcie a špecifikácia

- Motor: 350 W
- Akumulátor: 36 V 4,4 AH
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h (3-stupňové nastavenie rýchlosť)
- Dojazd: 15-20 km (podľa zaťaženia a typu povrchu)
- Maximálne zaťaženie: 120 kg
- Sklon výjazdu: 15-20 stupňov
- Predné a zadné brzdy
- Predné zavesenie
- Predné LED svetlo
- Výstražný zvonček
- Jednoduchý skladací mechanizmus
- Skladacie kormidlo
- Nabíjací prúd: 42 V = 2 A
- Trvanie nabíjania: 2 hodiny
- Rozmery: 1050 x 130 x 220/1050 mm (zložená/rozložená)
- Čistá hmotnosť: 8 kg

Technické parametre adaptéra:

Vstupné napätie: 110-240 V ~50/60 Hz

Max. vstupný prúd: 2 A

Výstupné napätie: 36 V

Max. výstupný prúd: 15 A

Biztonsági szabályok

- Legyen tisztában a helyi közlekedési szabályokkal és tartsa azokat be.
- Mindig hitelesített bukósisakot és könyök-, térd- és csuklóvédőt használjon.
- Az elektromos roller bekapcsolását követően ellenőrizze a töltöttségi szintet. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb, mint 25%, ne induljon hosszabb útra.
- Ellenőrizze az elektromos roller külső megjelenését és műszaki állapotát. Fordítson különös figyelmet arra, hogy valamelyik alkatrész nincs-e meglazulva, valamint, hogy a termék nem ad-e ki aggasztó hangot.
- A felhasználó legyen egészséges, kipihent, józan és ne álljon nyugtató vagy pszichotróp gyógyszer hatása alatt.
- Tartsa szem előtt, hogy a roller használatakor 7 centiméterrel magasabban van, ezért a fej védelme érdekében különösen óvatosan közlekedjen ajtók alatt, továbbá ügyeljen a jelölésekre, ágakra és egyéb magasan található akadályokra.
- Jelen terméket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, fizikai vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek, valamint a termék használatában kis tapasztalattal rendelkező személyek is, amennyiben vagy megfelelő felügyelet, vagy a biztonságos használatot biztosítva van. Gyermekek ne játszanak a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül ne tisztítsák a terméket és ne végezznek rajta karbantartási munkálatokat.
- A készülékhez kizárolag az eredeti vagy a gyártó által ajánlott kellékeket használja. A gyártó által nem ajánlott kellékek használata a készülék meghibásodásához vezethet és veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.
- A tápegységet kizárolag az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő aljzatba csatlakoztassa.
- Amennyiben a tápvezeték hibás vagy a tápegység dugasza lazán illeszkedik a konnektorhoz, ne töltse a terméket és ne csatlakoztassa áramforráshoz.

- Ha a tápegység használaton kívül van, húzza ki a konnektorból.
- Ne merítse a tápegységet vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne csatlakoztassa és ne szüntesse meg a tappellátást nedves kézzel.

Szigorúan tilos

- Tilos a rollert olyan helyen használni, ahol azt helyi vagy országos előírások tiltják.
- Tilos 17 fokot meghaladó lejtőn legurulni, valamint pocsolyába és 5 centimétertől mélyebb vízbe hajtani.
- Ne használja a rollert lépcsőn.
- Tilos a rollert autóúton, valamint forgalomtól elzárt útszélen és úton használni.
- A rollert nem használhatja egyszerre több személy, továbbá tilos a rolleren gyermeket szállítani, még akkor is, ha megfelelő hordozóeszközben van elhelyezve.
- Tilos a rollert kéz nélkül használni.
- A rollert 14 éven aluli és 60 év feletti személyek önállóan nem vehetik igénybe. A roller használatakor álljanak családtag vagy felügyelő személy felügyelete alatt. Nem használhatják a rollert terhes nők, ittas, mentális zavarral küzdő, valamint korlátozott vezetési képességgel rendelkező, fogyatékkal élő személyek.
- Tilos a rollert tűz- vagy robbanásveszélyes helyen használni.
- A roller vezetésekor ne telefonáljon.
- Kerülje a roller használatát rossz időjárási viszonyok esetén, például zuhogó esőben, hóban, erős szélben, valamint jeges vagy sáros úton.

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a BLAUPUNKT ESC505 elektromos rollert. Olvassa el a jelen használati útmutatót és későbbi igénybevétel céljából őrizze azt meg. Az útmutatóban található információk segítséget nyújtanak az alábbiak megismerésében:

- Az elektromos roller alapvető használata és vezetése.
- Az elektromos roller biztonságos használata.
- Az elektromos roller felépítése és karbantartása.



A berendezés megfelel az Európai Uniós irányelvek által támasztott követelményeknek:

- Alacsony feszültségű berendezések rövidítése - Low voltage directive (LVD)
- Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC)

A berendezés adattáblája CE jelöléssel van ellátva



Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EK irányelv rendelkezése alá tartozik. Kérjük, ismerje meg a helyi, elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályokat. A helyi előírások szerint járjon el. A terméket háztartási hulladékokkal együtt ne dobja ki. Az elhasznált termék megfelelő megsemmisítésével a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.

A legközelebbi gyűjtőpontra vonatkozó információkat közvetlenül a termék értékesítőjétől, vagy az alábbi cégtől szerezheti be:

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Varsó, tel. +48 22 331 9959, email: emobility@blaupunkt.pl



A berendezés a 2006/66/EK irányelvben meghatározott elemmel van ellátva. Az elemet háztartási hulladékokkal együtt ne dobja ki. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elkülönített elemgyűjtési szabályokkal, mivel a megfelelő megsemmisítéssel megakadályozhatók a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások.

Környezetvédelmi információk

A csomagolás kizárálag a nélkülözhetetlen elemeket tartalmazza. minden erőfeszítést elkövettünk annak érdekében, hogy a csomagolás három komponense könnyen elkölníthető legyen: karton (doboz), polisztirol (belső védelem) és polietilén (zacskók, védőlap). A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült, erre szakosodott cég által elvégzett szétszerelését követően elemei újra használhatók. Tartsa be a csomagolóanyagok, elhasznált elemek és felesleges berendezések megsemmisítésére vonatkozó helyi előírásokat.



A termék kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült.

Elektromos roller főbb jellemzői:

A Blaupunkt ESC505 egy innovatív, összecsukható elektromos roller. A felhasználó a roller platformján áll és a kormányon található karral szabályozza a haladási sebességet.

- Az elülső és hátsó kerék szimmetrikus, az első kerekes meghajtás biztonságosabb irányítást tesz lehetővé. Az 5"-es pneumatikus kerék csökkenti a karbantartással és használattal kapcsolatos költségeket.
- Az E-ABS és a hátsó keréknél található plusz fék rövidebb féktávot biztosít és növeli a felhasználó biztonságát.
- A termékben lítium-ion akkumulátor került felhasználásra, a maximális áramerősség több mint 10 A, nagy teljesítmény memória effektus és szennyeződés nélkül.
- A termék összsúlya mindenkor 7,5 kg. Az egykulcsos összecsukható szerkezet kényelmes hordozást és tárolást garantál.

Elektromos roller felépítése:



Kicsomagolás

A kartoncsomagolás kinyitását követően vegye ki a rollert és ellenőrizze, hogy minden alkatrész jelen van. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel. Ellenőrizze a termék állapotát és külső megjelenését, hogy az összecsukó rendszer megfelelően stabil, valamint, hogy a platform nincs elrepedve. Ellenőrizze továbbá, hogy a kijelző képernyője nem sérült.

Összeszerelés

A kicsomagolást és az összes alkatrész állapotának ellenőrzését követően nekiláthat a roller összeszerelésének. Az alábbi ábrák útmutatóknak megfelelően járjon el:



1. Hajtsa ki a kormány karjait és elforgatva rögzítse azokat.
2. Oldja ki a reteszt az összecsukó mechanizmus kulcsának megnyomásával és nyissa ki az elektromos rollert.



3. A roller kinyitását követően a használat közbeni véletlenszerű összecsukás megelőzése érdekében győződjön meg, hogy az összecsukó mechanizmus kulcsa megfelelően rögzítésre került (a rollerrel szemben állva húzza ki ütközésig a rögzítő kulcsot).
4. Rögzítse a mellékelt csengőt a kormányra.



Tilos az akkumulátort áthelyezéskor, összecsukáskor, tisztításkor vagy karbantartáskor tölteni.

Biztonságos használattal kapcsolatos útmutatások

Ennek a fejezetnek a tartalma nagyon fontos, figyelmesen olvassa azt el és tartsa be az összes biztonsági szabályt és folyamatot. Cégünk nem felel a jelen útmutatásoknak nem megfelelő használatból eredő balesetekért, melyeknek pénzügyi veszteség vagy egészségkárosodás a következménye.

Az elektromos roller egy szabadidős termék és egyben szállítóeszköz is. A megfelelő biztonsági szabályok betartása a roller használatakor lehetővé teszi a balesetek elkerülését. Szem előtt kell tartani, hogy a roller terepen és közúton való használata a forgalom egyéb résztvevői által okozott ütközéshez vezethet, még akkor is, ha minden biztonsági szabályt betart. Nagyon fontos a megfelelő távolság betartása a forgalom egyéb résztvevőitől és a járművektől.

Rollerrel való közlekedés

- A rollerrel való közlekedéskor a helyi közlekedési szabályokat kell betartani. Óvatosan és nyugodtan vezesse a rollert, az ütközések elkerülése érdekében fordítson figyelmet a forgalom résztvevőire és a különböző tárgyakra.
- Biztonságosan közlekedjen a rollerrel, tartsa be a megfelelő sebességet és távolságot a forgalom egyéb résztvevőitől és a járművektől. Legyen minden felkészülve a fékezésre. Kerülje a hirtelen gyorsulást és erős fékezést.
- Járدان közlekedve tartsa tiszteletben a gyalogosok jogait, engedje át őket az átkelőhelyeken, ne ijesse meg a gyalogosokat, különösen a gyermeket.
- A roller sebességét zsúfolt helyeken igazítsa a forgalom többi résztvevőjéhez. Ha szeretne megkerülni egy gyalogoskból álló csoportot, győződjön meg, hogy elegendő hely áll rendelkezésre és hogy a manőver biztonságosan végrehajtható. A tömegben való gyors haladás nagyon veszélyes.
- Ne parkoljon a rollerrel olyan helyen, amely megnehezítheti a gyalogosok mozgását.
- A roller használatakor legyen ellazult, gyengéden hajlítsa be térdét és emelje meg a fejét.



Hirtelen gyorsításkor vagy fékezéskor nagy haladási sebesség esetén a felhasználó könnyedén elveszítheti egyensúlyát és balesetet okozhat. Próbálja meg az ilyen eseteket elkerülni.

Akkumulátor töltés

- Győződjön meg, hogy az elektromos aljzat száraz.
- Nyissa ki az akkumulátor töltőaljzatát, mely a kormánycsövön található a kijelző alatt.
- Csatlakoztassa a tápegységet áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a töltő zöld lámpája világít, majd csatlakoztassa a töltő másik végét a rolleren található töltőaljzathoz.
- Ha a töltőn a piros jelzőlámpa világít, az akkumulátor megfelelően töltött. Ellenkező esetben ellenőrizze a vezetékek csatlakozását.
- Amikor a piros jelzőlámpa zöldre vált, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Húzza ki a töltőt az áramból. A túltöltés csökkenheti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor töltésével kapcsolatos ajánlásoknak megfelelően járjon el. Ellenkező esetben az akkumulátor sérül és csökken az élettartama.
- A roller akkumulátorának töltési ideje kb. 2 óra. A gyártó az akkumulátor elhasználódására való tekintettel nem garantálja az azonos töltési időt és működési paramétereket.
- Az akkumulátor tiszta és száraz körülmenyek között töltse
- Ne töltse az akkumulátort, amikor a tápcsatlakozó nedves.

Első használat

Előkészítés

- Válasszon ki megfelelő helyet. Lehet ez kültér vagy beltér, de legalább 10 x 10 méteres terület (nagyjából 100 négyzetméter) álljon rendelkezésre. A kiválasztott terület legyen sima, nedvességtől és csúszás felülettől, akadálytól, járműtől, gyermekektől, házállatoktól és egyéb figyelemterelő dolgoktól mentes.
- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, ha lehetséges vegye igénybe a biztonságos használat terén tapasztaltabb személy segítségét.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében viseljen védősisakot és egyéb védőfelszerelést. Helyezze a rollert a kiválasztott terület közepére, majd jól ismerje meg a környezetet.

Beüzemelés

- Kapcsolja be a rollert a kijelző alatti, bal oldalon található on/off gombbal. A „Mode” gombbal választhat a „Slow/Mid/Fast” (Lassú/Közepes/Gyors) sebességek közül. A roller első használatakor ajánlott a „Slow” mód bekapsolása.
- A kormány jobb oldali markolata a sebesség növelésére, a bal oldali markolata pedig fékezésre szolgál. A lábfék a hátsó kerék sárvédőjének lenyomásával működtethető.
- Az elülső LED lámpa az akkumulátor töltőaljzata mellett található gombbal kapcsolható be.
- A roller beindításakor a platform legyen vízszintes helyzetben. Ne lépjön a platformra a roller bekapsolása előtt. Ez különösen vonatkozik a kezdőkre.
- Ne lépjön a rollerre a tápellátás bekapsolása előtt, valamint akkor, amikor a termék rossz műszaki állapotban van. Ez az egyensúly elvesztésével és balesettel járhat.
- Ne lépjön a rollerre a bekapsolást követő diagnosztika befejezése előtt. Álljon meg, ha a rollerből aggasztó hangok vagy rezgések érkeznek, még akkor is, ha a kijelző megfelelően működik.

Tisztítás és tárolás

- minden használat után tisztítsa meg a rollert.
- Ha a gumival lefedett felületeken makacs szennyeződések találhatók, használjon fogkefét és fogkrémet, majd puha ronggyal tisztítsa meg az adott felületet. Ezzel a módszerrel apró karcok is eltüntethetők.
- A rollert zárt, hűvös és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki a rollert hosszan tartó napsugárzásnak.



Tisztításkor az akkumulátor töltőaljzata legyen szorosan lezárvva, ellenkező esetben áramütésre kerülhet sor, a rollerben pedig komoly károsodás keletkezhet. Tilos a rollert magas nyomású vízzel tisztítani vagy vízbe meríteni - ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

Akkumulátor karbantartása

Az akkumulátor a termék legfontosabb, karbantartást igénylő alkatrésze. Az élettartam meghosszabbításához az alábbi utasításoknak megfelelően járjon el:

- Olvassa el az akkumulátor jelölésére vonatkozó megjegyzésekét és azoknak megfelelően járjon el.
- Az akkumulátor legjobb tárolási hőmérséklete a 0 °C. Ne tárolja az akkumuláltort -20 °C kisebb és 50 °C magasabb hőmérsékleten.
- Az akkumuláltort tiszta és száraz, beltéri helyiségben tárolja. A nagyon nedves környezet vízlecsapódást okozhat az akkumulátor belsejében, ami az akkumulátor károsodásához vezethet.
- Ha a kijelzőn alacsony akkumulátor töltöttségre utaló jel látható, csatlakoztassa a töltöt. Igyekezzen elkerülni az akkumulátor teljes lemerülését. A roller használata előtt teljesen töltse fel az akkumuláltort. A gyakori töltés nem károsítja az akkumuláltort. Ellenkezőleg, az akkumulátor lemerült állapotban való hosszantartó tárolása lerövidítheti az élettartamát.

Funkciók és műszaki adatok

- Motor: 350 W
- Akkumulátor: 36 V 4,4 AH
- Maximális sebesség: 25 km / h (3 állítható sebességfokozat)
- Hatótáv: 15-20 km (terheléstől és felülettől függően)
- Maximális terhelhetőség: 120 kg
- Emelkedő dőlésszöge: 15-20 fok
- Elülső és hátsó fék
- Elülső felfüggesztés
- Elülső LED lámpa
- Figyelmeztető csengő
- Könnyen használható összecsukó mechanizmus
- Összehajtható kormány
- Töltőáram: 42V 2 A
- Töltési idő: 2 óra
- Méretek: 1050x130x220/1050 mm (összecsukva/kinyitva)
- Nettó tömeg: 8 kg

Tápegység műszaki adatai:

Bemeneti feszültség: 110-240 V~50/60 Hz

Max. bemeneti áramerőssége: 2 A

Kimeneti feszültség: 36 V

Max. kimeneti áramerőssége: 15 A

Varnostna opozorila

- Preučite in upoštevajte lokalne prometne predpise.
- Vedno nosite homologirano čelado ter zaščito (ščitnike) za komolce, kolena in zapestja.
- Preverite stanje baterije, ko je električni skiro vključen. Če je nivo napoljenosti baterije pod 25%, se z električnim skirojem ne vozite dolgo časa.
- Preverite vizuelno stanje vašega električnega skiroja. Prepričajte se, da ni kakšen del skiroja slabo pritrjen in da ne proizvaja čudnih zvokov.
- Uporabnik mora biti zdrav, spočit, trezen in ne sme biti pod vplivom pomirjeval ali psihotropnih snovi, če se želi voziti z električnim skirojem.
- Ne pozabite, da ste na električnem skiroju 7 cm višji, zato bodite previdni, ko se zapeljete skozi vrata, pozorni bodite tudi na prometne zname, veje dreves in ostale ovire na višini, ter s tem zasčitite svojo glavo pred poškodbami.
- Električni skiro lahko uporabljam otroci stari 8 let (ali več), vendar morajo imeti spremstvo oziroma nadzor. Osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi zmožnostmi, pa tudi osebe brez predhodnih izkušenj z uporabo te naprave, morajo biti nadzorovane ter seznanjene s tveganji. Navodila za uporabo naj služijo kot referenca za varno uporabo te naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez zagotovljenega nadzora ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja naprave.
- Uporabljam samo originalne dodatke in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. Uporaba pripomočkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe naprave ali celo povzroči, da naprava ni več varna za uporabo.
- Napajalnik je potrebno priključiti na vtičnico, ki ustreza vrednostim, ki so predpisane na nalepki.
- Če je kabel, napajalni vtič ali adapter poškodovan ali če vtič ni skladen z zidno vtičnico, ne napajajte naprave in je ne priključujte na električno omrežje.
- Izključite AC napajalnik iz električne vtičnice, ko ni v uporabi.
- Ne priključujte ali izključujte napajalnika iz vira napajanja z mokrimi rokami.

Popolnoma prepovedano

- Ne vozite električnega skiroja v območjih, kjer je vožnjazakonsko prepovedana ali kjer velja kakšna druga uredba ali prepoved vožnje.
- Prepovedana je vožnja po pobočjih, katerih kot naklon presega 17 stopinj.
Ne zapeljite vluže ali vodnerezervoarje, katerih globina je večja od 5 cm.
- Ne vozitese z električnim skirojem po stopnicah.
- Ni dovoljenovozitipocestah, namenjenih za avtomobile in cestah, na katerih je vožnja prepovedana.
- Na električnem skiroju je prepovedano voziti večje število ljudi in otrok, tudi v ustreznih nosilih.
- Prepovedana je vožnja električnega skiroja brez da bidržali krmilo.
- Otrokom mlajšim od 14 let, ali osebam starejšim od 60 let je prepovedano, da se sami vozijo na električnem skiroju. Bitimorajo v spremstvu drugih družinskih članov ali skrbnikov. Vožnja z električnim skirojem je za nosečnice, vinjene osebe, osebe z duševnimi motnjami in invalidi z omejenim sposobnostmi krmjenja, prepovedana.
- Ne vozite električnega skiroja na nevarnem ali eksplozivnem območju.
- Ne telefonirajte med vožnjo z električnim skirojem.
- Izognite se vožnji v slabem vremenu, npr. močnem dežju, snegu, močnem vetru in po poledenelih, spolzkih ali blatnih cestah.

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup BLAUPUNKT ESC505 električnega skiroja. Prosimo preberite in shranite ta navodila za uporabo, da jih boste lahko prebrali tudi v prihodnje po potrebi. Informacije, ki jih boste pridobili v teh navodilih za uporabo, vam bodo v pomoč pri naslednjih področjih:

- Osnove delovanja in učenje vožnje z električnim skirojem.
- Varna vožnja z električnim skirojem.
- Sestava in vzdrževanje električnega skiroja.



Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp.z.o.o., izjavlja, da je ta naprava v skladu z naslednjimi direktivami

Evropske unije:

- Direktiva o nizki napetosti (LVD)
- Pravilnik o elektromagnetski združljivosti (EMC)

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmenco.com/izjave-o-skladnosti>.

Odgovorna oseba: 2N-Everpol Sp.z.o.o, Pulawska 403A, 02-801 Warsaw, Poland,

Telefon: +48 22 331 99 59, E-mail: info@everpol.pl



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, opozarja, da je izdelek zajet v Evropski Direktivi 2012/19/EU. Prosimo pozanimajte se o lokalnem načinu ločenega načina zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Upoštevajte navodila lokalnega podjetja, ki je pooblaščeno za ravnanje z odpadki in ne odlagajte starih naprav z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starega izdelka pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki jih zajema Evropska Direktiva 2006/66/EC in prepoveduje njihovo odlaganje z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnem načinu ločenega zbiranja baterij, saj s tem preprečujete negativne posledice nepravilnega odlaganja na okolje in človeško zdravje.

Okoljska informacija

Vsa nepotrebna embalaža je izključena. Proizvajalec je poskrbel, da embalažo lahko preprosto ločimo na tri materiale: lepenka (škatla), polistiren (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna pena). Naprava je sestavljena iz materiala, ki je lahko recikliran ali ponovno uporabljen, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalaže, izpraznjenih baterij in odpadne elektronske opreme.




Izdelek je izdelan iz visoko kakovostnih materialov in komponent, ki so primerni za reciklažo in ponovno uporabo.

Glavne značilnosti električnega skiroja:

Blaupunkt ESC505 je inovativen zložljiv električni skiro. Uporabnik lahko stoji na skiroju in nastavi hitrost z ustreznim ročajem na krmilu.

- Sprednja in zadnja kolesa so simetrična, pogon na prednjih kolesih pa zagotavlja večjo varnost. 5" pnevmatika zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisiranja.
- E-ABS in dodatna zavora na zadnjem kolesu zagotavljata najkrajšo zavorno razdaljo in tako bolje zaščitita voznika.
- Naprava uporablja litij-ionsko baterijo, največji tok praznjenja je večji od 10A, velika moč brez efekta spomina in brez onesnaževanja.
- Skupna teža naprave je samo 7,5 kg. Zložljivi dizajn z enim ključem zagotavlja enostavno rokovanje in shranjevanje.

Sestavni deli električnega skiroja:**Razpakiranje**

Po odprtju kartonske škatle najprej odstranite elektronski skiro in se prepričajte, da so vsi deli prisotni. Če karkoli manjka, se obrnite na prodajalca. Preverite stanje naprave, da se prepričate ali je zložljiv sistem dovolj stabilen in da na platformi ni nobenih razpok/poškodb. Poleg tega preverite, da je tudi zaslon brez poškodb.

Sestavljanje

Potem, ko ste električni skiro odpakirali in pregledali stanje vseh njegovih komponent, lahko začnete s sestavljanjem. Sledite spodnjim slikovnim prikazom:



pic 2-1



pic 2-2

1. Iztegnite krmilo in ga fiksirajte tako, da ga ustrezzo zavrtite.
2. Pritisnite tipko zložljivega mehanizma, da sprostite ključavnico in odprete električni skiro.



3. Ko je električni skiro sestavljen, se prepričajte, da je ključ za zložljivi mehanizem pravilno zaklenjen, s čimer preprečite, da bi se skiro med vožnjo poklopil navzdol.
4. Namestite opozorilni zvonec



Ne polnite baterije med uporabo, čiščenjem ali vzdrževanjem električnega skiroja.

Navodila za varno vožnjo

Vsebina tega poglavja je zelo pomembna, natančno preberite in upoštevajte vsa varnostna pravila in postopke. Naše podjetje ni odgovorno za nesrečo, ki povzročijo premožensko ali zdravstveno škodo zaradi kršitve (neupoštevanje) teh varnostnih navodil. Električni skiro ni samo zabavno orodje, temveč tudi prevozno sredstvo. Po pravilnih varnostnih ukrepih lahko med vožnjo zaščitite sebe in druge pred nesrečo. Upoštevajte, da lahko uporaba vašega električnega skiroja na javnih cestah povzroči trčenja drugih udeležencev v prometu, tudi če upoštevate vse varnostne ukrepe. Zelo pomembno je, da upoštevate varnostno razdaljo do drugih udeležencev na javnih cestah in ostalih vozil v prometu.

Vožnja z električnim skirojem

- Pri vožnji z električnim skirojem upoštevajte lokalne predpise za vožnjo po cesti. Da bi se izognili trčenju, vozite vaš skiro previdno in umirjeno in upoštevajte tudi druge udeležence v prometu, tako ljudi, kot ostala vozila in stvari.
- S svojim skirojem se vozite varno, s primerno hitrostjo in držite varnostno razdaljo do pešcev in ostalih vozil. Bodite pripravljeni, da kadar koli zabremzate in se ustavite. Izogibajte se nenadnemu pospeševanju in zaviranju.
- Ko hodite po pločniku, spoštuje pravice pešcev, na zožitvah jim prepustite prednost in ne prestrašite mimoidočih, še posebej otrok.
- Prilagodite hitrost električnega skiroja drugim udeležencem v prometu v preobremenjenih območjih.
- Če želite prehiteti skupino pešcev, poskrbite, da imate dovolj prostora, da to storite varno. Premikanje v množici z veliko hitrostjo je zelo nevarno.
- Ne parkirajte vašega električnega skiroja, tako da bi ovirali pot mimoidočim.
- Ko vozite električni skiro, bodite sproščeni, kolena imejte rahlo pokrčena in dvignjeno glavo.



V primeru naglega pospeševanja ali nenadnega zaviranja med vožnjo pri veliki hitrosti, uporabnik lahko izgubi ravnotežje in pride do padca oziroma nesreče. Poskušajte se taki situaciji izogniti.

Polnjenje baterije

- Prepričajte se, da je električna vtičnica suha.
- Odprite vtičnico za polnjenje baterije na navpičnem drogu pod LCD prikazovalnikom.
- Vtaknite napajalni kabel v vtičnico (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), prepričajte se, da je pričgan zelenopolnilna lučka in vstavite drugi priključek v polnilno vtičnico električnega skiroja.
- V kolikor se na napajalniku prižge rdeča LED lučka, potem se baterija pravilno polni, v nasprotnem primeru preverite povezavo z napajalnim kablom.
- Ko se prižge zelena LED lučka, je baterija polna. Izvlecite napajalni kabel napajalnika iz vtičnice. Dolgo trajajoča polnjenja lahko bateriji skrajšajo življensko dobo.
- Upoštevajte navodila za polnjenje baterije, ker boste v nasprotnem primeru poškodovali baterijo in ji skrajšali življensko dobo.
- Čas, ki je potreben za napolnitvi baterije električnega skiroja je približno 2 uri. Zaradi obrabe proizvajalec ne more jamčiti, da bo delovanje in čas polnjenja baterije vedno enak.
- Zagotovite čiste in suhe pogoje med polnjenjem baterije.
- Ne polnite baterije v primeru, da je električna vtičnica mokra.

Prva vožnja

Priprave

- Izberite si željeno lokacijo. To je lahko prostor v naravi ali v zaprtem prostoru, pomembno je, da je površina vsaj 10 x 10 metrov (cca 100 kvadratnih metrov). Prostor, kjer se boste vozili naj bo raven, naj ne bo moker ali spolzek, brez ovir in brez vozil, otrok, hišnih ljubljenčkov ali kakršnih koli drugih motečih stvari, ki bi lahko odvrnile vašo pozornost. Natančno preberite ta priročnik z navodili, če pa imate možnost, se posvetujte z osebo, ki ima več izkušenj z varno vožnjo električnega skiroja.
- Nosite čelado in ščitnike, da bi se izognili morebitnim poškodbam. Premaknite skuter v središče območja, kjer se boste vozili in se seznanite s tem območjem.

Zagon

- Vklopite skuter z gumbom za vklop / izklop, ki se nahaja pod zaslonom na levi strani. Pritisnite gumb "Mode", da izberete način hitrosti izmed treh možnosti "Slow / Mid / Fast" (počasi / srednje / hitro). Za prvo vožnjo priporočamo uporabo načina "Slow" (počasi).
- Za pospeševanje se uporablja ročica na desni strani krmila, zavorna ročica pa je na levi strani krmila. S pritiskom na blatnik zadnjega kolesa dosežete dodatno nožno zavoro.
- Tipko poleg polnilne vtičnice se uporablja za vklop prednjih LED luči.
- Ko se električni skiro zažene, mora biti na ravni podlagi. Ne stojite na platformi, predno zaženete skiro; to velja zlasti za začetnike.
- Ne stopite na električni skiro, predno se ta zažene in ne uporabljajte ga, če je v slabem tehničnem stanju. To lahko povzroči izgubo ravnotežja in poškodbe.
- Ne stopite na električni skiro dokler diagnostični postopek ne bo opravljen po zagonu skiroja. Ustavite se, če zaslišite moteče zvoke ali občutite vibracije s svojega skuterja, tudi če zaslon deluje pravilno.

Čiščenje in skladiščenje

- Redno čistite električni skiro po vsaki uporabi.
- V kolikor se gumijaste površine težko očistijo, uporabite zobno ščetko in zobno pasto in jih očistite z mehko krpou. Ta metoda bo pomagala tudi pri odstranjevanju manjših odrgnin.
- Hranite električni skiro v pokritem, suhem in hladnem prostoru. Električnega skiroja ne izpostavljajte sončni svetlobi v daljšem časovnem obdobju.



Pri čiščenju mora biti posoda za polnjenje akumulatorja tesno zaprta, sicer lahko pride do električnega udara, pri tem pa se električni skiro lahko resno poškoduje. Za čiščenje električnega skiroja ne uporablajte visokotlačnega čistilca in skiroja ne potapljaljte v vodo - to lahko povzroči nepopravljivo škodo na električnem skiroju.

Vzdrževanje baterije

Baterija je najpomembnejši del električnega skiroja, ki ga je potrebno vzdrževati. Da bi podaljšali njen življensko dobo, sledite spodnjim navodilom:

- Preberite in sledite označbam, ki so na bateriji.
- Idelana temperatura za hranjenje baterije je 0 stopinj Celzija. Ne hranite baterije na temperaturi nižji od -20 stopinj ali višji od 50 stopinj Celzija.
- Baterijo hranite v hladnem in suhem prostoru. Zelo vlažen prostor lahko povzroči kondenzacijo v bateriji, kar jo lahko hitro poškoduje.
- Ko na zaslolu opazite, da je prikazano opozorilo za nizek nivo baterije, priključite baterijo na polnilnik. Izognite se popolnemu izpraznjenju baterije. Pred pričetkom vožnje, baterijo napolnite do polne vrednosti. Pogosto polnjenje bateriji ne bo škodovalo, ravno nasprotno pa bo dolgotrajno shranjevanje prazne baterije, bateriji škodilo in ji skrajšalo življensko dobo.

Funkcije in tehnični podatki

- Motor: 350 W
- Baterija: 36V 4.4Ah
- Maksimalna hitrost: 25 km / h (3-stopenjska prilagoditev hitrosti)
- Doseg: 15-20 km (odvisno od obremenitve in podlage)
- Maksimalna obremenitev: 120 kg
- Klanec: 15-20 stopinj
- Prednja in zadnja zavora
- Prednje vzmetenje
- Prednja LED luč
- Preklopni mehanizem
- Zložljivo krmilo
- Napetost polnjenja: 42V=2A
- Čas polnjenja: 2 ur
- Dimenzijs: 1050x130x220/1050mm (zložen/sestavljen)
- Teža: 8 kg

TEHNIČNI PODATKI POLNILCA:

Vhodna napetost: 110-240V~50/60Hz

Maksimalni vhodni tok: 2A

Izhodna napetost: 36V

Maksimalni izhodni tok: 15A

Pravila sigurnosti

- Upoznajte i poštujte lokalne propise u prometu.
- Uvijek nosite odobrenu kacigu i druge elemente koji štite laktove, koljena i zapešća.
- Provjerite stanje baterije nakon uključivanja električnog skutera. Ako je baterija manja od 25%, ne idite za duge vožnje.
- Provjerite izgled i stanje električnog skutera. Obratite pažnju, da li nisu postojeći elementi labavi i da li uređaj ne daje uznemirujuće zvukove.
- Korisnik bi trebao biti zdrav, odmoren, trijezan i ne smije uzimati prije vožnje nikakvih lijekova za smirenje i s psihotropnim tvarima.
- Zapamtite da kada ste u vožnji jeste oko 7 cm viši pa budite oprezni dok prolazite kroz vrata, pazite na znakove, grane i druge vrhunske prepreke kako biste zaštitili glavu od ozljeda.
- Ovu opremu se može koristiti od strane djece starije nego 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim i osoba s nedostatkom iskustva i znanja, ako će se ih osigurati ili ih uputiti u korištenju opreme na siguran način, tako da bi im bili razumljivi povezani rizici. Djeca ne bi smjela igrati s opremom. Djeca ne bi smjela obaviti čišćenje i održavanje opreme.
- Koristite samo originalne pribore ili opremu koje preporučuje proizvođač. Korištenje dodatne opreme ne preporučene od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
- Napajanje mora biti spojeno samo na utičnicu s karakteristikama u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici.
- Ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen ili je utikač labav u električnoj utičnici, ne smije se puniti uređaj ili ga napajati iz mreže
- Odspojite punjač iz zidne utičnice kada nije proizvod u uporabi.
- Nikada ne uranjajte punjač u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte spajati ili odspajati napajanje iz utičnice mokrim rukama.

Strogo je zabranjeno

- Nemojte voziti skuter u područjima zabranjenim prema lokalnim ili nacionalnim pravilom.
- Zabranjeno je da se krene po površinama čiji kut nagiba prelazi 17 stupnjeva, ne ulaziti u barice ili rezervoare za vodu, kojih je dubina veća od 5cm.
- Nemojte voziti skuter po stepenicama.
- Ne vozite po cestama namijenjenim za automobile, na strani cesta i po cestama gdje je promet zabranjen.
- Zabranjeno je kretanje na skuteru u nekoliko ljudi i prijenos djecu također u odobrenim nosiljkama.
- Zabranjeno je kretati na skuteru bez držanja volana.
- Zabranjeno je neovisno kretanje na skuteru za djecu do 14 godina i osobe starije od 60 godina. Tijekom vožnje, te osobe moraju biti u pratnji drugih članova obitelji ili skrbnika.
Zabranjeno je voziti na skuteru trudnicama, netrijeznim osobama, osobama s duševnim smetnjama i osobama s invaliditetom s ograničenom sposobnošću.
- Ne smije se voziti skuterom u opasnim mjestima i ugroženim od požara ili eksplozije.
- Nemojte napraviti telefonske pozive tijekom vožnje skuterom.
- Izbjegavajte vožnju po lošem vremenu, kao što su jake kiše, snijeg, jaki vjetar i ledene, skliske i blatnjave ceste.

Upute za uporabu

Hvala na kupnji električnog skutera BLAUPUNKT ESC505. Pogledajte ovaj priručnik i pohranite ga za kasniju uporabu. Informacije sadržane u ovom priručniku će vam pomoći razumjeti sljedeća pitanja:

- Osnovno rukovanje i učenje vožnje na električnom skuteru.
- Sigurnost tijekom vožnje na električnom skuteru.
- Konstrukcija i održavanje električnog skutera.



Uredaj je sukladan zahtjevima direktiva Europske unije:

- Niskonaponski uređaji - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetska kompatibilnost - Electromagnetic compatibility (EMC)

Proizvod je označen CE oznakom na tipskoj pločici



Ako je na vašem uređaju znak prekrižene kante za otpatke ovo označava da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Molimo pogledajte zahtjeve lokalnog sustava za prikupljanje električnog otpada i elektroničke opreme. Nastavite u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ovaj proizvod zajedno s kućnim otpadom. Ispravnim odlaganjem istrošenog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

Detalje vaše najbliže točke sakupljanja otpada može se dobiti izravno od distributera ili tvrtke Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Varšava (Poljska), tel. +48 22 331 9959, e-mail: emobility@blaupunkt.pl



Uredaj je opremljen baterijama obuhvaćenim Europskom direktivom 2006/66/ES. Baterije se ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Molimo pogledajte lokalne propise o zasebnom prikupljanju baterija jer ispravnim odlaganjem spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo nužne stvari. Svaki napor je napravljen da bi tri komponente pakiranja se moglo lako odvojiti: karton (kutija), polistiren pjena (zaštita unutrašnjosti) i polietilen (vrećice, zaštitna folija). Uredaj je izrađen od materijala kojih se može reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o raspolaganju ambalažnih materijala, istrošenih baterija i nepotrebne opreme.




Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala i dijelova kojih se može reciklirati i ponovo upotrijebiti.

Glavne značajke električnih skutera:

Blaupunkt ESC505 je inovativni sklopivi električni skuter. Korisnik može stajati na platformi i prilagoditi brzinu skutera odgovarajućim mjenjačom na volanu.

- Prednji i stražnji kotači su simetrični, pogon na prednje kotače pruža veću sigurnost kretanja. 5" kotači s pneumatskim gumama smanjuju troškove održavanja i uporabe.
- E-ABS i dodatna kočnica na stražnjem kotaču osigurat će najkraći zaustavni put, a može i bolje štititi vozača.
- Uređaj koristi litij-ionsku bateriju, maksimalna struja pražnjenja viša od 10A, velike snage opterećenja bez efekta memorije, bez nečistoća.
- Ukupna težina uređaja je samo 7,5 kg. Sklopivi dizajn s jednim ključem će jamčiti praktičnost rukovanja i skladištenja.

Izgradnja električnih skutera:**Raspakiravanje**

Nakon otvaranja kutije paket, prvo uzimajte skuter i provjerite da li su svi dijelovi kompletni. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču. Provjerite stanje uređaja i vanjskog izgleda, preklopnih sustava jesu li dovoljno stabilni, da li platforma nema pukotina. Također provjerite je li zaslon nije oštećen.

Montaža

Nakon raspakiravanja i provjere stanja svih elemenata može se montirati skuter. Slijedite ove slikovne upute:



pic 2-1



pic 2-2

1. Rastavite ručke volana te ih zaključite uz pravilnu rotaciju.
2. Pritiskom na ključ mehanizma za sklapanje, otpustite bravu i izvucite električni skuter.



3. Nakon odvijanja skutera, pobrinite se da je ključ sklopivog mehanizma pravilno zaključan (stojeći prema skuteru povucite ključ za zaključavanje maksimalno gore), kako bi se spriječilo moguće zatvaranje skutera tijekom vožnje.
4. Montirajte priloženi zvono upozorenja na volanu.



Ne punite bateriju dok se kreće, sklopi, čisti ili održava skuter.

Vodič za sigurnu vožnju

Sadržaj ovog poglavlja je vrlo važni, čitatje ga pažljivo i slijedite sva sigurnosna pravila i procedure. Naša tvrtka nije odgovorna za nezgode koje dovode do gubitka imovine ili gubitka zdravlja zbog kršenja uputa iz ovog vodiča za sigurnu vožnju.

Električni skuter je alat za zabavu, ali i sredstvo prijevoza. Poštivanje relevantnih sigurnosnih pravila tijekom vožnje može vas i druge zaštititi od nesreće. Imajte na umu da korištenje skutera na terenu i na javnim cestama povezano je s rizikom od sudara uzrokovanim od drugih sudionika prometa, čak i ako se poštuje sva sigurnosna pravila. Vrlo je važno održavati odgovarajuću udaljenost od drugih cesta i ostalih vozila.

Kretanje na skuteru

- Kada se kreće na skuteru mora se poštivati lokalne propise u prometu. Skuter treba provoditi pažljivo i mirno obraćajući pozornost na druge ljudе i predmete kako biste izbjegli sudar.
- Pomicajte na skuteru na siguran način uz zadržavanje kontrolirane brzine i odgovarajuće udaljenosti od drugih vozila i pješaka. Budite spremni da se zaustavite u bilo kojem trenutku. Izbjegavajte naglo ubrzavanje i naglo kočenje.
- Tijekom premeštanja na pločniku poštivati prava pješaka, dati na njih prilikom prolaska kroz pojaseve, a ne prepalašte prolaznike, osobito djecu.
- Treba prilagoditi brzinu skutera na ostale sudionike u prometu u gužvi. Ako želite biti ispred skupine pješaka, pobrinite se da imate dovoljno prostora i učinite manevr na siguran način. Kretanje u gužvi pri velikoj brzini je vrlo opasno.
- Ne parkirati skuter na mjestu u kojem će biti teško pomaknuti pješacima.
- Kada vozite skuterom trebate biti opušteni s lagano savijenim koljenim i podignutom glavom.



U slučaju naglog ubrzavanja ili naglog kočenja pri vožnji s velikom brzinom možete vrlo lako izgubiti ravnotežu i na kraju dovesti do nesreće. Pokušajte izbjegavati takve situacije.

Punjjenje baterije

- Uvjerite se da je utičnica suha.
- Otvorite čep za utičnicu punjenja baterije koja se nalazi na poluzi sjedala ispod zaslona.
- Priklučite napajanje na izvor napajanja, pobrinite se da zeleno svjetlo punjača svijetli normalno, umetnите drugi utikač u utičnicu za punjenje na skuteru.
- Kada svijetli crveno svjetlo napajanja, to znači da je ispravno punjenje baterije, inače provjerite sve kabelske spojeve.
- Kada će se crveno svjetlo promijeniti u zeleno, zatim u potpunosti napunili ste bateriju. Isključite napajanje iz izvora napajanja. Dugoročno punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Slijedite upute za punjenje baterije, inače će oštetiti bateriju i skratiti vijek njezinog trajanja.
- Vrijeme punjenja baterije skutera je oko 2 sata. Ne može se garantirati uvijek isto vremensko punjenje akumulatora zbog trošenja.
- Osigurajte čiste i suhe uvjete tijekom punjenja
- Nemojte puniti bateriju kad je utičnica mokra.

Prva vožnja

Priprema

- Odaberite pravo mjesto. Ovaj položaj može biti unutar ili izvan, mora imati površinu od 10 x 10 metara (oko 100 četvornih metara). Mjesto treba biti ravno, ne mokro i sklisko, bez prepreka, bez vozila, djeca, kućnih ljubimaca ili bilo kojih drugih stvari koje bi mogle ometati pažnju.
- Pažljivo pročitajte upute, ako imate priliku dobijte savjete od iskusnijih ljudi na području sigurne vožnje.
- Nosite kacigu i jastučići kako bi se izbjegle moguće ozljede. Pomicajte skuter na sredinu mjesta, po kojem ćete voziti i pogledajte površinu.

Pokretanje

- Uključite skuter on/off prekidačem koji se nalazi ispod zaslona s lijeve strane. Tipkom „Mode“ možete odabratи brzinu između tri opcija „Slow/Mid/Fast“. Tijekom prvih vožnja preporuča se koristiti način „Slow“.
- Mjenjač na desnoj strani volana se koristi za povećanje brzine a na lijevoj strani volana se koristi za kočenje. Pritiskom na braniku stražnjih kotača dobijete dodatnu papučicu kočnice.
- Gumb pored utora za punjenje baterija se koristi kako bi se uključilo prednju LED rasvjeta
- Prilikom vožnje skuterom platforma bi trebala biti u vodoravnom položaju. Nemojte stajati na platformi prije uključivanja skutera, posebice početnici.
- Nemojte biti na skuteru prije uključenja napajanja ili kada je skuter je u lošem stanju. To može uzrokovati gubitak ravnoteže i dovesti do ozljeda.
- Nemojte biti na skuteru prije kraja dijagnostičkog postupka nakon uključivanja. Zaustavite ako skuter daje neobične zvukove ili vibracije, čak i kada će zaslon raditi ispravno.

Čišćenje i skladištenje

- Očistite skuter nakon svake vožnje.
- Ako su gumene površine teško onečišćene, koristite četkicu za zube i pastu za zube, pa ta mesta očistite mekom krpom. Ovom metodom se također može ukloniti manje ogrebotine.
- Skuter čuvati u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu. Skuter ne izlažite dugotrajnom sunčevom zračenju.



Prilikom čišćenja utor za punjenje baterije mora biti čvrsto zatvoren, inače postoji mogućnost strujnog udara i oštećenja skutera. Ne perite skuter strujom vode pod tlakom ili ne uranajte u vodu, - to može uzrokovati nepopravljive štete na uređaju.

Održavanje baterije

Baterija je najvažniji dio za održavanje. Za produžavanje njezinog života, slijedite upute u nastavku:

- Pročitajte i slijedite upute o održavanju baterije.
- Najbolja temperatura za pohranu baterija je 0 stupnjeva. Ne skladištiti bateriju na temperaturi nižoj od -20 stupnjeva ili višoj od 50 stupnjeva.
- Spremite bateriju u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu. Vrlo vlažno mjesto može uzrokovati kondenzaciju unutar baterije, što može brzo oštetiti bateriju.
- Kada se na zaslonu prikazuje nisko stanje napunjenoosti baterije, spojite ga na punjač. Pokušajte ne dopustiti da se baterija u potpunosti isprazni. Napunite bateriju u potpunosti prije vožnje. Često punjenje neće ošteti bateriju. Naprotiv, dugoročno stanje niske baterije može skratiti njezin život

Značajke i specifikacije

- Motor: 350 W
- Baterija: 36 V 4.4 AH
- Maksimalna brzina: 25 km / h (tri razine brzine)
- Raspon: 15-20 km (ovisno o opterećenju i površini ceste)
- Maksimalno opterećenje: 120 kg
- Nagib: 15-20 stupnjeva
- Prednje i zadnje kočnice
- Prednji ovjes
- Prednja LED rasvjeta
- Zvono upozorenja
- Jednostavni sklopivi mehanizam
- Sklopivi volan
- Struja napajanja: 42 V = 2 A
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Dimenzije: 1050x130x220/1050 mm, (sastavljen/rastavljen)
- Neto težina: 8 kg

Tehnički podaci punjača:

Ulagani napon: 110-240 V~50/60 Hz

Maks. ulazna struja: 2 A

Izlagani napon: 36 V

Maks. izlagani napon: 15 A

Κανόνες ασφαλείας

- Εξοικειωθείτε και συμμορφώνεστε με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- Να φοράτε πάντα ένα εγκεκριμένο κράνος και προστατευτικά αγκώνων, γόνατος και καρπού.
- Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας όταν είναι ενεργοποιημένο το σκούτερ. Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 25%, μην οδηγείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ελέγξτε την εμφάνιση και την κατάσταση του ηλεκτρικού σκούτερ σας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τμήματα χαλαρά και ότι δεν υπάρχουν μη φυσιολογικοί θόρυβοι.
- Ο χρήστης πρέπει να είναι υγιής, ξεκούραστος, νηφάλιος και να μην παίρνει καθόλου ηρεμιστικά ή φάρμακα πριν οδηγήσει.
- Θυμηθείτε ότι είστε 7 εκ. Ψηλότεροι κατά την οδήγηση, οπότε προσέχετε όταν οδηγείτε μέσα από την πόρτα, προσέξτε σημεία, κλαδιά και άλλα ανώτερα εμπόδια για να προστατεύσετε το κεφάλι σας από τραυματισμό.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον υπάρχει επίβλεψη. Τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, καθώς και άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία χρήσης αυτού του εξοπλισμού πρέπει να επιβλέπονται και να ενημερώνονται για τους κινδύνους. Το εγχειρίδιο οδηγιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την ασφαλή χρήση αυτού του εξοπλισμού. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Τα παιδιά που δεν έχουν εξασφαλισμένη επίβλεψη δεν πρέπει να επιτρέπεται να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα του πρωτοτύπου, καθώς και τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και μπορεί να καταστήσει τη συσκευή ασφαλή για χρήση.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα με χαρακτηριστικά συμβατά με τις τιμές στην ετικέτα διαβάθμισης.

- Εάν το καλώδιο ή το βύσμα ή ο μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένα ή το φις έχει χαλαρή ηλεκτρική πρίζα, μην φορτίζετε τη συσκευή και μην την τροφοδοτείτε από το δίκτυο.
- Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα από την πηγή ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Απαγορεύεται πλήρως

- Μην οδηγείτε ένα σκούτερ σε περιοχές απαγορευμένες από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία.
- Απαγορεύεται η μετακίνηση σε πλαγιές των οποίων η γωνία κλίσης υπερβαίνει τους 17 βαθμούς, δεν εισέρχονται σε λακκούβες ή δεξαμενές νερού των οποίων το βάθος είναι μεγαλύτερο από 5 εκατοστά.
- Μην οδηγείτε ένα σκούτερ στις σκάλες.
- Δεν επιτρέπεται η οδήγηση σε δρόμους που προορίζονται για αυτοκίνητα, δρόμους ή δρόμους στους οποίους απαγορεύεται να οδηγούν.
- Απαγορεύεται η μετακίνηση πολλών ατόμων στο σκούτερ ή η μεταφορά παιδιών, επίσης σε κατάλληλους ιμάντες μεταφοράς.
- Απαγορεύεται η μετακίνηση στο σκούτερ χωρίς να κρατάτε το τιμόνι.
- Απαγορεύεται στα παιδιά κάτω των 14 ετών ή σε άτομα άνω των 60 ετών να μετακινούνται μόνοι τους στο σκούτερ. Πρέπει να συνοδεύονται από άλλα μέλη της οικογένειας ή φροντιστές. Απαγορεύεται η οδήγηση στο σκούτερ για έγκυες γυναίκες, μεθυσμένους ανθρώπους, άτομα με ψυχικές διαταραχές ή άτομα με ειδικές ανάγκες με περιορισμένες ικανότητες διεύθυνσης.
- Μην οδηγείτε σκούτερ σε επικίνδυνες ή εκρηκτικές θέσεις.
- Μην τηλεφωνείτε κατά την οδήγηση του σκούτερ.
- Αποφύγετε την οδήγηση σε καιρικές συνθήκες, όπως έντονες βροχές, χιόνι, ισχυρός άνεμος και σε παγωμένους, ολισθηρούς ή λασπώδεις δρόμους.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηλεκτρικό σκούτερ μας BLAUPUNKT ESC505. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το τα ακόλουθα θέματα:

- Βασική λειτουργία και εκμάθηση πώς να οδηγείτε σε ηλεκτρικό σκούτερ.
- Ασφάλεια κατά την οδήγηση σε ηλεκτρικό σκούτερ.
- Κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικού σκούτερ.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης - Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD)
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Το προϊόν φέρει την ένδειξη CE στην πινακίδα τύπου



Αν στη συσκευή εμφανίζεται ένα σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται το προϊόν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ. Εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις της τοπικής σας ηλεκτρικής και ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής αποβλήτων. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή διάθεση του παλαιού προϊόντος θα αποτρέψει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / EK. Μην απορρίπτετε των μπαταριών με οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τη χωριστή συλλογή των μπαταρίες, δεδομένου ότι η σωστή διάθεση τους θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και το περιβάλλον ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα τρία υλικά συσκευασίας είναι εύκολο να διαχωριστούν: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (εσωτερικός προστασία) και πολυαιθυλένιο (τσάντες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκεύαζεται από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά την αποσυναρμολόγησή του από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Παρατηρώ τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση υλικών συσκευασίας, αποβλήτων μπαταριών και περιττές εξοπλισμός.




Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν.

Κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού σκούτερ:

To Blaupunkt ESC505 είναι ένα πρωτοποριακό αναδιπλούμενο ηλεκτρικό σκούτερ. Ο χρήστης μπορεί να παραμείνει στην πλατφόρμα του σκούτερ και να ρυθμίσει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λαβή στο τιμόνι.

- Οι εμπρός και πίσω τροχοί είναι συμμετρικοί και ο εμπρός τροχός προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια για την κινητικότητα. Οι τροχοί πεπιεσμένου αέρα των 5 τροχών μειώνουν το κόστος συντήρησης και συντήρησης.
- Το E-ABS και ένα πρόσθετο φρένο στον πίσω τροχό παρέχουν τη μικρότερη απόσταση φρέναρισμάτος και μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τον οδηγό.
- Η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου, το μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης είναι μεγαλύτερο από 10Α, υψηλή ισχύς χωρίς να φορτίζει το αποτέλεσμα της μνήμης, χωρίς μόλυνση.
- Το συνολικό βάρος της συσκευής είναι μόνο 7.5kg. Ο πυσσόμενος σχεδιασμός με ένα κλειδί εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και αποθήκευση.

Σχεδιασμός ενός ηλεκτρικού σκούτερ:



Αποσυσκευασία

Αφού ανοίξετε το κουτί από χαρτόνι, αφαιρέστε πρώτα το σκούτερ και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι πλήρη. Αν οτιδήποτε λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Ελέγχετε την κατάσταση της συσκευής και την εμφάνισή της για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα αναδίπλωσης είναι αρκετά σταθερό και ότι η πλατφόρμα είναι απαλλαγμένη από ρωγμές. Ελέγχετε επίσης ότι το η οθόνη δεν είναι κατεστραμμένη.

Εγκατάσταση

Μετά την αποσυσκευασία και τον έλεγχο της κατάστασης όλων των εξαρτημάτων, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του σκούτερ. Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα:



1. Ξεδιπλώστε το τιμόνι και ασφαλίστε τα στρέφοντάς τα ανάλογα.
2. Πατήστε το πλήκτρο μηχανισμού αναδίπλωσης για να απελευθερώσετε την κλειδαριά και ξετυλίξτε το ηλεκτρικό σκούτερ.



3. Αφού ξετυλίχθεί το σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί μηχανισμού αναδίπλωσης είναι σωστά ασφαλισμένο για να αποφύγετε την αναδίπλωση του σκούτερ ενώ οδηγείτε.
4. Εγκαταστήστε προειδοποιητικό κουδούνι



Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν χειρίζεστε, καθαρίζετε ή διατηρείτε το σκούτερ.

Οδηγός για την ασφαλή οδήγηση

Το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείτε όλους τους κανόνες ασφαλείας και διαδικασίες. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα ιδιοκτησία ή υγεία ζημιές που οφείλονται στην παραβίαση αυτού του ασφαλούς οδήγησης. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ δεν είναι ένα διασκεδαστικό εργαλείο, αλλά και ένα μέσο μεταφοράς. Μετά από την κατάλληλη ασφάλεια οι προφυλάξεις κατά την οδήγηση μπορούν να προστατεύσουν εσάς και τους άλλους από ένα ατύχημα. Παρακαλώ σημειώστε ότι χρησιμοποιώντας το σκούτερ στο πεδίο και στους δημόσιους δρόμους μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις που προκαλούνται από άλλους χρήστες του δρόμου, ακόμα κι αν εσείς ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε μια επαρκή απόσταση από τους άλλους χρήστες του δρόμου και από άλλα οχήματα.

Οδήγηση του σκούτερ

- Τηρείτε τον κωδικά οδικής κυκλοφορίας κατά την οδήγηση σε ένα σκούτερ. Θα πρέπει να καθοδηγήσετε το σκούτερ προσεκτικά και ήρεμα, δίνοντας προσοχή σε άλλους ανθρώπους και αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις.
- Βγείτε με ασφάλεια στο σκούτερ σας με ελεγχόμενη ταχύτητα και σε απόσταση από τους πεζούς και άλλα οχήματα. Να είστε έτοιμοι να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή. Αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση και πέδηση.
- Όταν περπατάτε στο πεζοδρόμιο, σέβεστε τα δικαιώματα των πεζών, αφήστε τους να περάσουν μέσω των ζωνών, και δεν φορούνται τους περαστικούς, ειδικά τα παιδιά.
- Ρυθμίστε την ταχύτητα του σκούτερ σε άλλους χρήστες της οδού που βρίσκονται σε κυκλοφοριακές περιοχές. Αν θέλετε να ξεπεράσετε ένα ομάδα πεζών, σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό χώρο και το κάνετε με ασφάλεια. Κινούμενος σε ένα πλήθος ψηλή η ταχύτητα είναι πολύ επικινδυνή.
- Μην παρκάρετε το σκούτερ σας σε ένα μέρος που θα κάνει το περπάτημα δύσκολο.
- Όταν οδηγείτε το σκούτερ, θα πρέπει να είστε χαλαροί, να έχετε ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα και το κεφάλι να



Σε περίπτωση ξαφνικής επιτάχυνσης ή αιφνίδιας πέδησης κατά την οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός μπορεί εύκολα να γίνει ασύμμετρος και τελικά να προκαλέσει ατύχημα. Προσπαθήστε να αποφύγετε αυτές τις καταστάσεις.

Φόρτιση της μπαταρίας

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι στεγνή.
- Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής φόρτισης της μπαταρίας στην κάθετη μπάρα κάτω από την οθόνη.
- Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα στην πηγή τροφοδοσίας (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), βεβαιωθείτε ότι είναι πράσινο η λυχνία φόρτισης ανάβει, τοποθετήστε το άλλο βύσμα προσαρμογέα στην υποδοχή φόρτισης του σκούτερ.
- Όταν ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στο τροφοδοτικό, η μπαταρία φορτίζεται σωστά, διαφορετικά ελέγχετε όλες τις καλωδιακές συνδέσεις.
- Όταν το κόκκινο φως γίνει πράσινο, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη πηγή ενέργειας. Η μακρόχρονη φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας, αλλιώς θα καταστρέψει την μπαταρία και θα μειωθεί τη διάρκεια ζωής του.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας του σκούτερ είναι περίπου 2 ώρες. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ίδιος χρόνος φόρτισης και η λειτουργία της μπαταρίας λόγω της φθοράς της.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καθαρές και ξηρές συνθήκες κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν η πρίζα είναι βρεγμένη.

Πρώτη εκτέλεση

Π α ρ α σ κ ε υ ν ι

- Επιλέξτε την επιθυμητή θέση. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός, πρέπει να έχει χώρο 10 x 10 μέτρων (περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα). Ο χώρος πρέπει να είναι επίπεδος, ούτε υγρός ούτε ολισθητός, χωρίς εμπόδια, χωρίς οχήματα, παιδιά, κατοικίδια ζώα ή άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να αποσπούν την προσσήκη σας.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, εάν έχετε την ευκαιρία να το κάνετε, για συμβουλές από κάποιον που είναι πιο έμπειροι στην ασφαλή οδήγηση.
- Φορέστε κράνος και προστατευτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. Μετακινήστε το σκούτερ στο κέντρο της περιοχής όπου θα μετακομίσετε και θα εξοικειωθείτε με την περιοχή. Εκκίνηση
- Ενεργοποιήστε το σκούτερ με το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που βρίσκεται κάτω από την οθόνη στα αριστερά. Πάτα το Πλήκτρο "Λειτουργία" για να επιλέξετε τη λειτουργία ταχύτητας από τρεις επιλογές "Slow / Mid / Fast". Συνιστάται να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Slow" για την πρώτη βόλτα.
- Ο μοχλός στη δεξιά πλευρά του τιμονιού χρησιμοποιείται για να αυξήσει την ταχύτητα, ο μοχλός στην αριστερή πλευρά του τιμονιού χρησιμοποιείται για το φρενάρισμα. Με την εφαρμογή πίεσης στο λάστιχο του πίσω τροχού, επιτυγχάνεται πρόσθιτο φρένο.

- Το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης μπαταρίας χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των μπροστινών φώτων LED.
 - Η πλατφόρμα πρέπει να είναι οριζόντια όταν ξεκινά το σκούτερ. Μην στέκεστε στην πλατφόρμα πριν ενεργοποιώντας το σκούτερ? αυτό ισχύει διδάτερα για αρχάριους.
 - Μην ανεβείτε στο σκούτερ προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ή αν το σκούτερ είναι σε κακή τεχνική κατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανισορροπίες και τραυματισμούς.
 - Μην επιβιβάζεστε σε ένα σκούτερ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διάγνωσης μετά την εκκίνησή του. Σταμάτηστε αν ακούετε ενοχλητικούς θορύβους ή αισθανθείτε κραδασμούς από το σκούτερ σας, ακόμη και αν η οθόνη λειτουργεί σωστά.
- Καθαρισμός και αποθήκευση**
- Καθαρίστε το σκούτερ μετά από κάθε πορεία.
 - Εάν οι ελαστικές επιφάνειες είναι δύσκολο να καθαριστούν, χρησιμοποιήστε μια οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα και καθαρίστε τις με ένα μαλακό πανί. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να αφαιρέσει μικρές γρατζουνίές.
 - Αποθηκεύστε το σκούτερ σε εσωτερικό χώρο, σε δροσερό και στεγνό μέρος. Μην εκθέτετε το σκούτερ σε παρατεταμένο ηλιακό φως.
 - Nemojte biti na skuteru prije uključenja napajanja ili kada je skuter je u lošem stanju. To može uzrokovati gubitak ravnoteže i dovesti do ozljeda.
 - Nemojte biti na skuteru prije kraja dijagnostičkog postupka nakon uključivanja. Zaustavite ako skuter daje neobične zvukove ili vibracije, čak i kada će zaslon raditi ispravno.



Κατά τον καθαρισμό, ο υποδοχέας φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να είναι καλά κλεισμένος, διαφορετικά ενδέχεται να υποστεί ηλεκτροπληξία και το σκούτερ να καταστραφεί σοβαρά. Μην πλένετε το σκούτερ σας κάτω από πίδακα νερού υψηλής πίεσης ή βυθίζετε το νερό - αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη μονάδα.

Συντήρηση της μπαταρίας

Η μπαταρία είναι το πιο σημαντικό μέρος για τη συντήρηση. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις σημειώσεις σχετικά με τη σήμανση της μπαταρίας.
- Η καλύτερη θερμοκρασία αποθήκευσης της μπαταρίας είναι 0 βαθμοί. Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω από -20 βαθμούς ή πάνω από 50 βαθμούς.
- Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό και στεγνό μέρος. Ένα πολύ υγρό μέρος μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση μέσα στη μπαταρία, γεγονός που μπορεί να καταστρέψει γρήγορα την μπαταρία.
- Όταν η οθόνη παρουσιάζει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, συνδέστε τη μπαταρία στο φορτιστή. Προσπαθήστε να αποτρέψετε την πλήρη αποφορτιση της μπαταρίας. Φροντίστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν ξεκινήσετε την οδήγηση. Η συχνή φόρτιση δεν θα βλάψει την μπαταρία. Αντίθετα, η μακροπρόθεσμη αποθήκευση μιας μπαταρίας χωρίς μπαταρίες μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές:

- Κίνητρας: 350W
- Μπαταρία: 36V 4.4AH
- Μέγιστη ταχύτητα: 25 χλμ. / Ήρα (ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 λεπτών)
- Εύρος: 15-20 χιλιόμετρα (ανάλογα με το φορτίο και τον τύπο της επιφάνειας)
- Μέγιστη φόρτωση: 120kgs
- Αναρρίχηση: 15-20 μοίρες
- Φρένα εμπρός και πίσω
- Μπροστινή ανάρτηση
- Μπροστινή λυχνία LED
- Προειδοποιητικό κουδούνι
- Εύκολος μηχανισμός αναδίπλωσης
- Πτυσσόμενο τιμόνι
- Φορτιστής: 42V=2A
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Διαστάσεις: 1050x130x220 / 1050mm (διπλωμένο / ξετυλιγμένο)
- Καθαρό βάρος: 8 κιλά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τάση εισόδου: 110-240V ~ 50 / 60Hz

Μέγιστη Ρεύμα εισόδου: 2A

Τάση εξόδου: 36v

Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 15A

Правила за безопасност

- Запознайте се и спазвайте местните правила за движение по пътищата.
- Винаги използвайте одобрена каска, както и протектори за защита на лактите, коленете и китките.
- След включване на електрическата тротинетка проверете нивото на зареждане на акумулатора. Ако нивото на зареждане на акумулатора е по-ниско от 25%, не планирайте дълга разходка с тротинетката.
- Проверете външния вид и техническото състояние на електрическата тротинетка. Обърнете особено внимание дали някой от елементите не е разхлабен или съоръжението не издава нетипични звуци.
- Потребителят трябва да бъде в добро здраве, след достатъчно сън, трезвен и преди използване на тротинетката не бива да приема никакви успокоителни и психотропни лекарства.
- Не забравяйте, че по време на каране сте по-високи със 7 см и затова трябва да внимавате при преминаване през врати, край пътни знаци, клони и други препятствия, за да предпазите главата от удар.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са под надзор или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин така, че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен.
- Използвайте само оригиналните или препоръчваните от производителя аксесоари за уреда. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до повреда на уреда и да създаде опасност при употреба.
- Захранващото устройство трябва да бъде включено само към захранващ контакт с характеристика, отговаряща на стойностите, посочени върху информационната табелка.
- Ако кабелът или щепселт на захранващото устройство са повредени или след включване в контакта щепселт е хлабав, не използвайте уреда и не го захранвайте от електрическата мрежа.
- Изключвайте захранващото устройство от електрическия контакт, когато не го използвате.
- Никога не потапяйте захранващото устройство във вода или други течности.
- Не включвайте и не изключвайте захранващото устройство от захранването с мокри ръце.

Абсолютно забранено

- Забранено е карането на тротинетка в зоните, в които движението е забранено от местните или държавните закони.
- Забранено е движение по наклонени терени с наклон, надвишаващ 17 градуса. Не карайте в локви или водни басейни с дълбочина над 5 см.
- Забранено е каране по стълбища.
- Не бива да се движите по пътища, предназначени за автомобили, по крайпътни ленти и по пътища, на които движението е забранено.
- Забранено е движението на няколко лица върху тротинетката, както и превозването на деца, включително и в подходящи носилки.
- Забранено е движението с тротинетката, без да се държи кормилото.
- Забранено е самостоятелното движение с тротинетката на деца до 14 години и на възрастни над 60 години. По време на движение тези лица трябва да имат придружител от семейството или настойник. Забранено е придвижването с тротинетка на бременни жени, нетрезви лица, лица с психични заболявания и лица с увреждания с ограничена възможност за управление на кормилото.
- Забранено е карането на тротинетката на опасни места и на места, където има опасност от пожар или експлозия.
- По време на движение с тротинетката не бива да се разговаря по телефона.
- Избягвайте движение с тротинетката при лоши атмосферни условия като проливен дъжд, сняг, силен вятър и върху заледена, хълзгава настилка или кални пътища.

Инструкция за употреба

Благодарим Ви за покупката на нашата електрическа тротинетка BLAUPUNKT ESC505. Моля, запознайте се с настоящата инструкция и я запазете за по-нататъшно ползване. Инструкциите в нея ще Ви помогнат да се запознаете със следните въпроси:

- Основно обслужване и указания как да се движите с електрическата тротинетка.
- Безопасност при движение с електрическа тротинетка.
- Конструкция и поддръжка на електрическата тротинетка.



Изделието изпълнява изискванията на следните директиви на Европейския Съюз:

- Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD)
 - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Изделието е маркирано със знак CE върху информационната табелка.



Ако продуктът е означен със символ на зачеркната кофа за боклук, това означава, че продуктът е в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС. Трябва да се запознаете с местните изисквания относно разделното събиране на електронно и електрическо оборудуване. Да се следват действащите местни разпоредби. Този продукт не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Правилното обезвреждане на стария продукт ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.

Подробна информация за най-близкия пункт за събиране на такива продукти можете да получите директно от производителя или от фирма Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puław ska 403A, 02-801 Warszawa, тел. +48 22 331 9959, email: emobility@blaupunkt.pl



Уредът е оборудван с батерии, обхванати от европейската Директива 2006/66/ЕО. Батериите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Следва да се запознаете с местните разпоредби за разделно събиране на батерии, тъй като правилното обезвреждане ще предотврати възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информации за защита на околната среда.

Опаковката съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия за лесното отделяне на трите съставни елемента на опаковката: картон (кутия), пенополистирол (вътрешна защита) и полиетилен (пликове, защитно фолио). Уредът е произведен от материали, които подлежат на рециклиране и повторно използване след демонтаж от специализирана фирма. Трябва да спазвате местните разпоредби за рециклиране на опаковъчни материали, изтощени батерии и изхабени устройства.



Уредът е произведен от висококачествени материали и подвъзли, които подлежат на рециклиране и повторно използване.

Основни качества на електрическата тротинетка:

Blaupunkt ESC505 е иновативна, сгъваема електрическа тротинетка. Потребителят може да стои на платформата на тротинетката и да регулира скоростта с помощта на съответния механизъм за превключване на скоростите (манетка), разположен на кормилото.

- Предните и задните колела са симетрични, задвижването на предното колело осигурява поголяма безопасност при движение. 5-инчовите колела с пневматични гуми намаляват разходите за поддръжка и експлоатация.
- E-ABS и допълнителната спирачка на задното колело осигуряват най-къс спирачен път и могат по-добре да предпазят потребителя.
- В съоръжението е използван литиево-йонен акумулатор с максимален ток на разреждане повече от 10A, висока мощност без „ефект на паметта на батерията“, без замърсявания.
- Общото тегло на съоръжението е само 7,5 kg. Сгъваемата конструкция с един ключ е гаранция за комфортно пренасяне и съхранение.

Конструкция на електрическата тротинетка:



Разопаковане

След като отворите картонената опаковка, първо трябва да извадите тротинетката и да проверите дали всички елементи са окупелковани. Ако някой от елементите липсва, свържете се с продавача. Трябва да проверите състоянието на съоръжението и неговия външен вид - дали системата за сгъване е достатъчно стабилна, дали платформата няма пукнатини. Проверете също така дали екранът на дисплея не е повреден.

Монтаж

След разопаковане и проверка на състоянието на всички елементи можете да пристъпите към монтаж на тротинетката. Следвайте инструкциите, представени върху фигурите по-долу:



pic 2-1



pic 2-2

1. Разгънете дръжките на кормилото и ги застопорете със завъртане.
2. С натискане на ключа на механизма за сгъване деблокирайте заключването и разгънете електрическата тротинетка.



3. След разгъване на тротинетката се уверете, че ключът на механизма за сгъване е съответно застопорен (заставайки пред тротинетката, издърпайте ключа максимално нагоре), за да предотвратите евентуално сгъване на тротинетката по време на движение.
4. Монтирайте приложения предупредителен зъвнец върху кормилото.



Акумуляторът не бива да се зарежда по време на пренасяне, сгъване, почистване или дейности по поддръжка на тротинетката.

Ръководство за безопасно движение

Съдържанието на този раздел е много важно. Моля, прочетете го внимателно и спазвайте всички правила и процедури за безопасност. Нашата фирма не носи отговорност за каквото и да било произшествия, в резултат на които се е стигнало до загуба на имущество или здраве поради нарушаване на указанията от нашето ръководство за безопасно движение.

Електрическата тротинетка е предназначена за развлечение, но също така е и превозно средство. Спазването на съответните правила за безопасност може да предпази Вас и околните от произшествие. Не бива да забравяте, че използването на тротинетката на обществени пътища е свързано с опасност от произшествия по вина на други участници в движението, дори ако спазвате всички правила за безопасност. Много е важно да запазите подходящо разстояние от другите участници в движението и другите превозни средства.

Движение с тротинетката

- По време на движение с тротинетката трябва да спазвате местните правила за движение по пътищата. Трябва да управлявате тротинетката разумно и спокойно, като обръщате внимание на другите хора и предмети, за да избегнете произшествие.
 - Придвижвайте се по безопасен начин с тротинетката, като поддържате контролирана скорост и подходящо разстояние от пешеходците и другите превозни средства. Бъдете готови да спрете във всеки момент. Избягвайте внезапно ускоряване и внезапно спиране.
 - Движейки се по тротоара,уважете правата на пешеходците, отстъпете им предимство при преминаване през пешеходна пътека, не плашете пешеходците, особено децата.
 - На многолюдно място трябва да адаптирате скоростта на движение с тротинетката към останалите участници в движението. Ако искате да изпреварите група пешеходци, трябва да се уверите, че имате достатъчно място и ще извършите тази маневра по безопасен начин.
 - Движението във вътъра с висока скорост е много опасно.
 - Не бива да паркирате тротинетката на място, което ще затруднява движението на пешеходците.
- По време на движение с тротинетката трябва да сте отпуснати с леко сгънати колене и повдигната глава.



В случай на внезапно ускоряване или внезапно спиране по време на движение с висока скорост водачът много лесно може да загуби равновесие и да се стигне до произшествие. Опитвайте се да избягвате такива ситуации.

Зареждане на акумулатора

- Трябва да се уверите, че електрическото гнездо е сухо.
- Отворете капачката на гнездото за зареждане на акумулатора, намиращо се на колчето на тротинетката под дисплея.
- Включете щепсела на захранващото устройство в захранващата мрежа и проверете дали зелената контролна лампа на захранващото устройство свети. Вторият конектор на захранващото устройство включете в гнездото за зареждане на акумулатора на тротинетката.
- Когато свети червената контролна лампа на захранващото устройство, това означава правилно зареждане на акумулатора. В противен случай трябва да проверите всички кабелни съединения.
- Когато червената контролна лампа промени цвета си на зелен, това означава, че акумулаторът е напълно зареден. Изключете захранващото устройство от електрическата мрежа.
- Дълготрайното зареждане може да съкрати експлоатационния живот на батерията.
- Следвайте препоръките за зареждане на акумулатора. В противен случай ще се стигне до увреждане на акумулатора и съкращаване на експлоатационния му живот.
- Времето за зареждане на акумулатора на тротинетката възлиза на 2 часа. Производителят не може да гарантира едно и също време за зареждане и работа на акумулатора, тъй като той се изхабява с течение на времето.
- По време на зареждане на акумулатора трябва да се осигурят чисти и суhi условия на средата.
- Не зареждайте акумулатора, когато гнездото за захранване е мокро.

Първо използване

Подготовка

- Изберете желаното място. Това място може да бъде на открито или на закрито, трябва да бъде с площ 10 x 10 метра (около 100 квадратни метра). Мястото трябва да бъде равно, сухо, без препятствия, да не бъде хълзгаво, да няма превозни средства, деца, домашни животни или каквито и да било други предмети, които биха могли да отвлечат вниманието Ви.
- Моля, запознайте се подробно с настоящата инструкция. Ако имате възможност, се възползвайте от съветите на лице, което има опит с безопасното управление на тротинетка.
- Носете каска и протектори, за да избегнете възможни наранявания. Поставете тротинетката по средата на мястото, където ще се движите и се запознайте с околното пространство.
- Включване на тротинетката
- Включете тротинетката с бутон on/off, намиращ се отляво под дисплея. С бутон „Mode“ можете да изберете между три опции на режима на скоростта „Slow/Mid/Fast“. По време на първото използване на съоръжението се препоръчва режим „Slow“.

- Манетката от дясната страна на кормилото е предназначена за увеличаване на скоростта, а манетката от лявата страна - за спиране. С натискане върху калника на задното колело ще задействате допълнителна крачна спирачка.
- Бутоныт до гнездото за зареждане на акумулатора е предназначен за включване на предната LED светлина.
- По време на включване на тротинетката платформата трябва да се намира в хоризонтално положение. Не бива да стъпвате върху платформата преди да включите тротинетката. Това се отнася особено за начинаещи.
- Не се качвайте върху платформата, преди да бъде включено захранването или когато тротинетката е в лошо техническо състояние. Това може да бъде причина за загуба на равновесие и да доведе до нараняване.
- Не се качвайте върху платформата на тротинетката, преди да завърши процесът на диагностика след включването ѝ. Ако тротинетката генерира странини звуци или вибрации, трябва да спрете движението дори, ако дисплеят работи правилно.

Почистване и съхранение

- След всяко използване трябва да почистите тротинетката.
- Ако върху гумените повърхности има трудни за почистване замърсявания, използвайте четка и паста за зъби за тяхното почистване, след което избръшете тези места със суха кърпа. По този начин могат да се отстраният и малки драскотини.
- Съхранявайте тротинетката в затворени помещения, на хладно и сухо място. Не излагайте тротинетката на дълготрайно въздействие на слънчеви лъчи.



По време на почистване гнездото за зареждане трябва да бъде пълно затворено. В противен случай може да се стигне до токов удар и сериозна повреда на тротинетката. Не бива да миете тротинетката под текаша вода с високо налягане или да я потапяте във вода - това може не обратимо да повреди тротинетката.

Поддръжка на акумулатора

Акумулаторът е най-важната част за поддръжка. За да удължите неговия експлоатационен живот, трябва да следвате следните инструкции:

- Прочетете и следвайте указанията, касаещи означенията на батерийите.
- Най-добрата температура за съхранение на акумулатора е 0 градуса. Не бива да съхранявате акумулатора при температура по-ниска от -20 градуса или по-висока от 50 градуса.
- Съхранявайте акумулатора в затворено помещение, на сухо и хладно място. Място с висока влажност може да причини кондензация на водна пара във вътрешността на акумулатора, което може да доведе до бързо увреждане на акумулатора.
- Когато върху дисплея се показва ниско ниво на зареждане на акумулатора, трябва да включите акумулатора да се зареди. Не бива да допускате пълно разреждане на акумулатора. Преди да започнете използване на тротинетката, трябва напълно да заредите акумулатора. Честото зареждане няма да повреди акумулатора. Напротив - дълготрайното съхранение на незареден акумулатор може да съкрати експлоатационния му живот.

Функции и спецификация

- Двигател: 350 W
- Акумулатор: 36 V 4.4 AH
- Максимална скорост: 25 km / h (3-степенно регулиране на скоростта)
- Обхват: 15-20 km (в зависимост от натоварването и вида на настилката)
- Максимално натоварване: 120 kg
- Наклон на превозното средство: 15-20 градуса
- Предни и задни спирачки
- Предно очакване
- Предна LED светлина
- Предупредителен звънец
- Лесен механизъм за сгъване
- Сгъваемо кормило

- Ток на зареждане: 42 V = 2 A
- Време за зареждане: 2 часа
- Размери: 1050x130x220/1050 mm (сгъната/разгъната)
- Нето тегло: 8 kg

Технически данни на захранващото устройство:

Входно напрежение: 110-240 V~50/60 Hz

Макс. входен ток: 2 A

Изходно напрежение: 36 V

Макс. изходен ток: 15 A

Reguli de siguranta

- Va rugam familiarizati-vă cu regulamentul local de trafic.
- Purtati intotdeauna casca de protectie, protectie pentru genunchi si coate.
- Verificati nivelul bateriei cand porniti trotineta. Daca bateria este incarcata mai putin de 25%, nu conduceți pe distante mari
- Verificati vizual starea trotinetei. Asigurati-vă ca nu sunt parti lipsa si nu sunt zgomote anormale.
- Utilizatorul trebuie să fie sănătos, odihnit, treaz și să nu ia niciun sedativ sau drog psihotropic înainte de a conduce.
- Amintiți-vă că aveți o înălțime de 7 cm mai mare atunci când conduceți, deci aveți grija când conduceți ușa, feriți-vă de semne, ramuri și alte obstacole superioare pentru a vă proteja capul de răniere.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de 8 ani și peste, atât timp cât este asigurată supravegherea. Persoanele cu capacitați fizice sau mentale reduse, precum și persoanele care nu au experiență anterioară de utilizare a acestui echipament trebuie să fie supravegheate și conștiente de riscuri. Manualul de instrucțiuni trebuie utilizat ca referință pentru utilizarea sigură a acestui echipament. Copiii nu ar trebui să se joace cu echipamentul. Copiilor fără supraveghere asigurată nu ar trebui să li se permită să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului.
- Se vor folosi numai accesorii originale, precum și accesoriiile recomandate de producător. Utilizarea accesoriorilor care nu sunt recomandate de către producător poate duce la deteriorarea dispozitivului și poate face ca dispozitivul să nu fie sigur pentru utilizare.
- Adaptorul de AC trebuie conectat la o priză cu caracteristici compatibile cu valorile de pe eticheta de rating.
- Dacă cablul sau ștecherul de alimentare sau adaptorul este deteriorat sau dacă ștecherul are o priză electrică descărcată, nu încărcați aparatul și nu-l alimentați din priză.
- Deconectați adaptorul de la din priza electrică atunci când nu îl utilizați.
- Nu conectați sau deconectați adaptorul de la sursa de alimentare cu mâinile ude.

Complet interzis

Nu folositi un scuter în zone interzise de legislația locală sau națională.

- Este interzisă deplasarea pe pante ale căror unghi de înclinare depășește 17 grade, nu pătrund în baltă sau în rezervoare de apă a căror adâncime este mai mare de 5 cm.
- Nu folositi un scooter pe scări.
- Nu este permisă călătoria pe șosele destinate autoturismelor, drumurilor sau drumurilor pe care este interzisă călătoria.
- Este interzisă mutarea mai multor persoane pe scuter sau transportul copiilor, de asemenea și în sifoanele corespunzătoare.
- Este interzisă deplasarea pe scuter fără să țineți ghidonul.
- Este interzis ca copiii sub 14 ani sau cei peste 60 de ani să se mute singuri pe scuter. Aceștia trebuie să fie însuțiti de alți membri ai familiei sau îngrijitorii. Este interzis să călătorescă pe scuter femeile însărcinate, persoanele îmbătăte, persoanele cu tulburări mintale sau persoanele cu dizabilități cu abilități reduse de direcție.
- Nu folositi un scuter în locuri periculoase sau explozive.
- Nu efectuați apeluri telefonice în timpul conducerii scuterelor.
- Evitați conducerea în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploi abundente, zăpadă, vânt puternic și pe drumuri înghețate, alunecoase sau murdare.

Manual instructiuni

Vă mulțumim pentru achiziționarea scuterelor electrice BLAUPUNKT ESC505. Citiți acest manual și păstrați-l pentru recomandări ulterioare. Informațiile conținute în acest manual vă vor ajuta să vă familiarizați cu următoarele aspecte:

- Funcționarea de bază și învățarea modului de a conduce pe un scuter electric.
- Siguranța în timpul conducerii pe un scuter electric.
- Construirea și întreținerea unui scuter electric.



Dispozitivul respectă cerințele următoarelor directive ale Uniunii Europene:

- echipamente electrice de joasă tensiune - directivă de joasă tensiune (LVD)
- Compatibilitate electromagnetică (EMC) Produsul este marcat CE pe plăcuța de identificare



În cazul în care pe aparat apare un simbol al cosului de gunoi, acesta indică faptul că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19 / UE. Familiarizați-vă cu cerințele sistemului local de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Urmați regulamentele locale. Nu aruncați acest produs în deșeuri menajere. Îndepărtarea corespunzătoare a produsului vechi va împiedica posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane.



Dispozitivul este echipat cu baterii care intră sub incidența Directivei europene 2006/66 / CE. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere. Consultați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea adecvată va împiedica posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Informații privind protecția mediului Ambalajul conține numai elementele necesare. Pentru a se asigura că cele trei materiale de ambalare sunt ușor de separat: carton, spumă de polistiren (protectie internă) și polietilenă (genții de mâna, folie protectoare). Dispozitivul este fabricat din materiale reciclabile și poate fi utilizat din nou după dezasamblarea acestuia de către o companie specializată. Respectați reglementările locale pentru eliminarea materialelor de ambalare, a deșeurilor de baterii și a echipamentelor inutile.



Produsul este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.

Functii principale

- Blaupunkt ESC505 este un scuter electric pliabil inovator. Utilizatorul poate sta pe platforma scuterului și ajustează viteza folosind mânerul corespunzător de pe ghidon.
- Roțile din față și din spate sunt simetrice, iar tracțiunea pe față oferă o mai mare siguranță pentru mobilitate. 5 "roți pneumatice reduc costurile de întreținere și de întreținere.
- E-ABS și o frână suplimentară pe roata din spate asigură cea mai scurtă distanță de frânare și pot proteja mai bine șoferul.
- Dispozitivul utilizează o baterie litiu-ion, curentul maxim de descărcare este mai mare de 10A, o putere mare fără încărcare de memorie, fără contaminare.
- Greutatea totală a dispozitivului este de numai 7,5 kg. Designul pliabil cu o singură cheie asigură o manipulare și o depozitare ușoară.

Design:



Despachetare

După deschiderea cutiei de carton, în primul rând scoateți scuterul și asigurați-vă că toate piesele sunt complete. Dacă ceva lipsește, contactați distribuitorul. Verificați starea unității și aspectul acestora pentru a vă asigura că sistemul de pliere este suficient de stabil și că platforma este lipsită de fisuri. Verificați și faptul că ecranul de afișare nu este deteriorat.

Instalare

Dupa despachetarea și verificarea stării tuturor componentelor, puteți începe să montați scuterul. Urmați imaginea de mai jos:



1. Desfaceți ghidonul și blocați răsucind corespunzător.
2. Apăsați cheia mecanismului de pliere pentru a elibera încuietoarea și a deschide scuterul electric.



- 3.Odată ce scuterul a fost desfăcut, asigurați-vă că cheia mecanismului de pliere este blocată corespunzător pentru a împiedica scuterul să se îndoie în timp ce călătoriți.

4. Instalați claxon atenționare



Nu încărcați bateria când manevrați, curățați sau întrețineți scuterul.

Ghid pentru o călătorie sigură

Conținutul acestui capitol este foarte important, citiți cu atenție și respectați toate regulile și procedurile de siguranță. Compania noastră nu este responsabilă pentru orice accidente care au ca rezultat daune materiale sau de sănătate datorate încărcării acestui ghid de siguranță în condiții de siguranță.

Un scuter electric nu este doar o unealtă distractivă, ci și un mijloc de transport. Respectarea măsurilor de siguranță adecvate în timpul conducerii vă poate proteja pe dumneavoastră și pe ceilalți de un accident. Rețineți că folosirea scuterului dvs. pe teren și pe drumurile publice poate duce la ciocniri cauzate de ceilalți utilizatori ai drumului, chiar dacă respectați toate măsurile de siguranță. Este foarte important să se țină o distanță suficientă de ceilalți utilizatori ai drumurilor și de alte vehicule.

Conducerea trotinetei

- Respectați reglementările locale privind traficul rutier atunci când conduceți un scuter. Trebuie să ghidezi scuterul cu atenție și calm, acordând atenție altor persoane și obiecte pentru a evita coliziunile.
- Conduceti scuterul în condiții de siguranță la viteză controlată și la distanță de pietoni și alte vehicule. Fiți gata să vă opriți în orice moment. Evitați accelerarea bruscă și frânarea.
- Când umblați pe trotuar, respectați drepturile pietonilor, acordând prioritate atunci când trec prin centuri și nu însăpământăți trecătorii, în special copiii.
- Ajustați viteza scuterului la celalți utilizatori ai drumului în zonele aglomerate. Dacă dorîți să depășiți un grup de pietoni, asigurați-vă că aveți suficient spațiu și faceți-l în siguranță. Intrarea într-o mulțime la viteză mare este foarte periculoasă.
- Nu parcați scooterul într-un loc care va face trecerea dificila.
- Când conduceți scuterul, trebuie să vă relaxați, să aveți genunchii ușor îndoiați și capul ridicat.



În cazul unei accelerări bruste sau al unei frânări bruste în timp ce conduceți cu viteză mare, șoferul poate deveni ușor dezechilibrat și, în cele din urmă, poate cauza un accident. Încercați să evitați astfel de situații.

Incarcare baterie

- Asigurați-vă că priza electrică este uscată.
- Deschideți capacul prizei de încărcare a bateriei pe bara verticală aflată sub afișaj.
- Conectați fișa adaptorului la sursa de alimentare (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), asigurați-vă că lampa verde de încărcare este aprinsă, introduceți cealaltă mufă de adaptor în mufa de încărcare a scuterului.
- Când LED-ul roșu al sursei de alimentare se aprinde, bateria se încarcă corect, altfel verificați toate conexiunile prin cablu.
- Când lumina roșie devine verde, bateria este încărcată complet. Deconectați sursa de alimentare de la sursa de alimentare. Încărcarea pe termen lung poate reduce durata de viață a bateriei.
- Urmați instrucțiunile pentru încărcarea bateriei, în caz contrar se va deteriora bateria și se scurtează durata de viață.
- Timpul de încărcare a bateriei scuterelor este de aproximativ 2 ore. Producătorul nu poate garanta același timp de încărcare și funcționare a bateriei datorită uzurii sale.
- Asigurați-vă condiții curate și uscate la încărcarea bateriei.
- Nu încărcați bateria când priza este umedă.

Prima călătorie

Pregatire

- Selectați locația dorită. Acest loc poate fi interior sau exterior, trebuie să aibă o suprafață de 10 x 10 metri (aproximativ 100 de metri pătrați). Locul trebuie să fie fluturat, nici umed, nici alunecos, fără obstacole, fără vehicule, copii, animale de companie sau orice alte lucruri care ar putea distrage atenția.
- Citiți cu atenție acest manual, dacă aveți ocazia de a face acest lucru, pentru sfaturile unei persoane care are mai multă experiență în ceea ce privește conducerea în condiții de siguranță.
- Purtați cască și protectori pentru a evita posibile răniri. Deplasați scuterul în centrul zonei în care vă deplasați și vă familiarizați cu zona.

Lansare

- Porniți scuterul cu butonul on / off situat sub afișajul din stânga. Apăsați butonul "Mode" pentru a selecta modul de viteză din trei opțiuni "Slow / Mid / Fast". Se recomandă utilizarea modului "Slow" pentru prima călătorie.
- Pârghia din partea dreaptă a ghidonului este utilizată pentru a crește viteză, iar maneta din partea stângă a ghidonului este folosită pentru a frâna. Aplicând presiune asupra apărătoarei roțiilor din spate, se obține o frână suplimentară. Butonul de lângă soclul de încărcare al bateriei este utilizat pentru a porni luminile frontale ale LED-urilor.
- Platforma trebuie să fie orizontală când scuterul este pornit. Nu stați pe platformă înainte de a porni scuterul; acest lucru este valabil mai ales pentru începători.
- Nu urcați pe scuter înainte de a porni aparatul sau dacă scuterul este în stare tehnică defectuoasă. Acest lucru poate cauzadez echilibre și răniri.
- Nu urcați pe scuter până când procesul de diagnosticare nu este complet după ce a fost pornit. Oprită dacă auziți zgomote tulburătoare sau simțiți vibrații de la scuter chiar dacă afișajul funcționează corect.

Curățarea și depozitarea

- Curățați scuterul după fiecare călătorie.
- Dacă suprafetele de cauciuc sunt perfecte pentru curățare, utilizați o periuță de dinți și o pastă de dinți și curățați-o cu o cârpă moale. Această metodă poate elmina, de asemenea, zgârieturi mici.. Depozitați scuterul în interior, într-un loc răcoros și uscat. Nu expuneți scuterul la lumina soarelui prelungită.



Când curățați, recipientul pentru încărcarea bateriilor trebuie să fie bine închis, altfel puteți fi electrocutat și scuterul poate fi grav afectat. Nu vă spălați scuterul sub jet de apă de înaltă presiune sau îl scufundați în apă - aceasta poate provoca daune ireparabile aparatului.

Întreținere baterie

- Bateria este cea mai importantă parte de întreținere. Pentru a vă extinde durata de viață, urmați instrucțiunile de mai jos:
- Citiți și urmați notele referitoare la marcarea bateriei.
- Temperatura optimă de păstrare a acumulatorului este de 0 grade. Nu depozitați acumulatorul la temperaturi sub -20 grade sau peste 50 de grade.
- Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat. Un loc foarte umed poate provoca condens în interiorul bateriei, care poate deteriora rapid bateria.
- Când afișajul indică un nivel scăzut al bateriei, conectați acumulatorul la încărcător. Încercați să împiedicați complet descărcarea bateriei. Încărcați complet acumulatorul înainte de a începe să conduceți. Încărcarea frecventă nu va deteriora bateria. Dimpotrivă, stocarea pe termen lung a unei baterii neîncărcate poate scurta durata de viață

Funcții și specificații

- Motor: 350 W
- Acumulator: 36V 4.4Ah
- Viteza maxima : 25 km / h (3 viteze selectabile)
- Autonomie : 15-20 km (în funcție de greutatea utilizatorului și tipul de drum)
- Greutate maxima admisă: 120 kg
- Inclinație: 15–20 degrees
- Frana fata și spate
- Suspensie fata
- Far LED
- Mecanism pliere facil
- Maner pliabil
- Current incarcare: 42V=2A
- Timp incarcare: 2 hours
- Dimensiuni : 1050x130x220/1050mm (pliat / nepliat)
- Greutate : 8 kg

Date tehnice adaptor:

Voltaj intrare : 110-240V~50/60Hz

Curent max.intrare : 2A

Voltaj iesire:36v

Curent max iesire: 15A

Saugos principai

- Susipažinkite su vietos eismo taisyklėmis ir jų laikykitės.
- Visada dėvėkite sertifikotą šalmą ir kitas alkūnių, kelių bei riešų apsaugas.
- Ijungę elektrinį paspirtuką patirkrinkite akumulatoriaus įkrovos būseną. Nesiruoškite ilgesniams pasivažinėjimui, jei akumulatoriaus įkrovimas yra mažesnis nei 25%.
- Patirkrinkite elektrinio paspirtuko išorinę išvaizdą ir techninę būklę. Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, ar elementai nėra laisvi ir ar prietaisas neskleidžia nerimą keliančių garsų.
- Vartotojas turėtų būti sveikas, išsimiegojės, jis turėtų būti blaivus, o prieš važiuojant negali vartoti jokių raminamujų ir psichotropinių vaistų.
- Atminkite, kad važiuodami esate 7 cm aukštėsni, todėl būkite atsargūs, kai važiuojate pro duris, stebékite ženklus, šakas ir kitas viršutines kliūtis, kad galėtumėte apsaugoti galvą nuo sužeidimų.
- Ši įranga gali būti naudojama vaikų ne mažiau kaip 8 metų amžiaus ir asmenų turinčių sumažintus fizinius, protinius pajégumus, bei asmenų su patirties ir prietaiso žinių stoka, jei bus jie prižiūrimi arba atlikus įrangos naudojimo saugos instruktažą taip, kad susijusi su tuo rizika būtų suprantama. Vaikai neturėtų su įranga žaisti. Vaikams be priežiūros draudžiama atlikti įrangos valymą, bei konservavimą.
- Prietaisui naudokite tik originalius ar gamintojo rekomenduojamus priedus. Gamintojo nerekomenduojamu priedų naudojimas gali sugadinti prietaisą ir kelti pavojų naudojimo saugai.
- Maitinimo blokas turi būti prijungtas tik prie gamyklinės lentelės verčių charakteristiką atitinkančio elektros lizdo.
- Jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti arba kištukas yra laisvas elektros lizde, nekraukite prietaiso bei nemaitinkite jo iš elektros tinklo.
- Kai maitinimo blokas nenaudojamas, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Niekada nemerkite maitinimo bloko vandenye ar kituose skysčiuose.
- Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo bloko nuo maitinimo šaltinio šlapiomis rankomis.

Visiškai draudžiama

- Negalima važinėti pagal vietos ar nacionalinę teisę draudžiamosiose zonose.
- Draudžiama judėti šlaituose, kurių nuolydžio kampus viršija 17 laipsnių, nevažiuokite į balas ar vandens rezervuarus, kurių gylis didesnis nei 5 cm.
- Paspirtuku negalima važinėti laiptais.
- Negalima važinėti automobiliams skirtais keliais, kelkraščiais ar keliais, kuriuose draudžiama važiuoti.
- Paspirtuku draudžiama važiuoti keliems žmonėms, bei vežioti vaikus, taip pat ir atitinkamose nešynėse.
- Draudžiama važinėti paspirtuku nelaikant vairo.
- Draudžiama paspirtuku savarankiškai važinėti vaikams iki 14 metų ir vyresniems nei 60 metų asmenims. Vairavimo metu tokius asmenis turi prižiūrėti kiti šeimos narai ar globėjai. Draudžiama važinėti paspirtuku nėščiomis moterims, apsvaigusiems asmenims, asmenims su psichikos sutrikimais ir žmonėms su negalia, turintiems ribotą vairavimo gebėjimą.
- Negalima važinėti paspirtuku pavojingose vietose ir tose, kur kyla gaisro ar sprogimo pavojus.
- Negalima kalbėti telefonu važiuojant paspirtuką.
- Venkite važinėti blogomis oro sąlygomis, tokiomis kaip stiprus lietus, sniegas, stiprus vėjas bei aplėdėjusiai, slidžiais arba purvinais keliais.

Naudojimo instrukcija

Dékojame, kad įsigijote mūsų BLAUPUNKT ESC505 elektrinį paspirtuką. Susipažinkite su šia naudojimo instrukcija ir išsaugokite ją vėlesniams naudojimui. Šioje instrukcijoje pateikta informacija padės Jums susipažinti su šiomis temomis:

- Pagrindinė priežiūra ir mokymas važinėti elektriniu paspirtuku.
- Saugumas važiuojant elektriniu paspirtuku.
- Elektrinio paspirtuko konstrukcija ir priežiūra.



Prietaisas atitinka Europos Sajungos direktyvų reikalavimus:

- Žemos įtampos elektros prietaisai - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC)

Produktas pažymėtas CE ženklu etiketėje



Jei prietaisas turi perbrauktą šiuksliadėžės ženklą, tai reiškia, kad gaminys atitinka Europos direktyvos 2012/19/ES taikymo sritį. Susipažinkite su vietinės elektros ir elektroninių atliekų surinkimo reikalavimais. Prašome laikytis vietinių taisykių. Neišmeskite šio produkto kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis. Teisingas seno produkto pašalinimas užkirs kelią galimam neigiamam poveikui aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išsamą informaciją apie artimiausią surinkimo punktą galima gauti tiesiogiai iš pardavėjo ar įmonės Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławskiego 403A, 02-801 Varšuva, tel. +48 22 331 9959, el. paštas: emobility@blaupunkt.pl



Prietaisas turi baterijas, kurioms taikoma Europos direktyva 2006/66/EB. Baterijų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietiniais teisės aktais dėl baterijų surinkimo, nes tinkamas šalinimas padės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie gamtinės aplinkos apsaugą

Pakuotėje yra tik būtini elementai. Buvo dedamos visos pastangos, kad būtu galima lengvai atskirti tris pakuočias dalis: kartoną (dėžutę), putų polistireną (apsaugą viduje) ir polietileną (maišelius, apsauginį lapą). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos juos išmontavus specializuotoje įmonėje. Laikykites vietinių pakuočių medžiagų, naudotų baterijų ir nereikalingos įrangos šalinimo taisykių.



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai naudoti.

Pagrindinės elektrinio paspirtuko savybės:

„Blaupunkt ESC505“ tai novatoriškas sulankstomas elektrinis paspirtukas. Naudotojas gali stovėti ant paspirtuko platformos ir reguliuoti greitį naudodamas atitinkamą keitiklį ant vairo rankenos.

- Priekiniai ir galiniai ratai yra simetriški, priekinio rato pavara užtikrina didesnį judėjimo saugumą. 5" ratai su pneumatinėmis padangomis sumažina priežiūros ir naudojimo išlaidas.
- E-ABS ir papildomas stabdys ant galinio rato užtikrina trumpiausią stabdymo kelią ir gali geriau apsaugoti vairuotoją.
- Prietaisas naudoja ličio jonų akumulatorių, maksimali iškrovimo srovė didesnė nei 10A, didelė galia be įkrovimo atminties poveikio, be taršos.
- Bendras prietaiso svoris tai tik 7,5 kg. Sulankstoma konstrukcija su vienu raktu garantuoja pernešimo ir saugojimo komfortą.

Elektrinio paspirtuko konstrukcija:

Išpakavimas

Atidarius kartono dėžę, pirmiausia išimkite paspirtuką ir patikrinkite, ar yra visi komponentai. Jei kažko nors nėra, susisiekite su pardavėju. Patikrinkite prietaiso būklę ir jo išorinę išvaizdą, ar sulankstymo sistema yra pakankamai stabili, ar platforma neturi įtrūkimų. Taip pat patikrinkite, ar nepažeistas ekranas.

Montažas

Išpakavus ir patikrinus visų komponentų būklę, paspirtukas gali būti sumontuotas. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:



1. Išskleiskite vairo rankenėles ir užfiksuoikite jas tinkamai jas pasukdami.
2. Paspaudus sulankstymo mechanizmo raktą, atleiskite užraktą ir išskleiskite elektrinį paspirtuką.



3. Išskleidus paspirtuką, įsitikinkite, kad sulankstymo mechanizmo raktas yra tinkamai užfiksotas (stovėdami priekiu prieš paspirtuką patraukite fiksavimo raktą maksimaliai į viršų), taip užkertant kelią galimam paspirtuko susilankstymui važinėjant.

4. Prie vairo pritvirtinkite pridėtą įspėjamąjį skambutį.



Negalima krauti akumuliatoriaus nešant, sulenkiant, valant ar prižiūrint paspirtuką.

Saugaus vairavimo vadovas

Šio skyriaus turinys yra labai svarbus, atidžiai ji perskaitykite ir laikykite visų saugos taisyklių ir procedūrų. Mūsų įmonė neatnaks už nelaimingus atsitikimus, dėl kurių prarandamas turtas arba prarandama sveikata dėl šio saugaus važinėjimo vadovo pažeidimo.

Elektrinis paspirtukas skirtas pramogoms, bet tai ir transporto priemonė. Tinkamų saugos taisyklių laikymasis važinėjant gali apsaugoti Jus ir kitus nuo nelaimingo atsitikimo. Reikia atsiminti, kad paspirtukų naudojimas lauke ir viešuosiuose keliuose yra susijęs su kitų eismo dalyvių sukelta susidūrimo rizika, net jei prisitaikysite prie visų saugos taisyklių. Labai svarbu išlaikyti tinkamą atstumą nuo kitų eismo dalyvių ir kitų transporto priemonių.

Judėjimas paspirtuku

- Važinėjant paspirtuku turi būti laikomasi vietinių eismo taisykių. Vairuoti paspirtuką protingai ir ramiai, atkreipkite dėmesį į kitus žmones ir daiktus, kad išvengtumėte susidūrimų.
- Važinėkite paspirtuku saugiai, išlaikydami kontroluojamą greitį ir tinkamą atstumą nuo pėsčiųjų ir kitų transporto priemonių. Būkite pasirengę sustoti bet kuriuo metu. Venkite staigaus greičio padidinimo ir staigaus stabdymo.
- Važiuojant pėsčiųjų takeliu, gerbkite pėsčiųjų teises, perleiskite juos kertant perėjas, negasdinkite pėsčiųjų, ypač vaikų.
- Perpildytose vietose pritaikykite paspirtuko greitį prie kitų eismo dalyvių. Jei norite aplenkti pėsčiųjų grupę, įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos ir saugiai atliksite šį manevrą. Judėjimas minioje dideliu greičiu yra labai pavojingas.
- Neparkuokite paspirtuko vietoje, kuri sukelia sunkumų pėsčiųjų judėjimui.
- Judant paspirtuku turėtumėte būti atsipalaivedavę, siek tiek sulenkus kelius ir pakelius galvą.



Staigiai pagreitinus arba staigiai stabdant važiuojant dideliu greičiu, važiuojantis paspirtuku gali lengvai prarasti pusiausvyrą ir galiausiai sukelti avariją. Stenkiteis vengti tokų situacijų.

Akumulatoriaus įkrova

- Įsitikinkite, kad elektros lizdas yra sausas.
- Atidarykite ant koto po ekranu esančių akumulatoriaus įkrovimo lizdo dangtelį.
- Prijunkite maitinimo bloko kištuką prie maitinimo šaltinio, patirkrinkite, ar žalias įkroviklio indikatorius šviečia įprastai, įkiškite antrą maitinimo bloko kištuką į paspirtuko įkrovimo lizdą.
- Kai raudonas maitinimo bloko indikatorius šviečia, tai reiškia, kad akumulatorius įkraunamas teisingai, priešingu atveju patirkrinkite visas kabelių jungties.
- Kai raudonas indikatorius pakeičia spalvą į žalią, akumulatorius visiškai įkrautus. Atjunkite maitinimo bloką nuo maitinimo šaltinio. Ilgalaisis įkrovimas gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.
- Vadovaukitės akumulatoriaus įkrovimo instrukcijomis, nes kitaip tai sukelia akumulatoriaus gedimą ir sutrumpins jo tarnavimo laiką.
- Paspirtuko akumulatoriaus įkrovimo laikas - maždaug 2 valandos. Gamintojas negali garantuoti akumulatoriui tokiu pat įkrovimo laiko ir veikimo dėl jo nusidevėjimo.
- Akumulatoriaus įkrovimo metu užtikrinkite švarias ir sausas sąlygas.
- Nekraukite akumulatoriaus, kai maitinimo lizdas yra šlapias.

Pirmas važiavimas

Paruošimas

- Pasirinkite tinkamą vietą. Tokia vieta gali būti patalpoje arba lauke, jos plotas turi būti 10 x 10 metrų (apie 100 kvadratinį metrą). Vieta turi būti plokščia, sausa ir neslidin, be kliūčių, be transporto priemonių, vaikų, naminiių gyvūnelių ar kitų dalykų, kurie galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.
 - Atidžiai susipažinkite su šiomis instrukcijomis, jei turite galimybę, naudokitės saugaus važiavimo srityje patyruosis asmenys patarimais.
 - Norédami išvengti galimų sužalojimų, dévėkite šalmą ir apsaugas. Perkelkite paspirtuką į vietą, kur judésite, ir susipažinkite su aplinka.
- Paleidimas
- Ijunkite paspirtuką po ekranu kairėje pusėje esančiu „on/off“ mygtukų „Mode“ mygtuku galite pasirinkti viena greičio režimą – „Slow/Mid/Fast“. Pirmojo važiavimo metu rekomenduojama naudoti „Slow“ režimą.
 - Greičio didinimui naudojamas vairo dešinėje pusėje esantis keitiklis, stabdymui naudojama kairėje vairo pusėje esanti rankena. Paspaudus galinio rato sparną, bus suteiktas papildomas stabdys.
 - Mygtukas šalia akumulatoriaus įkrovimo lizdo naudojamas prieškiniam LED apšvietimui įjungti.
 - Paleidžiant paspirtuką, platforma turi būti horizontalioje padėtyje. Prieš įjungdamis paspirtuką, ypač pradedančiųjų vartotojų atveju, nestokite ant platformos.
 - Nėsėskite ant paspirtuko pries įjungdamis maitinimą arba kai paspirtuko techninė buklė bloga. Tai gali būti pusiausvyros praradimo priežastis ir sukelti sužalojimą.
 - Nelipkite ant paspirtuko prieš baigiant diagnostikos procesą, kai jis paleistas. Sustokite, jei iš paspirtuko girdisi neįprasti garsai ar yra vibracijų, net jei ekranas veikia tinkamai.

Valymas ir saugojimas

- Išvalykite pasprituką po kiekvieno važiavimo.
- Jei guminiai paviršiai turi nešvarumų, kuriuos sunku valyti, naudokite dantų šepetėlį ir dantų pastą, tadā nuvalykite šias vietas minkštū audiniu. Šis būdas taip pat gali pašalinti mažus jbrėžimus.
- Papirtuką saugokite uždariose patalpose, vésiose ir sausose vietose. Nepalikite paspirtuko ilgalaikiams saulės spinduliu poveikiui.



Valant akumulatoriaus įkrovimo lizdas turi būti sandariai uždarytas, priešingu atveju Jus gali pažeisti elektros smūgis ir galima sugadinti paspirtuką. Negalima plauti paspirtuko su aukšto slėgio vandens srove arba nardinti jį į vandenį - tai gali sukelti nepataisomą prietaiso pažeidimą.

Akumulatoriaus priežiūra

Akumulatorius yra svarbiausia dalis priežiūrai. Jei norite pratęsti jo tarnavimo laiką, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

- Perskaitykite ir laikykite baterijos ženklinimo pastabų.
- Geriausia akumulatoriaus laikymo temperatūra tai 0 laipsnių. Nelaikykite akumulatoriaus žemesnėje nei -20 laipsnių ar aukštesnėje nei 50 laipsnių temperatūroje.
- Akumulatorių laikykite patalpoje, vésioje ir sausoje vietoje. Labai drėgnoje vietoje akumulatoriaus viduje gali susidaryti vandens garų kondensatas, kuris gali greitai sugadinti akumulatorių.
- Kai ekrane rodomas žemas akumulatoriaus įkrovimo lygis, prijunkite jį prie įkrovimo. Stenkités, kad akumuliatrois visiškai neišsiskrautų. Prieš pradēdami važiuoti visiškai įkraukite akumulatorių. Dažnas įkrovimas nepažeis akumulatoriaus. Priešingai, ilgalaikis neįkrauto akumulatoriaus laikymas gali sutrumpinti jo tarnavimo laiką

Funkcijos ir specifikacija:

- Variklis: 350 W
- Akumulatorius: 36 V 4.4 AH
- Maksimalus greitis: 25 km / val. (3 laipsnių greičio reguliavimas)
- Diapazonas: 15-20 km (priklasomai nuo apkrovos ir paviršiaus tipo)
- Maksimali apkrova: 120 kg
- Privažiavimo nuolydis: 15-20 laipsnių
- Priekiniai ir galiniai stabdžiai
- Priekinė pakaba
- Priekinis LED apšvietimas
- Ispėjimo skambutis
- Paprastas sudėjimo mechanizmas
- Sudedamas vairas
- Įkrovimo srovė: 42 V = 2 A
- Pakrovimo laikas: 2 valandos
- Matmenys: 1050x130x220/1050 mm (sulankytas/išskleistas)
- Grynasis svoris: 8 kg

Maitinimo bloko techniniai duomenys:

Įėjimo įtampa: 110-240 V~50/60 Hz

Maksimali įėjimo įtampa: 2 A

Išėjimo įtampa: 36 V

Maksimali išėjimo įtampa 15 A

Ohutusnõuded

- Tutvu ja järgi kohalikke liikluseeskirju.
- Kanna alati atesteeritud kiivrit ja muid, küünarnukke, pölv ning randmeid kaitsvaid vahendeid.
- Peale elektrilise töukeratta sisselülitamist kontrolli akumulaatori laetuse taset. Kui akumulaatori laetuse tase on madalam kui 25%, ära pikka sõitu kavanda.
- Kontrolli üle elektrilise töukeratta välimus ja tehniline seisund. Pööra erilist tähelepanu sellele, et mõni osade ühendustest ei oleks lõtvunud ja seade ei teeks kahtlaseid häälti.
- Kasutaja peab olema terve, väljamaganud, kaine ja mitte tarbima enne sõitmist mingeid rahustavaid või psühhotroopseid ravimeid.
- Pea meeles, et sõidu ajal oled sa 7cm kõrgem, mistõttu ole uste alt läbi sõites tähelepanelik, pea kaitsmiseks vigastuste eest jälgi märke, oksi ja muid ülalpool paiknevaid takistusi.
- Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8 aasta vanused lapsed ja piiratud füüsилiste ning vaimsete võimeteega inimesed ja isikud, kellel puuduvad seadmega töötamise kogemused ning sellekohased teadmised, kui on tagatud järelevalve või läbi viidud seadme turvalist kasutamist käsitlev instruktaž ja selgitatud arusaadavaltsellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Kasutage seadme originaal- või tootja poolt soovitatud tarvikuid. Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib viia seadme kahjustusteni ja seada ohtu kasutusturvalisuse.
- Toiteplokk tuleb ühendada ainult andmeplaadil olevate näitajate väärustega kooskõlas oleva pesaga.
- Kui juhe või toiteploki pistik on kahjustatud või pistik paikneb elektrikontaktis lõdvalt, ära seadet lae ja ära varusta seda võrgutoitega
- Kui toiteplokki ei kasutata, ühenda see elektrikontaktist lahti.
- Iialgi ära leota seadet vees või muudes vedelikes.
- Ära ühenda toiteplokki vooluallikaga ega ühenda vooluallikast lahti märgade kätega.

Täiesti keelatud

- Kohalike või riiklike seadustega keelatud aladel tõukerattaga sõita ei tohi.
- Keelatud on sõita pervedel, mille kaldenurk ületab 17 kraadi, ära sõida lompidesse ja veekogudesse, mis on sügavamad kui 5cm.
- Treppidel tõukerattaga sõita ei tohi.
- Keelatud on sõita autoliikluseks ettenähtud teedel, teeveertel ja teedel, kus kehtib liiklemise keeld.
- Keelatud on tõukerattaga sõitmine mitmekesi aga ka laste vedamine, isegi asjakohase lapsekandmise vahendiga.
- Keelatud on juhtrauast kinni hoidmiseta tõukerattaga sõitmine.
- Alla 14 aastastel lastel ja 60-st aastast vanematel on iseseisev tõukerattaga sõitmine keelatud. Sellise sõidu ajal peavad läheduses viibima muud pereliikmed või hooldajad. Tõukerattaga ei tohi sõita rasedad, ebakaines olekus, piiratud juhtimisvõimega ja puuetega isikud.
- Tõukerattaga ei tohi sõita ebaturvalistes ja tulekahju- või plahvatusohtlikes kohtades.
- Tõukeratta juhtimise ajal telefoniga helistada ei tohi.
- Välди sõitmist halbade ilmastikuolude, nagu paduvihm, lumi, tugev tuul ja jäätunud, libeda või porisel tee korral.

Kasutusjuhend

Täneme meie elektrilise töukeratta BLAUPUNKT ESC505 ostmise eest. Tutvu käesoleva kasutusjuhendiga ja säilita see edaspidiseks kasutuseks. Juhendis sisalduv informatsioon aitab sul tutvuda alltoodud teabega:

- Elektrilise töukeratta kasutamise ja juhtimise põhialused.
- Elektrilise töukerattaga ohutu sõitmine.
- Elektrilise töukeratta ehitus ja hooldamine.



Seade vastab Euroopa Liidu nõuetele:

- Madalpinge elektriseade - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetiline ühilduvus - Electromagnetic compatibility (EMC)

Toode on andmeplaadil märgistatud CE tähisega



Seadmel paiknev läbitömmatud korvi sümbol tähdendab, et toode on hõlmatus Euroopa direktiivi 2012/19/EU säätetega. Tutvuda kohaliku süsteemi elektriliste ja elektrooniliste jäätmete käitlemist puudutavate nõuetega. Toimida kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Käesolevat toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmeteega. Vana toote õige kõrvaldamine väldib potentsiaalseid looduskeskkonnale ja inimtervisele kahju tekitavaid tagajärgi.

Üksikasjalikku teavet lähima vastuvõtupunkti kohta võib saada vahetult müüjalt või ettevõttest Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., tn. Puławska 403A, 02-801 Varssavi, tel +48 22 331 9959 email: emobility@blaupunkt.pl



Seade on varustatud Euroopa direktiiviga 2006/66/WE hõlmatus patareidega. Patareide äraviskamine koos kodumajapidamisjäätmega on keelatud. Tutvuda patareide eraldiasetsevalt kogumist käsitlevate kohalike eeskirjadega, sest õige utiliseerimine väldib potentsiaalseid looduskeskkonnale ja inimtervisele kahju tekitavaid tagajärgi.

Looduskeskkonna kaitset käsitlev teave

Pakend sisaldab ainult vajalikke elemente. Tehtud on köik endast olenev, et kolm koostismaterjalit oleks hõlpsasti eraldatavad: papp (kast), polüstüreenvaht (seesmine kaitse) ja polüüteilene (kotid, kaitsepoojen). Toode on toodetud materjalidest, mida saab suunata taastootmisesse ja peale nende eriotstarbelise ettevõtte poolt demonteerimist, uuesti kasutada. Järgida pakendmaterjalide, patareide ja kasutatud seadmete utiliseerimist käsitlevaid kohalikke ettekirjutusi.



Toode on toodetud kõrgkvaliteetsetest taastootmisesse suunatavatest ja taaskasutatavatest materjalidest ning allüksustest.

Elektrilise tõukeratta peamised eelised:

- Blaupunkt ESC505 on uuenduslik, kokkupandav elektriline tõukeratas. Kasutaja võib seista tõukeratta astmelaual ja reguleerida kirust juhtrauale paikneva asjakohase manseti abil.
- Esi- ja tagarattad on sümmeetrilised, esirattavedu tagab suurema sõiduturvalisuse. Õhkrehvidega 5" rattad madaldavad hooldus- ja kasutuskulusid.
 - E-ABS ja tagaratta lisapidur tagavad lühema pidurdusteekonna ja kaitsevad juhti paremini.
 - Seadmes kasutatakse liitium-foon akut, maksimaalne voolutugevus on enam kui 10A, suur võimsus ilma mäluefekti, saastevaba.
 - Seadme kogukaal on vaavalt 7,5kg. Ühe võtmeega kokkupandav konstruktsioon on kandmise ja hoistamise mugavuse tagatiseks.

Elektrilise tõukeratta ehitus:**Lahtipakkimine**

Peale papp-pakendist lahtipakkimist võta tõukeratas välja ja veendu, et kõik osad on komplektsed. Millegi puudumisel võta ühendust müüjaga. Kontrollida seadme seisukorda ja välimust, kas koostesüsteem on asjakohaselt stabiilne, kas astmelaual pole mõrasid. Kontrolli samuti, kas kuvari ekraan on kahjustusteta.

Paigaldamine

Peale kõikide osade lahtipakkimist ja kontrollimist võib asuda tõukeratta koostamisele. Järgi alltoodud piltjuhiseid:



1. Võta juhtraua käepidemed lahti ja lukusta need asjakohaselt kinnikeerates.
2. Vajutades koostemehhanismi võtmel vabasta lukustus ja võta elektriline tõukeratas lahti.



3. Vältimaks sõidu ajal tõukeratta lagunemist veendu selles, et peale tõukeratta lahtivõtmist on koostemehhanismi vöti nõuetekohaselt lukustatud (seistes näoga tõukeratta poole tömba lukustusvöti kõige ülemisse asendisse).
4. Paigalda kaasasolev hoiatuskell juhtrauale.



Tõukeratta kandmise, puhastamise või hooldamise ajal akut laadida ei tohi.

Ohutu sõidu juhend

Antud jagu on väga oluline, loe see hoolikalt läbi ja järgi kõiki ohutusreegleid ning -protseduure. Meie ettevõte ei kanna vastutust ükskõik milliste varalisi kahjustuid või tervise kaotust puudutavate õnnetusjuhtumiste eest, mis on põhjustatud käesoleva juhendi juhiste eiramisest. Elektriline tõukeratas on nii meebleahutus- aga ka transpordivahend. Sõidu ajal asjakohaste ohutusnõuete järgimine võib Sind ja teisi õnnetuste eest kaitsta. Tuleb meeles pidada, et linnaliiklus ja üldkasutatavatel teedel tõukeratta kasutamine on seotud teiste liiklejate poolt põhjustatud liiklusõnnetuste ohuga isegi siis kui järgid kõiki ohutuseeskirju. Väga oluline on hoida muude liiklejate ja sõidukite suhtes asjakohast pikivahet.

Töukerattaga sõitmne

- Töukerattaga sõitmisel tuleb järgida kohalikke liikluseeskirju. Kokkupõrgete vältimiseks tuleb töukerattaga sõita läbikaalutult ja rahulikult, teisi inimesi ning esemeid jälgides.
- Söida töukerattaga turvaliselt, hoides kontrollitud kiirust ja teiste jalakäijate ning sõidukitega pikivahet säälitades. Ole igal hetkel pidurdamiseks valmis. Väldi äkilisi kiirendusi ja äkkpidurdamist.
- Könniteel sõites austa jalakäijate õigusi, anna neile teen ületades eelisõigus, ära ehmata neid ja eelkõige lapsi.
- Tiheka liiklusega kohtades tuleb töukeratta sõidukiirus kohandada teiste liiklejatega. Enne jalakäijate rühmast möödumist veendu, et sul on selleks piisavalt ruumi ja sooritat manöövri ohutult. Inimsummas suure kiirusega sõitmine on väga ohtlik.
- Töukeratast ei tohi parkida jalakäijate liiklemist raskendavaesse kohta.
- Töukerattaga sõitmise ajal tuleb olla lõdvestatud, kergelt köverdatud põlvede ja püstise peaga.



Suurel kiiruse sel äkilise kiirendamise või pidurdamise korral võib sõitja väga kergesti tasakaalu kaotada ja sellega seoses önnetusse sattuda. Püüa selliseid olukordi vältida.

Akumulaatori laadimine

- Veenduda, et elektrikontakt on kuiv.
- Ava kuvari alloleval riistvaral paiknev akulaadimise pesa kate.
- Ühenda toiteploki pistik toiteallikaga, veendu, et laadija roheline tuli põleb normaalselt, sisesta toiteploki teine pistik töukeratta aku pessa.
- Kui toiteplolik põleb punane kontroll-lambike, annab see märkuaku õigest laadimisest, vastasel juhul kontrolli kõik juhtmeühendused üle.
- Kui punane kontroll-lambike hakkab põlema rohelielt, annab see märkuaku täislaadimisest. Ühenda toiteplookt toiteallikast lahti. Ülemäärase laadimine võib aku eluiga lühendada.
- Järgiaku laadimist puudutavaid juhiseid, vastasel juhul põhjustab seeaku kahjustusi ja lühendab selle eluiga.
- Töukerattaaku laadimise aeg on umbes 2 tundi. Seosesaku kulumisega ei saa tootja samasugust laadimise aega ja toimimist tagada.
- Akuluadimise ajal tuleb tagada puhtad ja kuivad tingimused
- Ära lae akut kui toitepesa on märg.

Esimene sõit

Ettevalmistamine

- Vali õige koht. Selline koht võib olla sees või väljas, pinnaga 10×10 meetrit (umbes 100 ruutmeetrit). Koht peab olema tasane, mitte märg ega libe, takistusteta, sõidukiteta, lasteta, koduloomadeta või muude tähelepanu kõrvalejuhtivate esemetega.
- Tutvu hoolikalt käesoleva juhendiga, võimaluse korral kasuta ohutu sõidu valdkonnas enam kogenud isiku nõuandeid.
- Võimalike vigastuste vältimiseks kannab kiivrit ja kaitsevahendeid. Too töukeratas ala, kus sellega sõitma hakkad, keskele ja tutvu ümbruskonnaga.
- Käivitamine
- Lülitame töukeratas sisse kuvari all, vasakul pool, paikneva nupuga on/off. Nupuga „Mode“ võib valida kolme kiiruserežiimi „Slow/Mid/Fast“ seast. Esimese sõidu ajal on soovitatav kasutada režiimi „Slow“.
- Juhtraua parempoolne mansett on möeldud kiiruse suurendamiseks, vasakpoolne pidurdamiseks. Tagaratta porilauale vajutades kasutame täiendavat jalpidurit.
- Akulaadimise pesa kõrval paiknev nupp lülitab sisse LED valgustuse
- Töukeratta käivitamise ajal peab astmelaud olema horisontaalses asendis. Enne töukeratta käivitamist ei tohi astmelaual seisata, eelkõige puudutab see algajaaid.
- Ära astu töukerattale enne toite sisselülitamist või kui töukeratas on halvas tehnilises seisundis. See võib põhjustada tasakaalu kaotuse ja löppeda önnetusega.
- Ära astu töukerattale enne selle käivitamisele järgneva diagnostilise protsessi lõppemist. Peatu, kui töukeratas teeb kahtlasi häälvi või vibreerib, isegi siis kui kuvar toimib õigesti.

Puhastamine ja hoiustamine

- Puhasta tõukeratast peale igat sõitu.
- Kui kummist pindadel on raskesteemaldatav mustus, kasuta hambaharja ja -pastat ning pühi need kohad üle pehme lapiga. Sel viisil võid kõrvaldada ka kerged kriimustused.
- Hoia tõukeratast suletud ruumides, jahedates ja kuivades kohtades. Ära jäta tõukeratast pääkesekiirguse vahetu toime möjuvaldkonda.



Puhastamise ajal peab akulaadimise pesa olema tihedalt suletud, vastasel korral võid saada elektrilögi ja tõukeratast tösiselt kahjustada. Tõukeratast ei tohi pesta kõrgsurvega veejoaga – see võib tekitada seadmele pöördumatuid kahjustusi.

Aku hooldamine

Aku on hooldamise seisukohalt olulisimaks osaks. Selle eluea pikendamiseks järgi alljärgnevaid juhiseid:

- Loe läbi ja järgi patarei märgistusi puudutavad märkused.
- Aku parim säilitustemperatuur on 0 kraadi. Akut ei tohi hoida temperatuuril, mis on madalam kui -20 või kõrgem kui 50 kraadi.
- Hoia akut suletud ruumides, jahedates ja kuivas kohtas. Väga niisked kohad võivad põhjustada akus veeauru kondenseerumist, mis võib akut kiiresti kahjustada.
- Kui kuvaril kuvatakse aku madal laetuse tase, tuleb see laadimiseks ühendada. Püüa vältidaaku täielikku tühjakslaadimist. Enne sõidu alustamist palun aku laadida täielikult. Sage laadimine akut ei kahjusta. Pigem vastupidi, aku kauaaegne laadimata jätmine võib selle eluiga lühendada.

Funktsioonid ja spetsifikatsioonid

- Mootor: 350 W
- Aku: 36 V 4.4 AH
- Maksimaalne kiirus: 25 km / h (kiiruse 3 astmeline reguleerimine)
- Ulatus: 15-20 km (sõltuvalt koormusest ja sõidupinna liigist)
- Maksimaalne koormus: 120 kg
- Sõidu kaldenurk: 15-20 kraadi
- Esi- ja tagapidurid
- Esivedrustus
- LED esituli
- Hoiatuskell
- Hölbus koostamise mehhanism
- Kokkupandav juhtraud
- Laadimisvool: 42 V = 2 A
- Laadimise aeg: 2 tundi
- Möötmed: 1050x130x220/1050 mm (kokkupandud/lahtivõetud)
- Netokaal: 8 kg

Toiteploki tehnilised andmed:

Sisendpinge: 110-240 V~50/60 Hz

Toite maks sisendvool: 2 A

Väljundpinge: 36 V

Toite maks väljundvool: 15 A



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.

In case of questions or problems
please contact our service.

Tel. 00 48 22 331 99 54

E-mail: emobility@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.